



# SIMPURE N

FOMA® N600i

取扱説明書



















目次/注意事項

で使用の前に(

ー<u>電話</u>の 電話の ●

テレビ電話の かけかた/受けかた

電話帳

各種設定(

あんしん設定(

カメラ(

i モード

メール

`

i アプリ 🌘

データ BOX

その他の機能

ネットワークサービス

データ通信

文字入力

海外利用

付録

索引/クイック マニュアル



### SIMPURE N をお買い上げのお客様へ

#### ■お客様へのご案内

- ・「SIMPURE N FOMA N600i 取扱説明書」において、以下のように読み替えていただきますようお願いいたします。
- ・本紙について、最新の情報はドコモのホームページに掲載しております。
  - ・「取扱説明書(PDF ファイル)」ダウンロード

(http://www.nttdocomo.co.jp/support/manual/download/index.html)

※ URL および掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります

記載箇所 (ページ/項目)	現 状	変更後
P.20 ディスプレイの見かた (右下)	全 着信音量を「消去」に設定中	<b>企</b> 電話着信音量およびメール着信音量を最小に設定中
P.21 ディスプレイの見かた (おしらせ)	● FOMA 端末を折り畳んだ状態のとき、	● FOMA 端末を折り畳んだ状態のとき、
<u>P.31</u> 電話を受ける (おしらせ)	 (記載なし)	● キャッチホンの契約をしていない FOMA カードをお使い の場合、通話を保留できません。
P.51 通話に関する設定を行う (手順 2)	オートリダイヤル 電話がかからなかったとき、自動的にその電話番号にダイ ヤルし直すかどうかを設定します。	オートリダイヤル 電話がかからなかったとき(相手がお話中のとき)、自動的 にその電話番号にダイヤルし直すかどうかを設定します。
P.111 スケジュール機能を利用する (おしらせ) P.112 めざまし時計を使う (おしらせ)	 (記載なし)	<ul> <li>スケジュール/めざまし時計のアラーム音量は「電話着信音量」の設定に従います。</li> <li>以下の画面を表示させたまま、アラーム設定時刻になった場合、設定したアラーム音ではなく「ピピッ」という音が鳴ります。         <ul> <li>「スケジュール」画面</li> <li>「スケジュール」登録メニュー</li> <li>「めざまし時計」一覧</li> <li>「めざまし時計」登録メニュー</li> </ul> </li> </ul>
P.121 新しいサービスを登録する (手順6)	6 [YES]	(左記の記述を削除)

記載箇所 (ページ/項目)	現 状	変更後
P.122 応答メッセージを登録する (手順4)	4 コマンドを入力→応答メッセージを入力→「YES」	4 コマンドを入力→応答メッセージを入力 (「YES」を削除)
P.132 国際ローミングサービスについて (左上)	● 国際ローミングサービスの利用に WORLD WING のお申し込みは不要です。	● 国際ローミングサービスの利用に WORLD WING のお申し込みは不要です。ただし 2005 年 8 月 31 日以前に FOMA サービスをご契約し、「WORLD WING」をお申し込みいただいていないお客様は、初回のみお申し込みが必要です。→ P.24
P.158 故障かな? と思ったら、まずチェック (現象) ダイヤルしたが話中音 (ツーツー音) が出てつながらない	(チェックする項目) ・発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。 (参照ページ) 30	(左記の記述を削除)
P.159 故障かな?と思ったら、まずチェック (現象) 通話中、相手の声が聞こえにくい	<ul><li>(チェックする項目)</li><li>・「受話音量」を「レベル O」に設定していませんか。音量を変更してください。</li><li>(参照ページ)</li><li>48</li></ul>	(左記の記述を削除)
P.169 索引 (タ行)	着信音選択	着信音設定

### ネットワークサービスをご利用いただくために

FOMA SIMPURE N FOMA N600i

FOMA SIMPURE N でご利用可能なネットワークサービスは下記の通りとなります。ネットワークサービス内容および操作方法は、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

#### 表の見方

- ●ネットワークサービスの操作方法は「画面のメニューに従って操作(端末画面からの操作)」、「ダイヤルでの操作」「サービスコードでの操作」の3通りの方法があります。
- ●サービスコードでの操作は「待受画面」から電話をかけるのと同じ手順ですべてのコードを入力し、②を押して発信してください。

	端末操作	ダイヤル		サービスコードでの操作/補足事項	
	メニュー 操作	ダイヤル番号	サービスコード	端末に表示されるメッセージ	メッセージの意味
留守番電話サービス	(取扱説明	月書 118、119 ページ)			
留守番電話サービス の開始	0	0.4000		_	
留守番電話サービス の停止	0	04000		_	
新しい伝言メッセー ジの再生 / 保存 / 消 去	0	①④①⑦◎→①		-	
留守番電話サービス の設定確認	0	_		_	
保存した伝言メッ セージの再生 / 保存 / 消去	0	①④①⑥ ⑥→①		-	
留守番電話センター へのお問い合わせ	0	_		_	
伝言メッセージ件数 増加時の鳴動設定	0	_		_	
留守番電話応答メッ セージの設定	_	(1)(4)(1)(6)(6)(2)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1		_	
発信者番号案内の設 定	_	(1)(4)(1)(6)(6)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)		_	
呼出時間の設定	0	04096		_	
応答メッセージの録 音	_	①④①⑥⑥→⑨→①		_	
応答メッセージの変 更	_	①④①⑥◎→⑨→②		_	
留守番電話⇔不在案 内の切替	_	①④①⑥◎→⑨→①		_	

	端末操作	ダイヤル		サービスコードでの操作/補足事項	
	メニュー 操作	ダイヤル番号	サービスコード	端末に表示されるメッセージ	メッセージの意味
遠隔操作					
				125 * 7 * 1 #	遠隔操作を開始
遠隔操作の開始	-	$\bigcirc \bigcirc $	⊕①②⑤⊕	125 * 7 * 3#	すでに開始に設定中
				125 *0#	サービス未契約
				125 * 6 * 2 #	遠隔操作を停止
遠隔操作の停止	_	(16) (6) (6) → (0)	#125#	125 * 6 * 0#	すでに遠隔操作を停止に設 定中
				125 * 0#	サービス未契約
キャッチホン (取扱	及説明書 11	9、120ページ)			
キャッチホンの開始	0	_		_	
キャッチホンの停止	0	_		_	
キャッチホンの設定 確認	0	_		-	
転送でんわサービス	(取扱説明	月書 120、121 ページ)			
転送先電話番号の登 録	0	1429 ©→3		-	
転送先電話番号の変 更	0	(1)(4)(2)(9)(2)→(3)		-	
転送でんわサービス の開始	0	14216		_	
転送でんわサービス の停止	0	14206		_	
転送でんわサービス の設定確認	0	①④②⑨ ◎→④		_	
呼出時間の設定	_	1429 €→1		_	
転送ガイダンスあり 設定	_	①④②⑨ ◎→②		_	
転送ガイダンスなし 設定	-	1429 @→2		_	
留守番電話接続	0	<b>1421</b>		_	

	端末操作	ダイヤル		サービスコードでの操作/補足事項	
	メニュー 操作	ダイヤル番号	サービスコード	端末に表示されるメッセージ	メッセージの意味
遠隔操作				-	•
				125 * 7 * 1#	遠隔操作を開始
遠隔操作の開始	-	$\textcircled{1} \textcircled{5} \textcircled{9} \textcircled{2} \rightarrow \textcircled{1}$	*125#	125 * 7 * 3#	すでに開始に設定中
				125 * 0#	サービス未契約
				125 * 6 * 2 #	遠隔操作を停止
遠隔操作の停止	_	(1)(5)(9)(2)→(0)	#126#	125 * 6 * 0 #	すでに遠隔操作を停止に設 定中
				125 * 0#	サービス未契約
通話中着信設定					
通話中着信設定の開		_	⊕(1)(4)(6)(#)	146 * 7#	サービスを開始
始			*(1/4/6/#) 1	146 *0#	サービス未契約
通話中着信設定の停	_	<u>_</u>	@ @ @ @ @	146 * 6#	サービスを停止
止		_	#046#	146 * 0#	サービス未契約
\				146 * 7#	開始に設定中
通話中着信設定の設 定確認	-	_	⊕⊕146⊕	146 * 6#	停止に設定中
727255				125 * 0#	サービス未契約
デュアルネットワー:	クサービス				
				147 * 7 * 3#	すでに開始に設定中
				147*7*1#	ネットワーク切替を開始
ネットワークの切替	_	①⑤④◎ ⓒ→A	<b>※①④⑦</b> ⊗A#	操作内容をご確認ください	ネットワーク暗証番号間違い
				147*0#	サービス未契約
			サービスコード / ダイヤルの A	A には 4 桁のネットワーク暗証番号をA	力します。
				147 * 7#	FOMA を利用中
デュアルネットワークの設定確認	-	06466	⊕⊕①④⑦⊕	147*6#	MOVA を利用中
				147*0#	サービス未契約
英語ガイダンスサー	ビス				
			<b>※①④⑤</b> ★B★#	145 * 7 * B * C#	設定完了
発信時の設定	_	①④⑤⑧ ◎→①	サービスコードの B にはお客材 します。	鎌自身のガイダンス設定として 0:日本	語、1:英語のいずれかを入力

	端末操作	ダイヤル		サービスコードでの操作/補足事項		
	メニュー 操作	ダイヤル番号	サービスコード	端末に表示されるメッセージ	メッセージの意味	
			<b>⊛①④⑤⊛⊛c</b> #	145 * 7 * B * C#	設定完了	
着信時の設定	_	1468 -2	1:日本語+英語、2:英語+	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
発信時 / 着信時両方 の設定	_	_	<b>※①④⑤⊛B⊛c</b> ⊕	145 * 7 * B * C#	設定完了	
英語ガイダンスの設 定確認	_	_	⊕⊕1⊕5⊕	*145*B*C#	B と C の番号で設定内容を 確認	
発信者番号通知サート	ビス (取扱	説明書 28 ページ)				
発信者番号通知の事 前設定	0	_		_		
発信者番号非通知の 事前設定	0	_		_		
発信者番号通知を通 話毎に設定	0	①86□©	D には通知先電話番号を入力し	ます。		
発信者番号非通知を 通話毎に設定	0	①⑧④□ⓒ	D には通話先電話番号を入力します。			
迷惑電話ストップサー	ービス (取	扱説明書 121 ページ)				
電話番号指定拒否登 録	_	①④④ ⓒ→③	<ul><li>※①②②※①※E#</li><li>サービスコードのEには拒否登</li></ul>	122 * 1 * 7# 録する電話番号が入ります。	設定完了	
迷惑電話着信拒否登 録	0	①④④ ⑥→②		_		
登録リストの1件削				最も古い登録を削除しました		
除(最古登録番号削除)	_	_	#12283#	迷惑電話ストップサービス未契約です		
登録リストの1件削除(最新登録番号削除)	0	(1)(4)(6)→(4)		_		
登録リストの全件削除(ストップ登録の 全件削除)	0	①④④ ⑥→⑨		<del>-</del>		

	端末操作	ダイヤル		サービスコードでの操作/補足事項	
	メニュー 操作	ダイヤル番号	サービスコード	端末に表示されるメッセージ	メッセージの意味
番号通知お願いサーロ	ごス				
番号通知お願いサー		(1)(4)(8) (2)→(1)	*149#	149*7*1#	サービスを開始
ビスの開始		0 4 6 5 40	<b>₩₩₩</b>	149 * 7 * 3#	すでに開始に設定中
番号通知お願いサー		00000	@@@@@	149 * 6#	サービスを停止
ビスの停止		148 6→0	#O49#	149 * 6#	すでに停止に設定中
番号通知お願いサー		0000	000000	149 * 7#	開始に設定中
ビスの設定確認	_	①④⑧ ◎	⊕⊕①④⑨⊕	149 * 6#	停止に設定中
公共モード(電源 OI	FF 時)(取	双扱説明書 33 ページ)			
公共モードの開始	_			139 * 1 * 7 * 3 * 1 #	すでに開始に設定中
ム共七一トの開始	_	<b>⊛26261©</b>	( ⊗039⊗0⊗0⊕	139 * 1 * 7 * 1 * 1#	サービスを開始
公共モードの停止			0000000	139 * 1 * 6 * 0 * 0 #	すでに停止に設定中
ム共七一トの停止	_	<b>⊛25250©</b>	#039⊛0#	139 * 1 * 6 * 2 * 1 #	サービスを停止
公共モードの設定確			00000000	139 * 1 * 7 * 1 #	サービス設定中
認	_	⊛26269 ©	⊕⊕①③⑨⊛①⊕	139 * 1 * 6 * 0 #	サービス停止中

# i モードサービス /SMS をご利用いただくために FOMA SIMPURE N FOMA NGOOi

FOMA SIMPURE N でご利用可能な i モードサービス /SMS は下記の通りとなります。 サービス内容および操作方法は、『i モード操作ガイド』または『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

対応サービス	対応	対応サービス	対応
iモード			
サイト接続	0	3D サウンド	×
インターネット接続	0	iモーション	0*
アクセス制限機能	0	着モーション/着うた®	×
Phone to / AV Phone to / Mail to / Web to	0	V ライブ	×
Bookmark	0	キャラ電	×
画面メモ	0	SSL 通信	0
i チャネル	×	赤外線通信機能	×
トクだねニュース便	0	赤外線リモコン機能	×
ドコモコイン	0	FOMA カード動作制限機能	0
Flash (フラッシュ)	×	メッセージ R (リクエスト)	0
PDF 対応ビューア	×	メッセージF(フリー)	0
iモードメール			
メール送信/メール受信	0	デコメール	×
メール選択受信	0	チャットメール	×
メールの返信	0	Phone to/ AV Phone to/	0
メールの転送	0	Mail to/Web to	
センター問い合わせ	0	メールアドレス設定	0
i ショット送信/i ショットメール受信	0	メール受信/拒否設定	0
i モーションメールの送信	0	メールサイズ制限	0
i モーションメールの受信	0	メール機能停止/再開	0
iアプリ			
i アプリ	0		
i アプリ DX	×	プリインストール G ガイド番組表 アプリ リモコン	×
おサイフケータイ(i モード FeliCa)			
おサイフケータイ	×	プリインストール 電子マネー アプリ 「Edy(エディ)」	×

対応サービス	対応	対応サービス	対応
海外利用			
国際ローミング	0	国際 MMS	0
SMS			
SMS 送信/SMS 受信	0	SMS センター (SMSC) 設定	0
メッセージ有効期限設定	0	送達通知 (ステータスレポート)の有無設定	0

<sup>\*:</sup> ストリーミングタイプの i モーションは再生できません。また、ASF 方式コンテンツの i モーションは再生できません。i モーションによっては、データを取得しても正しく動作しない場合があります。

<sup>※:「</sup>着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

### ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「FOMA N600i」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。FOMAはあなたの有能なパートナーです。大切にお取扱いのうえ、未永くご愛用ください。

#### FOMA端末のご使用にあたって

- FOMAは無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンション等の高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA 端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA 方式では秘話機能をすべての 通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様はTLS / SSL をご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるTLS / SSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しTLS / SSLの安全性等に関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社、日本ジオトラスト株式会社

このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。
 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo and DoCoMo's roaming area.

#### はじめてFOMA端末をお使いになる方へ

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。

FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

- 1. 電池パックをセットし、充電しましょう (P.24)
- 2. 電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう(P.27、28)
- 3. 本体のボタンなど役割を確認しましょう (P.18)
- 4. 画面に表示されるアイコンなどの意味を確認しましょう (P.20)
- 5. メニューの操作方法を確認しましょう (P.22)
- 6. 電話のかけかた受けかたを確認しましょう (P.30)
  - この『FOMA N600i取扱説明書』の本文中においては、『FOMA N600i』を『FOMA端末』と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
  - ◆本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
  - 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

### 本書の見かた

### 本書の記載について (クイックマニュアル→P.172)

本書では次のような記載をしています。

海外で利用するときに役に立つ情報や注意事項などは「海外利用」の章にまとめて記載しています。

#### 海外で利用するときには「海外利用」の章をご活用ください。→P.131



- ・ 本書では、画面を見やすくするために「待受画面」(P.50) で設定した画像を表示しない状態で記載しています。また、操作説明の画面は説明に必要な部分をクローズアップして記載していることがあります。
- ・本書は、主にお買い上げのときの設定をもとに説明していますので、お買い上げ後の設定の変更によってFOMA端末の表示が本書での記載と異なる場合があります。お買い上げ時の設定については、メニュー一覧(P.142)をご覧ください。
- ・本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。

クイックマニュアルでは、基本的な操作について記載しています。また、クイックマニュアル(海外利用編)では、海外利用時に必要な設定や基本的な操作方法を記載しております。

# 目 次

本書の見かた 目 次 安全上のご注意 取扱い上の注意について 知的財産権について 本体付属品および主なオプション品について	2 12 14
で使用の前に	17
各部の主な機能と名称 ディスプレイの見かた メニュー機能について FOMAカードを使う 電池パックの取り付けかた/取り外しかた 充電する。 電源を入れる/切る 相手に自分の電話番号を通知する 自分の電話番号を確認する	20 22 23 24 26 27
電話のかけかた/受けかた	29
電話をかける 電話を受ける 公共モード(ドライブモード)を利用する 公共モード(電源OFF)を利用する 1 回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする 国際電話をかける 前にかけた相手にかけ直す 着信履歴を利用する	30 31 33 34 34
テレビ電話のかけかた/受けかた	37
テレビ電話について テレビ電話をかける テレビ電話を受ける テレビ電話の設定を変更する	38 39
電話帳	41
電話帳について 電話帳に登録する 電話帳を検索する	42

グループ名を変更する 個人データを登録する 少ないボタン操作で電話をかける	45
各種設定	47
着信音を設定する	48 50 51 52 53
あんしん設定	55
FOMA端末で利用する暗証番号について	57 57 58
カメラ	59
カメラをご使用の前に 静止画を撮影する 動画を撮影する i モード	61 63
i モード	
T モードには サイトやホームページを表示するサイトやホームページを表示するサイトからデータをダウンロードするメッセージサービスを利用する	67 72
メール	77
i モードメールとはi モードメールを作成/送信するi モードメールを作成/送信するi モードメールを読む/返信する/転送する	78 78

メール機能について設定する
<u>i アプリ 97</u>
i アプリとは       98         サイトから i アプリをダウンロードする       98         i アプリを起動する       99         お買い上げ時に登録されているソフト       99         i アプリの設定を行う       100         i アプリをパージョンアップする       100
<u>データBOX</u> 101
画像を表示する
その他の機能     109       マルデンタセスについて
マルチアクセスについて       110         スケジュール機能を利用する       111         めざまし時計を使う       112         電卓を使う       113         テキストメモを利用する       113         定型文を利用する       114         よく使う単語を登録する       115         スイッチ付イヤホンマイクの使いかた       115
ネットワークサービス 117
利用できるネットワークサービス 118 留守番電話サービス 118 キャッチホン 119 転送でんわサービス 120 迷惑電話ストップサービス 121 サービスを追加して利用する 121 サービスダイヤル 122
データ通信 123
FOMA端末から利用できるデータ通信について124
文字入力 127
文字入力について128 文字を入力する128

	予測変換を使う	1	30
É	列利用 1	3	31
	国際ローミングサービスについて 海外でご利用になる前の確認 滞在先での電話のかけかた/受けかた 海外利用に関する設定を行う 海外でネットワークサービスを利用する	1:	33 36 37
Š	<b>]</b>	2	11
	メニューー覧 ダイヤルボタンの文字割り当て 記号・特殊文字一覧 絵文字一覧 顔文字一覧 区点コード一覧 定型文一覧 アロ外端末から利用できるサービス オブション・関連機器のご紹介 ボータリンクソフトのご紹介 故障かな?と思ったら、まずチェック にんな表示が出たら 保証とアフターサービス 携帯電話機の吸収比率などについて	]. ]! ]! ]! ]! ]!	48 49 50 51 52 57 57 58 61 62
Ŕ	弱 /クイックマニュアル 1	E	37
	索引クイックマニュアル	1	68 72

### 安全上のご注意 必ずお守りください

- で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を示していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

# 危険

この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」 内容です。

# 警告

この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

# 注意

この表示は、取扱いを誤った場合、「障害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■ 次の絵の表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。	水湯和禁止	水がかかる場所で使用したり、水で濡らしたりし てはいけないことを示す記号です。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。	1. 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していた だくこと)を示します。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号 です。	電流プラグを指く	電源プラグをコンセントから抜いていただく ことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明しています。

1.FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードの取扱いについて(共通) 5

2.FOMA端末の取扱いについて 6

3.電池パックの取扱いについて 8

4.アダプタ(充電器含む)の取扱いについて 9

5.FOMAカードの取扱いについて 10

6.医用電気機器近くでの取扱いについて 11

## 1.FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードの取扱いについて(共通)

### 危険



FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタ(充電器含む)は、ドコモグループ各社が指定した ものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA端末および電池パックやその他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障 させる原因となります。

電池パックN12 FOMA ACアダプタO1 FOMA海外兼用ACアダプタO1 その他互換性のある商品についてはドコモショップなど窓口までお問い合わせください。



#### 漂らさないでください。

水やペットの尿など水が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取扱いにご注意ください。



#### 分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。また電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。また、ケースの 一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。

### ⚠ 警告



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、 電池パック、FOMA端末やアダプタ(充電器含 む)を入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、 FOMA端末、アダプタ(充電器含む)の発熱、発煙、 発火や回路部品を破壊させる原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでく ださい。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、 火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火、爆発の恐れがあ る場所では、使用しないでください。

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵が発生 する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属 片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてくだ さい。また、内部に入れないようにしてくださ い。

ショートによる火災や故障の原因となります。



使用中、充電中、保管時に異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なるときは、ただちに 次の作業を行ってください。

- 1. 電源プラグをコンセントやソケットから抜く。 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。 そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電池パッ
- クの漏液の原因となります。

### 



子供が使用する場合は、保護者が取扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な 場所には置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所に は、保管しないでください。

故障の原因となります。

けがなどの原因となります。



**乳幼児の手の届かない場所に保管してください。** 

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



充電、または動画撮影や再生、テレビ電話、 i モード、i アプリの繰り返しや長時間連続使 用などの場合においてFOMA端末や電池パッ ク・アダプタ(充電器含む)の温度が高くなる ことがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じる恐れがあります。FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

# 2.FOMA端末の取扱いについて





自動車などを運転中に使用しないでください。

2004年11月1日から、運転中の携帯電話の使用は 罰則の対象となっております。ハンズフリーキットを ご利用の場合でも車を安全な場所に停車してからご利 用ください。運転中は、公共モードまたは留守番電話 サービスをご利用ください。



高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ド ア、その他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各 医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

### **魚警告**



# 航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。 医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

また、航空機内での使用など禁止行為をした場合は法 令により罰せられる場合があります。



# 医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はおやめください。

FOMA端末は折り畳み式のため、閉じた状態を検出するために磁石を使用しています。FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用しますと、磁石の影響で医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。



#### 心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や 着信音量の設定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。



ハンズフリーを「ON」に設定してスピーカで通話する際は、必ずFOMA端末を耳から離してください。

難聴になる可能性があります。



#### 屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、すぐに電 源を切って安全な場所に移動してください。

落雷、感電の原因となります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所にFOMA端末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本人や他の 人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の 原因となります。

### ⚠注意



自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与えることがあります。

安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は 使用しないでください。



磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



#### ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さ ないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



# 万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した場合は、割れたガラスなどにご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラスチックバネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた切断面などに触れますと、けがの原因となります。



# FOMA端末内のFOMAカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、感雷、故障の原因となります。

### 注意



内蔵カメラのレンズに太陽光などの強い光が進 入する状態で長時間放置しないでください。

レンズの集光作用により、火災、故障の原因となります。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。



FOMA端末を開くときに、ヒンジ部(可動部) の周辺に指を挟まないようにご注意ください。 けがなどの原因となります。

### 3. 電池パックの取扱いについて

■ 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池

	⚠危険					
奈止	<b>火の中に投下しないでください。</b> 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。	指示	電池パック内部の液が目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 失明の原因となります。			
禁止	端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。	禁止	<b>釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。</b> 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。			
禁止	電池パックをFOMA端末に接続するときに、うまく接続できない場合は、無理に接続しないでください。また、電池パックの向きを確かめてから接続してください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。					

注意



#### 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場 合は、充電をやめてください。

雷池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



雷池パックが漏液したり、異臭がするときは、直 ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



#### 電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直 ちに使用をやめてきれいな水で洗い流してください。

皮膚に傷害をおこす原因となります。






#### 一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となることがあります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコ モショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

### 4.アダプタ(充電器含む)の取扱いについて



### **八警告**



誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。 海外で使用する場合は、FOMA海外兼用ACアダプタ 01を使用してください。

FOMA ACアダプタ01:

ACアダプタ:AC100V FOMA海外兼用ACアダプタ01:

AC100~240V(家庭用交流コンセントのみに 接続すること)



#### 濡れた手でアダプタ(充電器含む)のコード、 コンセントに触れないでください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライタソケットにつながれた 状態で充電端子をショートさせないでください。 また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れ させないでください。

火災、故障、感雷、傷害の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラ スアース車には絶対に使用しないでください。

火災の原因となります。



ACアダプタは、ふろ場などの湿気の多い場所で は、絶対に使用しないでください。

感電の原因となります。



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、 必ず指定のヒューズを使用してください。

誤ったヒューズを使用すると、火災、故障の原因とな ります。指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書 でご確認ください。




プラグに付いたほこりは、拭き取ってくださ い。

火災の原因となります。

# ⚠警



アダプタ(充電器含む)のコードや電源コード が傷んだら使用しないでください。





長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

感雷、火災、故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)には触れないでください。

落雷、感雷の原因となります。

充電中は、充電器を安定した場所に置いてください。また、充電器を布や布団でおおったり、 包んだりしないでください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ちに コンセントやシガーライタソケットからプラグ を抜いてください。

感電、発煙、火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。

### 注意



お手入れの際は、コンセントやソケットからプラグを抜いてから、行ってください。

感電の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。

電池パックを発熱、発火、破裂させる原因となることがあります。



アダプタ (充電器含む) のコードや電源コード の上に重いものをのせたりしないでください。 感電、火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)をコンセントやソケットから抜く場合は、アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードを引っ張らず、プラグを持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。

### 5.FOMAカードの取扱いについて

### 



FOMA カード(IC 部分)を取り外す際にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

### 6. 医用電気機器近くでの取扱いについて

**■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。** 

### **小警告**



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部から FOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器の作動に影響を与える場合があります。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



医療機関の屋内では次のことを守って使用して ください。

手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでください。 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。 ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合 は、FOMA端末の電源を切ってください。

医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設 定を解除してから、電源を切ってください。



自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

## 取扱い上の注意について

#### ■共通のお願い

#### 水をかけないでください。

・FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)は防水仕様にはなっておりません。ふろ場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

#### お手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。

 ・ お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めが ね拭きなど)で行ってください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、染みになったり、コーティングがはがれることがあります。
 ・ アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などでふくと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

#### 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。

・端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。

#### エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

・ 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

#### FOMA端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。

・多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣服のポケットに入れて座ると、ディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。 電池パックやアダプタ(充電器含む)に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

#### FOMA端末についてのお願い

#### 極端な高温、低温は避けてください。

温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でお使いください。

#### 使用中や充電中にFOMA端末が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用く ださい。

#### お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

・ 万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ズボンやスカートの後ろボケットにFOMA端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、かばんの底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。

故障の原因となります。

#### ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を折り畳まないでください。

故障、破損の原因となります。

#### カメラを直射日光に向けて放置しないでください。

· 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

#### ■電池パックについてのお願い

#### 電池パックは消耗品です。

使用状態などによっても異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

充電は、適正な周囲温度(5 $^{\circ}$ C~35 $^{\circ}$ C)の場所で行ってください。

初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。

雷池パックの使用時間は、使用環境や雷池パックの劣化度により異なります。

直射日光が当たらず、風诵しの良い涼しい場所に保管してください。

・ 長時間使用しないときは、使い切った状態でFOMA端末またはアダプタ(充電器含む)から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。

#### アダプタ(充電器含む)についてのお願い

次のような場所では、充電しないでください。

- ・ 周囲の温度が5℃以下または35℃以上になるところ
- 湿気、ほこり、振動の多い場所
- ・ 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く

充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

DCアダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。

車のバッテリーを消耗させる原因となります。

抜け防止機構のあるコンセントを使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。

強い衝撃を与えないでください。また、充電端子、端子ガイドを変形させないでください。

故障の原因となります。

#### FOMA カードについてのお願い

で使用になる端末への挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。

使用中、充電中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

お手入れは乾いた柔らかい布などでふいてください。

お客様ご自身でFOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

・ 万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。

極端な高温・低温は避けてください。

他のICカードリーダライタなどにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。

・ データの消失、故障の原因となります。

FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障の原因となります。

FOMAカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。

故障の原因となります。

#### カメラについて

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

# 知的財産権について

#### ■著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が 著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはでき ません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

#### 商標について

#### 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- ・「FOMA」「mova」「i モード」「i アブリ」「WORLD CALL」「WORLD WING」「公共モード」「i モーション」「メッセージF」「mopera」「mopera U」「i モーションメール」「i ショット」「sigmarion」「musea」「ショートメール」および「FOMA」ロゴ、「i-mode」ロゴはNTT ドコモの商標または登録商標です。
- · Java およびすべてのJava 関連の商標および口ゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems,Inc.の商標または登録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- ・ Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国および その他の国における登録商標です。
- NetFront および NetFront は、株式会社 ACCESSの日本ならびにその他の国における登録商標です。
- ・ JV-Lite2および JV-Lite 2は、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における登録商標または商標です。

Copyright© 1996-2006 ACCESS CO., LTD.

「ATOK | 「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology) | は株式会社ジャストシステムの登録商標です。



#### その他

- ・本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
  - ・MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
  - ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - ・MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- ・下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。 Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501

5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239

5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569

5.710.784 5.778.338

・ 本製品は、インターネット機能としてNetFront v3.2 for FOMA Internet Editionを搭載しています。
 NetFront v3.2は、株式会社ACCESSの製品です。

#### Windowsの表記について

- ・Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。
- ・Windows® 98SEは、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating systemの略です。
- ・Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。
- ・Windows® 2000 Professionalは、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- ・Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- ・本書では、Windows® 98とWindows® 98SEをWindows 98と記載しています。
- ・ 本書では、Windows® Millennium EditionをWindows Me と記載しています。
- ・本書では、Windows® 2000 ProfessionalをWindows 2000 と記載しています。
- ・本書では、Windows® XP Professional およびWindows® XP Home EditionをWindows XPと記載しています。

# 本体付属品および主なオプション品について


### 本体付属品

#### FOMA N600i

(保証書、リアカバー N11含む)




#### FOMA N600i取扱説明書(本書)



※P.173にクイックマニュアルを 記載しております。

#### FOMA N600i用 CD-ROM



電池パック N12 (取扱説明書付き)



### 主なオプション品

FOMA ACアダプタ O1 (保証書、取扱説明書付き)



#### FOMA海外兼用ACアダプタ 01

(保証書、取扱説明書付き)




# で使用の前に

各部の主な機能と名称	18
ディスプレイの見かた	20
メニュー機能について	
FOMAカードを使う	
FOMAカードの取り付けかた/取り外しかた	
FOMAカードの暗証番号について	
FOMAカードの動作制限機能について	
FOMAカードの機能差分について	24
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	
電池パックの取り付けかた	
電池パックの取り外しかた	
電池パックの寿命について	25
充電する	
FOMA端末を充電する	
電池が切れたときは?	
電源を入れる/切る	27
電源を入れる	
電源を切る	
初期設定を行う	
相手に自分の電話番号を通知する	
自分の電話番号を確認する	
H/J ・フ - C   F   D   C   F   D   D	\D/UH7/ LC

### 各部の主な機能と名称

本書では、各ボタンを以下のようなアイコンで表しています。



- → 受話口
- 相手の声がここから聞こえます。
- グディスプレイ
  - · ディスプレイの見かた→P.20
- 3内側カメラ
- · テレビ電話中に相手側に自分の映像を送信します。→P.38
  - · 自分の静止画や動画を撮影します。→P.61、63
- 4 マルチファンクションボタン
  - 上/電話帳ボタン(5)
  - カーソルを上方向へ移動させます。
  - ・ 入力した文字を漢字、カタカナ、英字、数字に変換します。→P.128
  - 1 秒以上押して受話音量画面を表示します。
     で受話音量を調節できます。
  - · 電話帳メニュー画面を表示します。→P.41
  - · 表示内容を上方向へスクロールさせます。押し続けると連続スクロールになります。

#### 下ボタン ②

- カーソルを下方向へ移動させます。
- ・ 入力した文字を漢字、カタカナ、英字、数字に変換します。→P.128
- 1 秒以上押して受話音量画面を表示します。
   で受話音量を調節できます。
- 表示内容を下方向へスクロールさせます。押し続けると連続スクロールになります。

#### 左/着信履歴ボタン ⑩

- カーソルを左方向へ移動させます。
- · 着信履歴を表示します。→P.36
- 表示内容を画面単位で前の画面へスクロールさせます。

#### 右/リダイヤルボタン ②

- カーソルを右方向へ移動させます。
- · リダイヤルを表示します。→P.35
- 表示内容を画面単位で次の画面へスクロールさせます。

#### 決定ボタン●

- 操作を決定します。
- · 画面下中央のソフトキーに表示された内容を実行します。→P.21
- · i モードメニューを表示します。→P.65
- 6確認/( 🙍 ) ボタン 🖟 (本書ではサイドボタンと呼びます。)
  - ・ FOMA端末を折り畳んだまま、不在着信・新着メール確認します。 →P21
  - FOMA端末を開いているとき、1秒以上押してカメラを起動します。
     →P.59

※2:雷池パックを装着しているときのものです。


- ⑥ファンクションボタン左 (•) [左]
  - ・ 画面左下のソフトキーに表示された内容を実行します。→P.21
  - · 1秒以上押して i アプリメニューを表示します。→P.97
- ⑦開始ボタン ⑥
  - ・ 音声電話をかけます。→P.30
  - ・ 音声電話を受けます。→P.31
  - ・ テレビ電話を受けます。→P.39
- ⑧ ※ / 公共モード(ドライブモード)ボタン(♣)
  - 「★」や「http://」などの文字列を入力します。
  - ・ 待受画面表示中に1秒以上押して公共モードに設定します。→P.31
  - ・ 電話番号入力中に 1 秒以上押してP(ポーズ)を入力します。
    - ※:電話番号の先頭に P(ポーズ)を入力したり、連続して入力する ことはできません。
- りファンクションボタン右 [右]
  - ・ 画面右下のソフトキーに表示された内容を実行します。→P.21
  - · メールメニューを表示します。→P.77
  - · 1 秒以上押して i モード問い合わせを行います。→P.75、83
- ●電源/終了ボタン ②
  - ・ 1 秒以上押して電源を入れます。→P.27
  - ・ 2秒以上押して電源を切ります。→P.27
  - 通話を終了します。
- - · 電話番号をダイヤルします。→P.30、38
  - ・ 文字や数字を入力します。→P.127
  - ② を1秒以上押して「+」を入力します。→P.136、138
  - · ① を1秒以上押して留守番電話画面を表示します。→P.118
- ⊕#/マナーボタン③
  - 「#」や記号を入力します。
  - · 1秒以上押してマナーモードに設定します。→P.49
- (8送話口/マイク
  - ・自分の声をここから伝えます。通話中に送話口をふさがないでください。相手にお客様の声が聞こえにくくなります。
  - カメラで動画を撮影するときにマイクになります。
- 40 リアカバー
- 6ストラップ取付穴
- 69外側カメラ
  - · テレビ電話中に相手に風景などの映像を送信します。→P.38
  - ・ 風景などの静止画や動画を撮影します。→P.61、63
- ⑦スピーカ
  - ・ 着信音やハンズフリー中の相手の声などがここから聞こえます。

#### 分部接続端子

- 各種オプション類を接続するときに使用する端子です。
- ∰着信/充電ランプ
  - 音声電話やテレビ電話がかかってきたとき、メールやメッセージR(リクエスト)、メッセージF(フリー)を受信したときに点滅します。
  - 充電中は赤色に点灯します。
- ②イヤホンマイク端子
  - ・ 別売りの平型スイッチ付イヤホンマイクなどを差し込んでご利用になれます。→P.115

### ディスプレイの見かた

ディスプレイには、以下のような項目が表示されます。



### アイコン表示エリアに表示されるアイコン

アイコン	アイコンの内容	参照ページ
Ш	電池が十分残っているとき	-
III	電池がやや少なくなっているとき	_
11	電池が少なくなっているとき	_
	電池がかなり少なくなっているとき	_
	電池がほとんどないとき	_
	※:電池の残量は目安としてご確認くだ	
	さい。	
■ (灰色)	未読メールあり	82
■ (赤色)	受信BOX満杯	82
R (オレンジ色)	未読メッセージR(リクエスト)あり	73
<b>R</b> (赤色)	メッセージR(リクエスト)満杯	75
<b>E</b> (黄緑色)	未読メッセージF(フリー)あり	73
■ (赤色)	メッセージF(フリー)満杯	75
(灰色)	i モードセンターにメールあり	83
(赤色)	i モードセンターのメール満杯	83

アイコン	アイコンの内容	参照ページ
(オレンジ色)	i モードセンターにメッセージR(リクエスト)あり	75
(赤色)	i モードセンターのメッセージR (リクエスト) 満杯	75
育(黄緑色)	i モードセンターにメッセージF (フリー) あり	75
(赤色)	i モードセンターのメッセージF(フリー) 満杯	75
頭(オレンジ色)	未読のSMS(ショートメッセージ)あり	93
蔬(赤色)	SMS(ショートメッセージ)満杯	93
	FOMAカードのSMS(ショートメッセージ) 満杯	_
-0.	スケジュール、めざまし時計を設定中	111, 112
FOMA	FOMAネットワーク接続中	132、135
36	3Gネットワーク接続中	132、135
GSM	GSM / GPRSネットワーク接続中	132、135
î	i モード中	_
🔷 (赤色と緑色)	i モード通信中	_
E	パケット通信中	_
<u>m</u> +	パケット通信中(発信)	_
🔷 (水色)	パケット通信中 (データ送受信中)	_
ŧ	USBケーブル接続中	1
(n	音声電話中	30
64	テレビ電話中	38
Till	電波の受信レベル	27
個	サービスエリア外や電波の届かないところにいるときに表示	27
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	サイドボタン操作を「閉じた時無効」に 設定中	53
<b>.</b>	公共モード設定中	31
<b>₩</b>	バイブレータ設定中	48
84	着信音量を「消去」に設定中	48
♚	マナーモード設定中	49

#### 情報通知アイコン表示エリアに表示されるアイコン

情報通知アイコン表示エリアには、各機能の受信/起動状態を示すアイコン が表示されます。② を押すと情報通知アイコンにカーソルが移動します。情 報通知アイコンが複数表示されている場合は、※ で選択することができま す。※ を押すと各機能が起動します。

各アイコンの通知内容と選択後の表示/起動内容は以下のようになります。

アイコン	通知内容	選択後の表示/起動内容	参照 ページ
□29 本在	不在着信があったことを通 知します。	不在着信履歴が表示されます。	36
X-JI.	新着のメールを受信したこ とを通知します。	最新のメールが保存されて いる受信BOXフォルダ画 面が表示されます。	86
SMS	新着のSMS(ショートメッセージ) を受信したことを 通知します。		94
(C) 1714	i アプリのソフトが自動起 動できなかったことを通知 します。	自動起動失敗情報画面が表 示されます。	100
Fiel	スケジュール、めざまし時 計のアラームが鳴らなかっ たことを通知します。また、 アラームに応答できなかっ たときにもこのアイコンが 表示されます。	鳴らなかったアラームや応答しなかったアラームの一覧画面が表示されます。	111 112
	留守番電話サービスセンター に伝言メッセージが保存され ていることを通知します。	m 3 m 0 m 2	118

#### おしらせ

- 情報通知アイコンの選択中は、時計が表示されません。
- FOMA 端末を折り畳んだ状態のとき、 を押して不在着信や新着メールの確認ができます。
  - ・不在着信/新着メールがあるときは、着信ランプが青色に点滅します。
  - ・不在着信/新着メールがないときは、着信ランプが緑色に点滅します。
  - ・バイブレータを「OFF」以外に設定している場合は、振動でもお知らせします。

#### ソフトキー表示エリア


表示されたソフトキーを実行するには、対応するファンクションボタンを押します。

#### ■ 100ソフトキーを実行する場合

- [左]を押します。
- [機能] が表示されているときに押すと、機能メニューが表示されます。

#### ■ 2のソフトキーを実行する場合

- を押します。
- [☑] などが表示されているときに押す と、操作を決定します。
- 3のソフトキーを実行する場合
  - [右]を押します。



### メニュー機能について

FOMA端末でいろいろな機能を設定したり確認したりするには、各機能をメインメニューから呼び出して表示します。メインメニューを表示するには待受画面で $\bullet$ [左]を押します。

メニューは以下のような構成になっています。



メニュー	機能		参照ページ
	送受信メールの閲覧や	新規作成、送信ができます。	77
	· 受信BOX	· i モード問い合わせ	
x - N	· 送信BOX	<ul><li>メール選択受信</li></ul>	
メール	・ 保存BOX	· SMS	
	・新規メール作成	・ メール設定	
	サイト接続などの i モ	ードサービスが利用できま	65
	す。		
ī	· iMenu	· Internet	
i <del>E</del> -F	· Bookmark	・メッセージ	
' - '	・ 画面メモ	· i モード問い合わせ	
	・ラストURL	· i モード設定	
CV	いろいろなソフトを呼	Fび出して利用できます。	97
1770	・ ソフト一覧	・ $\alpha$ バイブレータ	
i アプリ	· α 照明設定	· 自動起動失敗情報	


メニュー	機能	参照ページ
	FOMA端末に関する各機能を設定します。	47
	・ 着信/音量 ・ ロック/セキュリティ	
a	・ 時計 ・ アプリケーション通信	
各種設定	・マナーモード 設定	
III III III III III III III III III II	・ディスプレイ ・テレビ電話	
	<ul><li>・ 通話</li><li>・ その他</li></ul>	
-	画像や動画、音楽などを楽しめます。	101
₹-980X	・マイピクチャ ・メロディ	
データBOX	・ i モーション ・ 保存容量確認	
n	静止画、動画を撮影できます。	59
カメラ	・ フォトモード ・ ムービーモード	
	ネットワークサービスの操作や設定を行います。	117
	・ サービス問い合わせ ・ 転送でんわ	
サービス	・ 発信者番号通知 ・ 迷惑電話ストップ	
サービス	・ 留守番電話 ・ 追加サービス	
	・キャッチホン ・サービスダイヤル	
	電話帳の登録、検索、設定などを行います。	41
~	・ 電話帳登録 ・ グループ設定	
#EM#	· 電話帳検索 · 通話履歴	
電話帳	· 指定着信拒否設定 · 自局番号表示	
	· 電話帳登録件数	
	スケジュールや電卓など、便利な機能を利用でき	109
会	ます。	
ツール	・ スケジュール ・ テキストメモ	
ツール	・めざまし時計・・定型文	
	・電卓・・ユーザ辞書	

### FOMAカードを使う

FOMAカードとはお客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。

#### **■FOMAカードの取り付けかた/取り外しかた**

- FOMA カードの取り付け/取り外しは、FOMA 端末の電源を切って電池 パックを外し、FOMA端末を閉じた状態で行ってください。
- 取り付けかた



#### ● 取り外しかた



#### おしらせ

- ●無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとするとFOMAカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- ◆FOMAカードのIC部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意 ください。

#### FOMA カードの暗証番号について

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。

PIN1コードとは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMA端末の電源を入れるたびに入力させる4~8桁の暗証番号です。

PIN2コードとは、サイトやインターネット接続などのオンラインサービスなどで個人認証が必要なときに入力する4~8桁の暗証番号です(本FOMA端末ではPIN2コードを利用する機能はありません)。

● 新しく FOMA 端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、これまでお使いのPIN1コード、PIN2コードをそのままご利用になれます。

#### **▼FOMAカードの動作制限機能について**

FOMAカード動作制限機能とは、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュリティ機能です。 i モードのサイトやインターネットホームページ からダウンロードしたり、 i モードメールに添付されているデータやファイルを取得すると、FOMAカード動作制限機能が自動的に設定されます。

FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルは、取得時に挿入 していたFOMAカードが挿入されているときのみ操作することができます。 別のFOMAカードに差し替えると、FOMAカード動作制限機能が設定され たデータやファイルには「過」が表示されます。



#### FOMAカードの機能差分について

FOMAカードには2種類のバージョンがあります。本FOMA端末でFOMAカードをご使用になる場合、以下のような機能差分があります。

機能	FOMAカード(青色)	FOMAカード(緑色)
FOMAカードの電話帳に 登録できる電話番号の桁 数		最大26桁
WORLD WING	利用不可	利用可
サービスダイヤル	利用不可	利用可

#### WORLD WINGについて

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色)をサービス対応のFOMA端末や海外用携帯電話(W-CDMA方式またはGSM方式)に差し替えることにより、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。

WORLD WINGはお申込み手続きなしでご利用いただけます。

- ※: 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WING をご契約いただいていないお客様は、WORLD WINGをご利用される 場合、別途お申込み手続きが必要となります。
- ※:一部ご利用になれない料金プランがあります。

### 電池パックの取り付けかた/取り外しかた

- 電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- ●電池パックの取り付け/取り外しの際は、FOMA端末を手で持った状態で行うことをおすすめします。

### ■電池パックの取り付けかた



リアカバーを①の方向へ押し付けながら②の方向へスライドさせ、③の方向に持ち上げて取り外します。




電池パックの注意書き面を上にして、電池パックと FOMA 端末(本体)の金属端子が合うように④の方向に取り付けてから、⑤の方向へはめ込みます。



リアカバーを約3mmあけた状態でFOMA端末 (本体)の溝に合わせ、⑥の方向へ押し付けながら ⑦の方向へスライドさせ「カチッ」と音がするま で押し込みます。

## **電池パックの取り外しかた**



### おしらせ

無理に付けようとするとFOMA端末側の充電端子が壊れることがあります。

## 電池の使用時間の目安について

電池の使用時間は、充電時間や電池の劣化度で異なります。

ネットワーク*	連続通話時間	連続待受時間
FOMA/3G		静止時:約350時間 移動時:約250時間
GPRS/GSM	音声電話 :約170分	約250時間

- ※:本FOMA端末でご利用できるネットワークについてはP.132を、利用できる通信サービスの違いについてはP.135を参照してください。
- ●連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは FOMA 端末を折り畳み、電波を正常に受信できる状態で移動したときの目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話・待受時間は約半分程度になることがあります。 i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また通話や i モード通信をしなくても、 i モードメールを作成したり、ダウンロードした i アブリを起動すると、通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。

- ●移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- データ通信やマルチアクセスを実行したとき、カメラを使用したときも、 通話(通信)・待受時間は短くなります。

## 電池パックの寿命について

FOMA端末の性能を十分に発揮するために、FOMA端末専用の電池パックN12をご利用ください。

- ●電池パックは消耗品です。どのような充電式電池も、充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- ●1回で使うことのできる時間が、使いはじめたときに比べ半分程度になったら、電池パックの寿命とお考えください。
- ●電池パックの寿命の目安は、約1年です。ただし、使用頻度により寿命は 短くなります。




環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店等にお持ちください。

# 充電する

## FOMA端末を充電する

- 充電時間の目安は約 180分です。
- ここではFOMA ACアダプタ01 を使った充電方法を例に説明します。



- ▼ FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開ける
- 2 AC アダプタのコネクタを FOMA 端末の外部接続端子に 水平に差し込む
- ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む
  - 充電がはじまります。
  - ・充電中は充電ランブが赤色に点灯します。充電ランブが消灯すれば充電は終了です。電源が入っている場合、充電中は「 IIIII 」が点滅し、充電が終了すると、「 IIIII 」が点灯します。
- 4 充電が終わったら、リリースボタンを押しながらACアダ プタのコネクタを FOMA端末から引き抜く
  - ・コネクタを引き抜く際は、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引っ張ろうとすると故障の原因となります。

## 🧲 ACアダプタのプラグをコンセントから抜く

← FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを閉じる

#### おしらせ

- ●電源OFFの状態で充電を開始した場合は、しばらくたってから充電ランプが点灯します。
- FOMA端末(本体)の充電ランプが点滅する場合は、FOMA端末から ACアダプタと電池パックを外し、再度取り付けてから充電をやり直し てください。再び充電ランプが点滅する場合は、ACアダプタの異常や 故障が考えられますので、ドコモショップなど窓口までご相談くださ い。

## 電池が切れたときは?

電池切れアラームが鳴ります。電池切れアラームは約10秒間鳴り、約1分後に電源が切れます。電池切れアラームを止める場合は、いずれかのボタンを押してください。

## おしらせ

 ●通話中に電池が切れた場合は、「ビッピッピッ」音を受話器から鳴らす ことでお知らせします。約20秒後に通話が切れ、さらに約1分後に電 源が切れますのでご注意ください。

# 電源を入れる/切る

- お買い上げ後はじめてお使いになる場合(または長時間お使いにならなかった場合)は、必ず充電してからお使いください。
- ●電源を入れる前に FOMA カードが正しく取り付けられていることを確認してください。

## 電源を入れる

## 7 🝙 (1秒以上)

FOMA端末の電源が入り、待受画面が表示されます。

■「圏外」が表示されている場合

サービスエリア外または電波が届かないところにいます。「 **\*\*!!**」 など電波の受信レベル表示が点灯するところまで移動してください。 受信レベルは以下のように表示されます。

 $T_{il} \rightarrow T_{il} \rightarrow T_{i}$ 

■ PIN1コード入力を「ON」に設定している場合

PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力すると待受画面が表示されます。

■ はじめて電源を入れた場合

初期設定を行ってください。→P.27

### おしらせ

◆本FOMA端末は国際ローミングに対応しているため、電源を入れた直 後は対応しているネットワークの検索に時間がかかることがありま す。なお、検索中は「刷り」と表示される場合があります。

## 電源を切る

## 🥤 🍙 (2秒以上)

終了画面が表示され、FOMA端末の電源が切れます。

## 初期設定を行う

はじめてFOMA端末の電源を入れたときは、初期値設定の確認画面が表示されます。初期値設定を実行すると、「日付設定」、「時計設定」、「端末暗証番号の変更」、「ボタン確認音量」を設定することができます。

## 初期値設定画面で「YES」

## 🤈 日付を設定

· 日付設定について→P.49

## ? 時計を設定

・時計設定について→P.49

# / 端末暗証番号を変更

・端末暗証番号の変更について→P.57

## 🧲 ボタン確認音量を変更

ボタン確認音量の変更について→P.48

#### おしらせ

● 初期設定中に● を押すなどして初期値設定を途中で終了しても、すでに設定が完了した機能は有効になります。

#### **<発信者番号通知>**

# 相手に自分の電話番号を通知する

FOMA端末は電話をかけたときに相手の電話機のディスプレイへお客様の電話番号をお知らせすることができます。電話番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分にご注意ください。

- ●「圏ト」が表示されているところで、発信者番号通知の操作はできません。 電波状況のよいところで行ってください。
- 発信者番号通知は相手の電話機が発信者番号表示が可能なときだけ有効です。
- ●発信者番号通知サービスの詳細については、『ネットワークサービス操作 ガイド』をご覧ください。
- ② 「発信者番号通知設定」→「通知する」/「通知しない」 →ネットワーク暗証番号を入力

発信者番号の通知/非通知が設定されます。

■ 発信者番号通知サービスの設定内容を確認する場合 「番号通知設定確認」

#### <自局番号>

# 自分の電話番号を確認する

お客様のFOMAカードに登録されている電話番号 (自局番号) を表示して確認できます。

7 待受画面表示中に ● [左] → ⑩

## おしらせ

お客様の個人データ(名前、フリガナ、メールアドレス)を登録する こともできます。→ P.45

# 電話のかけかた/受けかた

電話をかける	30
電話番号の入力を間違えたとき	30
電話を受ける	31
公共モード (ドライブモード) を利用する…<公共モード(ドライブモート	×) >31
公共モード(ドライブモード)に設定すると	32
公共モード(電源OFF)を利用する<<公共モード(電源OFF	-) >33
公共モード(電源 OFF)に設定すると	33
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする	34
国際電話をかける <world ca<="" th=""><td>ALL&gt;34</td></world>	ALL>34
前にかけた相手にかけ直す	ル>35
着信履歴を利用する<<着信履	夏歴>36

# 電話をかける

## 相手の市外局番からダイヤルする 電話番号入力画面が表示されます。

・最大57桁まで入力して発信できます。



## 🤈 😩 を押す

相手が電話に出ると**通話中画面**が表示され、 相手と通話できます。

- ハンズフリーに切り替える場合
  - を押す
  - ・ を押すたびに、ハンズフリーON / OFFが切り替わります。
  - ・通常の通話では「↑」、ハンズフリー 通話では「 ¶」が表示されます。
- 受話音量を調節する場合
  - () を押す

# **?** 通話が終了したら ⑧ または ● [右]を押す

· FOMA端末を折り畳んで通話を終了することもできます。



## **電話番号入力画面の機能メニュー**

■電話番号入力画面を表示中に (•) [左]で機能メニューを表示します。

項目	説明	
発番号設定	相手に電話番号を通知するかしないかを設定します。	
	通知しない	相手に電話番号を通知しません。
	通知する	相手に電話番号を通知します。
	発番号設定消去	「発信者番号通知」(P.28) の設定内容 で電話番号が通知されます。
プレフィックス	電話番号に付加する特定の番号を選択します。特定の番号はあらかじめ登録できます。→P.51	
電話帳登録	ダイヤルした電話番号を電話帳に登録します。→P.42	
SMS作成	ダイヤルした電話番号にSMS (ショートメッセージ) を 作成して送信します。→P.92	
音声電話発信	ダイヤルした電話番号に音声電話をかけます。	
テレビ電話発信	ダイヤルした電話番号にテレビ電話をかけます。→P.38	

## おしらせ

●ハンズフリー通話では、FOMA端末から約30cm程度離して使用する ことを推奨します。これより離れたり近づき過ぎたりすると、相手側 で聞き取り難い場合や、音声が歪んで聞こえたりする場合があります。

## ■電話番号の入力を間違えたとき

- 番号を挿入する場合
  - (♠) を押して挿入したい位置にカーソルを移動し、番号を入力します。
- 番号を削除する場合
  - ☆ を押して削除したい番号の右にカーソルを合わせて [右]を押します。
- 入力し直す場合
  - ② を押すか、 [右]を 1 秒以上押すと待受画面に戻ります。

# 電話を受ける

## **7** 電話がかかってくる

着信音が鳴り、着信ランプが点滅し、着信画面が表示されます。バイブレータを「OFF」以外に設定している場合は、振動でもお知らせします。

- 着信音を消す場合
  - [左]を押す
- 着信を拒否する場合
  - (・)[右]を押す
- う ⑤ または ⑥ を押す

**通話中画面**が表示され、相手と通話できます。

- ハンズフリーに切り替える場合
  - を押す
  - ・ を押すたびに、ハンズフリー ON / OFFが切り替わります。
- 受話音量を調節する場合

҈Оを押す



## <mark>?</mark> 通話が終了したら 😰 または 💿 [右] を押す

#### 通話中画面の機能メニュー

● 通話中画面を表示中に ● [左]で機能メニューを表示します。

項目	説明	
保留/通話	通話中の電話を保留します。	
消音/消音解除	自分の声が相手に聞こえないようにします。	
通話中発信	通話中の電話を保留にして、別の相手に電話をかけます。→P.120	
電話帳参照/登録	通話中の電話帳の操作内容を「電話帳登録」、「電話帳検索」 から選択します。→P.42、44	
自局番号表示	自分の電話番号を表示します。→P.28	

### おしらせ

- ◆本FOMA端末は応答保留ができません(着信中に ② を押すと、着信を切断します)。
- ●非通知/通知不可能/公衆電話からの着信の場合、相手の電話番号は表示されず、非通知理由が表示されます。
- 転送されてきた電話の場合は、転送元と発信元の電話番号が表示されます。ただし、転送元によっては転送元の電話番号が表示されないことがあります。

#### <公共モード(ドライブモード)>

# 公共モード(ドライブモード)を利用する

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードに設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館等)にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ、通話を終了します。

- ●公共モードの設定/解除は、待受画面表示中のみできます(画面に「圏外」 が表示されているときも可能です)。
- ◆公共モード設定中でも電話をかけることができます。
- ◆本機能は、データ通信中はご利用できません。
- ●番号通知お願いサービスを「開始」に設定中に「非通知設定」の着信をした場合、番号通知お願いガイダンスが流れます(公共モードのガイダンスは流れません)。

# | 待受画面表示中に 🔔 (1 秒以上)を押す

公共モードが設定され、「🤠 」が表示されます。

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

- ・マナーモードを同時に設定しているときは、公共モードの設定が優先されます。
- 公共モード (ドライブモード) を解除する場合

(2) を1秒以上押す

公共モードが解除され、「偽」の表示が消えます。

## おしらせ

- ●公共モード設定中には、以下の音が鳴りません。
  - ・ 音声電話/テレビ電話着信音 ・ メール、SMS 着信音
  - ・メッセージR、メッセージF着信音 ・スケジュールのアラーム音
  - ・ めざまし時計のアラーム音 ・ 電池切れアラーム音
  - ・充電確認音・ i アプリのソフト起動

## ■公共モード(ドライブモード)に設定すると

お客様のFOMA端末に電話がかかってきても着信音は鳴りません。ただし、 着信履歴には記録されます。

- ●電話をかけてきた相手には、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ、通話を終了します。
- 各ネットワークサービスと公共モード(ドライブモード)設定 中の着信動作

各ネットワークサービスと公共モードを同時に設定しているときに音声 電話およびテレビ電話がかかってくると、以下のように動作します。

サービス名	音声電話を着信した場合	テレビ電話を着信した場合
留守番電話サービス	相手に公共モードのガイダンスを流した後、留守番電話サービスセンターへ接続します。* 1	
転送でんわサー ビス	相手に公共モードのガイダンスを流した後、転送先に 転送します。**2*3	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されず、かかってきたテレビ電話を転送先に転送します。**4
キャッチホン	相手に公共モードのガイダ ンスを流した後、通話を終 了します。	相手に公共モードの映像ガ イダンスを表示した後、通 話を終了します。
迷惑電話ストップサービス	・迷惑電話拒否登録されて いる電話番号の場合は、 相手に接続できなかった ことを通知するガイダン スを流した後、通話を終 了します。 ・それ以外の電話番号の場 合は、相手に公共モード のガイダンスを流した 後、通話を終了します。	ダンスを表示した後、通 話を終了します。 ・それ以外の電話番号の場 合は、相手に公共モード

サービス名	音声電話を着信した場合	テレビ電話を着信した場合
番号通知お願い サービス	・相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いのガイダンスを流した後、通話を終了します。 ・相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モードのガイダンスを流した後、通話を終了します。	・相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。 ・相手が電話号を通知している場合は、相手に公共モードの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。

- ※1: 留守番電話サービスの呼出時間を0秒に設定している場合、公共モードのガイダンスは流れず、着信履歴にも記憶されません。
- ※2: 転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定している場合、公共モードのガイダンスは流れず、着信履歴にも記憶されません。
- ※3:相手に流れる転送ガイダンスの有無は、転送でんわサービスの設定に 従います。転送ガイダンスの設定方法については、『ネットワークサー ビス操作ガイド』をご覧ください。
- ※4: 転送先を 3G-324M に準拠したテレビ電話に設定していないと接続 されません (3G-324M:第3世代携帯テレビ電話の国際規格)。

#### **<公共モード(電源OFF)>**

# 公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)に設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をサイてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近等)にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ、通話を終了します。

## 1 待受画面表示中に (\*\*\*)

公共モード(電源OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。

公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

- 公共モード(電源OFF)を解除する場合
  - (2) ② ② ② ② を押す
- 公共モード(電源OFF)の設定を確認する場合
  - (\*) ② ⑤ ② ⑥ ⑨ ⑥ を押す

### おしらせ

◆公共モード(電源OFF)は電源をONにするだけでは解除されません。 「★25250」をダイヤルして解除するまで設定は継続されます。

# 公共モード(電源OFF)に設定すると

「¥25250」をダイヤルして公共モード (電源OFF) を解除するまで設定は 継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。 サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード(電源OFF) ガイダンスが流れます。

- ●電話をかけてきた相手には、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ、通話を終了します。
- 各ネットワークサービスと公共モード (電源OFF) 設定中の着信動作

各ネットワークサービスと公共モード(電源OFF)を同時に設定しているときに音声電話およびテレビ電話がかかってくると、以下のように動作します。

サービス名	音声電話を着信した場合	テレビ電話を着信した場合
留守番電話サービス	相手に公共モード(電源 OFF)のガイダンスを流し た後、留守番電話サービス センターへ接続します。	テレビ電話では留守番電話 サービスを利用できませ ん。留守番電話サービスセ ンターに接続されず、通話 を終了します。
転送でんわサー ビス	相手に公共モード(電源 OFF)のガイダンスを流し た後、転送先に転送します。 *1	相手に公共モード (ドライブモード) の映像ガイダンスは表示されず、かかってきたテレビ電話を転送先に転送します。**2
迷惑電話ストップサービス	・迷惑電話拒否登録されている電話番号の場合は、相手に接続できなかったことを通知するガイダンスを流した後、通話を終了します。・それ以外の電話番号の場合は、相手に公共モード(電源のFF)のガイダンスを流した後、通話を終了します。	・迷惑電話拒否登録されている電話番号の場合は、相手に接続できなかったことを通知する映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。・それ以外の電話番号の場合は、相手に公共モード(電源OFF)の映像ガイ変ンスを表示した後、通話を終了します。
番号通知お願いサービス	ていない場合は、相手に 番号通知お願いのガイダ ンスを流した後、通話を 終了します。 ・相手が電話番号を通知し ている場合は、相手に公 共モード(電源OFF)の ガイダンスを流した後、 通話を終了します。	・ 相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知が願いの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。 ・ 相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モード(電源OFF)の映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。 転送でんわサービスの設定に

- ※1:相手に流れる転送ガイダンスの有無は、転送でんわサービスの設定に 従います。転送ガイダンスの設定方法については、『ネットワークサー ビス操作ガイド』をご覧ください。
- ※2: 転送先を 3G-324M に準拠したテレビ電話に設定していないと接続 されません (3G-324M:第3世代携帯テレビ電話の国際規格)。

# 1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする

相手の電話機が発信者番号表示に対応している場合、音声電話やテレビ電話をかけたときに自分の電話番号(発信者番号)を相手の電話機(ディスプレイ)へ表示させることができます。発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分ご注意ください。

発信者番号通知の設定には、以下の3種類があります。

機能名	説明
発信者番号通知	自分の電話番号を通知するかどうかを、一括して設定します。→P.28
「186」/「184」 ダイヤル	自分の電話番号を通知するかどうかを、相手の電話番号の前に「186」/ [184] をダイヤルして設定します。 <例:電話番号を通知しない場合> [184] をダイヤル→相手の電話番号をダイヤル→⑥を 押す
発番号設定	自分の電話番号を通知するかどうかを、 <b>電話番号入力画</b> 面の機能メニューから設定します。

#### おしらせ

●海外からの発着信時は、ネットワークの状況によって発信者番号が通知されない場合があります。

#### <WORLD CALL>

# 国際電話をかける

● 海外利用についての詳細は「海外利用」をご覧ください。→P.131

WORLD CALLについてのご不明な点は、取扱説明書裏面に記載の「総合 お問い合わせ先」までお問い合わせください。

- 7 009130→010→国番号→市外局番→相手先電話番号の順にダイヤルする
- 🤈 😩 を押す

ダイヤルした電話番号に国際電話がかかります。

- 国際テレビ電話をかける場合⑥ を押す
- **②** 通話が終了したら **②** または **○** [右]を押す

#### おしらせ

■国際テレビ電話の接続が可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモのホームページをご覧ください。

#### **<リダイヤル>**

# 前にかけた相手にかけ直す

- ●リダイヤルは音声電話、テレビ電話の電話番号を合計30件まで記憶できます。
- 記憶されているリダイヤルが最大件数を超えた場合、古いものから順に削除されます。

リダイヤル

機能 🗵 戻る

02/04

☞ドコモ太郎

**©** Ø3XXXXXXXX

回携帯花子

●同じ電話番号にかけたときは、最新のものが記憶されます。

## **7** 待受画面表示中に ○ を押す

リダイヤル一覧画面が表示されます。

- ・特受画面表示中に [左] → 「電話帳」 →
   「通話履歴」 → 「リダイヤル」を選択して
   もリダイヤル一覧画面を表示できます。
- 電話をかけたいリダイヤルを選択 する

リダイヤル詳細画面が表示されます。



**\_/** 通話が終了したら ② または ④ [右]を押す

## ( リダイヤルの一覧/詳細画面の機能メニュー

● リダイヤル一覧/詳細画面を表示中に ○ [左]で機能メニューを表示します。

項目	説 明	
発番号設定**	相手に電話番号を通知するかしないかを設定します。	
	通知しない	相手に電話番号を通知しません。
	通知する	相手に電話番号を通知します。
	発番号設定消去	「発信者番号通知」(P.28) の設定内容 で電話番号が通知されます。
プレフィックス**	電話番号に付加する特定の番号を選択します。特定の番号はあらかじめ登録できます。→P.51	
電話帳登録	リダイヤルに記憶されている電話番号を電話帳に登録します。→P.42	

項目	説 明
テレビ電話発信	リダイヤルに記憶されている電話番号にテレビ電話をかけます。→P.38
i モードメール 作成	リダイヤルに記憶されている宛先に i モードメールを作成して送信します。→P.78
SMS作成	リダイヤルに記憶されている電話番号にSMS(ショート メッセージ)を作成して送信します。→P.92
削除	リダイヤルを 1 件削除します。
全削除	リダイヤルをすべて削除します。

※: リダイヤルの詳細画面でのみ選択できます。

### **「リダイヤルに表示されるアイコンについて**

アイコン	説明	アイコン	説明
(黒色)	音声電話の発信	(黒色)	テレビ電話の発信

#### <着信履歴>

# 着信履歴を利用する

かかってきた電話番号は、日時や名前(電話帳に登録されている場合)などの情報とともに着信履歴に記憶されます。

- 着信履歴は音声電話とテレビ電話の履歴を合計30件まで記憶できます。
- 記憶されている着信履歴が最大件数を超えた場合、古いものから順に削除 されます。

# / 待受画面表示中に ⊙ を押す

**着信履歴一覧画面**が表示されます。

- ・ 待受画面表示中に ④ [左] → 「電話帳」 → 「通話履歴」 → 「着信履歴」を選択しても 着信履歴―覧画面を表示できます。
- 2 確認したい着信履歴を選択する 着信履歴詳細画面が表示されます。 詳細画面には、日付、時刻、通話の種類、通 話時間(呼出時間)、相手の名前、電話番号 が表示されます。



🤰 😩 を押す

選択した着信履歴の電話番号に電話がかかります。

**⚠** 通話が終了したら ② または ④ [右]を押す

#### おしらせ

● 非通知/通知不可能/公衆電話からの着信の場合、非通知理由が表示されます。

#### 着信履歴一覧/詳細画面の機能メニュー

● 着信履歴一覧/詳細画面を表示中に (•) [左]で機能メニューを表示します。

項目	説明	
不在着信全表示※ 1	着信履歴一覧画面の表示中、不在着信履歴のみの表示に 切り替わります。	
発番号設定 <sup>※2</sup>	相手に電話番号を	を通知するかしないかを設定します。
	通知しない	相手に電話番号を通知しません。
	通知する	相手に電話番号を通知します。
	発番号設定消去	「発信者番号通知」(P.28) の設定内容 で電話番号が通知されます。
プレフィックス <sup>※2</sup>	電話番号に付加する特定の番号を選択します。特定の番号はあらかじめ登録できます。→P.51	
電話帳登録	着信履歴に記憶されている電話番号を電話帳に登録します。→P.42	
テレビ電話発信	着信履歴に記憶されている電話番号にテレビ電話をかけます。→P.38	
i モードメール 作成	着信履歴に記憶されている宛先に i モードメールを作成して送信します。→P.78	
SMS作成	着信履歴に記憶されている電話番号にSMS(ショート メッセージ)を作成して送信します。→P.92	
削除	着信履歴を1件削除します。	
全削除	着信履歴をすべて削除します。	

※1: 着信履歴一覧画面でのみ選択できます。

※2:着信履歴の詳細画面でのみ選択できます。

## **「着信履歴に表示されるアイコンについて**

アイコン	説明	アイコン	説明
₩ (緑色)	音声電話の着信	📵 (緑色)	テレビ電話の着信
⇔	音声電話の不在着信	•	テレビ電話の不在着信

# テレビ電話のかけかた/受けかた

テレビ電話について	38
テレビ電話画面の見かた	38
テレビ電話をかける	38
	39
	40
プレロ电品の改定で支丈する	

## テレビ電話について

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしでご利用いた だけます。

● ドコモのテレビ電話は「国際基準の3GPP※1で標準化された、3G-324M※21 に準拠しています。ドコモのテレビ電話と異なる方式を利用しているテレビ電話 とは接続できません。


\* 1 : 3GPP (3rd Generation Partnership Project)

第3世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕様開 発のために設置された地域標準化団体です。

%2:3G-324M

第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。

## ■テレビ電話画面の見かた



- ①親面面:お買い上げのときは相手側のカメラ映像が表示されます。
- ②子画面:お買い上げのときは自分側のカメラ映像が表示されます。
- ③ 通話時間が表示されます。
- 4現在の時刻が表示されます。
- ⑤テレビ電話の各種機能の設定内容が表示されます。

### **「テレビ電話の各種機能のアイコン**

②1: 送信中の画像を等倍で表示

↑: ハンズフリー OFF

**山**: ハンズフリー ON

◎=: 送信中の画像を2倍の大きさで表示 図: 代替画像を送信中

→ 内側カメラの映像を送信中

→:外側カメラの映像を送信中

# テレビ電話をかける

# 相手の市外局番からダイヤルする

電話番号入力画面(P.30)が表示されます。

## を押す

相手が電話に出るとテレビ電話中画面が表 示され、相手と通話できます。

- ハンズフリーに切り替える場合
  - を押す
  - ・ を押すたびに、ハンズフリーON / OFFが切り替わります。
- 送信中の画像を拡大/縮小する場合



#### ■ 外側カメラの映像を送信する場合

- (・) [右]を押す
- · (•) [右]を押すたびに、外側カメラと内側カメラが切り替わりま đ,

000:05:32

12:05 € 🗅

- ・外側カメラと内側カメラを切り替える場合、数秒程度の時間がか かることがあります。
- カメラ画像/代替画像を切り替える場合
  - ⑥ を押す
  - を押すたびに、カメラ画像と代替画像が切り替わります。

# **通話が終了したら** を押す



#### ● テレビ電話がかからなかった場合

テレビ電話がかからなかったときは、接続できなかった理由を示すメッセージが表示されます。ただし、状況によっては接続できなかった理由を示すメッセージが表示されない場合があります。また、接続する相手の電話機種別やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況と理由表示が異なる場合があります。

表示	理由
番号をご確認のうえおかけ直しください	電話番号を間違えた場合
お話中です	お話し中の場合
電波の届かない所にいるか電源が切れています	相手が圏外にいる、または電源が 入っていない場合
公共モード (ドライブモード) しばらくたってからおかけ直しください	相手が公共モード中の場合
発信者番号通知をONにしてください	発信者番号非通知で接続した場 合に表示されます
音声電話でおかけ直しください	相手が留守番電話サービスを設定しているか、転送先がテレビ電話非対応の場合
接続できませんでした	上記以外の場合

## **「電話番号入力画面の機能メニュー**

●電話番号入力画面を表示中に ● [左]で機能メニューを表示します。

項目		説明
発番号設定	相手に電話番号を通知するかしないかを設定します。	
	通知しない	相手に電話番号を通知しません。
	通知する	相手に電話番号を通知します。
	発番号設定消去	「発信者番号通知」(P.28) の設定内容 で電話番号が通知されます。
プレフィックス		する特定の番号を選択します。特定の番 登録できます。→P.51
電話帳登録	ダイヤルした電話	話番号を電話帳に登録します。→P.42
SMS作成	ダイヤルした電話 作成して送信しま	話番号にSMS(ショートメッセージ)を kす。→P.92
音声電話発信	ダイヤルした電話	話番号に音声電話をかけます。→P.30
テレビ電話発信	ダイヤルした電話	番号にテレビ電話をかけます。

# テレビ電話を受ける

## **7** テレビ電話がかかってくる

着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。

- 着信音を消す場合
  - ●[左]を押す
- 着信を拒否する場合● [右]を押す

## 🤈 😩 または 🖲 を押す

- を押すと代替画像が送信されます。
- **テレビ電話中画面**が表示され、相手とテレビ 電話ができます。

## ■ ハンズフリーに切り替える場合

- を押す
- ・ を押すたびに、ハンズフリーON / OFFが切り替わります。
- 送信中の画像を拡大/縮小する場合 ※ を押す
- 外側カメラの映像を送信する場合
  - [右]を押す
  - ・ [右]を押すたびに、外側カメラと内側カメラが切り替わります。
  - ・外側カメラと内側カメラを切り替える場合、数秒程度の時間がかかることがあります。
- カメラ画像/代替画像を切り替える場合
  - ⑥ を押す
  - を押すたびに、カメラ画像と代替画像が切り替わります。

## ② 通話が終了したら ⑤ を押す



### テレビ電話中画面の機能メニュー

● **テレビ電話画面**を表示中に (•) [左] で機能メニューを表示します。

項目		説明
テレビ電話画面	親画面の表示内容	容を設定します。
設定	親画面相手画像 表示	親画面に相手側のカメラ映像を表示します。
	親画面自画像表示	親画面に自分側のカメラ映像を表示します。
	相手画像のみ表 示	テレビ電話画面に相手側のカメラ映像 のみ表示します。
	自画像のみ表示	テレビ電話画面に自分側のカメラ映像 のみ表示します。
画像品質設定	テレビ電話中に送受信する映像の画質、動きの優先順位を 設定します。	
	標準	標準的な画質、動きで映像を送受信します。
	画質優先	きめ細やかな画質で映像を送受信します。 動きの少ない映像の場合に有効です。
	動き優先	滑らかな動きで映像を送受信します。動 きの多い映像の場合に有効です。
色調切替	画像の色を「通常」、「セピア」、「白黒」から選択します。	
内側カメラ/ 外側カメラ	映像を送信するカメラを外側カメラ/内側カメラに切り替 えます。	
		内側カメラを切り替える場合、数秒程度 ることがあります。
代替画像送信/ 自画像送信	送信する映像を目	自画像/代替画像に切り替えます。
自局番号表示	自分の電話番号を	を表示します。→P.28

### おしらせ

- ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」を利用して国際テレビ 電話を利用することができます。→P.34
- ●ハンズフリー通話では、FOMA端末から約30cm程度離して使用する ことを推奨します。これより離れたり近づき過ぎたりすると、相手側 で聞き取り難い場合や、音声が歪んで聞こえたりする場合があります。

# テレビ電話の設定を変更する

テレビ電話中の親画面の表示内容や映像の品質、色調など、テレビ電話に関する機能を設定します。

- ) 以下の項目を設定

項目	説明
テレビ電話画面 設定	「テレビ電話中画面の機能メニュー」→P.40
画像品質設定	
色調切替	
発信時自画像送 信	テレビ電話をかけるとき、相手に送信する画像を自画像 か代替画像に設定します。
音声自動再発信	テレビ電話に接続できなかった場合、自動的に音声電話 に切り替えて電話をかけるか待受画面に戻るかを設定し ます。

# 電話帳

電話帳について	42
電話帳に登録する	
電話帳を検索する	<電話帳検索>44
電話帳の登録状況を確認する	<電話帳登録件数>45
グループ名を変更する	学が表示される。
個人データを登録する	<自局番号>45
少ないボタン操作で電話をかける	<クイックダイヤル>45

## 電話帳について

FOMA端末では、さまざまな機能を設定できるFOMA端末(本体)の電話 帳とほかのFOMA端末でも使うことのできるFOMAカードの電話帳の2種 類の電話帳があります。登録内容は次のとおりです。

登録内容	FOMA端末(本体)の電話帳	FOMAカードの電話帳
件数	最大500件	最大50件
グループ	グループロ〜19に分類可能	グループO~10に分類 可能
電話番号	1 つの電話帳につき3件まで登録可能 7種類のカテゴリアイコンを選択可能	1 つの電話帳につき 1 件 カテゴリアイコンはなし
メールアドレス	1 つの電話帳につき3件まで登録可能 3種類のカテゴリアイコンを選択可能	1 つの電話帳につき 1 件 カテゴリアイコンはなし
静止画	1つの電話帳につき1件	登録不可
メモリ番号	001~500	001~050
その他のデータ	1つの電話帳につき名前、フリガナ、指定着信拒否設定をそれぞれ1件	1 つの電話帳につき名前、フリガナをそれぞれ 1件

#### ● 名前の表示について

電話帳に電話番号やメールアドレスを登録しておくと、次のような場合 に相手の名前が表示されます。

- ・電話の発着信時
- 通話中
- ・リダイヤル、着信履歴の一覧/詳細画面表示時
- · i モードメール、SMSの一覧/詳細画面表示時

## ● 画像の表示について

電話帳に静止画を登録しておくと、電話の着信時に画像が表示されます。

#### <雷話帳登録>

# 電話帳に登録する

- / 待受画面表示中に 💍 → 「電話帳登録」
- 2 「本体」 / 「FOMAカード(UIM)」 →名前を入力

FOMA端末(本体)の電話帳では全角16文字、半角32文字まで登録できます。

FOMAカードの電話帳では全角10文字、半角21文字まで登録できます。

## 🤾 フリガナを確認

フリガナが間違っている場合は修正してください。 FOMA端末(本体)の電話帳では半角32文字まで登録できます。 FOMAカードの電話帳では全角12文字、半角25文字まで登録できます。

## ✓ 以下の項目を設定

項目	説明
♥ 電話番号	電話番号を入力し、カテゴリアイコンを選択します。 ・ FOMA 端末(本体)の電話帳では26 桁まで電話番号を入力できます。 ・ 青色の FOMAカードの電話帳では20 桁まで、緑色の FOMAカードの電話帳では26 桁まで電話番号を入力できます。 ・ FOMAカードの電話帳ではカテゴリアイコンを選択できません。電話番号を登録後にカテゴリアイコン が表示されます。
<b>□</b> メールアドレス	メールアドレスを入力し、カテゴリアイコンを選択します。 ・ FOMA端末 (本体) の電話帳およびFOMAカードの電話帳にそれぞれ50文字まで入力できます。 ・ FOMAカードの電話帳ではカテゴリアイコンを選択できません。メールアドレスを登録後にカテゴリアイコンはが表示されます。 ・ シークレットコード (数字4桁) がついたメールアドレスを登録する場合は、「電話番号XXXX」または「電話番号XXXXのdocomo.ne.jp」 (XXXXはシークレットコード) を登録します。

項目	説明
₩ グループ	FOMA端末(本体)の電話帳では「O」〜「19」、 FOMAカードの電話帳では「O」〜「10」の範囲 で登録するグループを選択します。 ・グループを選択しない場合は、自動的に「グ ループO」に登録されます。
₫ 静止画※	電話がかかってきたときに表示される静止画を選択します。 フォルダを選択→静止画を選択
፟ 指定着信拒否**	登録中の相手から電話がかかってきたとき、着信 を拒否するかしないかを設定します。
<b>出</b> メモリ番号	FOMA 端末(本体)の電話帳では「001」〜 「500」、FOMAカードの電話帳では「001」〜 「050」の範囲でメモリ番号を入力します。 ・メモリ番号を指定しない場合は、空き番号の若い順に割り当てられます。

※: FOMAカードの電話帳では設定できません。





## おしらせ

- ■電話帳に登録した静止画が削除された場合は、電話帳の静止画も同じように削除されます。
- ●電話帳に登録した静止画の設定は、各種設定メニューの「電話帳画像 着信設定」を「ON」に設定したときに有効になります。→P.48
- 個々の電話帳の「指定着信拒否」の設定は、電話帳メニューの「指定 着信拒否設定」を「ON」に設定したときに有効になります。→P.58

#### ■お願い

- ●「電話帳」に登録した内容は、別にメモを取ることをおすすめします。 パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト(P.157)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、電話帳の内容をパソコンに保 管することもできます。
- ◆ FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。また、ドコモショップなど窓口にて機種変更時など新機種へコピーする際は、仕様によっては、FOMA端末に登録したデータをコピーできない場合もあります。あらかじめご了承ください。

万一、電話帳などに登録した内容が消失してしまうことがあっても、 当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### <雷話帳給壺>

# 電話帳を検索する

- / 待受画面表示中に 🖒 → 「電話帳検索」
- 2 以下の検索方法を選択して電話帳 を検索

検索が終了すると、検索条件を満たした電話 帳が電話帳一覧画面に表示されます。FOMA 端末(本体)に登録されている電話帳には 「ペ」、FOMAカードに登録されている電話 帳には「ペー」が表示されます。



機能 🗵 戻る

項目	説 明
フリガナ検索* 1	フリガナの一部を入力→●
	・ すべてを入力しなくても検索できます。
名前検索 <sup>※ 1</sup>	名前の一部を入力→●
	・すべてを入力しなくても検索できます。
電話番号検索※1	電話番号の一部を入力→●
	・ すべてを入力しなくても検索できます。
グループ検索	グループを選択→●
メモリ番号 (本体) ** 1	3桁のメモリ番号を入力→ ●
メモリ番号 (FOMAカード) * 1	
行検索 <sup>※2</sup>	検索したい行を選択→●

※1:登録されているすべての電話帳を一覧表示したい場合は、検索条件を 入力せずに ● を押します。

※2: 登録されているすべての電話帳を一覧表示したい場合は、「全検索」を 選択します。

## ? 詳細を確認する電話帳を選択

雷話帳詳細画面が表示されます。

■ 電話帳一覧画面から電話をかける場合

電話帳を選択→€

複数の電話番号が登録されている場合は、1番目に登録されている電話番号にかかります。

## / 電話帳の詳細を確認

- 電話帳の詳細画面から音声電話をかける場合 電話番号を選択 → ②
- 電話帳の詳細画面からテレビ電話をかける場合 電話番号を選択 → (●)

### **「 電話帳一覧画面の機能メニュー**

●電話帳一覧画面を表示中に ● [左]で機能メニューを表示します。

項目	説明
電話帳登録	FOMA端末(本体)またはFOMAカードに新しく電話帳を登録します。
	反転表示している電話帳がFOMA端末(本体)の場合は「FOMAカードへコピー」、FOMAカードの場合は「本体へコピー」を選択します。
削除	反転表示した 1 件の電話帳を削除します。
選択コピー	選択した複数の電話帳をコピーします。 FOMA 端末(本体)の電話帳を選択した場合はFOMA カードの電話帳に、FOMAカードの電話帳を選択した場 合はFOMA端末本体の電話帳にコピーします。 電話帳を選択→ ●[左]
選択削除	選択した複数の電話帳を削除します。 削除する電話帳を選択→ ④ [左]
全削除	FOMA端末(本体)とFOMAカードの電話帳をすべて削除します。 端末暗証番号を入力

#### 電話帳詳細画面の機能メニュー

●電話帳詳細画面を表示中に(•)[左]で機能メニューを表示します。

項目	説明	
発番号設定	相手に電話番号を通知するかしないかを設定します。	
	通知しない	相手に電話番号を通知しません。
	通知する	相手に電話番号を通知します。
	発番号設定消去	「発信者番号通知」(P.28) の設定内容 で電話番号が通知されます。
プレフィックス	電話番号に付加する特定の番号を選択します。特定の番号はあらかじめ登録できます。→P.51	
電話帳編集	電話帳の登録内容を修正します。	
電話帳削除	電話帳を削除します。	
		選択している電話番号/メールアドレス/静止画のみ削除します。
	1件削除	詳細画面表示中の電話帳を削除します。
i モードメール 作成	反転表示したメールアドレスに i モードメールを作成して送信します。→P.78	
SMS作成	反転表示した電話番号にSMS(ショートメッセージ)を 作成して送信します。→P.92	
	詳細表示している電話帳がFOMA端末(本体)の場合は「FOMAカードへコピー」、FOMAカードの場合は「本体へコピー」を選択します。	

#### <電話帳登録件数>

# 電話帳の登録状況を確認する

/ 待受画面表示中に ( → 「電話帳登録件数」

FOMAカード/FOMA端末(本体)の電話帳の登録可能件数(空き)と登録件数(使用)が表示されます。

#### くグループ設定>

# グループ名を変更する

- ●「グループO」のグループ名は変更できません。
  - / 待受画面表示中に ( → 「グループ設定」
- 🤈 グループを選択 → グループ名を入力
  - ブループ名をお買い上げ時の名前に戻す場合 グループを選択→ (•) [左]→「グループ名初期化」

#### <自局番号>

# 個人データを登録する

お客様の個人情報(名前、フリガナ、メールアドレス)を登録できます。

- / 待受画面表示中に ( → 「自局番号表示」
- 7 [左]→端末暗証番号を入力→以下の項目を設定

項目	説明
♣ 名前	お客様の名前を入力します。
<u> </u>	<ul><li>名前のフリガナを入力します。</li><li>名前を入力しても自動的にはフリガナは設定されません。</li></ul>
☑メールアドレス	メールアドレスを入力します。

₹ ⊙[左]

### **<クイックダイヤル>**

# 少ないボタン操作で電話をかける

FOMA端末(本体)の電話帳で、メモリ番号を「002」~「009」に登録すると、② から ③ のうちの1つを1秒以上押すだけで音声電話をかけることができます。

🥇 待受画面表示中に 😩 ~ 🕾 を 1 秒以上押す



# 各種設定

<着信/音量>48
<時計>49
<マナーモード>49
49
49
<50
<通話>51
<ロック/セキュリティ>52
<アプリケーション通信設定>52
<テレビ電話>53
<その他>53
くロック/セキュリティ>5 <アプリケーション通信設定>5 <テレビ電話>5

#### <着信/音量>

# 着信音を設定する

着信音の音量やメロディ、バイブレータの振動パターンなど、着信に関する 機能を設定します。

# / 待受画面表示中に • [左]→ (各種設定)→「着信/音量|

## ) 以下の項目を設定

項目		説明
音量設定	電話着信音量、メール着信音量、受話音量、ボタン確認音量をそれぞれ設定します。 音量を設定する項目を選択→ ◆ ●	
着信音設定	電話、テレビ電話、メール、SMS(ショートメッセージ)、 メッセージR、メッセージFを着信/受信したときの着信 音をそれぞれ設定します。 ・着信音の選択中に ● [左]を押すと、着信音を再生でき ます。	
呼出時間設定	電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきたときの呼出動作について設定します。	
	無音時間設定	電話がかかってきてから呼出動作を開始するまでの時間を設定します。 無音時間を入力→ ●
	時間内不在着信表示	呼出動作を開始しなかった着信を、着信 履歴に表示するかしないかを設定しま す。
バイブレータ	電話、テレビ電話、メール、SMS(ショートメッセージ)、 メッセージR、メッセージFを着信/受信したときの振動 パターンを一括で設定します。 ・振動パターンを選択すると、そのパターンでFOMA端 末が振動します。	
電話帳画像着信 設定	電話帳に静止画を登録している相手から電話がかかって きたとき、ディスプレイに静止画を表示するかしないか を設定します。	

項目		説 明
着信アンサー設 定	電話がかかってきたとき、すぐに応答できるように設定します。	
	エニーキーアン サー	音声電話がかかってきたとき、② 以外に ③ 、公、② ~②、、②、③、⑤、[]を押しても電話に出ることができます。 ・ テレビ電話の場合は無効になります。
	クイックサイレ ント	電話がかかってきたとき、②、①[左]、② ~②、②、③、⑤、[を押すと、着信音および振動を止めることができます。 ・ 着信音および振動を止めても、呼出は継続されます。
	OFF	電話がかかってきたとき、②、 <ul><li>を押したときのみ電話に出ることができます。</li></ul>

### おしらせ

●「バイブレータ」を設定した場合は、着信時の振動でFOMA端末が火気(ストーブなど)に近づいたり、机から落ちたりしないようご注意ください。

## **「あらかじめ登録されている着信音・メロディ一覧**

表示	曲名	作曲者名*1*2
トロイメライ	トロイメライ	SCHUMANN ROBERT ALEXANDER
ラ・カンパネラ	ラ・カンパネラ	LISZT FRANZ
カノン	カノン	PACHELBEL JOHANN
ハンガリー舞曲	ハンガリー舞曲	BRAHMS JOHANNES
タイスの瞑想曲	タイスの瞑想曲	MASSENET JULES EMILE FREDERIC
フレンチポップ	_	_
ジャズ	_	_
ボサノバ	_	_
ウェーブ	_	_

※1:作曲者のローマ字は大文字で表記しています。

※2: 作曲者はJASRACホームページに準拠して表記しています。

※3: JASRAC権利管理楽曲はありません。

#### <時計>

# 日付・時刻を設定する

日付・時刻の設定や時計の表示パターンなど、時計に関する機能を設定します。

- / 待受画面表示中に [左] → 流 (各種設定)→「時計」
- ソリカリカリカリカリカラ 以下の項目を設定

項目	説 明
時刻設定	現在の時刻を設定します。
	時刻表示選択を「12時間」に設定している場合  ② で時(12時間制)/分/AM、PMを選択し ② で数値を選択→ ●
	時刻表示選択を「24時間」に設定している場合
日付設定	現在の年月日を設定します。  ② で年(西暦)/月/日を選択し ② で数値を選択→ ●
時刻表示選択	時計を12時間で表示するか、24時間で表示するかを設定します。
時計表示設定	待受画面で時計を表示するかしないかを設定します。

### おしらせ

- ●時計を正しく設定しないと、iアプリの自動起動や、再生期限・再生期間が設定されていてる i モーションをダウンロードできません。
- FOMA端末は内部にバックアップ電池を装備しています。設定した時刻は、内蔵のバックアップ電池を用いて保持していますので、電池パックを交換するときでも保持されます。ただし約2週間以上電池パックを外していると保持されない場合があります。そのような場合は、電池パックを充電してから、もう一度日付・時刻の設定を行ってください。また、バックアップ電池は電池パックを充電すると、同時に充電されます。

#### **<マナーモード>**

## マナーモードを設定する

マナーモードの種類やオリジナルマナーモードの内容を設定します。 待受画面で (②) (マナーボタン) を1秒以上押すと、ここで選択したマナー モードが設定されます。

● 音声電話中/テレビ電話中に⑤を1秒以上押して、マナーモードの設定/解除を行うこともできます。

## ■マナーモードを変更する

- プ「マナーモード選択」→以下の項目から選択

項目	説 明
マナーモード	スピーカから出る音を消去し、着信などを振動でお知らせします。
	マナーモード設定中の各種動作をお好みに応じて設
オリジナルマナー2	定できます。

## オリジナルマナーを設定する

- 2 「オリジナルマナー」→「オリジナルマナー 1」/「オリ ジナルマナー 2」→以下の項目を設定

項目	説明
音量設定	マナーモード設定中の着信音量、ボタン確認音量、受話音量、メール着信音量、アラーム音量を設定します。 音量を設定する項目を選択 $\rightarrow \odot$ $\rightarrow$
着信音設定	マナーモード設定中に電話、テレビ電話、メール、SMS (ショートメッセージ)、メッセージR、メッセージFを着 信/受信したときの着信音をそれぞれ設定します。 ・着信音の選択中に ① [左]を押すと、着信音を再生でき ます。

項目	説 明
バイブレータ	オリジナルマナー設定中に電話、テレビ電話、メール、 SMS(ショートメッセージ)、メッセージR、メッセージ Fを着信/受信したときの振動パターンを一括で設定します。 ・振動パターンを選択すると、そのパターンでFOMA端末が振動します。
通話中マイク感度	オリジナルマナー設定中に通話したときのマイク感度を 「標準」、「アップ」から選択します。
低電圧アラーム	オリジナルマナー設定中に電池切れアラームを鳴らすか

## おしらせ

●マナーモード設定中の動作をバイブレータでお知らせするように設定 した場合は、着信時の振動でFOMA端末が火気(ストーブなど)に近 づいたり、机から落ちたりしないようご注意ください。

鳴らさないかを設定します。

#### **<ディスプレイ>**

# 画面・照明について設定する

待受画面に表示する画像や画面の配色、照明の明るさなど、画面・照明に関する機能を設定します。

- ) 以下の項目を設定

項目		説 明
ウェイクアップ 表示	FOMA端末の電源を入れたときに表示される画像やメセージを「OFF」、「メッセージ」、「内蔵画像」から選択します。 ・「メッセージ」を選択した場合は、◆ [左]を押してメッセージを入力してください。	
待受画面	待受画面に表示す	する画像を設定します。
	カレンダー	待受画面に設定した画像を背景にして カレンダーを表示するかどうかを設定 します。
	マイピクチャ	あらかじめFOMA端末に登録されてい る画像をマイピクチャ(P.102)から 選択します。
配色パターン	画面の配色パターンを「グレー」、「白」、「赤」から選択 します。 ・配色パターンを選択すると、そのパターンで画面が表 示されます。	
省電力モード	照明の明るさと省電力モードが起動するまでの時間を設 定します。	
	照明設定	照明の明るさを「レベル3」〜「レベル 1」から選択します。
	待ち時間	省電力モードが起動するまでの時間を「5秒」、「10秒」、「20秒」、「40秒」、「60秒」、「常時点灯」から選択します。 ・「常時点灯」に設定すると、省電力モードは起動しません。

項目	
	各機能名やメッセージなどの表示言語を日本語または英語に切り替えます。 ・FOMAカードを挿入している場合、バイリンガルの設定内容はFOMAカードに記憶されます。 ・日本語表示から英語表示に切り替える場合は「English」、英語表示から日本語表示に切り替える場合は「日本語」を選択します。

## おしらせ

●待受画面のサイズ (178×180ドット) より大きい画像を待受画面に 設定する場合、縦横の比率を変えずに縮小されて画像全体が表示され ます。待受画面のサイズより小さい画像の場合は等倍で表示されます。

#### く 潘钰 `

# 通話に関する設定を行う

自動リダイヤルや特定の番号の設定、通話時間の確認など、通話に関する機能を設定します。

1 待受画面表示中に • [左]→ (各種設定)→ 「通話」

) 以下の項目を設定

項目	説明	
オートリダイヤル	電話がかからなかったとき、自動的にその電話番号にダイヤルし直すかどうかを設定します。 ・「ON」に設定すると、7回まで自動的にリダイヤルします。	
ブレフィックス 設定	電話番号の前につける特定の番号 (プレフィックス) を 設定します。 プレフィックスを新しく設定する場合 [〈未登録〉]を反転表示→ ④ [左]→ [編集]を選択→ 登録名を入力→番号を入力 ブレフィックスを編集する項目を選択→ ④ [左]→ [編集]を選択→登録 名、番号を編集 プレフィックスを1件削除する場合 削除する項目を選択→ ④ [左]→ 「削除] ブレフィックスを全件削除する場合 ● ○ [左]→ 「削除] → 端末時証番号を入力	
通話時間	通話時間を確認、リセットします。	
	通話時間	直前の通話時間と前回リセットしてから現在までの積算通話時間を表示します。
	積算リセット	積算通話時間をリセットします。 端末暗証番号を入力→「YES」

## おしらせ

●「通話時間」で表示される通話時間はあくまで目安であり、実際の通話 時間とは異なる場合があります。

#### **<ロック/セキュリティ>**

# ロック/セキュリティを設定する

FOMA端末のロックや、暗証番号の変更など、セキュリティに関する機能を設定します。

## ) 以下の項目を設定

項目	説 明	
オールロック	「ほかの人が使用できないようにする」→P.58	
PIN設定	「PINコードを変更する」→P.57	
端末暗証番号変更	「端末暗証番号を変更する」→P.57	

### <アプリケーション通信設定>

# ネットワークに関する設定を行う

ネットワーク内の通信事業者の検索方法や通信事業者の優先順位設定など、 ネットワークに関する機能を設定します。

- ) 以下の項目を設定

項目	説明
ネットワーク接 続モード選択	「海外利用に関する設定を行う」→P.137
ネットワーク検 索	
優先ネットワー ク設定	
ネットワーク切 替	
ネットワーク名 表示設定	
接続先選択※	i モード以外のサービスを受けたいとき、別のプロバイ ダを接続先に設定します。 接続先を登録する場合 「<未登録>」を選択→・⑤[左]→端末暗証番号を入力→ 「編集」を選択→「タイトル」、「接続先名称」、「接続先ア ドレス」を入力→・⑥[左]
	接続先を1件削除する場合 削除する接続先を選択→・①[左]→端末暗証番号を入力 → 「削除」 接続先を全件削除する場合 ・②[左]→端末暗証番号を入力→「全削除」

※: 通常は設定を変更する必要はありません。

#### <テレビ電話>

# テレビ電話について設定する

テレビ電話中の親画面の表示内容や映像の品質、色調など、テレビ電話に関する機能を設定します。

- ) 以下の項目を設定

項目	説明
テレビ電話画面 設定	「テレビ電話中画面の機能メニュー」→P.40
画像品質設定	
色調切替	
発信時自画像送 信	「テレビ電話の設定を変更する」→P.40
音声自動再発信	

## <その他>

# その他の機能を設定する

イヤホンマイク接続時の電話の受けかたや文字の入力方式、着信ランプの点滅パターンなど、さまざまな機能を設定します。

- / 待受画面表示中に [左] → 🎎 (各種設定) → 「その他」
- ソンプログラン 以下の項目を設定

項目	説 明
オート着信	FOMA端末にイヤホンマイクを接続しているとき、かかってきた音声電話を自動で受けるか受けないかを設定します。
サイドボタン操 作	FOMA端末を折り畳んでいるとき、サイドボタンを無効にするかしないかを設定します。
充電確認音	充電をはじめたときや完了したときに、確認音を鳴らす か鳴らさないかを設定します。

項目	説 明	
文字入力方式	過去に入力した文字列の利用方法を設定します。	
	ワード予測	読みを入力したとき、予測候補を表示するかしないを設定します。
	学習履歴クリア	FOMA端末に記憶されている過去に入力した文字列を初期状態に戻します。
イルミネーショ	着信ランプの点滅のしかたを設定します。	
٧		音声電話、テレビ電話、メール、SMS(ショートメッセージ)、メッセージR、メッセージFを着信/受信したときの着信ランプの点滅色と点滅パターンをそれぞれ設定します。
	~ = =	音声電話中、テレビ電話中の着信ランプ の点滅色を設定します。
設定リセット	各機能の設定をお買い上げ時の設定に戻します。 ・ 設定リセットされる機能については、「メニュー一覧」 (P.142) をご覧ください。	
端末初期化	お買い上げ後に登録したすべてのデータを削除し、各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 ・端末初期化を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不十分の場合は、初期化できないことがあります。 ・端末初期化を行っているときは、電源を切らないでください。	

「端末初期化」を行うと、電話帳やメールなどの個人データ、ダウンロードした画像やメロディ、i アプリのソフト、カメラで撮影した写真(静止画)や動画など、お客様の大切なデータがすべて削除されます(保護しているデータも削除されます)。

### おしらせ

- 充電確認音の設定にかかわらず、次の場合は確認音が鳴りません。
  - ・待受画面以外の画面が表示されている場合
  - 公共モード設定中の場合
  - マナーモード設定中の場合
  - 電源がOFFの場合
  - ・電話着信音量をレベルOに設定している場合



# あんしん設定

FOMA端末で利用する暗証番号について	56
端末暗証番号を変更する	<端末暗証番号変更>57
PIN コードを変更する	<pin設定>57</pin設定>
ほかの人が使用できないようにする	< オールロック> 58
メールを無断で表示できないようにする	<メールセキュリティ>58
指定着信拒否設定を有効にする	<指定着信护否設定>58

# FOMA端末で利用する暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号のほか、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

#### ■各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部 屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避け ください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにな らないようお気をつけください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一暗証 番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一 切の責任を負いかねます。
- ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。
- ●各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

### ● 端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」(数字のゼロ4つ) に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P.57

端末暗証番号の入力画面が表示された場合は、4 ~8桁の端末暗証番号を入力し、

● を押します。

- 入力した端末暗証番号は、ディスプレイに「★」で表示され、数字は表示されません。
- ●間違った端末暗証番号を入力した場合は、警告 音が鳴り、警告メッセージが表示されます。正 しい端末暗証番号を確認してからもう一度操 作してください。



### ● ネットワーク暗証番号

ドコモ e サイトでの各種手続き時や、各種ネットワークサービスご利用時に お使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただきま すが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「My DoCoMo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なお、iモードからは、ドコモeサイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

※:「My DoCoMo」「ドコモeサイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

#### ● i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの有料サービス のお申し込み・解約等を行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要に なります (この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定して いることがあります)。

i モードパスワードは、ご契約時は「0000」(数字のゼロ4つ) に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

iモードから変更される場合は、「iMenu」 → 「1 オブション設定」 → 「2 i モードパスワード変更」から変更ができます。

#### ■ PIN1 コード・PIN2コード

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。

これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」(数字のゼロ4つ) に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

PIN2 コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請などに使用する  $4\sim8$  桁の暗証番号です。

- ※:本FOMA端末ではPIN2コードを利用する機能はありません。
- 新しくFOMA 端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPIN1 / PIN2コードをご利用ください。

- ●入力したPIN1 / PIN2 コードは「★」で表示 され、数字は表示されません。
- ●3回誤ったPIN1 / PIN2 コードを入力した場合は、PIN1 / PIN2 コードがロックされて使えなくなります(入力可能な残り回数は「残存入力回数」として画面に表示されます)。正しいPIN1 / PIN2 コードを入力すると、残存入力回数が3回に戻ります。



## ● PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様で自身では変更することができません。

● PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMAカード がロックされます。



ユーザ証明書の 操作など PIN2コード の入力 10回連続入力ミス

ドコモショップ 窓口にお問い合 わせください

#### <端末暗証番号変更>

# 端末暗証番号を変更する

- 2 「端末暗証番号変更」→端末暗証番号を入力→新しい端末 暗証番号を入力→新しい端末暗証番号を再度入力

#### <PIN設定>

## PINコードを変更する

- ●PINコードに関する設定はFOMAカードに記憶されます。新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、これまでお使いのPINコードをそのままご利用になれます。
- PIN1 / PIN2 コードの入力を通算で3回間違えると、自動的にPINロックされ、PINコードが使えなくなります。設定した番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようご注意ください。
- **/** 待受画面表示中に **(**) [左] → **(**) (各種設定) → 「ロック/セキュリティ」
- プ「PIN設定」→以下の項目を設定

項目	説 明
PIN1コード変更 <sup>※</sup>	現在設定されているPIN1/PIN2コードを変更しま
PIN2コード変更	す。 端末暗証番号を入力→PIN1 / PIN2コードを入力→ 新しいPIN1 / PIN2コードを入力→新しいPIN1 / PIN2コードを再度入力
設定	FOMA端末の電源を入れたときにPIN1コードを入力するかしないかを設定します。 ・「ON」に設定すると、FOMA端末の電源を入れたときにPIN1コードの入力画面が表示されます。PIN1コードを入力すると、待受画面が表示されます。

※: PIN1 コードを変更する場合は、「PIN1 コード入力設定」を「ON」に 設定しておいてください。

### ● PINロックの解除について

PIN1 / PIN2 コードの入力を通算で3回間違えると、PIN1 / PIN2 コードがロックされたことを通知するメッセージが表示されます。PINロック中はPINロック解除コードを入力する画面が表示されます。その場合は、8桁のPINロック解除コードを入力していったんPIN1 / PIN2 コードのロックを解除し、新しいPIN1 / PIN2 コードを設定する必要があります。

- PINロック解除コードはFOMA契約申込書(お客様控え)に記載されています。PINロック解除コードの入力を通算で10回間違えると、FOMAカードが完全にロックされます。FOMA契約申込書(お客様控え)をなくさないように大切に保管してください。
- PIN ロック解除コードを忘れた場合や完全にロックされた場合は、FOMA 端末、ご利用中のFOMAカード、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップなど窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

#### **<オールロック>**

# ほかの人が使用できないようにする

ほかの人がFOMA端末を操作できないように、FOMA端末をロックします。

- ●ロック中は、下記以外の操作ができなくなります。
  - 電源を入れる/切る
  - · 緊急通報番号 (110番、119番、118番) に電話をかける
- 🤈 「オールロック」→端末暗証番号を入力

FOMA端未がロックされ、ディスプレイに「オールロック中」の文字が表示されます。

#### ■ ロックを解除するには

端末暗証番号を入力する

・端末暗証番号の入力を5回続けて間違えると、FOMA端末の電源が切れます。再度電源を入れて、正しい端末暗証番号を入力してください。

#### **<メールセキュリティ>**

# メールを無断で表示できないようにする

ほかの人にメールの内容を無断で見られないように受信BOX、送信BOX、保存BOXにセキュリティをかけます。セキュリティをかけたBOXは、端末暗証番号を入力しないと開けなくなります。

- ↑ 待受画面表示中に [右] → 「メール設定」
- う「表示設定」→「メールセキュリティ設定」
- ✓ セキュリティをかけるBOXを選択→「OK」

#### <指定着信拒否設定>

# 指定着信拒否設定を有効にする

個々の電話帳で登録した「指定着信拒否」を有効にします。本機能を有効に すると、指定着信拒否を設定した電話番号からの電話を受けないようになり ます。

- ●電話帳の「指定着信拒否」の設定については、「電話帳に登録する」(P.42) を参照してください。
- / 待受画面表示中に ( → 「指定着信拒否設定」
- ) 端末暗証番号を入力
- ŢONJ
  - 指定着信拒否設定を無効にする場合 「OFF」を選択する

# カメラ

カメラをご使用の前に	60
静止画を撮影する	
動画を撮影する	

# カメラをご使用の前に

FOMA端末に内蔵されているカメラを使って、静止画や動画を撮影できま す。

#### ● カメラの使いかた

- ・静止画を撮影する→P.61
- 動画を撮影する→P.63


外側カメラと内側カメラを切り替えるときは、撮影画面で (\*) [左]を押し、 機能メニューから「内側カメラ」または「外側カメラ」を選択します。


#### ■ 外側カメラ

## ■ 内側カメラ

ほかの人や動物、風景などを撮影す 自分を撮影するときに使うと便利 るときに使うと便利です。画面には、 自分が見たとおりに表示されます (正像表示:画面に表示された向きで 撮影されます)。

です。画面には鏡と同じ向きに表 示されます (鏡像表示:画面に表 示された向きとは逆向きに撮影さ れます)。





- カメラに CMOS カメラを使い、非常に精密度の高い技術で作られており ますが、一部に暗く見える点や線、常に明るく見える点や線がある場合が あります。また、とくに光量が少ない場所での撮影ではランダムな色の点 のノイズが増えますので、ご了承ください。
- ●撮影する前に、柔らかい布などでカメラのレンズをきれいにふいておいて ください。カメラのレンズに指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなく なったり不鮮明な画像になったりすることがあります。
- ●FOMA端末を閉じるときにカメラのレンズに力がかからないようにご注 意ください。故障の原因となります。
- FOMA端末を暖かい場所に長時間置いていた後は、画質が劣化することが あります。
- ●レンズ部分に直射日光を長時間当てたり、太陽や明かりの強いランプなど を直接撮影したりしないでください。撮影した画像の色が変色したり、故 障の原因となります。

## **「カメラ利用にあたってのご注意**

#### ■ 撮影するときのご注意

- ●内蔵カメラで撮影した静止画や動画は、実際の被写体と明るさや色あいが 異なる場合があります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなっ たり、画像が乱れることがありますのでご注意ください。
- ■撮影時は、レンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにしてくだ さい。
- カメラ撮影中は電池の消費量が多いため、撮影が終了したらすみやかに力。 メラを終了させることをおすすめします。 電池残量が少ない状態でカメラ 撮影を行うと、画面が暗くなったり乱れたりすることがあります。
- シャッター音、タイマーの開始音は、「マナーモード」や「公共モード」に 設定中でも一定の音量で鳴ります。また、シャッター音、タイマーの開始 音の音量は変更できません。
- 撮影時に FOMA 端末が動くと、画像がぶれる原因となります。なるべく FOMA端末が動かないようにしっかりと固定して撮影するか、セルフタイ マーを使って撮影してください。

#### ■ 著作権について

● FOMA端末を利用して撮影または録音等したものを複製、編集等する場合 は、著作権侵害にあたる利用方法はお控えいただくことはもちろん、他人 の肖像を勝手に使用、改変等すると肖像権を侵害することとなりますの で、そのような利用方法もお控えください。なお、実演や興行、展示物な どの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音等 が禁止されている場合がありますので、ご注意ください。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライ バシー等にご配慮ください。

#### 撮影画面の見かた

撮影画面にはカメラの設定状態がアイコンで表示されます。

**—**(6)

#### フォトモードの撮影画面



ムービーモードの撮影画面



- ① カメラモードを示します。
  - ■: フォトモード
  - 溜: ムービーモード (「動画メモ」の場合) ※
  - №: ムービーモード (「メール添付」の場合) \*\*
  - ※:「動画容量設定 L (P.63) で 6 カメラモード切替の設定を示しています。 設定します。
- ② 撮影する画像サイズが表示されます。
  - (フォトモードの場合)
  - ##: VGA (640 × 480)
  - [編: CIF (352×288)
  - 字: 待受(176×180)

  - |臘:メール小(128×96)
  - (ムービーモードの場合)
  - | 課: サイズ大(176×144)
- ③ ズームの設定状態を示します。
  - Q:1倍
  - 20年: 2倍
  - : 4倍

4 每/每/每/每/每:

撮影する画像の明るさを示します。

- (5) 「画像保存設定」の設定を示します。
  - ∞:制限なし
  - ■:メール(大)
  - (小)


  - · 配 / 配: 連写モード
  - ₹ / ₹:セルフタイマー設定
- (7) 「動画保存設定」の設定を示します。
  - NOR : 標準
  - 画: 画質優先
  - iona: 時間優先
  - - 2 : 通常
    - 回:映像のみ
    - (1) : 音声のみ
- 開: サイズ小(128×96) 9 撮影経過時間が「分: 秒」で表示さ れます

## 静止画を撮影する

- 待受画面表示中に [左] → 🙎 (カメラ) → 「フォトモードI
  - 静止画撮影画面が表示されます。

静止画撮影画面表示中は、着信ランプが青 色に点灯します。

- 撮影する明るさを調整する場合
  - (◊) で明るさを調整
- ズームを使う場合
  - でズーム倍率を調整



撮影時には着信ランプが赤色に点灯します。 静止画が撮影され、静止画確認画面が表示されます。

- 撮影し直す場合
  - 「右1→「YES」
- 撮影した静止画を添付した i モードメールを作成する場合
  - (•) [左]→ i モードメールを作成

「i モードメールを作成/送信する | →P.78

保存する静止画のファイル名が表示され、タイトルを編集できます。

マイピクチャのカメラフォルダに保存されます。



## 静止画撮影画面の機能メニュー

● **静止画撮影画面**表示中に (•) [左] を押して機能メニューを表示します。

項目		説明	
	hi/mi±./=:	200 77	
内側カメラ/ 外側カメラ	外側カメラと内側カメラを切り替えます。→P.60		
ムービーモード	ムービーモー	ドに切り替えます。	
画像サイズ選択	撮影する画像サイズをVGA (640×480)、CIF (352×288)、待受 (176×180)、メール大 (176×144)、メール小 (128×96) から選択します。		
画像保存設定	撮影する静止画のファイル容量を設定します。		
	制限なし	ファイル容量を制限せずに撮影します。	
	メール (大)	100Kバイトまでのファイル容量で撮影します。	
	メール (小)	9Kバイトまでのファイル容量で撮影します。 ・ 画像サイズをVGA (640×480) また はCIF (352×288) に設定している場合は選択できません。	
	ワイトバラン 撮影時の光源に合わせて自然な色合いに調節します		
ス設定	オート	自動的に色あいを補正して撮影します。	
	晴天	晴れている野外に適した設定で撮影しま す。	
	曇天	曇っている野外や日陰に適した設定で撮影します。	
	電球	白熱電球の明かりに適した設定で撮影します。	
色調切替	撮影する画像の効果を設定します。		
	通常	通常のカラー撮影をするときに選択しま す。	
	セピア	セピア調の画像で撮影するときに選択します。	
	白黒	白黒(モノクロ)の画像で撮影するときに 選択します。	
明るさ調節	撮影する明る	さを「−2」〜「+2」の5段階で調整します。	

項目	説明	
カメラモード切替	静止画を連続撮影したり、セルフタイマー使って撮影でき ます。	
	フォトモード	通常の静止画撮影に戻ります。
	連写モード	静止画を連続撮影します。 連続撮影する枚数を選択
	セルフタイ マー設定	セルフタイマーで撮影をします。 セルフタイマーの時間を選択
ズーム	・画像サイス ×288) ( きません。 ・画像サイス	ム倍率を選択します。 で VGA (640×480) または CIF (352 こ設定している場合は、ズーム倍率を変更で で待受 (176×180) に設定している場合 を選択できません。
フレーム選択	フレームを確 フレームを反 フレーム撮影 「OFF」を選打 ・ 画像サイス 合や、カメ	転表示→ ④ [左] を解除する場合
シャッター音選択	シャッター音	を設定します。 <mark>を確認する場合</mark> を反転表示→ <b>・</b> [左]

#### <動画場影>

## 動画を撮影する

内蔵カメラを使って音声付きの動画を撮影できます。

動画撮影画面が表示されます。

動画撮影画面表示中は、着信ランプが青色に点灯します。

- 撮影する明るさを調整する場合
  - ② で明るさを調整
- ズームを使う場合
  - (つ) でズーム倍率を調整



2 カメラを被写体に向ける→● または「「的」]

> 着信ランブが赤色に点灯し、撮影が開始されます。 動画容量設定で設定したファイル容量になると、撮影は自動的に終了します。

**? ● または [ 🄞 ]** 

撮影が終了して、**動画確認画面**が表示されます。

- 撮影した動画を再生して確認する場合
  - ④[左]→「再生」
- 撮影し直す場合
  - 〔右]→「YES」
- 撮影した動画を添付した i モードメールを作成する場合
  - [左]→ i モードメールを作成
  - 「i モードメールを作成/送信する」→P.78
- <u>/</u>

保存する動画のファイル名が表示され、タイトルを編集できます。

<u>5</u> •

i モーションのカメラフォルダに保存されます。

#### 動画撮影画面の機能メニュー

動画撮影画面表示中に (•) [左]を押して機能メニューを表示します。

項目		説明	
内側カメラ/ 外側カメラ	外側カメラと内側カメラを切り替えます。→P.60		
フォトモード	フォトモート	に切り替えます。	
画像サイズ選択	撮影する画像サイズをサイズ大(176×144)またはサイズ小(128×96)から選択します。		
動画容量設定	撮影する動画	回のファイル容量を設定します。	
	メール添付	95Kバイトまでのファイル容量で撮影します。	
	動画メモ	500Kバイトまでのファイル容量で撮影します。	
動画保存設定	動画を撮影す	けるときの画質、撮影時間を設定します。	
	標準	標準の画質、撮影時間で撮影します。	
	画質優先	よりよい画質で撮影したいときに選択します。撮影時間は標準より短くなります。	
	時間優先	撮影する時間を長くしたいときに選択します。画質は標準より劣ります。 ・ 被写体の動きや撮影する明るさによって 撮影時間は変動します。	
ホワイトバラン	撮影時の光源に合わせて自然な色合いに調節します。		
ス設定	オート	自動的に色あいを補正して撮影します。	
	晴天	晴れている野外に適した設定で撮影します。	
	曇天	曇っている野外や日陰に適した設定で撮影 します。	
	電球	白熱電球の明かりに適した設定で撮影します。	
明るさ調節	撮影する明るさを「-2」~「+2」の5段階で調整します。		
ズーム	撮影時のズーム倍率を選択します。		
撮影種別設定	通常	動画と音声を録画します。	
	映像のみ	映像のみの動画として録画します。	
	音声のみ	音声のみの動画として録音します。	

## 動画確認画面の機能メニュー

動画確認画面表示中に (•) [左] を押して機能メニューを表示します。

項目	説 明
再生	撮影した動画を再生します。
	撮影した動画が i モーションのカメラフォルダに保存されます。
i モードメール 作成	撮影した動画を添付した i モードメールを作成します。 →P.78

### おしらせ

動画撮影中にボタン操作を行うと、ボタン操作音が録音されることが ありますのでご注意ください。

# i モード

i モードとは	66
サイトやホームページを表示する	67
サイトを表示する	. 67
インターネットホームページを表示する	. 68
ブックマークに登録する	. 69
サイトの内容を保存する	. 70
Phone To・Mail To・Web To機能を使う	.71
サイトからデータをダウンロードする	72
メッセージサービスを利用する<メッセージR/メッセージF>	73
メッセージを表示する	. 73
メッセージがあるかどうかを問い合わせる	. 75
i モードの設定を行う< i モード設定>	76

## i モードとは

i モードでは、i モード対応FOMA端末(以下i モード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

#### ■ サイト (番組) 接続


i モードメニューからメニューリストを選択して、天気、ニュースなど IP (情報サービス提供者) が提供する各種オンラインサービスをご利用いただけます。さらにゲームや待受画像をダウンロードして楽しめます。

#### ■ インターネット接続

i モード端末にホームページアドレス(URL)を直接入力することで、 i モード対応のさまざまなホームページを見ることができます。

#### ■ i モードメール

i モード端末どうしをはじめ、インターネットのメールアドレスを持っている人となら誰とでもe-mailのやりとりが最大全角5,000文字までできます。さらに静止画像、動画を送受信して楽しいメールのやりとりができます。



i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込み に関するお問い合わせは、取扱説明書裏面をご覧ください。

- 新規でFOMAサービスのご契約をいただいた場合は、当日よりすべてのサービスがご利用になれます。
- movaサービス (i モードをご契約) からFOMAサービスへご契約を 変更された場合、movaサービスでご利用いただいていた「マイメ ニュー」の内容は引き継がれます。サイトによって、FOMAに「マイ メニュー」が引き継がれないサイトもございますので、その場合は、再 登録をお願いします。なお、「マイメニュー」引継対応サイトについて は、iMenu内「お知らせ&ヘルブ」でご確認できます。
- i モードは送受信した情報量 (パケット数) に応じて課金されるサービスです。本取扱説明書においては、料金に関する情報は記載しておりません。ご利用料金等につきましては、iモードご契約時にお渡しいたします『iモード操作ガイド』をご覧ください。
- i モードのサービス内容は変更することがありますので、詳しくは最新の『i モード操作ガイド』をご覧ください。

## サイトやホームページを表示する

#### サイトを表示する

IP (情報サービス提供者) が提供する各種サービスをご利用いただけます (別途申し込みが必要なことがあります)。

- 🤈 「メニューリスト」 → サイトの項目を選択

**サイト画面**が表示されます。

SSL対応ページを表示中には「配」が表示されます。

- ページの取得を中止する場合
  - ページ取得中に

    ・
- <mark>?</mark> i モード中に®→「YES」
- ●「みんなNらんど」について

iMenuの中のサイト「みんなNらんど」から i アブリのソフトなどのいろいろなデータをダウンロードすることができます。 「みんなNらんど」への接続のしかたは以下のとおりです。 「iMenu」→「メニューリスト」→「ケータイ電話メーカー」→「みんなNらんど」の順に選択します

#### おしらせ

●サイトによっては、画像を表示できない場合があります。また、サイトによっては、実際のサイトの画面と表示が異なることがあります。

#### サイト画面の機能メニュー

●サイト画面表示中に (•) [左]を押して機能メニューを表示します。

項目		説明
Bookmark登録	表示中のページのURLをブックマークに登録します。 → P.69	
画面メモ保存	表示中のページを画面メモに保存します。→P.70	
画像保存	「サイトやメッ	セージから画像を取得する」→P.72
詳細表示	URL表示	表示中のページのURLを表示します。
	ページ情報	表示中のページの詳細情報を表示します。
	証明書	表示中のページがSSL対応の場合に SSL証明書の内容を表示します。
Bookmark一覧	Bookmark フォルダー覧画面を表示します。ブックマークからサイトやインターネットホームページを表示します。→P.69	
Internet	URLを入力してインターネットホームページを表示 します。→P.68	
画面メモ一覧	画面メモ一覧画面を表示します。→P.70	
iMenu	iMenu画面を表	表示します。
ホーム	「ホームURLを	表示する」→P.68
再読み込み	表示中のペーシ	うを新しい情報に更新します。
i モードメール作 成	示したURLを	『のURLを本文に貼り付けたり、反転表 本文に貼り付けて i モードメールを作 きます。→P.78
文字コード変換	表示中のページが正しく表示されていない場合に文字 コードを変えて表示し直します。	
電話帳登録	ドレスを電話帳	だ表示されている電話番号やメールア に登録します。 :メールアドレスを選択→電話帳に登録
リトライ	表示中のペーシす。	のアニメーションを最初から再生しま

#### ■インターネットホームページを表示する

任意のURLを入力してインターネットホームページを表示できます。

- URLに入力できる文字数は、「http://」または「https://」を含めて半角 256文字までです。
- 1 待受画面表示中に → [Internet]
- 🤈 「URL入力」→URLを入力→ 🌘

#### **「最後に表示したページに再接続する<ラストURL>**

i モードを終了すると、最後に表示していたページのURLが「ラストURL」 に記憶されます。「ラストURL」を使って、最後に表示したページに再接続 することができます。

#### **「ホームURLを表示する**

ホームURLに登録されているページ(P.76)を表示します。

- 1 待受画面表示中に → [Internet]
- 🤈 「ホーム」

#### **URL履歴を使って表示する**

これまでに入力したURLをURL履歴として記録します。

- 【URL履歴】URL履歴画面が表示されます。
- ② URLを選択

## おしらせ

- i モード対応のインターネットホームページ以外は正しく表示されな い場合があります。
- ●接続するインターネットホームページによっては、正しく表示されないことがあります。

#### URL履歴画面の機能メニュー

● URL履歴画面表示中に (• [左]を押して機能メニューを表示します。

項目	説明
接続	選択したURLのインターネットホームページに接続 します。
URL入力	URLを編集します。
削除	反転表示したURLを削除します。
全削除	登録されているURLをすべて削除します。 端末暗証番号を入力→「YES」
i モードメール作 成	選択したURLを本文に貼り付けた i モードメールを 作成します。→P.78

### ブックマークに登録する

よく見るインターネットホームページやサイトへすぐに接続できるようにしたいときは、ブックマークに登録します。

- ブックマークは、100件まで登録できます。
- 登録できる 1 件あたりのURLの文字数は、半角256文字までです。256 文字を超えるページは、ブックマークに登録できません。
- 「サイト画面」(P.67) → ①[左]→「Bookmark登録」 → 「OK」
  - 登録されているブックマークがいっぱいの場合 登録済みのブックマークを削除してから新規登録します。 「YES」 →削除するブックマークを選択

#### おしらせ

サイトによっては、ブックマークに登録できないことがあります。

#### 「ブックマークからインターネットホームページやサイトを表示する

- **1** 待受画面表示中に → 「Bookmark」 Bookmark ― 覧画面が表示されます。
- ↑ ブックマークを選択

#### Bookmark一覧画面の機能メニュー

● Bookmark 一覧画面表示中に ○ [ 左 ] を押して機能メニューを表示します。

項目	説 明
接続	選択したブックマークのインターネットホームページ やサイトに接続します。
タイトル編集	ブックマークのタイトルを編集します。 <b>タイトルを入力 → 「OK</b> 」
削除	反転表示したブックマークを削除します。
選択削除	複数のブックマークを削除します。 削除するブックマークのチェックボックスを選択 → ・・・ [左]→「削除」→「YES」
全削除	登録されているブックマークをすべて削除します。 端末暗証番号を入力→「YES」
URL表示	ブックマークのURLを表示します。
URLコピー	ブックマークのURLをコピーします。
i モードメール作 成	選択したURLを本文に貼り付けた i モードメールを 作成します。→P.78

## ■サイトの内容を保存する

一度表示したページを画面メモとしてFOMA端末に保存しておくことができます。

- 画面メモは最大 10 件まで保存できます。保存可能件数は、保存するページのデータ量により変動します。
- 「サイト画面」(P.67) → [左]→「画面メモ保存」→
  「YESI
  - 保存されている画面メモがいっぱいの場合 保存済みの画面メモを削除してから新規保存します。 「YES」→削除する画面メモを選択

#### 画面メモを表示する

- 2 画面メモを選択 画面メモ詳細画面が表示されます。

## (画面メモー覧画面の機能メニュー

● 画面メモー覧画面表示中に (\*) [左]を押して機能メニューを表示します。

項目	説明
画面メモ表示	選択した画面メモを表示します。
タイトル編集	画面メモのタイトルを編集します。 タイトルを入力→「OK」
削除	反転表示した画面メモを削除します。
選択削除	複数の画面メモを削除します。 削除する画面メモのチェックボックスを選択 → <ul><li>①[左]→「削除」→「YES」</li></ul>
全削除	登録されている画面メモをすべて削除します。 端末暗証番号を入力→「YES」
URL表示	画面メモのURLを表示します。
保護/保護解除	反転表示した画面メモを保護/保護解除します。

#### 画面メモ詳細画面の機能メニュー

● 画面メモ詳細画面表示中に (• [左]を押して機能メニューを表示します。

項目	説明	
画像保存	「サイトやメッセージから画像を取得する」→P.72	
詳細表示	URL表示	表示中の画面メモのURLを表示します。
	ページ情報	表示中の画面メモの詳細情報を表示し ます。
	証明書	表示中の画面メモがSSL対応の場合に SSL証明書の内容を表示します。
リトライ	表示中の画面メモのアニメーションなどを最初から再生します。	
タイトル編集	表示中の画面メモのタイトルを編集します。 タイトルを入力→「OK」	
削除	表示中の画面メモを削除します。	
保護/保護解除	表示中の画面メモを保護/保護解除します。	

#### おしらせ

●保護されている画面メモは削除できません。保護を解除すると削除できます。

### Phone To・Mail To・Web To機能を使う

サイトのページやメールなどに表示されている情報(電話番号、メールアドレス、URL)を利用して、簡単な操作で音声電話、テレビ電話を発信したり、メールを送信したり、インターネットホームページを表示することができます。

#### Phone To機能

サイトのページやメールに表示されている電話番号に音声電話やテレビ電話 を発信することができます。

● テレビ電話でのPhone To機能のことをAV Phone To機能と呼びます。

<例:サイトの画面で音声電話をかけるとき>

- 7 「サイト画面」(P.67) →電話番号を選択
- 🤈 「音声電話発信」
  - テレビ電話をかける場合

「テレビ電話発信」

#### Mail To機能

サイトのページやメールに表示されているメールアドレスにメールを送ることができます。

<例:受信メール詳細画面でメールを送信するとき>

- 「受信メール詳細画面」(P.86) →メールアドレスを選択
- 2 i モードメールを作成して送信 これ以降の詳しい操作手順については、P.78の操作3~5を参照してください。

#### Web To機能

サイトのページやメールに表示されているURLのインターネットホームページを表示できます。

<例:受信メール詳細画面からページを表示するとき>

1 「受信メール詳細画面」(P.86) →URLを選択

- サイトによっては、Phone To、AV Phone To、Mail To、Web To 機能をご利用になれない場合があります。
- パソコンなどから送信されたメールでは、Phone To、AV Phone To、 Mail To、Web To機能が使用できない場合があります。

## サイトからデータをダウンロードする

#### **「サイトやメッセージから画像を取得する**

表示中のサイトや画面メモ、メッセージRやメッセージFから画像を保存すると、待受画面などに設定できます。

- 待受画面に設定するには→P.50
- ●画像は、マイピクチャの「INBOX」フォルダに保存されます。

<例:サイトに表示されている画像を保存するとき>

- † サイト画面の機能メニュー(P.67) →「画像保存」

保存する画像のタイトルが表示され、タイトルを編集できます。

- 3
  - 画面メモから画像を保存する場合

画面メモ詳細画面の機能メニュー (P.70) → 「画像保存」 → ● → 画像を選択 → 「YFS」

■ メッセージR、メッセージFから画像を保存する場合
 メッセージ詳細画面の機能メニュー (P.74) → 「ファイル保存」 → 画像を選択 → 「YFS」

#### おしらせ

●「画像表示設定」(P.76) を「OFF」に設定しているときは保存できません。

#### **、** サイトからデータファイルをダウンロードする

サイトからメロディなどのデータファイルをダウンロードして保存し、着信 音などに設定して利用することができます。

● 着信音に設定するには→P.48

<例:サイトからメロディをダウンロードするとき>

「サイト画面」(P.67) → データファイルを選択

#### ) 「保存」

保存するメロディのタイトルが表示され、タイトルを編集できます。

**?** •

#### **( サイトから i モーションを取得して再生・保存する**

i モーションは、映像や音声、音楽のデータで、 i モーション対応サイトからFOMA端末に取り込むことができます。

- ●再生できる i モーションはMP4 (Mobile MP4) 形式です。ASF形式の i モーションは取り込むことができません。
- i モーションは、i モーションの「INBOX」フォルダに保存されます。

## / 「サイト画面」(P.67) → i モーションを選択

🤈 「再生」

「i モーション再生中の操作について」→P.106

? 「保存」

保存する i モーションのタイトルが表示され、タイトルを編集できます。

<u>4</u> •

- i モーションによっては、取得したデータをFOMA端末に保存できない場合があります。
- 「自動再生設定」(P.76) で「自動再生する」に設定されている場合は、 i モーションを取得後、再生します。
- i モーションの保存件数について→P.102

## メッセージサービスを利用する

#### メッセージを表示する

#### メッセージを受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときは、メッセージR、メッセージFが i モードセ ンターから自動的に送られてきます。

- ●受信したメッセージRは最大20件、メッセージFは最大10件、FOMA 端末にそれぞれ保存できます。
- メッセージを受信すると、「 R 」(オレンジ色) や 「 F 」 (黄緑色) のアイコンが点滅し、メッセージ受信中である ことを示すメッセージが表示される

「メッヤージB」または「メッヤージF」を選択すると、メッヤージ一覧 画面が表示されます。



#### おしらせ

- ●新しいメッセージB、メッセージFが届いたときは、i モードメールセ ンターに保管されているメッセージB、メッセージEや i モードメー ルも合わせて受信します。
- メッヤージB、メッヤージFを受信したときに、すでに最大保存件数ま でメッセージB、メッセージFが保存されていた場合、未読または保護 されているメッセージB、メッセージF以外で一番古いメッセージB、 メッヤージFから順に削除して受信します。

#### メッセージR、メッセージF画面の見かた

メッセージB、メッセージF画面は、以下のように表示されます。

● メッセージB、メッセージF 一覧画面で表示されるアイコンは、メッセー ジB、メッセージF 詳細画面でも表示されます。表示されないアイコンも あります。







(2行表示)

一覧画面 (1 行表示)

06/04 交通情報

詳細画面

- ①メッヤージの種類を示しています。
  - ご 未読のメッヤージ R
  - : 既読のメッヤージ R
  - : 未読のメッヤージ F : 既読のメッヤージ F
- ② □:保護されているメッセージ B、メッセージ F
- ③ 1 :添付または貼り付けられているファイルを示しています。
- ④受信した時刻や日付を示しています。当日受信したメッセージは時刻が、 前日までに受信したメッセージは日付が表示されます。

## メッセージー覧画面の機能メニュー

● メッセージー覧画面表示中に (•) [左]を押して機能メニューを表示します。

項目	説明		
削除	反転表示したメッセージR、メッセージFを削除します。		
選択削除	複数のメッセージR、メッセージFを削除します。 削除するメッセージのチェックボックスを選択→ <ul><li>①[左]→「削除」→「YES」</li></ul>		
全削除	メッセージR、. <b>端末暗証番号を</b>	メッセージFをすべて削除します。 入力→「YES」	
保護/保護解除	反転表示したメッセージR、メッセージFを保護/保護解除します。		
ソート	指定した条件に 替えます。	従ってメッセージR、メッセージFを並び	
	題名順(昇順)	題名の昇順に並び替えます。	
	題名順(降順)	題名の降順に並び替えます。	
	古い順	日付の古い順に並び替えます。	
	新しい順	日付の新しい順に並び替えます。	
フィルタ	指定した条件に従ってメッセージR、メッセージFを表示します。		
	全表示	すべてのメッセージを表示します。	
	未読のみ	未読のメッセージだけを表示します。	
	既読のみ	既読のメッセージだけを表示します。	
	保護のみ	保護されているメッセージだけを表示し ます。	
	未保護のみ	保護されていないメッセージだけを表示 します。	
	貼付けデータ のみ	データが貼り付けられているメッセージ だけを表示します。	
	添付ファイル のみ	ファイルが添付されているメッセージだ けを表示します。	

## メッセージ詳細画面の機能メニュー

● メッセージ詳細画面表示中に • [左]を押して機能メニューを表示します

項目	説 明
削除	表示中のメッセージR、メッセージFを削除します。
保護/保護解除	表示中のメッセージR、メッセージFを保護/保護解除します。
電話帳登録	メッセージ本文にあるメールアドレスや電話番号を反転表示して電話帳に登録します。 「YES」→電話帳に登録(P.42)
メロディ保存	メッセージR、メッセージFに添付または貼り付けられて いるメロディを保存します。
ファイル保存	メッセージR、メッセージFに添付されている画像を保存 します。 「サイトやメッセージから画像を取得する」→P.72

#### メッセージがあるかどうかを問い合わせる

- i モードセンターに届いたメッセージR、メッセージFは自動的にFOMA 端末へ送信されますが、FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外、 メモリがいっぱいのときなどで受信できないときは i モードセンターに 保管されます。
- ●問い合わせる項目は「i モード問合わせ設定」(P.76)で設定します。
- 7 待受画面表示中に → 「i モード問い合わせ」
- 新しく受信した i モードメールとメッセージR、メッセー ジFの件数を確認

- ●「買」(オレンジ色) または「買」(黄緑色) のアイコンが表示された ときは、i モードセンターにメッセージRまたはメッセージFが保管 されています。i モードセンターに保管されているメッセージFまた はメッセージFがいっぱいになると「置」(赤色) または「置」(赤 色のアイコンの表示になります。
- ●「■」(赤色)「■」(赤色)「■」(赤色) などのアイコンが表示されたときは、FOMA端末はこれ以上 i モードメールやメッセージR、メッセージFを受信できません。これらのアイコンが表示されなくなるまで、不要なメールやメッセージR、メッセージFを削除するか、未読のメールやメッセージR、メッセージFを読むことで受信できるようになります。受信時には、既読の古いものから順に削除されます。ただし、保護されているメールやメッセージR、メッセージFは削除されません。

#### <iモード設定>

## i モードの設定を行う

#### ● ホーム表示設定

ホーム表示を利用するための設定をします。(お買い上げ時の設定:「無効」)

- <mark>/</mark> 待受画面表示中に → 「 i モード設定」
  - i モード設定画面が表示されます。
- う「ホームURL」→「有効」
  - ホーム設定を無効にする場合 「無効」
- 3 ホーム URL のボックスを選択 → ホーム URL を入力 → 「OK」
- 表示に関する設定
- 「 i モード設定画面」→「表示設定」→以下の項目から選択

項目	説明
文字サイズ設定	サイトのページ、画面メモ、メッセージRやメッセージFの詳細画面の本文の文字サイズを設定します(お 買い上げ時の設定:「標準表示」)。
画像表示設定	サイトのページや画面メモの詳細画面の画像を表示するかどうかを設定します(お買い上げ時の設定:「表示する」)。
スクロール設定	サイトのページ、画面メモ、メッセージRやメッセージFの詳細画面で ②を押したときに画面が何行分送られて(スクロールされて)表示されるかを「1行」、「3行」または「5行」から選択します(お買い上げ時の設定:「1行」)。
メッセージー覧表示 設定	メッセージー覧画面の表示行数を設定します。 「1 行表示」または「2 行表示」から選択します(お 買い上げ時の設定:「2 行表示」)。

項目	説明
貼付けメロディ設定	メッセージR、メッセージFに貼付されているメロ ディを有効にするかどうかを設定します(お買い上げ
	時の設定:「有効」)。

#### ● 証明書設定

SSL証明書の内容を確認したり、有効/無効の設定をします。

- 7 「i モード設定画面」→「証明書」
- 2 有効/無効にする証明書を反転表示→・[左]→「有効/ 無効設定」
  - 証明書の詳細を確認する場合

確認する証明書を反転表示→ • [左]→「証明書表示」

- その他の設定
- 「i モード設定画面」→「その他の設定」→以下の項目から選択

項 目	説明
接続待ち時間設定	サイトなどが混み合っていて応答がなかったときに、自動的に接続を中止するまでの時間を「60秒」、「90秒」から設定します。「無制限」に設定すると接続は自動的に中止されません(お買い上げ時の設定:「60秒間」)。
自動再生設定	i モーションを自動再生するかどうかを設定します(お買い上げ時の設定:「自動再生する」)。
i モード問合わせ設 定	「i モード問い合わせ」(P.75) をするときに問い合わせる項目を設定します(お買い上げ時の設定:「メール」、「メッセージR」、「メッセージF」)。 問い合わせをする項目のチェックボックスを選択 →「OK」
i モード設定確認	「i モード設定」で設定した内容を確認できます。
i モード設定リセット	「i モード設定」の設定内容をお買い上げのときの 状態に戻します。 端末暗証番号を入力→「OK」

# メール

i モードメールとは	78
i モードメールを作成/送信する < i モードメール作成/送信>	78
i モードメールにファイルを添付する	80
保存した i モードメールを送信する	81
i モードメールを読む/返信する/転送する < i モードメール受信/返信/転送>	82
i モードメールを表示する	82
i モードメールを選択して受信する	83
i モードメールがあるかどうか問い合わせる	83
i モードメールに返事を出す	84
i モードメールをほかの宛先に転送する	84
i モードメールから添付データを再生・保存する	85
送信/受信メールBOXの i モードメールを表示する	86
メール機能について設定する<メール設定>!	90
SMS(ショートメッセージ)を作成/送信する <sms作成 送信="">!</sms作成>	92
保存したSMS(ショートメッセージ)を送信する	93
SMS(ショートメッセージ)を読む/返信する/転送する <sms受信 転送="" 返信="">!</sms受信>	93
SMS(ショートメッセージ)を表示する	93
SMS(ショートメッセージ)があるかどうか問い合わせる	94
送信/受信メールBOXのSMS(ショートメッセージ)を表示する	94
SMS(ショートメッセージ)の設定を行う< < SMS 設定 > !	96

## i モードメールとは

i モードをご契約されるだけで、i モード端末 (mova含む) 間はもちろん、インターネットを経由してe-mail(電子メール)とのメールのやりとりができます。

詳しくは i モードご契約時にお渡しいたします『i モード操作ガイド』をご 覧ください。

i モードご契約時のメールアドレスは以下のようになります。

#### ■ 新規に i モードをご契約の場合


@マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっていますので、 i モードご契約後にお客様のメールアドレスをご確認ください。

(例) abc1234~789xvz@docomo.ne.ip

<お客様のメールアドレスの確認方法>

〖Menu画面→@ オプション設定→① メール設定→「アドレス確認」

- · i モード端末 (mova含む) 間でメールをやりとりするときは、@マークより前の部分のみのアドレスで送信可能です。
- ・ パソコンなどのe-mailからメールを受信する場合は、「@docomo.ne. jp」も含めたアドレス全体を使用します。



- · i モードメールの送信方法は→P.78
- i モードメールの受信方法は→P.82

#### <i モードメール作成/送信>

## i モードメールを作成/送信する

待受画面表示中に ● [右] → 「新規
 メール作成」

新規メール作成画面が表示されます。

🤈 「 🔟 」 → 宛先を入力

相手がシークレットコードを登録しているときは、宛先を「電話番号XXXX」または「電話番号XXXX@docomo.ne.jp」 (XXXXはシークレットコード)と入力します。



2 「 Ш 」 → 題名を入力

題名に入力できる文字数は全角15文字、半角30文字までです。

/ 「圓」→本文を入力

本文に入力できる文字数は全角で5,000文字、半角で10,000文字までです。

🧲 内容を確認 → • [左] → 「送信」

#### おしらせ

- 送信メールと保存メールの合計で100件まで保存できます。
- FOMA 端末に保存されている送信メールと保存メールの合計が最大保存件数または最大保存容量を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に自動的に削除されます。ただし、保護されている送信メールは削除されません。必要な送信メールは保護することをおすすめします。→ P.88
- ●相手のメールアドレスが「電話番号」または「電話番号 @docomo.ne.jp」の場合は、相手がシークレットコードを設定してい るかどうかを確認し、設定しているときは相手のシークレットコード をつけて送信してください。
  - · 電話帳への登録について→P.42
- シークレットコードについては  $\mathbb{I}$  i モード操作ガイド  $\mathbb{I}$  をご覧ください。
- ●題名や本文に半角カタカナや絵文字が使われていると受信側で正しく表示されないことがあるため、iモード端末どうしでのメールのやりとり以外に使わないでください。
- 宛先に「, (カンマ) 」 やスペース (空白) が入力されている場合は送信できません。
- 宛先に「To! 設定がない i モードメールは送信できません。
- ●電波状況により、相手の方に文字が正しく表示されない場合があります。また、送信できていても送信できなかったことを示すメッセージが表示される場合があります。メールは送信BOXに保存されます。
- 相手が i モードのご契約をされている場合は、movaサービスの i モード端末に対してもFOMA端末から i モードメールを送信できます。

#### **「新規メール作成画面の機能メニュー**

● 新規メール作成画面表示中に • [左]を押して機能メニューを表示します。

項目	説明	
送信	編集中のメール	レを送信します。
保存		レを保存BOXに保存します。 レは後で送信できます。→P.81
宛先追加	宛先はCc、B	ccも含めて5件まで登録できます。
	電話帳参照	電話帳を検索してメールアドレスを 追加します。→P.44
	直接入力	直接メールアドレスを入力して追加 します。

項目		説明
宛先※1	宛先を反転表	示した状態で以下の操作が行えます。
	電話帳参照	電話帳を検索してメールアドレスを 入力します。→P.44
	直接入力	直接メールアドレスを入力します。
	Toに変更 <sup>※2</sup>	CcまたはBccの宛先を通常の宛先 に変更します。
	Cc に変更 <sup>※2</sup>	ToまたはBccの宛先をCcの宛先に 変更します。Toの宛先に送信する メールのコピーとしてほかの宛先に 送信する場合に選択します。
	Bccに変更	ToまたはCcの宛先をBccの宛先に変更します。入力したメールアドレスは、ほかの送信相手には表示されません。
	宛先削除	追加した宛先を削除します。
添付ファイル		ルに画像、i モーション、メロディの します。→P.80
署名貼付	メールの本文I	こ署名を貼り付けます。→P.90
本文削除	編集中のメール	ルの本文を削除します。
メール削除	編集中のメール	<b>ルを削除します。</b>

※1: Toの宛先を設定せずにiモードメールを送信することはできません。
※2: 入力したメールアドレスは受信側に表示されます。ただし、受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合があります。

#### **■ i モードメールにファイルを添付する**

i モードでは、次のようなファイルを添付して送信することができます。

ファイルの種類	1件のメールに つき添付できる 最大ファイル数	備考
メロディ 画像** <sup>1</sup>	10件	メロディと画像を合わせて最大10件、10,000バイト(全角5,000文字相当)まで添付することができます。ファイルの大きさによって、最大ファイル数は変動します。
大容量静止画*2 動画/iモーション*3 (iモーションメール)	1件	大容量静止画と動画/ i モーションは、どちらか l 件だけを添付することができます。 ※ i モーションによっては、添付できないものもあります。

- ※1:内蔵カメラで撮影した静止画やサイトからダウンロードした 10.000バイト以下のJPEG形式、GIF形式の画像。
- ※2: 10,000パイトを超えて100Kパイト以下のJPEG形式の画像。ただし、iショットセンターでi干ード対応端末で受信するのに適したサイズに変換して送信されます。10,000パイトを超えるGIF形式の画像をメールに添付することはできません。
- ※3: 100Kバイトまでの動画/ i モーション

## 

項目	説 明
添付ファイル追加	「マイピクチャ」、「 i モーション」、「メロディ」 フォルダから添付するファイルを選択します。
添付ファイル削除	添付ファイルを削除します。
添付ファイル確認	添付した画像の表示、i モーションやメロディの 再生を行います。→P.102、104、107

### ■ movaサービスの i モード端末へ画像を i ショットとして送信する場合

画像を添付したメールをmovaサービスの i モード端末へ i ショットとして 送信できます。

mova サービスの i モード端末へ送信する場合、添付できるファイルは JPEG形式の画像 1 つだけです。ただし、mova サービスの i モード端末へ は添付ファイル形式ではなく、画像閲覧用URL および画像の保存期限が自動 的に付与されて送信され、そのURL を選択することで画像を取得できます。 複数のファイルを添付したり、サイトなどからダウンロードした GIF形式の画像を添付した場合は、添付したすべてのファイルが削除されて本文だけが 相手に届きます。

- ●画像を送信した場合は、送信相手の機種によっては、画像が正しく表示されなかったり、表示できない場合があります。また、画像が粗く表示されることもあります。
- i モーションメールを送信した場合、送信相手の機種によっては、動 画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示される場合がありま す。
- ●添付されたメロディやGIF形式の画像はmovaサービスの i モード端末では受信できません。
- メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止に設定されているファイルは、添付することができません。
- 内蔵カメラで撮影した静止画/動画には、FOMAカード動作制限機能は設定されません。また、本FOMA端末では、撮影した静止画/動画についてFOMA端末外への出力を禁止することができませんので、プライバシー等にご配慮ください。
- ●受信側がN600i以外の場合、送信したメロディが正しく再生できない 場合があります。

## 保存したi モードメールを送信する

保存している i モードメールを編集して送信できます。

保存メール一覧画面が表示されます。

グライン メールを選択→宛先、題名、本文を編集して送信



#### **「保存メール一覧画面の機能メニュー**

●保存メール一覧画面表示中に (•) [左]を押して機能メニューを表示します。

項目		説明	
送信	反転表示したメ	一ルを送信します。	
削除	反転表示したメ	ールを削除します。	
選択削除	複数のメールを 削除するメール 「削除」→「YE	νのチェックボックスを選択→ ・ [左]→	
全削除	保存メールをす 端末暗証番号を	べて削除します。 入力→「YES」	
ソート	指定した条件に	従ってメールを並び替えます。	
	題名順(昇順) 題名の昇順に並び替えます。		
	題名順(降順)	題名の降順に並び替えます。	
	アドレス順 (昇順)	送信元のメールアドレスの昇順に並び替 えます。	
	アドレス順 (降順)	送信元のメールアドレスの降順に並び替 えます。	
	古い順	日付の古い順に並び替えます。	
	新しい順	日付の新しい順に並び替えます。	

項目		説明
フィルタ	指定した条件に	従ってメールを表示します。
	全表示	すべてのメールを表示します。
	添付ファイル のみ	ファイルが添付されているメールだけを 表示します。

#### < i モードメール受信/返信/転送>

## i モードメールを読む/返信する/転送する

### **■** i モードメールを表示する

#### i モードメールを受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときは、 i モードセンターから自動的に i モードメールが送られてきます。

- 受信した i モードメールは、FOMA端末には最大200件保存できます。
- i モードメールを受信すると、「■」(灰色)のアイコンが点滅し、i モードメール受信中であることを示すメッセージが表示される

「メール」を選択すると、受信メール一覧画面が表示されます。



#### おしらせ

- FOMA端末に保存されている受信メールが最大保存件数または最大保存容量を超えた場合は、受信時に古い受信メールから順に自動的に削除されます。ただし、未読のメールと保護されている受信メールは削除されません。必要な受信メールは保護することをおすすめします。→P88
- FOMA 端末に保存されている未読または保護されている受信メールが 最大保存件数になった場合は、新しいメールを受信することができず、 「■」 (赤色) が表示されます。これらのアイコンが消えるまでFOMA 端末に保存されている受信メールを削除するか、未読のメールを読んだ り、保護を解除した後に「iモート問い合わせ」をすると、新しいメー ルを受信することができます。
- 新しいメールが届いたときは、i モードセンターに保管されているほかのメールやメッセージR、メッセージFも合わせて受信します。

#### 新着 | モードメールを表示する

## 7 待受画面表示中→ ② → 「 🔛 」



## う 受信したメールを選択

- ●表示できない文字はスペース(空白)で表示されます。
- ⅰ モードメールの本文が受信可能な文字数を超えた場合は、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた部分が自動的に削除されます。
- ◆ i モードメールに添付された画像ファイルは正しく表示できない場合があります。
- ●パソコンなどから受信したメールの場合、そのメール本文中のPhone To機能、AV Phone To機能、Mail To機能、Web To機能が使用できないことがあります。

#### i モードメールを選択して受信する

i モードセンターに保管されているメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセンターでメールを関除できます。

●本機能を利用するには、あらかじめ「メール選択受信設定」(P.90) を 「ON」に設定しておく必要があります。

## 

以降の操作については、「iモード操作ガイド」をご覧ください。

#### i モードメールが届いたときは

i モードセンターからメールを受信したことを通知されたときは、「■」(灰色) は表示されず、センターにメールが保管されていることを示す「iii」(灰色) のアイコンが表示されます。

#### おしらせ

- サールの選択受信は、以下の手順でも行えます。
- ●メール選択受信設定を「ON」に設定された場合でも「iモード問い合わせ」をすると、すべてのメールを受信します。
- ●メール選択受信設定を「ON」に設定している場合は、自動的にメールを受信することができません。

#### ■ i モードメールがあるかどうか問い合わせる

- i モードセンターに届いたメールは自動的にFOMA端末へ送信されますが、 FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外、メモリがいっぱいのとき などで受信できないときは i モードセンターに保管されます。
- ●問い合わせる項目は「iモード問合わせ設定」(P.90)で設定します。

## 

2 新しく受信した i モードメールとメッセージR、メッセー ジFの件数を確認→●

- ●「置」(灰色)のアイコンが表示されたときは、iモードセンターにiモードメールが保管されています。iモードセンターに保管されているiモードメールがいっぱいになると「置」(赤色)のアイコンの表示になります。
- ●「■」(赤色)「■」(赤色)「■」(赤色) などのアイコンが表示されたときは、FOMA端末はこれ以上メールやメッセージR、メッセージFを受信できません。これらのアイコンが表示されなくなるまで、不要なメールやメッセージF、メッセージFを削除するか、未読のメールやメッセージR、メッセージFを読むことで受信できるようになります。受信時には、既読の古いものから順に削除されます。ただし、保護されているメールやメッセージR、メッセージFは削除されません。
- • i モードセンターに i モードメールが保管されている場合でも、
   FOMA端末の電源が入っていないときや「圏外」が表示されているときにセンターに届いた場合などは、「置」(灰色)のアイコンが表示されないことがあります。

#### li モードメールに返事を出す

- ●返信する i モードメールの題名には「Re:」が追加されます。
- ブラ信メール詳細画面」(P.86) → [左] → 「返信」 →「返信」 → 顕名、本文を編集して送信

これ以降の詳しい操作手順については、P.78の操作3~5を参照してください。

■ 同報の宛先のすべてに返信したい場合

「仮信」→「全員に返信」

同報の宛先に返信不可の宛先が含まれている場合、返信不可の宛先が削除されたメール返信画面が表示されます。

#### おしらせ

● 送信元が「photo-server@docomo-camera.ne.jp」の i ショットメールには返信できません。

#### 〈 本文を引用して返信する

受信した i モードメールの本文を引用して返信することもできます。

- ●引用した i モードメールの添付ファイルは削除されます。
- 「受信メール詳細画面」(P.86) → [左]→「返信」→ 「引用返信」→題名、本文を編集して送信

これ以降の詳しい操作手順については、P.78の操作3~5を参照してください。

返信メールの本文に受信したメールの本文が引用されて表示されます。

■ 同報の宛先のすべてに引用返信したい場合

「返信」→「全員に引用返信」

#### おしらせ

● i モードメール本文にメロディなどの貼り付けデータがある場合、引用返信をしても貼り付けデータは引用できません。

#### **■**i モードメールをほかの宛先に転送する

- ●転送する i モードメールの題名には「Fw:」が追加されます。
- 「受信メール詳細画面」(P.86) → [左] → 「転送」 → 宛先を入力

宛先の詳しい入力操作について→P.79 題名や本文を編集して転送することもできます。

7 • [左]→「送信」

- 転送する i モードメールにメールへの添付やFOMA端末外への出力が 禁止されているファイルが添付または貼り付けられているときは、それらのファイルや情報は削除されます。
- ●画像がダウンロードされていなかった場合、画像は添付されません。
- i モードメール本文に貼り付けデータがある場合は、転送しても貼り 付けたデータは引用できません。

### i モードメールから添付データを再生・保存する

#### **( iモードメールからメロディを再生・保存する**

受信した i モードメールに添付または貼り付けられたメロディをFOMA端末に保存できます。

● 送信元が N600i 以外の場合、送られてきたメロディが正しく再生できない場合があります。

<例:添付されたメロディを保存する場合>

- 「受信メール詳細画面」(P.86) →メロディのファイル名を反転表示
- 2 [左]→「メロディ保存」→「YES」 保存するメロディのタイトルが表示され、タイトルを編集できます。
- **?** •

メロディの「INBOX」フォルダに保存されます。

- メロディをとめる場合
  - ② 、② ~② 、② [\*]または③ [#]
- メールを開いたときにメロディを自動再生させたくない場合 「自動再生設定」(P.91) を「自動再生しない」に設定
- 保存されているメロディがいっぱいのとき 不要なメロディを削除してから保存します。

#### おしらせ

● 複数のデータが貼り付けされている場合は、貼り付けデータ自体が表示されないことがあります。

#### 画像メールの画像を保存する

受信した i モードメールに添付された画像を保存できます。

- ブラ信メール詳細画面」(P.86) →画像のファイル名を反転表示
- ② [左]→「添付ファイル保存」→「YES」 保存する画像のタイトルが表示され、タイトルを編集できます。

マイピクチャの「INBOX」フォルダに保存されます。

■ 保存されている画像がいっぱいのとき

不要な画像を削除してから保存します。

■ 大容量静止画を保存する場合

i モードメールを受信してもFOMA端末に保存されないため、 i モードセンターから取得して保存します。

「受信メール詳細画面」→URLを選択→「YES」→ ・ [左]→ 「画像保存」

#### ゙ iモーションメールからi モーションを再生・保存する

i モーションメールとして送られてきた i モーションのデータは、メールを 受信してもFOMA端末に取得されていないため、 i モーションメールセン ターから取得してから保存します。

- i モーション閲覧のためのURLが付与されたメールを受信します。
- あらかじめ、iモーションメールを選択します。
- 「受信メール詳細画面」(P.86) →URLを選択 →「YES」
- 🤈 「保存」

保存する i モーションのタイトルが表示され、タイトルを編集できます。

₹ •

i モーションの「INBOX」フォルダに保存されます。

i モーションの取得を途中で中止する場合 ダウンロード中に ( → ) YES!

#### おしらせ

●「自動再生設定」(P.76) で「自動再生する」に設定されている場合は、i モーションを取得後、再生します。

### ■送信/受信メールBOXの i モードメールを表示する

i モードメールは受信メールで最大200件、送信メールと保存メールの合 計で最大100件保存できます。保存できるメールの件数は、データ量により 変動します。

> 受信BOX ●受信B0X(2)


受信メール詳細画面

<例:受信メールの本文を読むとき>

メール

## 待受画面表示中に (•) [右] → 「受信BOX」

## フォルダを選択→メールを選択



#### ■ 前後のメールを表示する場合

メール詳細画面 **→**  ← →

受信メール一覧画面


(•) [右]を押すと、受信メール一覧画面に戻ります。

#### ● フォルダ一覧画面の見かた

□ n 2:48 携帯花子

9 2 10:20 ドコモー郎 皿こんにちは ■ N6/N5 携帯花子 ■連絡ください 3 個面 106/04 ドコモー郎 ⑤一回ごぶさたしています 送信メール一覧画面







#### ● メール詳細画面の見かた



受信メール詳細画面

18 携帯花子

○ 2006/06/06 12:40

私も楽しかったです。

----FND-----

- 200606052010001.3×

送信メール詳細画面

■ Re: こちらこそ

(10)-



- ②: 受信メール
- ②<sup>®</sup>: 返信したメール
- ⑤ 転送したメール
- ② <u>尚</u>:保護されているメール
- 送信元/宛先を示しています。
- ④: 送信タイプ/宛先タイプを示しています。
  - こ 送信元から宛先に指定
  - 器: 送信元からコピーとして送るメールの 同報宛先に指定
  - 院 : 送信元からほかの同報送信の宛先に表 示されないよう指定
  - [7] : 送信した宛先
  - ■: コピーとして同報送信した宛先
  - 記: ほかの同報送信の宛先に表示されない よう同報送信した宛先
- ⑤: 送受信した時刻や日時を示しています。
- (6): 題名を示しています。

ます。

- (7): メールの本文を示しています。
- 8:本文の終わりに表示されます。
- ③:添付ファイルや貼付データがあるときは、 アイコンとファイル名・バイト数が表示され ます。画像が添付されているときはその画像 も表示されます。
  - 4日:メロディが貼り付けられていることを 示しています。
  - ※
    別: 貼り付けられているメロディのデータ が正しくないことを示しています。
  - : 貼り付けられているデータが正しくな いことを示しています。
  - ▶ : メロディが添付されていることを示し ています。
  - : 画像が添付されていることを示してい
  - ます。 ■:動画が添付されていることを示してい
  - ◎ / ☎:大容量の静止画/動画が添付さ れていることを示しています。 閲覧用URLを選択すると、ファ イルを取得できます。→P.85

2 : メールを送受信したときとは違う FOMAカードが使用されているため、 添付または貼り付けられているファイ ルやデータが利用できないことを示し ています。

#### (11): 送信

□: 送信に成功した i モードメール

≦ : 送信に失敗した i モードメール

#### **【 受信フォルダー覧画面の機能メニュー**

● 受信フォルダー覧画面表示中に (•) [左]を押して機能メニューを表示しま す。

項目	説明
フォルダ追加	新しくフォルダを追加します。 フォ <b>ルダ名を入力→ ⑥</b>
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 <b>フォルダを反転表示 → フォルダ名を入力 → </b>
フォルダ削除	反転表示したフォルダを削除します。
自動振分け設定	受信BOXのフォルダにメールアドレスや題名を設定し、受信したメールをフォルダに自動的に振り分けます。 ・ 振り分け条件にメールアドレスと題名を同時に設定することはできません。 メールアドレスを設定する場合 ・ 「 正 子 「 アドレス振分け 」 → 「 電話帳参照」 (P.44)または「 直接入力」→メールアドレスを入力・メールアドレスを入力・メールアドレスは5件まで登録できます。

- ●フォルダ内にメールがある場合は、フォルダを削除できません。
- ●「自動振分け設定」が設定されていたフォルダを削除すると、そのフォ ルダに設定されていた自動振分け設定は解除されます。

### **ਓ信メール一覧画面の機能メニュー**

● **受信メール一覧画面**表示中に (•) [左]を押して機能メニューを表示します。

項目	<u></u>	文品グ ル 克岡山公が中にし	- XIII/ // 5
<ul> <li>移動先のフォルダを選択</li> <li>削除</li> <li>反転表示したメールを削除します。</li> <li>複数のメールを削除します。</li> <li>削除するメールのチェックボックスを選択→・①[左 「削除」→「YES」</li> <li>全削除</li> <li>受信メールをすべて削除します。</li> <li>端末暗証番号を入力→「YES」</li> <li>保護/保護解除</li> <li>反転表示したメールを保護/保護解除します。</li> <li>サート</li> <li>指定した条件に従ってメールを並び替えます。</li> <li>題名順(屏順) 題名の幹順に並び替えます。</li> <li>題名順(降順) 題名の降順に並び替えます。</li> <li>アドレス順(屏順) えます。</li> <li>アドレス順(降順) えます。</li> <li>アドレス順(降順) えます。</li> <li>カンールアドレスの降順に並び替えます。</li> <li>古い順 日付の古い順に並び替えます。</li> <li>新しい順 日付の新しい順に並び替えます。</li> </ul>		項目	項目
選択削除	レダへ移動します。		フォルダ移動
削除するメールのチェックボックスを選択→ ① [左 「削除」 → 「YES」 全削除 受信メールをすべて削除します。 端末暗証番号を入力→「YES」 保護/保護解除 反転表示したメールを保護/保護解除します。 担名順(昇順) 題名の昇順に並び替えます。 題名順(降順) 題名の降順に並び替えます。 アドレス順(昇順) 送信元のメールアドレスの昇順に並び えます。 アドレス順(角順) スます。 カドレス順(角順) スます。 カトレス順(角順) スます。		<b>川除</b> 反転表示したメ	削除
端末暗証番号を入力→「YES」  保護/保護解除 反転表示したメールを保護/保護解除します。  ソート 指定した条件に従ってメールを並び替えます。  題名順(昇順) 題名の昇順に並び替えます。  理名順(降順) 題名の降順に並び替えます。  アドレス順 (昇順) 法信元のメールアドレスの昇順に並び (昇順) えます。  アドレス順 (路順) は信元のメールアドレスの降順に並び (路順) えます。	スを選択→ ・ [左]→	削除するメール	選択削除
ソート       指定した条件に従ってメールを並び替えます。         題名順(昇順)       題名の昇順に並び替えます。         題名順(降順)       題名の降順に並び替えます。         アドレス順(昇順)       送信元のメールアドレスの昇順に並び昇順に並び降順。         大きす。       大島元のメールアドレスの降順に並び降順。         大きす。       古い順         日付の古い順に並び替えます。         新しい順       日付の新しい順に並び替えます。			全削除
題名順(昇順) 題名の昇順に並び替えます。	解除します。	<b>₹護/保護解除</b> 反転表示したメ	保護/保護解除
題名順(降順)       題名の降順に並び替えます。         アドレス順(昇順)       送信元のメールアドレスの昇順に並びえます。         アドレス順(降順)       送信元のメールアドレスの降順に並びを順に並びを表ます。         古い順       日付の古い順に並び替えます。         新しい順       日付の新しい順に並び替えます。	び替えます。	ノート 指定した条件に	ソート
アドレス順 (昇順)       送信元のメールアドレスの昇順に並び えます。         アドレス順 (降順)       送信元のメールアドレスの降順に並び えます。         古い順       日付の古い順に並び替えます。         新しい順       日付の新しい順に並び替えます。	替えます。	題名順(昇順)	
(昇順)     えます。       アドレス順 (降順)     送信元のメールアドレスの降順に並び えます。       古い順     日付の古い順に並び替えます。       新しい順     日付の新しい順に並び替えます。	替えます。	題名順(降順)	
(降順)     えます。       古い順     日付の古い順に並び替えます。       新しい順     日付の新しい順に並び替えます。	ドレスの昇順に並び替		
新しい順 日付の新しい順に並び替えます。	ドレスの降順に並び替	1	
1110110	び替えます。	古い順	
フィルタ 指定した条件に従ってメールを表示します。	並び替えます。	新しい順	
	示します。	フィルタ 指定した条件に	フィルタ
<b>全表示</b> すべてのメールを表示します。	表示します。	全表示	
<b>未読のみ</b> 未読のメールだけを表示します。	を表示します。	未読のみ	
既読のみ 既読のメールだけを表示します。	を表示します。	既読のみ	
保護のみ 保護されているメールだけを表示しま	ールだけを表示します。	保護のみ	
未保護のみ 保護されていないメールだけを表示しま <sup>-</sup>	ールだけを表示します。	未保護のみ	
<b>貼付けデータ</b> データが貼り付けられているメール1 のみ を表示します。	られているメールだけ	1.44.1.	
添付ファイル ファイルが添付されているメールだり のみ 表示します。	れているメールだけを	1.0	

## **( 送信メール一覧画面の機能メニュー**

●送信メール一覧画面表示中に(•)[左]を押して機能メニューを表示します。

項目		説明
再編集	反転車子! たく	 ールを再編集して送信します。
竹棚来		ールを特欄乗りて返信しより。 文を編集 → (•) [左] → 「送信」
削除		一ルを削除します。
選択削除	複数のメールを 削除するメール 「削除」 → 「YE	vのチェックボックスを選択 → • [左]→
全削除	送信メールをする端末暗証番号を	べて削除します。 入力→ 「YES」
保護/保護解除	反転表示したメールを保護/保護解除します。	
ソート	指定した条件に	従ってメールを並び替えます。
	題名順(昇順)	題名の昇順に並び替えます。
	題名順(降順)	題名の降順に並び替えます。
	アドレス順 (昇順)	送信先のメールアドレスの昇順に並び替 えます。
	アドレス順 (降順)	送信先のメールアドレスの降順に並び替 えます。
	古い順	日付の古い順に並び替えます。
	新しい順	日付の新しい順に並び替えます。
フィルタ	指定した条件に	 従ってメールを表示します。
	全表示	すべてのメールを表示します。
	保護のみ	保護されているメールだけを表示しま す。
	未保護のみ	保護されていないメールだけを表示しま す。
	添付ファイル のみ	ファイルが添付されているメールだけを 表示します。

## **( 受信メール詳細画面の機能メニュー**

● **受信メール詳細画面**表示中に (•) [左]を押して機能メニューを表示します。

項目	説 明
返信	「i モードメールに返事を出す」→P.84
転送	「i モードメールをほかの宛先に転送する」→P.84
フォルダ移動	表示中のメールをほかのフォルダへ移動します。 移動先のフォルダを選択
削除	表示中のメールを削除します。
保護/保護解除	表示中のメールを保護/保護解除します。
アドレス登録	送信元のメールアドレスを電話帳に登録します。 [YES] →電話帳に登録 (P.42) 登録候補に複数のメールアドレスが存在する場合 登録するメールアドレスを選択→ [YES]
電話帳登録	i モードメール本文にあるメールアドレスや電話番号を 反転表示して電話帳に登録します。 「YES」→電話帳に登録 (P.42)
メロディ保存	「i モードメールから添付データを再生・保存する」→ P.85
添付ファイル 保存	「画像メールの画像を保存する」→P.85
コピー	メールの本文、題名、メールアドレスをコピーします。 ・ コピーは2,048バイトまで可能です。

## **(送信メール詳細画面の機能メニュー**)

● 送信メール詳細画面表示中に (•) [左]を押して機能メニューを表示します。

項目	説明
再編集	メールを再編集して送信します。 宛先、題名、本文を編集 → ④ [左] → 「送信」
削除	表示中のメールを削除します。
保護/保護解除	表示中のメールを保護/保護解除します。
アドレス登録	送信した宛先のメールアドレスを電話帳に登録します。 「YES」→電話帳に登録 (P.42) 登録候補に複数の宛先が存在する場合 登録する宛先を選択→「YES」→電話帳に登録
電話帳登録	i モードメール本文にあるメールアドレスや電話番号を 反転表示して電話帳に登録します。 「YES」→電話帳に登録 (P.42)
コピー	メールの本文、題名をコピーします。 ・ コピーは2,048バイトまで可能です。

#### **<メール設定>**

## メール機能について設定する

#### ● 通信に関する設定

- / 待受画面表示中に [右] → 「メール設定」
- **2** 「受信設定」 メール設定画面が表示されます。
- 2 以下の項目から選択

項目		説明
メール選択受信設定	メールの選択受信をするかどうかを設定します(お買い上げ時の設定:「OFF」)。	
	ON	メールを自動受信しません。
	OFF	メールを自動受信します。
添付ファイル設定	い上げ時の	イルを受信するかどうかを設定します(お買 D設定:「メロディ有効」、「画像有効」)。 添付ファイルのチェックボックスを選択→
i モード問合わせ設定	わせる項E ル」、「メ	間い合わせ」(P.83) をするときに問い合 目を設定します(お買い上げ時の設定:「メー ッセージR」、「メッセージF」)。 せをする項目のチェックボックスを選択→

#### ● 編集に関する設定

## 1 「メール設定画面」→「編集設定」→以下の項目から選択

項目	説明
署名編集	本文の最後に書く自分の名前など(署名)を登録します (お買い上げ時の設定:自動貼付しない)。 「自動貼付」のチェックボックスを選択→署名のボックスを選択→署名を入力→「OK」 署名を自動貼り付けしない場合 署名の「自動貼付」のチェックボックスのチェックを外す→「OK」
引用符編集	受信メールを引用返信するときに引用するメールの 本文の先頭につける記号や文章 (引用符) を編集しま す (お買い上げ時の設定:「>」)。 引用符のボックスを選択→引用符を入力→「OK」

#### ● 表示に関する設定

## 1 「メール設定画面」→「表示設定」→以下の項目から選択

項目	説明
文字サイズ設定	メール詳細画面で表示されるメール本文の文字サイズを「縮小表示」または「標準表示」から選択します(お買い上げ時の設定:「標準表示」)。
スクロール設定	メール詳細画面で ②を押したときに画面が何行分送 られて(スクロールされて)表示されるかを「1 行」、 「3 行」または「5 行」から選択します(お買い上げ 時の設定:「1 行」)。
メール一覧表示設定	メール一覧画面の表示行数と表示内容を設定します。 「1 行表示(題名)」、「1 行表示(アドレス)」、「1 行表 示(名前)」、「2 行表示(アドレス)」、「2 行表示(名 前)」 から選択します(お買い上げ時の設定:「2 行表 示(名前)」)。

項目	説 明
メールセキュリティ 設定	ほかの人にメールの内容を無断で見られないように 受信BOX、送信BOX、保存BOXにセキュリティを かけます。セキュリティをかけたBOXは、端末暗証 番号を入力しないと開けなくなります(お買い上げ時 の設定:なし)。 端末暗証番号を入力→セキュリティをかけるBOXの チェックボックスを選択→「OK」 メールセキュリティを解除する場合 端末暗証番号を入力→解除するBOXのチェックボッ クスを外す→「OK」
自動再生設定	受信した i モードメールを開いたときに、添付または貼り付けられているメロディを自動再生するかどうかを設定します(お買い上げ時の設定:「自動再生する」)。
貼付けデータ設定	受信した i モードメールに貼り付けられているメロディを有効にするかどうかを設定します(お買い上げ時の設定:「貼付けメロディ」)。

## ● その他の設定

## 「メール設定画面」→「その他の設定」→ 以下の項目から選択

項目	説明
メール設定確認	「メール設定」で設定した内容を確認できます。
	「メール設定」の設定内容をお買い上げのときの状態 に戻します。 端末暗証番号を入力→「OK」

#### <SMS作成/送信>

## SMS (ショートメッセージ) を作成/送信する

- ●ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国および海外通信事業者についてはドコモのホームページをご覧ください。

## To」入力欄に宛先の電話番号を 入力

宛先は1件のみ入力できます。

## ■ 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合



「+」(⑩ を1秒以上押す) →国番号一相手先の携帯電話番号の順 に入力

携帯電話番号が「0」ではじまる場合には、「0」を除いて入力してください。また、「010」、「国番号」、「相手先の携帯電話番号」の順に入力しても送信できます(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力して海外に返信してください)。

以下の場合は、入力した宛先にSMSを送信することはできません。

- 宛先に数字、「¥」、「#」以外の文字が含まれているとき
- ・宛先の先頭以外に「+」が含まれているとき
- 宛先にスペースが含まれているとき

宛先の先頭に「184」/「186」を入力して送信しようとしたときは、 [184]/「186」を削除してSMSを送信します。

## ? 「本文」入力欄に本文を入力

本文に入力できる文字数は全角で70文字、半角で160文字までです。

## / • [左]→「送信」

送信成功したSMSは送信済みBOXに、送信失敗したSMSは送信BOX に保存されます。

#### SMS (ショートメッセージ)送達通知について (SMS送達通 知表示)

「SMS送達通知設定」(P.92) を「ON」に設定した場合、SMS送信後にSMS送達通知が送られてきます。SMS送達通知は受信BOXに保存され、送信したSMSが相手に届いたかどうかを確認できます。

SMS送達通知は、受信メール一覧画面でSMS送達通知( 図 / 🖻 のアイコン)を選択して表示できます。

#### おしらせ

- movaサービスのiモード端末ではSMSをiモードメールとして受信します。また、movaサービスのiモード端末などから送信されたショートメールは、FOMA端末ではSMSとして受信します。
- SMS 送信中に電池パックを取り外した場合、SMS は送信されず、保存BOXにも保存されません。
- SMS送達通知が設定されている場合には、movaサービスの i モード 端末に SMS を送信できません。
- FOMA 端末に保存されている送信 SMS が最大保存件数または最大保存容量を超えた場合は、送信 SMS のうち古いメールから順に自動的に削除されます。
- ●海外の通信事業者を利用している相手にSMSを送信したときに、本文中に相手側が対応していない文字が含まれている場合は、それらの文字が正しく表示されないことがあります。
- 電波状況により、相手の方に文字が正しく表示されない場合があります。
- 発信者番号通知 (P.28) を「通知しない」に設定しても、SMS 送信 時は受信側に発信者番号が通知されます。
- 宛先・本文入力時の機能メニューについて→P.129

#### **新規SMS画面の機能メニュー**

新規SMS画面表示中に(左)を押して機能メニューを表示します。

項目	説明
送信	SMSを送信します。
保存	編集中のSMSを保存BOXに保存します。 保存したSMSは後で送信できます。→P.93
SMS有効期間設定	送信したSMSがSMSセンターに保管される期間を「0日」、「1日」、「2日」、「3日」から選択します。「0日」を設定すると、SMSセンターに保管されません。
SMS送達通知設定	SMSを送信したときにSMS送達通知を要求する かどうかを設定します。

### 保存したSMS(ショートメッセージ)を送信する

保存しているSMSを編集して送信できます。

- 7 待受画面表示中に [右] → 「SMS」
- **「保存BOX」**保存SMS一覧画面が表示されます。
- 3 SMSを選択→宛先、本文を編集して送信



#### 保存SMS一覧画面の機能メニュー

●保存SMS一覧画面表示中に (•) [左]を押して機能メニューを表示します。

項目	説 明
編集	保存したSMSを編集します。
削除	反転表示したSMSを削除します。
全削除	保存SMSをすべて削除します。 端末暗証番号を入力→「YES」

#### おしらせ

● SMS を保護することはできませんので、SMS の削除、全削除を行う際はご注意ください。

#### <SMS受信/返信/転送>

## SMS(ショートメッセージ)を読む/返信する/転送する

#### SMS(ショートメッセージ)を表示する

#### SMS(ショートメッセージ)を受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときは、SMSセンターから自動的にSMSが送られてきます。

- SMS の保存件数(受信 SMS、送信 SMS、送信済み SMS、保存 SMS) は合計で最大200件となります。
- movaサービスの i モード端末から送信されたショートメールは、FOMA端末ではSMSとして受信します。
- SMSを受信すると、「sms」(オレンジ色)のアイコンが表示され、SMS受信中であることを示すメッセージが表示される

待受画面には「□」が表示されます。

- FOMA端末に保存されている未読の受信SMS、送信SMS および保存 SMSの合計が最大保存件数になった場合は、新しいSMS を受信する ことができず、「騙」(赤色)が表示されます。これらのアイコンが 消えるまでFOMA端末に保存されている受信SMSを削除するか、未 読のSMS を読んだ後に「SMS問い合わせ」をすると、新しいSMS を受信することができます。
- ◆ FOMA 端末(本体)に保存されている未読の SMS が最大保存件数になった場合、「保存先設定」(P.96)で SMSの保存先をFOMAカードに設定していても、SMSを受信することはできません。
- ◆ FOMAカードに20件SMSが保存されている場合、SMSの受信ができません。この場合、「保存先設定」(P.96)でSMSの保存先をFOMA端末(本体)に設定していても受信することはできません。

#### 新着SMS(ショートメッセージ)を表示する



受信したSMSを選択

#### おしらせ

- ●表示できない文字はスペース(空白)で表示されます。
- 「SMS 送達通知設定」(P.92) でSMS 送達通知を「ON」に設定した 場合のみ、SMS 送達通知が送られてきます。

## ■SMS(ショートメッセージ)があるかどうか問い合わせる

- SMS センターに届いたメールは自動的に FOMA 端末へ送信されますが、 FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外、メモリがいっぱいのとき などで受信できないときはSMSセンターに保管されます。
- 待受画面表示中に (•) [右] → [SMS] → [SMS問い合わ ψl
- 新しく受信したSMSの件数を確認→●

## ■送信/受信メールBOXのSMS(ショートメッセージ)を表示する

保存できるSMSの件数は、データ量により変動します。

<**<例:受信SMSの本文を読むとき>** 

- 待受画面表示中に (•) [右] → 「SMS」
- 「受信BOX」→SMSを選択



送信BOX 送信済みBOX S問い合わせ S設定

SMSメニュー画面



■ 前後のページを表示する場合

SMS詳細画面 → 🕞



受信SMS詳細画面

#### ● SMS一覧画面の見かた

扇:既読のSMS、または送信したSMS

🚟 : FOMAカード内にある未読のSMS

🖼:FOMAカード内にある既読のSMS

▼:未読のSMS送達通知

・ I 既読のSMS送達通知

☑ : FOMAカード内にある未読のSMS送達通知

☑ : FOMAカード内にある既読のSMS送達通知

説信元/宛先を示しています。



送信SMS一覧画面

※送信に失敗したSMSの場合、送信BOXの送信一 覧画面が表示されます。表示内容は同じです。

#### ● SMS詳細画面の見かた



①:メールの本文を示しています。

②:送信元/宛先を示しています。

③:送受信した時刻や日時を示しています。

受信SMS詳細画面



※送信BOXと送信済みBOX内の送信SMS詳細画面における表示内容は同じです。

#### 受信SMS/送信SMS一覧画面の機能メニュー

● 受信SMS / 送信SMS - 覧画面表示中に ○ [左] を押して機能メニューを表示します。

項目	説 明
表示	反転表示したSMSの詳細画面を表示します。
削除	反転表示したSMSを削除します。
全削除	受信SMS/送信SMSをすべて削除します。 端末暗証番号を入力→「YES」

#### 受信SMS詳細画面の機能メニュー

● **受信SMS詳細画面**表示中に ● [左]を押して機能メニューを表示します。

項目	説明
返信	SMSの送信元に返信します。 本文を編集 → • [左] → 「送信」
転送	SMSの送信元に転送します。 宛先の電話番号を入力→ ① [左]→「送信」 本文を編集して転送することもできます。
削除	表示中のSMSを削除します。
電話番号一覧	SMSの送信元やSMS本文に表示されている電話番号に音声電話やテレビ電話を発信したり、電話帳に電話番号を登録します。 音声電話をかける場合 電話番号を選択→・● [左]→ 「発信」→ 「YES」→ ②・ 電話番号を選択→・● [左]→ 「電話帳登録」→電話帳に登録(P.42)
	FOMA端末 (本体) 内のSMSをFOMAカードに、FOMAカード内のSMSをFOMA端末(本体)にコピーします。

- SMS を保護することはできませんので、SMS の削除、全削除を行う 際はご注意ください。
- 送信元が非通知設定/公衆電話/通知不可能のSMSには返信できません。
- SMS 送達通知 (P.92) や留守番着信通知は返信/転送することはできません (留守番着信通知の詳細については、(『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

#### **| 送信SMS詳細画面の機能メニュー**

●送信SMS詳細画面表示中に(•)[左]を押して機能メニューを表示します。

項目	説 明
送信	SMSを送信します。
編集	SMSを編集して送信します。 宛先、本文を編集→ ④ [左]→「送信」
削除	表示中のSMSを削除します。

#### おしらせ

- SMS を保護することはできませんので、SMS の削除を行う際はご注意ください。
- FOMA端末本体とFOMAカードの保存件数を確認する
- 🤈 「保存件数確認」

FOMA端末とFOMAカードの残件数(空き容量)と保存可能件数(総容量)がそれぞれ表示されます。

#### <SMS設定>

## SMS(ショートメッセージ)の設定を行う

- 7 待受画面表示中に [右] → 「SMS」
- プ「SMS設定」→以下の項目から選択

項目	説明		
SMS center設定	ドコモのSMS センターを利用するか、他社のSMS センターを利用するかを設定します。		
	NTT DoCoMo	ドコモのSMSセンターを利用します。	
	ユーザ設定	他社のSMS センターを利用します。 SMS センターのアドレスを入力	
	リセット	「ユーザ設定」の内容を削除し、「NTT DoCoMo」に設定します。 端末暗証番号を入力→「YES」	
保存先設定	SMSの保存先を「本体」または「FOMAカード」から選択します。		

- ●「SMS center設定」は、通常は設定を変更する必要はありません。
- ●入力したSMSセンターのアドレスに「#」や「#」が含まれていた場合は、「International」を選択することはできません。


# iアプリ

i	アプリとは	98
サ	·イトから i アプリをダウンロードする	98
	アプリを起動する	
	・	
	アプリの設定を行う	
Ī	i アプリの照明を設定する	
	i アプリのバイブレータを設定する	
	自動起動できなかった i アプリの情報を表示する	100
i	アプリをバージョンアップする	100

# i アプリとは

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、i モード対応FOMA端末(以下、i モード端末)を便利に活用いただけます。たとえば i モード端末にいるいろなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報の i アプリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックできます。 さらに、地図の i アプリでは必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズなスクロールが可能です。

i アプリのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法については、『i モード操作ガイド』をご覧ください。



# サイトから i アプリをダウンロードする

i モードのサイトからソフトをダウンロードして、FOMA端末で起動できます。

● ダウンロードしたソフトは最大50 件まで保存できます。保存可能件数は ソフトのデータ量により変動します。

## 1 サイト表示中→ソフトを選択

ダウンロードが完了したことを通知するメッセージが表示されたら、 ●を押します。

- データの受信中にダウンロードを中止する場合 ダウンロード中→ (●)
- ソフト設定画面が表示された場合ソフトを設定 → ●通信設定について→P.99

## ) [YES]

ダウンロードしたソフトが起動します。

- ソフトを起動しない場合 「NO」■ ソフトの起動を中止する場合
  - ソフト起動中→●

## おしらせ

- 接続するサイトやソフトのデータ量によっては、ダウンロードできない場合があります。
- ●保存されているソフトがいっぱいの場合、ソフトを削除してからダウンロードするかどうかを確認するメッセージが表示されます。このとき、電波状況などによりソフトのダウンロードが失敗した場合、削除したソフトは元に戻せません。
- ソフトによっては、ダウンロードした後も自動的に通信をする場合が あります。あらかじめ「通信設定」(P.99) で通信を行わないように 設定することもできます。
- ダウンロード時に、携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号を送信 するかどうか確認のメッセージが表示されることがあります。[YES] を選択するとダウンロードを開始します。このとき、お客様の携帯電 話/FOMAカード (UIM) の製造番号は、インターネットを経由して IP (情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者 に知得されることがあります。中止する場合は「NO」を選択します。

# i アプリを起動する

- かからないできますがある。
  からればいる。
  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。

  からればいる。
- i アプリを終了する
  - → [YES]

## ソフト一覧画面の機能メニュー

● ソフト一覧画面表示中に (•) [左]を押して機能メニューを表示します。

項目	説明		
バージョンアップ	「i アプリをバージョンアップする」→P.100		
削除	反転表示したソフトを削除します。		
選択削除	複数のソフトを削除します。 削除するソフトのチェックボックスを選択→ ① [左]→ 「削除」→「YES」		
全削除	ソフトをすべて削除します。 端末暗証番号を入力→「YES」		
ソフト情報	ソフト名やバージョン、ファイルサイズなど i アプリの 詳細情報を表示します。		
証明書	証明書の所有者・発行者を表示します。		
通信設定	通信を行うソフトの場合、ソフトが通信するかしないかを 設定します。「起動ごとに確認」を設定した場合は、ソフト を起動するたびに通信するかしないかを選択できます。		
自動起動設定	自動起動が可能なソフトの場合、ソフトで指定されている間隔での自動起動を許可するかしないかを設定します。 ・ 自動起動を行う間隔は、ソフト情報を参照してください。		
ソフト情報表示 設定	ソフトをダウンロードするときにソフト情報を表示す るかしないかを設定します。		
トレース情報	ソフトのトレース情報を表示します。 トレース情報を削除する場合 ・ [左]→ 「YES」		
システム情報	ソフトの使用データ容量と空きデータ容量を表示します。		

# お買い上げ時に登録されているソフト

本FOMA端末には「ページワン」と「ボトルレター」のソフトがあらかじめ登録されています。

## ページワン

トランプゲームの「ページワン」です。最初に配られる5枚のカードを、場のカードと同じマーク、もしくは同じ数字のカードを出していき、1番早く手札をなくすと勝ちとなるゲームです。

- 7 待受画面表示中に [左] → 5 (i アプリ) → 「ソフトー覧」
- う「ページワン」
- ₹ .

ゲームがはじまります。

■ 詳しい操作方法を表示する場合 ・[左]



## ボトルレター

スタートからゴールまでの水路を上手につなげてボトルレターを届けるゲームです。

- ブ「ボトルレター」
- ₹ 「ゲーム開始」
  - ゲームがはじまります。
  - 詳しい操作方法を表示する場合 「あそびかた」



# i アプリの設定を行う

## i アプリの照明を設定する

- 7 待受画面表示中に [左] → 係 (i アプリ) → 「α 照明設定」
- 2 「システム依存」または「ソフト依存」を選択 「システム依存」を選択すると、FOMA端末の「省電力モード」(P.50) の設定内容が反映されます。ソフトでの照明の設定内容を反映させる場合は「ソフト依存」を選択します。

## ▮iアプリのバイブレータを設定する

- 2 「システム依存」または「ソフト依存」を選択 「システム依存」を選択すると、FOMA端末の「バイブレータ」(P.48) の設定内容にかかわらずバイブレータは動作しません。ソフトでのバイ ブレータの設定内容を反映させる場合は「ソフト依存」を選択します。

## **■自動起動できなかった** i アプリの情報を表示する

自動起動設定 (P.99) で設定したソフトが自動起動に失敗した場合、その内容を表示します。

■ 自動起動失敗情報を削除する場合

• [左]→「YES」

# i アプリをバージョンアップする

ダウンロードしたソフトがサイトでより新しいソフトに更新されている場合は、ソフトをバージョンアップできます。

ソフト一覧画面の機能メニュー (P.99) → 「バージョンアップ」→ 「YES」

# データBOX

画像を表示する	<マイピクチャ> 102
動画/iモーションを再生する	< i モーション>104
i モーション再生中の操作について	
メロディを再生する	<メロディ>107
メロディ再生中の操作について	

#### **<マイピクチャ>**

# 画像を表示する

撮影した静止画やメールやサイトからダウンロードした画像は、データBOX のマイピクチャで表示します。

- 待受画面表示中に [左] → .....(データBOX) → 「マイ ピクチャー
- フォルダを選択 画像一覧画面が表示されます。
- 画像を選択 マイピクチャ画面が表示されます。 ■ 全体表示に切り替える場合
  - を押す





### ● データBOXの保存容量/件数について

データBOXには、内蔵されているデータを含めて合計 13Mバイトまで の画像、i モーション、メロディを保存できます。データBOXの保存可 能件数は、内蔵されているデータを含めて500件です。

### 画像一覧画面の機能メニュー

● 画像一覧画面表示中に (\*) [左] を押して機能メニューを表示します。

項目	説明
名称変更	反転表示した画像のファイル名/タイトルを編集します ファイル名を編集する場合 「ファイル名編集」→ファイル名を編集→ ● タイトルを編集する場合 「タイトル編集」→タイトルを編集→ ●
イメージ表示	反転表示した画像を表示します。
待受画面設定	反転表示した画像を待受画面に設定します。
イメージ情報	ファイル名やファイルサイズなど画像の詳細情報を表示 します。

項目	説 明		
i モードメール 作成	反転表示した画像を添付した i モードメールを作成します。→P.78		
削除	反転表示した画像	象を削除します。	
全削除	フォルダ内の画像 端末暗証番号を	象をすべて削除します。 入力→「YES」	
選択削除	複数の画像を削り 削除する画像を追	余します。 選択→ ④ [左]→「選択削除」→「YES」	
ソート	指定した条件に征	<b>逆って画像を並び替えます。</b>	
	新しい順	保存した日付の新しい順に並び替えま す。	
	古い順	保存した日付の古い順に並び替えます。	
	タイトル昇順	タイトルの昇順[数字(123)→ひら がな(あいう)→漢字]に表示します。	
	タイトル降順	タイトルの降順 [漢字→ひらがな(ういあ)→数字(321)] に表示します。	
	大きい順	ファイル容量の大きい順に表示します。	
	小さい順	ファイル容量の小さい順に表示します。	
<b>一覧表示切替</b> 画像の一覧表示のしかたを設定します。		りしかたを設定します。	
	タイトル名一覧	タイトル名一覧に切り替えます。	
	ピクチャ一覧	サムネイル表示に切り替えます。	

#### マイピクチャ画面の機能メニュー

●マイピクチャ画面表示中に (•) [左]を押して機能メニューを表示します。

項目	説明
スライドショー	フォルダ内の画像をスライドショーで表示します。
待受画面設定	表示している画像を待受画面に設定します。
イメージ情報	ファイル名やファイルサイズなど画像の詳細情報を表示 します。
i モードメール 作成	表示している画像を添付した i モードメールを作成します。→P.78
削除	表示している画像を削除します。

#### おしらせ

- 待受画面のサイズ (178×180ドット) より大きい画像を待受画面に設定する場合、縦横の比率を変えずに縮小されて画像全体が表示されます。待受画面のサイズより小さい画像の場合は等倍で表示されます。
- ●選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示される項目が異なります。
- ●プリインストールフォルダ内の内蔵されている画像は、タイトル編集、 削除ができません。
- ●画像によっては待受画面に設定できない場合があります。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像を添付してiモードメール作成できません。

## タイトル名一覧/ピクチャー覧の見かた



#### ■ タイトル名一覧

画面に9件の画像がタイトル名一覧で表示され、画像種別をアイコンで確認できます。



#### ■ ピクチャ一覧

画面に4枚の画像がサムネイルで表示され、 選択されている画像のタイトルと画像種別 (アイコン)を確認できます。

#### ● 画像種別アイコンについて

アイコン	説 明
IPC	JPEG形式の画像
GIF	GIF 形式の画像
IPC MX	ファイル制限が設定されているJPEG形式の画像
GIF	ファイル制限が設定されているGIF形式の画像
	FOMAカード動作制限に該当している画像

#### ● データBOXの保存容量を確認するには

待受画面表示中に  $\bigcirc$  [左] →  $\blacksquare$  (データBOX) → 保存容量確認 マイピクチャ、 i モーション、メロディの使用状況と、データBOX全体 の使用状況・空き容量が表示されます。

#### く i モーション>

# 動画/iモーションを再生する

撮影した動画、iモードのサイトやインターネットホームページから取得したiモーションは、データBOXのiモーションで再生します。

- ●「データBOXの保存容量/件数について」→P.102
- ●「サイトから i モーションを取得して再生・保存する」→P.72
- ●「データBOXの保存容量を確認するには」→P.103
- 2 フォルダを選択
- **動画一覧画面**が表示されます。
- <mark>?</mark> 動画を選択

動画の再生がはじまります。 再生が終わると、**i モーション停止画面**に なります。\_

再生中に ● を押すと再生を一時停止し、 **i モーション一時停止画面**になります。



## 動画一覧画面の機能メニュー

●動画一覧画面表示中に ● [左]を押して機能メニューを表示します。

項目	説明
名称変更	反転表示した動画のファイル名/タイトルを編集します
	ファイル名を編集する場合
	「ファイル名編集」 → ファイル名を編集 → ●
	タイトルを編集する場合
	「タイトル編集」 → タイトルを編集 → ●
再生	反転表示した動画を再生します。
i モーション情	ファイル名やファイルサイズなど動画の詳細情報を表示
報	します。
i モードメール 作成	反転表示した動画を添付した i モードメールを作成します。→P.78

TE []		=4 00
項目		説明
タイトル初期化	変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。	
削除	反転表示した動画	画を削除します。
全削除	フォルダ内の動脈 端末暗証番号を2	画をすべて削除します。 入力→「YES」
選択削除	複数の動画を削除します。 削除する動画を選択→ • [左]→「選択削除」→「YES」	
ソート	指定した条件に従って動画を並び替えます。	
	新しい順	保存した日付の新しい順に並び替えま す。
	古い順	保存した日付の古い順に並び替えます。
	タイトル昇順	タイトルの昇順[数字(123)→ひら がな(あいう)→漢字]に表示します。
	タイトル降順	タイトルの降順 [漢字→ひらがな(ういあ)→数字(321)] に表示します。
	大きい順	ファイル容量の大きい順に表示します。
	小さい順	ファイル容量の小さい順に表示します。
一覧表示切替	動画の一覧表示のしかたを設定します。	
	タイトル名一覧	タイトル一覧に切り替えます。
	ピクチャ一覧	プレビュー表示に切り替えます。

## **iモーション停止/一時停止画面の機能メニュー**

● i モーション停止/一時停止画面表示中に ○ [左]を押して機能メニューを表示します。

項目	説 明
再生	一時停止のとき、一時停止した位置から再生を再開しま す。
	3 0
スライドショー	フォルダ内の動画を連続して再生します。
早送り	動画を早送りします。
	通常の再生に戻る場合
	● を押して一時停止 → ● [左] → 「再生」
早戻し	i モーションを早戻しします。
	通常の再生に戻る場合
	● を押して一時停止→ ● [左]→「再生」
停止	i モーションを終了して i モーション停止画面に戻ります。
	690
i モーション情	ファイル名やファイルサイズなど動画の詳細情報を表示
報	します。
i モードメール	表示している動画を添付した i モードメールを作成しま
作成	す。→P.78
削除	表示している動画を削除します。

#### おしらせ

- 再生制限つきの i モーションや、FOMA端未外への出力が禁止されて いる i モーションを添付して i モードメールを作成することはできま せん。
- ●早送り中は動画再生を停止し、無音となります。

## タイトル名一覧/ピクチャ一覧の見かた



#### ■ タイトル名一覧

画面に9件の動画がタイトル名一覧で表示され、動画種別(アイコン)を確認できます。



#### ■ ピクチャー覧

動画のプレビュー画像が表示され、選択され ている動画のタイトルと動画種別(アイコ ン)を確認できます。

## ● 動画種別アイコンについて

アイコン	説 明
	MP4形式の動画、 i モーション
	MP4形式の再生制限ありの i モーション(再生可)
FCI	MP4形式の再生制限ありの i モーション(再生不可)
<b>□</b>	ファイル制限が設定されている動画、 i モーション
	FOMAカード動作制限に該当している動画、 i モーション

# i モーション再生中の操作について

i モーション再生中には以下の操作を行うことができます。

操作ボタン	動作
•	再生一時停止/再生を再開
<b>③</b>	音量調節 ・ レベル0~4の5段階で調節できます(音量レベルは表示されません)。
⊚	前後の動画や i モーションの再生
⊙[左]	早送り/通常再生に戻す ・早送り中は動画再生を停止し、無音となりま す。
ᡚを1秒以上	早戻し ・ ボタンを離すと通常再生に戻る
⊙[右]	終了
⊙を1秒以上	早送り ・ ボタンを離すと通常再生に戻る

#### **<メロディ>**

# メロディを再生する

内蔵メロディや効果音、サイトなどからダウンロードしたメロディは、データBOXのメロディで再生できます。

- ●「データBOXの保存容量/件数について」→P.102
- ●「データBOXの保存容量を確認するには」→P.103
- 2 フォルダを選択 メロディー覧画面が表示されます。
- 3 メロディを選択 メロディの再生がはじまります。 再生が終わると、メロディ停止画面になり ます。



## **ダロディー覧画面の機能メニュー**

● **メロディー覧画面**表示中に (•) [左] を押して機能メニューを表示します。

項目	説明
名称変更	反転表示したメロディのファイル名/タイトルを編集し ます
	ファイル名を編集する場合 「ファイル名編集」 → ファイル名を編集 → ● タイトルを編集する場合 「タイトル編集」 → タイトルを編集 → ●
再生	反転表示したメロディを再生します。
着信音設定	反転表示したメロディを着信音に設定します。 <b>項目を選択</b>
i モードメール 作成	反転表示したメロディを添付した i モードメールを作成 します。→P.78

項目	説明				
メロディ情報	ファイル名やファイルサイズなどメロディの詳細情報を表示します。				
タイトル初期化	変更したタイトル	Vを取得したときのタイトルに戻します。			
削除	反転表示したメロ	コディを削除します。			
全削除	フォルダ内のメロディをすべて削除します。 端末暗証番号を入力→「YES」				
選択削除	複数のメロディを削除します。 削除するメロディのチェックボックスを選択→ ・ [左]→ 「選択削除」 → 「YES」				
ソート	指定した条件に従ってメロディを並び替えます。				
	新しい順	保存した日付の新しい順に並び替えま す。			
	古い順	保存した日付の古い順に並び替えます。			
	タイトル昇順	タイトルの昇順[数字(123)→ひら がな(あいう)→漢字]に表示します。			
	タイトル降順     タイトルの降順 [漢字→ひらがな (うあ) →数字 (321)] に表示します。       大きい順     ファイル容量の大きい順に表示します。				
	小さい順	ファイル容量の小さい順に表示します。			

## メロディ停止画面の機能メニュー

● **メロディ停止画面**表示中に (•) [左] を押して機能メニューを表示します。

項目	説明		
着信音設定	選択したメロディを着信音に設定します。 項目を選択		
i モードメール 作成	選択したメロディを添付した i モードメールを作成しま $\rightarrow$ P.78		
メロディ情報	ファイル名やファイルサイズなどメロディの詳細情報を 表示します。		
削除	選択したメロディを削除します。		

#### おしらせ

- ●選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示される項目が異なります。
- プリインストールフォルダ内の内蔵されているメロディは、タイトル 編集、削除ができません。
- FOMA端末外への出力が禁止されているメロディを添付してiモードメールを作成することはできません。

## メロディー覧の見かた

INBOX
ホノルルの夕べ
🚣 アメリカンロック
🚣 映画サウンド
💹 ヒット曲
ầMY&K
歴 アニメの歌
湘南 レース
機能 ☑ 戻る

#### ■ メロディ一覧

画面に9件のメロディがタイトル名一覧で表示され、メロディ種別(アイコン)を確認できます。

#### ● メロディ種別アイコンについて

アイコン	説 明	
	MFi形式のメロディ	
	SMF形式のメロディ	
	ファイル制限が設定されているMFi形式のメロディ	
<u>R</u>	ファイル制限が設定されているSMF形式のメロディ	
	FOMAカード動作制限に該当しているメロディ	

## ■メロディ再生中の操作について

メロディ再生中には以下の操作を行うことができます。

操作ボタン	動作		
•	再生停止/再生を再開		
<b>(</b>	音量調節 ・ レベル0~4の5段階で調節できます (音量レベルは表示されません)。		
<b>Θ</b>	前後のメロディの再生		
⊙[右]	終了		

# その他の機能

マルチアクセスについて	<マルチアクセス>110
マルチアクセスの組み合わせについて	110
スケジュール機能を利用する	<スケジュール> 111
スケジュールを表示する	111
スケジュールを登録する	111
めざまし時計を使う	<めざまし時計>112
電卓を使う	<電卓>113
テキストメモを利用する	<テキストメモ>113
定型文を利用する	<定型文>114
よく使う単語を登録する	<ユーザ辞書> 115
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた	115

#### **<マルチアクセス>**

## マルチアクセスについて

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、SMSを同時に使用できる機能です。これによって音声通話中にSMSを受信したり、iモード中に音声電話を受けたりできます。

## マルチアクセスの組み合わせについて

マルチアクセスで処理できる主な組み合わせパターンは次のとおりです。

新たに発生 した通信	音声電話		テレビ電話		i モード メール		SMS	
現在の通信状態	発信	着信	発信	着信	送信	受信	送信	受信
音声通話中	△*1	△*1	_	×	_	×	_	0
テレビ電話中	_	×	_	×	_	×	_	0
i モード中	0*2	0	0*2	×	0*3	△*4	_	0
パソコンなどと接続し てのパケット通信中	-	×	_	×	_	×	-	0
SMS送受信中	_	0	_	0	_	0	_	△*5

- $\bigcirc$ : 起動できます。  $\times$ : 起動できません。  $\triangle$ : 条件により起動できます。
- :機能的に実現しない組み合わせです。
- ※1:「キャッチホン」をご契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発着信することができます。
- ※2:Phone To/AV Phone To機能を利用した場合のみ、音声電話/テレビ電話を発信できます。
- ※3: Mail To機能を利用した場合のみ i モードメールを送信できます。
- ※4: i モードを終了してから新たに発生した i モードメール受信を行います。ダウンロード中の場合は、ダウンロード完了後に i モードメール受信を行います。
- ※5: 現在の送受信を終了してから新たに発生したSMS受信を行います。

#### おしらせ

- ●マルチアクセス中は、それぞれの通信回線に通信料金がかかります。
- テレビ電話中、パソコンなどと接続してのパケット通信中はマルチア クセスを使用できません。ただし、SMSの受信のみ同時に使用できま す。

#### i モード中の音声電話着信

i モードの接続中に音声電話がかかってくると、音声電話着信画面に切り替わり、i モードを終了しないで音声電話に出ることができます。

- i モード中にテレビ電話を受けることはできません。
- **1** 😉

音声通話中画面に切り替わり、通話ができます。

う 通話が終了したら

通話が終了し、 i モード画面に戻ります。

## SMS送受信中の音声電話/テレビ電話着信

SMSの送受信中に音声電話/テレビ電話がかかってくると、音声電話/テレビ電話着信画面に切り替わり、SMSの送受信を終了しないで音声電話/テレビ電話に出ることができます。

1

音声通話中/テレビ電話中画面に切り替わり、通話ができます。

**→** 通話が終了したら 🖹

#### 「SMS送受信中の i モードメール受信

SMSの送受信中にiモードメールを受信すると、iモードメール受信画面に切り替わり、SMS送受信を中止しないでiモードメールを確認することができます。

## **「通信中のSMS(ショートメッセージ)受信**

音声通話中や i モード中などの通信中にSMSを受信すると、現在の通信中 画面のままSMSを受信します。

SMSを受信すると、着信音は鳴らずに「騙」(オレンジ色)が点灯して受信をお知らせします。現在の通信を終了後、受信したSMSを確認します。

#### **<スケジュール>**

# スケジュール機能を利用する

スケジュールを登録しておくと、設定した日時にアラーム音が鳴り、スケ ジュールの内容をお知らせします。スケジュールはカレンダーで管理します。

- ●スケジュールは60件まで登録できます。
- ●スケジュールは1日に複数の件数を登録できます。

## ■スケジュールを表示する

スケジュール画面が表示されます。

- 2 日付を選択する スケジュール一覧画面が表示されます。
- **3** スケジュールを選択する スケジュール詳細画面が表示されます。

## **スケジュール画面の機能メニュー**

● スケジュール画面を表示中に (•) [左]で機能メニューを表示します。

項目	説 明
新規作成	新しくスケジュールを登録します。
日付選択	選択した日付に登録されているスケジュールを一覧で表示します。 $\textcircled{\circ}$ で日付を選択 $\to$ $\textcircled{\circ}$ → スケジュール画面で選択した日付を確認 $\to$ $\textcircled{\circ}$
スケジュール一覧	FOMA端末に登録されているすべてのスケジュールを 一覧で表示します。
スケジュール件数	スケジュールの空き件数と登録できる件数を表示しま す。

## スケジュール一覧画面の機能メニュー

■ スケジュール一覧画面を表示中に (\*) [左]で機能メニューを表示します。

項目	説明
詳細表示	反転表示したスケジュールの詳細画面を表示します。
新規作成	新しくスケジュールを登録します。
削除	反転表示したスケジュールを削除します。
全削除	すべてのスケジュールを削除します。 端末暗証番号を入力→「YES」

## スケジュールを登録する

項目	説明
日付	スケジュールを登録する日付を設定します。 ② で年/月/日を選択し ② で数値を選択→ ●
時刻	スケジュールの開始時刻を設定します。 時刻表示選択を「12時間」に設定している場合 ② で時 (12時間) /分/AM、PMを選択し③ で数値を 選択→ ⑥ 時刻表示選択を「24時間」に設定している場合 ② で時 (24時間) /分を選択し④ で数値を選択→ ⑥
内容	スケジュールの内容を入力します。
アラーム音	アラーム音を選択します。 ・ アラーム音の選択中に $\odot$ [左] を押すと、アラーム音を確認できます。

		= 4			
項目	説明				
繰り返し	スケジュールの繰り返しを設定します。				
	なし	設定した日付・時刻に 1 回だけスケジュール を設定します。			
	毎日	設定した時刻に毎日スケジュールを設定し ます。			
	曜日指定	毎週同じ曜日・時刻にスケジュールを設定 します。			
		・ 登録した日付以降の毎週同じ曜日・時刻 に設定されます。			
	日付指定	毎月同じ日付・時刻にスケジュールを設定 します。			
		・ 登録した日付以降の毎月同じ日付・時刻 に設定されます。			
ON/OFF	スケジュールを通知するかどうかを設定します。				
		なますると、設定した日時になってもスケ 新知されません。			



## ■お願い

- ●「スケジュール」に登録した内容は、別にメモを取ることをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト(P.157)と FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、電話帳の内容をパソ コンに保管することもできます。
- FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他取扱いによって、登録内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え登録したスケジュールの内容は、別にメモをお取りくださるようお願いします。

### <めざまし時計>

# めざまし時計を使う

- めざまし時計は3件まで登録できます。
- ) 設定する項目を選択
- ? 以下の項目を設定

項目	説明		
時刻入力	アラームを鳴らす時刻を設定します。		
	時刻表示選択を	で「12時間」に設定している場合	
	<ul><li>で時 (12時間) /分/AM、PMを選択し ② で数値を 選択→ ●</li></ul>		
	時刻表示選択を「24時間」に設定している場合  ② で時(24時間)/分を選択し(③)で数値を選択→(④)		
繰り返し	めざまし時計の繰り返しを設定します。		
	なし	設定した時刻に1回だけアラームを鳴らします。	
	毎日	設定した時刻に毎日アラームを鳴らします。	
	曜日指定	選択した曜日にアラームを鳴らします。 曜日を選択→ • [左]	
アラーム音	アラーム音を選択します。		
	<ul><li>・ アラーム音の選択中に ● [左]を押すと、アラーム音を確認できます。</li></ul>		
めざまし名	めざましの名前を入力します。		
ON/OFF	めざまし時計を開始するか停止するかを設定します。 ・「OFF」に設定すると、設定した時刻になってもアラーム は鳴りません。		

## おしらせ

●電源をOFFにしている場合、設定した時刻になってもアラームは鳴りません。

#### <雷卓>

# 電卓を使う

FOMA端末で四則演算 $(+, -, \times, \div)$ を行うことができます。

- ●数字は9桁まで表示できます (- (マイナス)、小数点を除く)。
- ●計算結果が9桁を超えた場合は、「E」と表示されます。
- <mark>1</mark> 待受画面表示中に [左] → 🚊 (ツール) → 「電卓」
- 🤈 計算を行う

<例: [23] + [57] を計算する場合>

 $\stackrel{(2)}{\underset{(2)}{\sim}} (2) \rightarrow \stackrel{(3)}{\underset{(3)}{\sim}} (3) \rightarrow \stackrel{(5)}{\circlearrowright} (+) \rightarrow \stackrel{(5)}{\underset{(3)}{\sim}} (5) \rightarrow \stackrel{(7)}{\underset{(3)}{\sim}} (7) \rightarrow \bigcirc (=)$ 

### おしらせ

●四則演算を行う前に
 ●[左]を押すと、入力中の数値が消去されます。
 四則演算を行ったあとに
 ●[左]を押すと、計算中の数値がすべて消去されます。

#### **<テキストメモ>**

# テキストメモを利用する

簡単なメッセージなどをテキストメモとして作成できます。

- テキストメモは9件まで登録できます。

テキストメモ一覧画面が表示されます。

- 🤈「<未登録>」→ 🌘
  - すでに登録されているテキストメモの内容を確認する場合

確認するテキストメモを選択

- ・テキストメモの内容確認中に [左]を押すと、テキストメモの内容を編集できます。
- <mark>?</mark> 内容を入力する

#### ■お願い

- 「テキストメモ」に登録した内容は、別にメモを取ることをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト (P.157) と FOMA USB接続ケーブル (別売)を利用して、電話帳の内容をパソコンに保管することもできます。
- FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他取扱いによって、登録内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え登録したテキストメモの内容は、別にメモをお取りくださるようお願いします。

## テキストメモ一覧画面の機能メニュー

● テキストメモー覧画面を表示中に (•) [左] で機能メニューを表示します。

項目	説明
表示	テキストメモの内容を表示します。 ・テキストメモの内容表示中に
編集	テキストメモの内容を編集します。
i モードメール作 成	i モードメールを作成して送信します。本文にはテキ ストメモの内容が入力された状態になります。→P.78
削除	反転表示したテキストメモを削除します。
全削除	すべてのテキストメモを削除します。 端末暗証番号を入力→「YES」

#### <定型立)

# 定型文を利用する

定型文をあらかじめ登録しておくと、文字入力(編集)画面で呼び出して入力できます。定型文は3つのフォルダに分けて保存されます。フォルダ1~2にはあらかじめ登録されている固定定型文がそれぞれ9件保存されています。フォルダ3には自作の定型文を9件まで登録できます。

- フォルダを選択 定型文一覧画面が表示されます。
- ? 「<未登録>」→内容を入力

#### **「定型文フォルダー覧画面の機能メニュー**

● 定型文フォルダー覧画面を表示中に (・) [左]で機能メニューを表示します。

項目	説明
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。
フォルダ名初期化	フォルダ名をお買い上げ時の名前に戻します。

## **「定型文一覧画面の機能メニュー**

● **定型文一覧画面**を表示中に ● [左] で機能メニューを表示します。

項目	説明
定型文編集	定型文の内容を編集します。
削除	反転表示した定型文を削除します。
全削除	すべての定型文を削除します。 端末暗証番号を入力→「YES」

#### おしらせ

- フォルダ 1 ~ 2の固定定型文も編集できます。
- ●固定定型文の削除/全削除を行った場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

#### くコーザ辞書>

# よく使う単語を登録する

よく使う単語をユーザ辞書に登録しておくと、文字入力(編集)画面でその 読みを入力して変換したとき、変換候補に登録した単語が表示されます。

- ●単語は100件まで登録できます。
- ●単語は全角で10文字、半角で20文字まで入力できます。読みは全角ひらがなで8文字まで入力できます。

**ユーザ辞書一覧画面**が表示されます。

- → 「新規登録」
- すでに登録されている単語の内容を確認する場合

確認する単語を選択

- **ユーザ辞書詳細画面**が表示され、選択した単語の内容を確認できます。
- ユーザ辞書詳細画面表示中に を押すと、単語を編集できます。
- ? 単語を入力→読みを入力

#### **ユーザ辞書一覧/詳細画面の機能メニュー**

● ユーザ辞書一覧/詳細画面を表示中に ○ [左]で機能メニューを表示します。

項目	説 明	
新規登録	新しく単語を登録します。	
編集	単語と読みを編集します。	
削除	反転表示した単語を削除します。	
選択削除	選択した複数の単語を削除します。 削除する単語を選択→ ① [左]	
全削除	すべての単語を削除します。 端末暗証番号を入力→「YES」	

#### <スイッチ付イヤホンマイク>

# スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) のスイッチを使って電話を受けることができます。

- 平型スイッチ付イヤホンマイクを FOMA 端末に接続するには、イヤホンマイク端子のカバーを開け、平型スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを差し込んでください。→P.18
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードを FOMA 端末に巻き付けないでください。電波の受信レベルが低下する場合があります。また、通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に近づけると、雑音が入ることがあります。

## ■スイッチを使って電話を受ける

## 電話がかかってきたら、平型スイッチ付イヤホンマイク のスイッチを押す

FOMA端末を折り畳んだ状態でスイッチを押してもかかってきた電話を受けることができます。

■ 音声電話を受ける場合

「ピッ」という音が鳴り、音声電話に出ます。

■ テレビ電話を受ける場合

「ピッ」という音が鳴り、代替画像でテレビ電話に出ます。①[左]を押して「自画像送信/代替画像送信」を選択すると、カメラ映像に切り替えることができます。

2 通話が終了したら、平型スイッチ付イヤホンマイクのス イッチを 1 秒以 ト押す

「ピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

#### おしらせ

- 「オート着信」を「ON」に設定すると、かかってきた電話をスイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押すことなく自動的に受けることができます。→P.53
- ●電話がかかってきたとき、着信音は最初の約20秒間は平型スイッチ付き イヤホンマイクから鳴り、以降はFOMA端末のスピーカから鳴ります。
- 通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを 1 秒以上押して もハンズフリーにはなりません。スイッチを 1 秒以上押すと通話が切れますのでご注意ください。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを連続して押したり離したりしないでください。自動的に電話を受けてしまうことがあります。



# ネットワークサービス

利用できるネットワークサービス		118
留守番電話サービス	< <留守番電話>	118
留守番電話サービスを開始する		
伝言メッセージを再生する		119
伝言メッセージがあるかどうか確認する		119
音声ガイダンスで留守番電話サービスを設定する		119
キャッチホン	<キャッチホン>	119
キャッチホンサービスを開始する		119
通話中の電話を保留にして、かかってきた電話に出る		119
通話中の電話を終了して、かかってきた電話に出る		120
通話中の電話を保留にして、別の相手に電話をかける		
転送でんわサービス	< <転送でんわ>	120
転送でんわサービスを開始する		
転送先が通話中のときに留守番電話サービスに接続する		121
迷惑電話ストップサービス	. <迷惑電話ストップ>	121
最後に着信応答した電話を拒否登録する		121
サービスを追加して利用する	<追加サービス>	121
新しいサービスを登録する		
登録したサービスを利用する		
応答メッセージを登録する		122
サービスダイヤル		122

# 利用できるネットワークサービス

FOMA端末ではドコモの各種ネットワークサービスをご利用いただけます。 サービスを利用するにはFOMA端末のメニュー操作から行う方法と、ダイヤ ル操作(特番操作)で行う方法があります。

本書ではメニュー操作による以下のサービスのご利用方法について説明します。

サービス名称	内容	お申込	使用料
発信者番号通知 サービス → P.28	電話をかけたときにお客様のFOMA端末 の電話番号を相手にお知らせします。	不要	無料
留守番電話サー ビス→P.118	お客様に代わって伝言をお預かりしま す。	必要	有料
キャッチホン →P.119	通話中にかかってきた別の電話を受ける ことができます。	必要	有料
転送でんわサー ビス→P.120	かかってきた電話をあらかじめ登録した ほかの電話番号に転送します。	必要	無料
迷惑電話ストッ プサービス →P.121	いたずら電話や繰り返しかかってくる間 違い電話などの着信を自動的にストップ します。	必要	無料

公共モードについてはP.31を、公共モード(電源OFF)についてはP.33をで覧ください。

その他のダイヤル操作(特番操作)によるサービスのご利用方法およびネットワークサービスの詳細については、『ネットワークサービス操作ガイド』を ご覧ください。

- ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供された場合は、「追加 サービス」で新しいサービスをメニューに登録できます。
- ダイヤル操作(特番操作)の一部を「追加サービス」として登録すること もできます。
- ●「サービスダイヤル」からドコモの総合案内・受付や故障の問い合わせ先 に簡単に電話をかけることができます。
- ●海外でのネットワークサービスのご利用については、「海外でネットワークサービスを利用する」(P.138)を参照してください。

### おしらせ

●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなど の契約そのものを解約するものではありません。

#### <留守番電話>

# 留守番電話サービス

留守番電話サービスとは、お客様が圏外にいるときやFOMA端末の電源が入っていないときなどに、音声電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- 伝言メッセージの録音時間は 1 件あたり約3分間、20 件まで録音できます。
- 伝言メッセージは最大72 時間保存されます。

## 留守番電話サービスを開始する

- 1 待受画面表示中に [左] → ② (サービス) → 「留守番電話 |
- う「留守番電話サービス開始」→「YES」
  - 留守番電話サービスを停止する場合
    - 「留守番サービス停止」 →「YES」
    - 留守番電話サービスの設定内容を確認する場合 「留守番設定確認」
    - 留守番電話サービスが起動するまでの時間を設定する場合 「留守番呼出時間設定」→呼出時間(0~120秒)を入力
    - 伝言メッセージの増加を着信音でお知らせする場合 「件数増加鳴動設定」 → 「YES」

伝言メッセージが増えると、待受画面に「留守番電話 X件」(「X」は件数)と表示されます。

#### おしらせ

●「転送でんわサービス」を「開始」に設定すると、留守番電話サービス は自動的に「停止」になります。

## 伝言メッセージを再生する

- 待受画面表示中に [左] → 2 (サービス) → 「留守番電 話し
- 「留守番メッセージ再生」→「YES」 留守番電話サービスセンターに電話がかかります。 この後は音声ガイダンスの指示に従って伝言メッセージを再生してく ださい。

## 【伝言メッセージがあるかどうか確認する

待受画面表示中に ● [左] → 2 (サービス) → 「サービス 問い合わせし

問い合わせ後、問い合わせが完了したことを通知するメッセージが表示 されます。

留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりしている場 合、待受画面に「製」が表示されます。

■ 待受画面の「 製 」の表示を消去する場合 待受画面表示中に (•) [左]→ (サービス) → 「留守番電話」→ 「留守 番アイコン消去」→「YES」

## **【音声ガイダンスで留守番電話サービスを設定する**

- 待受画面表示中に [左] → 2 (サービス) → 「留守番電 話し
- 「留守番サービス設定」→「YES」 留守番電話サービスセンターに電話がかかります。音声ガイダンスの指 示に従って留守番雷話サービスを設定してください。

**<キャッチホン>** 

## キャッチホン

キャッチホンとは、音声通話中にかかってきた音声電話を受けることができ るサービスです。また、通話中の音声電話を保留にして、新たに別の相手へ 音声電話をかけることもできます。

## キャッチホンサービスを開始する

- 待受画面表示中に [左] → 2 (サービス) → 「キャッチ ホン」
- 「キャッチホンサービス開始」→「YES」
- キャッチホンサービスを停止する場合 「キャッチホンサービス停止! → 「YFS!
  - キャッチホンサービスの設定内容を確認する場合 「キャッチホン設定確認! を選択する

## **|通話中の電話を保留にして、かかってきた電話に出る**

通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら 🕝 また は ● [左] → 「応答」

最初の相手との通話が保留になり、あとからかかってきた相手と通話が できます。

切替通話中画面には通話中および保留中の相手の名前と電話番号が表 示されます。

- 通話と保留を切り替える場合
  - [右]を押す

通話中の相手が保留に、保留中の相手が通話に切り替わります。

- ・ (•) [右]を押すたびに通話と保留が切り替わります。
- ハンズフリーに切り替える場合
  - を押す
  - ・ を押すたびに、ハンズフリーと通常の通話が切り替わります。

#### **「切替通話中画面の機能メニュー**

● 切替通話中画面を表示中に (•) [左] で機能メニューを表示します。

項目	説明
通話先切替	通話中と保留中の相手を切り替えます。
通話呼切断	通話中の電話を終了します。
保留呼切断	保留中の通話を終了します。
消音/解除	自分の声が相手に聞こえないようにします。
電話帳参照	通話中の電話帳の操作内容を「電話帳登録」、「電話帳検索」 から選択します。→P.42、44
自局番号表示	自分の電話番号を表示します。

## 通話中の電話を終了して、かかってきた電話に出る

- 通話中に「ププ・・・・ププ・・・」という音が聞こえたら ②
   通話中の相手との通話が切れ、着信音が鳴ります。

## **|通話中の電話を保留にして、別の相手に電話をかける**

通話中に ● [左] → 「音声発信」 → 電話番号をダイヤル → ⑥

**切替通話中画面**が表示され、最初の相手との通話が自動的に保留になり、新しく電話をかけた別の相手と通話ができます。

#### <転送でんわ>

# 転送でんわサービス

転送でんわサービスとは、お客様が圏外にいるときや、FOMA端末の電源が入っていないときなどにかかってきた音声電話やテレビ電話を、あらかじめ設定しておいた転送先に転送するサービスです。

転送先は1件登録できます。

## ■転送でんわサービスを開始する

- 「転送サービス開始」
  - 転送でんわサービスを停止する場合

「転送サービス停止」→「YES」

■ 転送先のみを変更する場合

「転送先変更」→電話番号を入力する場合は「新規登録」、電話帳から設定する場合は「電話帳検索」→転送でんわサービスを「開始」 にしている場合は「転送先変更」、「停止」にしている場合は「転送 先変更+開始」

■ 転送でんわサービスの設定内容を確認する場合

「転送サービス設定確認」を選択する

# <mark>२</mark> 転送先と呼出時間を設定する

- 転送先を直接入力する場合
  - 「転送先設定」→「新規登録」→電話番号を入力
  - 転送先を電話帳から設定する場合

「転送先設定」→「電話帳検索」→電話帳を検索→電話番号を検索

■ 呼出時間を設定する場合

「転送先設定」→「呼出時間設定」→呼出時間(0~120秒)を入力

/ 「開始」→「YES」

#### おしらせ

- 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- ●「留守番電話サービス」を「開始」に設定すると、転送でんわサービス は自動的に「停止」になります。

## **|転送先が通話中のときに留守番電話サービスに接続する**

- ●転送先も「留守番電話サービス」へのご契約と「開始」の設定が必要です。
- う「転送先通話中時設定」→「YES」

#### <迷惑電話ストップ>

# 迷惑電話ストップサービス

迷惑電話ストップサービスとは、いたずら電話や悪質なセールス電話など、 特定の相手からの電話を着信しないように登録できるサービスです。登録後 はその相手からの着信をネットワーク上で自動的に拒否し、相手には着信拒 否ガイダンスで応答します。

迷惑電話ストップサービスは、最後に着信応答した相手の電話番号を拒否登録できます。

- ■最大30件まで拒否登録できます。
- 拒否登録した電話番号の確認や問い合わせはできません。拒否登録した電話番号はメモなどを取っておくことをおすすめします。

## 最後に着信応答した電話を拒否登録する

- 🤈 「迷惑電話拒否登録」

最後に着信応答した相手の電話番号が拒否登録されます。

- 最後に拒否登録した電話番号を削除する場合
  - 「迷惑電話 1 登録削除 | → 「YES |
- 拒否登録した電話番号をすべて削除する場合 「迷惑電話全登録削除」→端末暗証番号を入力→「YES」

#### <追加サービス>

## サービスを追加して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたとき、FOMA端末に新しいネットワークサービスを登録できます。

- 新しいネットワークサービスは最大10件まで登録できます。
- ダイヤル操作(特番操作)の一部を登録することもできます。

## 新しいサービスを登録する

新しいネットワークサービスが提供されると、そのネットワークサービスを 利用するための「特番」または「サービスコード」が通知されます。その「特番」または「サービスコード」を使用して新しいサービスを登録します。

- 🤈 「追加サービス」
- ? 「<未登録>」→ [左]→「設定追加」
  - サービスの設定を変更する場合変更するサービスを選択→ (・) [左]→「設定変更」
  - サービスを1件削除する場合

削除するサービスを選択 ightarrow [左] ightarrow 「1件削除」 ightarrow 「YES」

- サービスをすべて削除する場合
  - [左]→「全削除」→端末暗証番号を入力→「YES」
- / サービス名を入力
- √ サービスへの接続方法を選択
  - 特番で接続する場合

「特番」→4桁までの番号を入力

- USSD (サービスコード) で接続する場合 「USSD」→40桁までの番号を入力
- YES

## 登録したサービスを利用する

- 7 待受画面表示中に [左] → ② (サービス) → 「追加サービス」
- 🤈 「追加サービス」
- ? サービスを選択→●

## ■応答メッセージを登録する

登録したネットワークサービスを「USSD(サービスコード)」で利用するとき、ネットワークから通知されるコマンドに対する応答メッセージを登録します。

- 応答メッセージは最大 10件まで登録できます。
- う「応答メッセージ設定」
- **?** 「<未登録>」→ [左]→「設定追加」
  - 応答メッセージの設定を変更する場合変更するサービスを選択→ (・)[左]→「設定変更」
  - 応答メッセージを1件削除する場合削除するサービスを選択→ (•) [左]→ 「1件削除」→ 「YES」
  - 応答メッセージをすべて削除する場合

    ① [左] → 「全削除」 → 端末暗証番号を入力 → 「YES」

#### **<サービスダイヤル>**

# サービスダイヤル

ドコモの総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ簡単に電話をかけることが できます。

- 🤈 以下の項目から選択

項目	説明
ドコモ総合案内・受付	総合案内・受付へ電話がかかります。
ドコモ故障問合せ	故障の問い合わせ先へ電話がかかります。

#### おしらせ

● お客様がお使いのFOMAカードによっては、総合お問い合わせ先や故障お問い合わせ先の項目番号が異なる場合や、表示されない場合があります。→ P.24表示されない場合は、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先や故障お問い合わせ先を需託帳に登録しておくと便利です。

# データ通信

FOMA端末から利用できるデータ通信について	124
動作環境について	
設定完了までの流れ	

# FOMA端末から利用できるデータ通信について


FOMA端末では、パソコンと接続してパケット通信によるデータ通信を行えます。ご利用にあたっては、添付の「FOMA N600i用CD-ROM」のPDF版「データ通信マニュアル」をご覧ください。

#### ● パケット通信

パケット通信は通信時間や距離に関係なく、送受信されたデータ量に応じて 課金されます。データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金 が高額になりますのでご注意ください。FOMAネットワークに接続された企 業内LANにアクセスし、データの送受信を行うこともできます。

#### ■ パケット通信をするには

パケット通信はFOMA USB接続ケーブル (別売) を使ってパソコンと 接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。 ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」や「mopera」な ど、FOMA パケット通信に対応したアクセスポイントをご利用くださ い。



## おしらせ

- ●本FOMA端末では64Kデータ通信はご利用できません。
- ●海外ではパソコンと接続したパケット通信によるデータ通信をご利用できません。

#### ● ご利用にあたっての留意点

#### インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロパイダに対する利用料が必要となる場合があります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み手続き不要、月額使用料無料です。

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、インターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

## ■動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は以下のとおりです。

プープ   西日で刊用するにめのパブコブの動作系統は以下のこのうです。		
項目	説 明	
パソコン本体	<ul> <li>PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器</li> <li>USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1 準拠)</li> <li>ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color (65,536色) 以上を推奨</li> </ul>	
OS	・ Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP(各日本語版)	
必要メモリ	・ Windows 98、Windows Me: 32Mバイト 以上* ・ Windows 2000: 64Mバイト以上* ・ Windows XP: 128Mバイト以上*	
ハードディスク容量	・ 5Mバイト以上の空き容量**	

※:必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって 異なることがあります。

#### おしらせ

●「FOMA N600i通信設定ファイル」(ドライバ)はドコモのホームページからダウンロードしてインストールすることもできます。

#### ● 必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA USB接続ケーブル (別売)
- ●添付CD-ROM「FOMA N600i用CD-ROM」

#### おしらせ

●USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」をお買い求めく ださい。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため 使用できません。

## 設定完了までの流れ

詳しい設定方法については、本体付属「FOMA N600i用CD-ROM」内のPDF版「データ通信マニュアル」をご覧ください。

パソコンとFOMA端末をFOMA USB接 続ケーブルで接続します。 N600i通信設定ファイル(ドライバ)をイ ンストールします。 COMポートを確認します。 接続先(APN)の設定をします。 ダイヤルアップネットワークの設定をします。 接続します。

※: FOMAでインターネットをするには、ブロードバンド接続や国際ローミング等に対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるブランもございます。また、お申し込みが不要で今すぐインターネットに接続できる「mopera」もご利用いただけます。



# 文字入力

文字入力について	128
	128
入力モードを切り替える	128
文字を入力する	128
	129
文字を削除する	129
予測変換を使う	130
5 W 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	

# 文字入力について

FOMA端末では、メールの作成や電話帳の登録など、さまざまな機能で文字 を入力できます。

## 文字入力(編集)画面について



ワード予測OFFの場合

ワード予測のNの場合

- ①文字入力エリア:■(カーソル)の位置に文字を入力します。 入力モードが「漢字ひらがな(漢)」の場合は、下側に入力したひらがな が表示され、変換・確定すると、■(カーソル)の位置に文字が入力さ れます。
- 絵文字・記号の入力時は、絵文字・記号が一覧で表示され、絵文字・記 号を選択すると、■(カーソル)の位置に選択した絵文字・記号が入力 されます。
- ②予測候補表示エリア:「ワード予測」を「ON」にして文字を入力すると き、予測候補が一覧で表示されます。
- ③情報表示エリア:現在の入力モードや大文字/小文字モード、全角/半角 モード、入力できる残りバイト数が表示されます。
  - | 漢字ひらがな入力モード
  - | 加: カタカナ入力モード | 英字入力モード
  - 英字入力モード 数字入力モード

- 全:全角モード
- 場合は何も表示されません。)
- : 入力可能な残りバイト数

## 入力モードを切り替える

FOMA端末では漢字ひらがな、カタカナ、英字、数字の入力モードがありま す。

● 入力モードを切り替えることができる場合には、「「炊業」」が表示されます。

# 文字入力画面で 🕝 を押す

- ② を押すたびに「漢字ひらがな(漢)」→「カタカナ(か全/か半) | →「英字(英全/英半) | →「数字(数全/数半) | の順に入力モードが 切り替わります。
- ・半角/全角は機能メニューの「半角切替/全角切替」で切り替わりま す。

## おしらせ

◆文字の入力中に⑥ を押すと、大文字/小文字に切り替わります。

# 文字を入力する

<例: 「9時」と入力する場合>

- **入力モードが「数字(数全)」になるまで繰り返し(≦)**
- 「9」が入力されます。
- **入力モードが 「漢字ひらがな (漢)」になるまで繰り返し €**
- ⑤ を2回→ ♣ を1回 文字入力エリアの下側に「じ」が入力されます。
- (0)

最初の漢字候補に切り替わります。

- ■漢字候補が「時」の場合
  - (**•**)

「時」が入力されます。これで文字が入力されました。

■ 漢字候補が「時」以外の場合

手順6に進みます。

6 ②

漢字候補が一覧で表示されます。変換候補にはひらがなやカタカナ、英字も表示されます。

7 「時」を選択

「時」が入力されます。

#### おしらせ

● 文字を確定する前に [] [確認] を押すと、ダイヤルボタンに割り当てられている範囲内で文字が逆方向に切り替わります。

## ■大文字/小文字を切り替える

大文字モード/小文字モードの設定にかかわらず、文字の入力中に大文字/ 小文字を切り替えることができます。

<「っ」を入力する場合>

- **7** 4 を3回→⑥
  - ② を押すたびに「つ」/「っ」が切り替わります。
- <「ェ」を入力する場合>
- 1 40を4回→⑥
  - ⑥ を押すたびに「エ」/「ェ」が切り替わります。
- <「a」を入力する場合>
- **1** ②を1回→④

## 文字を削除する

文字を削除するには • [右]を押します。カーソルの位置や • [右]の押しかたによって、削除の対象が異なります。

- カーソル上に文字があるときに (•) [右]を押した場合 カーソル上の文字が削除されます。
- カーソル上に文字がないときに [右]を押した場合 カーソルの左側の 1 文字が削除されます。
- • [右] を 1 秒以上押した場合 カーソル以降の文字がすべて削除されます。
- カーソル以降に文字がないときに [右]を1秒以上押した場合すべての文字が削除されます。

#### **( 文字入力画面の機能メニュー**

● 文字入力画面を表示中に ● [左]で機能メニューを表示します。

項目	説 明
絵文字記号連続 入力	絵文字記号の一覧を消去するまで、連続で絵文字・記号を入力します。  ③[左]で種類を切り替え→③で入力する絵文字・記号を反転表示→③で絵文字・記号を連続で入力→④[右]・文字入力画面で④[左]を1秒以上押しても絵文字・記号の連続入力に切り替わります。
小文字切替/大 文字切替	入力する文字を小文字モード/大文字モードに切り替えます。 ・ 入力モードが「数字(数全/数半)」の場合は切り替え られません。
半角切替/全角 切替	入力する文字を半角モード/全角モードに切り替えます。 ・ 入力モードが「漢字ひらがな(漢)」の場合は切り替え られません。
⊐ <b>Ľ</b> −	選択した範囲の文字をFOMA端末に記憶します。 一部の文字をコピーする場合 始点の文字にカーソルを合わせる→ ● →終点の文字に カーソルを合わせる→ ● すべての文字をコピーする場合 ● [左] ・ コピーは2,048パイトまで可能です。 ・ コピー、切り取りでFOMA端末に記憶した内容は、電源を切るまで保持されます。

項目	説明
切り取り	選択した範囲の文字を削除して、FOMA端末に記憶します。
	一部の文字を切り取る場合
	始点の文字にカーソルを合わせる → ● →終点の文字に
	カーソルを合わせる→●
	すべての文字を切り取る場合
	(●[左]
	・切り取りは2,048バイトまで可能です。
	・コピー、切り取りでFOMA端末に記憶した内容は、電
	源を切るまで保持されます。
貼り付け	コピー、切り取りでFOMA端末に記憶した文字を貼り付
	けます。
	・貼り付けられない種類の文字はスペースに変換されま
	す。 
定型文入力	あらかじめ登録されている定型文を入力します。
	フォルダを選択→定型文を選択
	・ 定型文一覧→P.156
スペース入力	スペース(空白)を入力します。
改行入力	改行マーク「 ┛ 」が入力され、文章が改行されます。
	・ ⑥ を 1 秒以上押しても改行を入力できます。
記号入力	記号が一覧で表示され、記号を1文字入力できます。
	記号を選択→●
先頭へJUMP	■(カーソル)を文頭へ移動させます。
文末へJUMP	■(カーソル)を文末へ移動させます。
区点入力	4桁の区点コードを入力すると、区点コードに該当する文
	字が入力されます。
	<ul><li>・ 入力モードが「漢字ひらがな(漢)」の場合、②を1秒</li></ul>
	以上押しても区点入力になります。
	· 区点コード一覧→P.152
電話帳引用	電話帳から入力する文字を引用します。
	電話帳を検索→引用する電話帳を選択→引用する項目を
	選択→●
	・電話帳の検索について→P.44
	・ フリガナ検索、名前検索による電話帳引用はできません。
個人データ引用	自局番号表示から入力する文字を引用します。
	引用する項目を選択→●

項目	説 明
ワード予測 ON	予測変換機能を使用するかしないかを設定します。
/ ワード予測	
OFF	

# 予測変換を使う

「ワード予測」を「ON」に設定している場合、予測変換で文字を入力できます。予測変換とは、文字を途中まで入力するだけで、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節に変換できる機能です。

## 1 読みを入力

入力した読みの予測候補が予測候補表示エリアに表示されます。

# 🤈 💿[左]

予測候補表示エリアに■(カーソル)が移動します。

- 入力したい文字が予測候補に表示されない場合 続けて読みを入力
- 入力した読みに応じて予測候補が変更されます。 ■ 読みの入力に戻る場合
  - [右]または続けて読みを入力

## ? 予測候補を選択

選択した文字が入力され、その文字に続く予測候補が続けて表示されます。

- 予測候補を消去する場合
  - ⊙[右]

#### おしらせ

●予測候補が表示されないときや、入力したい文字が予測候補に表示されない場合は、ボタンを押して次の文字を入力してください。

# 海外利用

国際ローミングサービスについて	132
本FOMA端末を使って海外で利用できるサービス	132
ネットワークの切り替えについて	132
主要国の国番号	133
海外でご利用になる前の確認	133
滞在先でのご利用について	
帰国後の設定について	
滞在先での電話のかけかた/受けかた	136
電話をかける	
電話を受ける	
海外利用に関する設定を行う	137
<b>海外利用に関する設定を行う</b> 通信事業者の検索方法を設定する	
	137
通信事業者の検索方法を設定する	137 137
通信事業者の検索方法を設定する 接続先のネットワークを検索する	137 137 137
通信事業者の検索方法を設定する 接続先のネットワークを検索する 優先的に接続する通信事業者を設定する	137 137 137 138
接続先のネットワークを検索する 優先的に接続する通信事業者を設定する ネットワークの接続切り替え方法を設定する	137 137 137 138 138
通信事業者の検索方法を設定する 接続先のネットワークを検索する 優先的に接続する通信事業者を設定する ネットワークの接続切り替え方法を設定する ローミング中の通信事業者名の表示について設定する	137 137 138 138 138
通信事業者の検索方法を設定する 接続先のネットワークを検索する 優先的に接続する通信事業者を設定する ネットワークの接続切り替え方法を設定する ローミング中の通信事業者名の表示について設定する 海外でネットワークサービスを利用する	137 137 137 138 138 138
通信事業者の検索方法を設定する接続先のネットワークを検索する優先的に接続する通信事業者を設定するネットワークの接続切り替え方法を設定するローミング中の通信事業者名の表示について設定する海外でネットワークサービスを利用する海外でネットワークサービスを利用する	137 137 137 138 138 138 138

# 国際ローミングサービスについて

国際ローミング(WORLD WING)は、ドコモがFOMAをご利用の皆様に 提供するサービスで、海外の通信事業者のネットワークを利用して、海外で も通話や i モードなどをご利用いただけるものです。

FOMA NGO0iは、国内で使用している電話番号で国際ローミングを利用できます。海外でも音声電話、テレビ電話、iモード、SMSを利用できます。さらに、留守番電話サービスや転送でんわサービスなどの便利なネットワークサービスを利用できます。

- ●国際ローミングサービスの利用にWORLD WINGのお申し込みは不要です。
- ●国際ローミングサービスを利用するためには、FOMA カード (緑色) を FOMA N600iに取り付けておく必要があります。
- 海外でのネットワークサービスの利用はお申し込みが必要です。
- 海外のネットワークには、以下の3つがあります。

ネットワーク名	説明
3Gネットワーク	世界標準規格である3GPP <sup>※1</sup> に準拠した第3世 代移動通信ネットワークです。
GPRS <sup>※2</sup> ネットワーク	GSMネットワーク上でGPRSによる高速パケット通信を利用できるようにした第2.5世代移動体通信ネットワークです。
GSM <sup>※3</sup> ネットワー ク	世界的に最も普及しているデジタル方式の第2世 代移動体通信ネットワークです。

- ※1: 3GPP (3rd Generation Partnership Project) 第3世代を動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。
- ※2: GPRS (General Packet Radio Service) 通信速度最大115kbpsのパケット通信サービスで、ヨーロッパや中国を中心に 普及しています。
- ※3: GSM(Global System for Mobile Communications) ヨーロッパで規格が統一された携帯電話機の標準規格で、世界的に最も普及しているデジタル方式の第2世代移動体通信システムです。
- 利用できる通信サービスや機能は、接続している通信事業者によって異なります。
- 国際ローミング中に利用できる通信サービスの詳細は『国際サービスご利用ガイド』をご覧ください。

また、ドコモのホームページでは、国際サービスに関する最新の情報が見られるほか、「国際サービスご利用ガイド」の最新版をダウンロードいただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/

## ■本FOMA端末を使って海外で利用できるサービス

できること	詳細
音声電話	· 海外でもそのまま同じ電話番号で、音声電話を利 用できます。
	· 日本への国際電話、その他の海外への国際電話、 滞在国内への電話をかけることができます。
テレビ電話	<ul><li>海外の特定 3G 通信事業者ユーザまたは日本の FOMA ユーザと国際テレビ電話が可能です。</li></ul>
i モードメール	<ul><li>海外でもそのまま同じアドレスで i モードメール の送受信ができます。画像やメロディなどが添付 された i モードメールの送受信も可能です。</li></ul>
i モード	· 海外でも i モードをご利用いただけます。
SMS(ショートメッ セージ)	・ 海外でもSMSの送受信が可能です。 宛先がドコモ以外の海外事業者の場合→P.92

## ■ネットワークの切り替えについて

お買い上げのときの設定では、国内ではFOMAネットワークに、海外では 3Gネットワークに接続します。

#### ● 日本国内から海外に移動したとき

「ネットワーク切替」を「自動」または「GSM」に設定すると、自動的に接続可能な通信事業者を検索して接続します。

・日本国内で「自動」に設定していた場合は、FOMA端末の電源を入れ 直してください。

#### ● 海外で滞在先を移動したとき

接続していた通信事業者のサービスエリア外に移動したときは、自動的にネットワークの再検索を行い、別の通信事業者に接続し直します。

#### 日本に帰国したとき

「ネットワーク切替」を「自動」または「3G」に設定するとFOMAネットワークに接続しますので、いままで通りご利用できます(「3G」に設定することをおすすめします)。

・ 海外で「自動」に設定していた場合は、FOMA端末の電源を入れ直してください。

#### おしらせ

- ●利用している場所の電波や海外ネットワークの状況によっては、ネットワークが切り替わりにくい場合があります。
- ●接続先の通信事業者の切り替え中は、FOMA端末のボタン操作や機能の一部がご利用になれませんのでご注意ください。

#### 主要国の国番号

国際電話を利用するときや、「プレフィックス設定」を行うときなどに入力する「国番号」は、以下の番号を使用してください。

2006年2月現在

2000年2月現				
ご利用地域	番号	ご利用地域	番号	
アメリカ合衆国	1	中国	86	
イギリス	44	ドイツ	49	
イタリア	39	トルコ	90	
インド	91	ニューカレドニア	687	
インドネシア	62	ニュージーランド	64	
エジプト	20	ノルウェー	47	
オーストラリア	61	ハンガリー	36	
オーストリア	43	フィジー	679	
オランダ	31	フィリピン	63	
カナダ	1	フィンランド	358	
韓国	82	フランス	33	
ギリシャ	30	ブラジル	55	
シンガポール	65	ベトナム	84	
スイス	41	ペルー	51	
スウェーデン	46	ベルギー	32	
スペイン	34	香港	852	
タイ	66	マカオ	853	
台湾	886	マレーシア	60	
タヒチ	689	モルディヴ	960	
チェコ	420	ロシア	7	

<sup>※:</sup> この他の国の番号および詳細については、ドコモのホームページを確認してください。

# 海外でご利用になる前の確認

海外でご利用になる前に、出発前の準備、滞在先での利用にあたっての基本 事項、帰国後の設定についての基本事項を確認してください。

#### 出発前の準備

海外で本FOMA端末を利用するためには、海外へ行く前に以下の準備をしておく必要があります。

#### **FOMAカードについて**

海外で利用するためには、FOMAカード(緑色)を本FOMA端末に取り付けておく必要があります。

#### 充電について

滞在先の国や場所で利用できる電圧を確認して、FOMA海外兼用ACアダプタ01を使用してください。

- ●「FOMA海外兼用ACアダプタ01」はAC100Vから240Vまで対応して いますが、付属のAC電源コードのブラグの形状はAC100V用(国内仕 様)です。海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタ が必要です。変換プラグアダプタは、家電量販店、海外旅行用品取扱店等 でお買い求めいただけます。
- ●海外旅行用の変圧器を使用して充電しないでください。

#### **iモード、iモードメールの利用について**

海外で i モードや i モードメールを利用する場合は、あらかじめ「iMenu」から「海外利用設定」を設定しておく必要があります。

●詳しくは、『国際サービスご利用ガイド』および『 i モード操作ガイド』をご覧ください。

### **ネットワークサービスの設定**

海外で留守番電話サービスや転送でんわサービスを利用するには、あらかじめ日本国内で「遠隔操作設定」の設定が必要です。

- ●詳しくは『国際サービスご利用ガイド』をご覧ください。
- ●海外の通信事業者によっては、ネットワークサービスの設定や確認ができない場合があります。また、日本国内でのみ設定や確認が可能なネットワークサービスもありますので、ご出発前に『国際サービスご利用ガイド』および『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

#### 海外でのお問い合わせについて

海外での紛失、盗難、利用累積額精算や故障に関しては、取扱説明書裏面に 記載の「海外での紛失、盗難、利用累積額精算などについて」または「海外 での故障に関して」の電話番号の前に「ユニバーサルナンバー用国際電話識 別番号」または「国際電話アクセス番号」をダイヤルしてお問い合わせくだ ざい。

#### ● ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表 1)

お問い合わせ先の電話番号の前に「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号」をダイヤルして電話をかけると、海外からでも各種お問い合わせをすることができます。

各国の「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号」は以下のとおりです。

2006年2月現在

番号		
田石	ご利用地域	番号
00	タイ	001
011	台湾	00
00	中国	00
00	デンマーク	00
014	ドイツ	00
00	ニュージーランド	00
0011	ノルウェー	00
00	フィリピン	00
00	フィンランド	990
011	フランス	00
001	ブラジル	0021
009	ベルギー	00
001	香港	001
00	マレーシア	00
00	ルクセンブルグ	00
00		
	011 00 00 014 00 0011 00 011 001 009 001	011 台湾 00 中国 00 中国 00 デンマーク 014 ドイツ 00 ニュージーランド 0011 ノルウェー 00 フィリピン 00 フィンランド 011 フランス 001 ブラジル 009 ベルギー 001 香港 00 マレーシア 00 ルクセンブルグ

※: 最新の情報はドコモホームページでご確認ください。

#### 主要国の国際電話アクセス番号(表2)

海外からのお問い合わせ時に「ユニバーサルナンバー用国際電話歳別番号」が利用できない場合は、「国際電話アクセス番号」を利用してください。

主要国の「国際電話アクセス番号」は以下のとおりです。

2006年2月現在

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アイルランド	00	デンマーク	00
アメリカ合衆国	011	ドイツ	00
アラブ首長国連邦	00	トルコ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イタリア	00	ノルウェー	00
インド	00	ハンガリー	00
インドネシア	001	フィリピン	00
オーストラリア	0011	フィンランド	00/ 990
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0041/ 0021/ 0023
韓国	001	ベトナム	00
ギリシャ	00	ベルギー	00
シンガポール	001	ポーランド	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルグ	00
中国	00	ロシア	810

※: 最新の情報はドコモホームページでご確認ください。

#### 滞在先でのご利用について

お買い上げのときの設定では、海外へ移動した後FOMA端末の電源を入れ直 すだけで利用可能なネットワークや通信事業者が自動的に識別されるため、 滞在中の国や場所を気にせず通信サービスを利用できます。

#### ディスプレイの表示について

海外利用中は、利用しているネットワークを示すアイコンと接続している通信事業者名が待受画面に表示されます。

利用中のネットワークは、以下のアイコンで表示されます。

アイコン	説明
FOMA	国内のFOMAネットワークを利用中です。
36	海外の3Gネットワークを利用中です。
GEM	海外のGPBS/GSMネットワークを利用中です。

#### **「ネットワークによる通信サービスの違いについて**

接続するネットワークによって利用できる通信サービスが異なります。

ネットワーク	国内		海外	
通信サービス	FOMA	3G	GPRS	GSM
音声電話をかける/受ける	0	0	0	0
テレビ電話をかける/受ける	0	0	×*1	×*1
i モードの利用	0	0	0	×
メッセージR/メッセージFの受信	0	0*2	0*2	×
i モードメールの送受信	0	0	0	×
パソコンなどと接続して行うパ ケット通信	0	×	×	×
SMS送受信	0	0	0	0

○:利用できます(ご利用中の通信事業者や地域によっては、利用できない 場合があります)。

×:利用できません。

※1:テレビ電話の着信があっても、着信動作は行いません。発信時は、「音 声自動再発信」が「ON」に設定されている場合は、音声電話で自動 的にかけ直します。

※2: メッセージFは受信できません。

#### このようなときは

- 画面に「圏外」が表示されたままになっている
  - 「ネットワーク切替」の設定を確認してください。
  - 「ネットワーク接続モード選択」の設定を確認してください。
  - 日本国内から海外へ移動した後に、「ネットワーク切替」を「自動」または「GSM」に設定してください。日本国内で「自動」に設定していた場合は、FOMA端末の電源を入れ直してください。
  - 本 FOMA 端末は国際ローミングに対応しているため、電源を入れた直後は対応している電波の検索に時間がかかることがあり、その間は「圏・」と表示される場合があります。
- テレビ電話 / i モード / SMS が利用できない
  - ・利用可能な通信事業者かどうか、『国際サービスご利用ガイド』やドコモのホームページを確認してください。
  - ・「ネットワーク切替」の設定を確認してください。
  - 「ネットワーク接続モード選択」の設定を確認してください。
- 相手の電話番号が通知されてこない
  - 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネット ワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、FOMA端 末に発信者番号は表示されません。

#### 帰国後の設定について

帰国後に「ネットワーク切替」を「自動」または「3G」に設定すると、FOMAネットワークに接続します(「3G」に設定することをおすすめします)。海外で「自動」に設定していた場合は、FOMA端末の電源を入れ直してください。

#### 「FOMAネットワークに接続できないときは

- ●「ネットワーク切替」を「GSM」に設定していませんか 「GSM」以外に変更してください。
- ●「ネットワーク接続モード選択」を「マニュアル」に設定していませんか

「オート」に変更してください。

# 滞在先での電話のかけかた/受けかた

国際ローミングサービスを利用して、本FOMA端末で日本以外の国や地域から電話をかけたり受けたりすることができます。

#### 電話をかける

#### **「滞在国以外(日本を含む)に電話をかける**

- 1 [+](②を1秒以上押す)-国番号-市外局番-相手先 電話番号の順にダイヤル
  - ・市外局番が「O」ではじまる場合には、「O」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「O」が必要な場合があります。
- 2 @

国際電話がかかります。

- 国際テレビ電話をかける場合
  - (•)

#### 滞在国内に電話をかける

- 1 相手の市外局番からダイヤル
- 7

電話がかかります。

- 国際テレビ電話をかける場合
  - .

#### おしらせ

- ●電話をかける相手が海外での「WORLD WING」利用者の場合は、同 じ滞在国内にいても、国際電話として電話をかけてください。
- ■国際テレビ電話を利用できるのは、テレビ電話をかける相手とお客様が、FOMAのテレビ電話に対応した通信事業者を利用している場合のみです。

テレビ電話に対応した通信事業者の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

#### 電話を受ける

国際ローミングサービスを利用して、海外でも電話を受けることができます。

- **7** 電話がかかってきたら ② または を押す
- 相手と通話できます。
  - テレビ電話がかかってきた場合
    - ⑤ または ⑥
    - ② を押すとカメラ画像、● を押すと代替画像が送信されます。

#### 相手からの電話のかけかた

● 日本から滞在先に電話をかけてもらう場合

日本国内の一般電話、携帯電話から滞在先の本FOMA端末に電話をかけてもらう場合は、日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルしてもらうだけで電話をかけることができます。

- 090 (または080) -XXXX-XXXX
- 日本以外から滞在先に電話をかけてもらう場合

滞在先が日本国内または海外にかかわらず、国際アクセス番号+ [81] (日本の国番号) をダイヤルしてもらう必要があります。

国際アクセス番号-81-90 (または80)-XXXX-XXXX

# 海外利用に関する設定を行う

ネットワーク内の通信事業者の検索方法や通信事業者の優先順位設定など、 海外利用に関する機能を設定します。

### 通信事業者の検索方法を設定する

利用中のネットワークが圏外になったときの通信事業者の検索方法を設定します。

- う「ネットワーク接続モード選択」→以下の項目から選択

項目	説明
オート	自動的にネットワークを検索してほかの通信事業者に接続し直します。 ・「優先ネットワーク設定」で最優先に設定されている通信事業者に接続されます。
マニュアル	ネットワークを検索し、接続可能な通信事業者の候補から接続先を選択します。

#### おしらせ

●「マニュアル」で設定した通信事業者が圏外になった場合は、もう一度 通信事業者を検索し直すか、「オート」に設定してください。

#### ■接続先のネットワークを検索する

接続先のネットワークを検索して、ほかの通信事業者に接続を切り替えます。

- プ「ネットワーク検索」

接続中のネットワークが検索され、接続できる通信事業者が一覧で表示されます。

接続する通信事業者を選択

#### おしらせ

◆ネットワーク検索を行った後に検索結果の一覧から接続する通信事業者を選択すると、「ネットワーク接続モード選択」は「マニュアル」に設定されます。

# ■優先的に接続する通信事業者を設定する

利用中のネットワークが圏外になったとき、接続し直す通信事業者の優先順位を設定します。

- 「優先ネットワーク設定」

優先ネットワークリストが表示され、優先順位の高い通信事業者から順 番に一覧で表示されます。

- 3 優先順位を変更する通信事業者を選択→ [左]→「優先 順位変更」
- / 🖒 で優先順位を変更 → 🗨

#### 通信事業者を追加登録する

- **/** 待受画面表示中に **(**) [左] → **(**) (各種設定) → 「アプリケーション通信設定」
- う「優先ネットワーク設定」→
  ・ [左]→「登録」
  - 通信事業者を削除する場合

削除する通信事業者を選択→ (•) [左]→ 「削除」

② 以下の項目から設定

項目	説明
手動登録	FOMA端末に登録されていない通信事業者を優先ネットワークリストに登録します。 国番号(MCC)を入力→ネットワーク番号(MNC)を入力
リストから登録	FOMA端末に登録されている通信事業者一覧から優先ネットワークリストに登録する通信事業者を選択します。
在圏ネットワー ク登録	現在接続中の通信事業者を優先ネットワークリストに登録します。

#### ネットワークの接続切り替え方法を設定する

- / 待受画面表示中に [左] → .....(各種設定) → 「アプリケーション通信設定」
- う「ネットワーク切替」→以下の項目から選択

項目	説明	利用できるネットワーク			
- 現口	武功	FOMA	3G	GSM	GPRS
自動	海外では3Gネットワーク、GSM ネットワーク、GPRSネットワー クへ自動的に切り替えます(3G ネットワーク接続を優先)。日本 国内ではFOMA ネットワーク サービスに接続します。	0	0	0	0
3G	海外では3Gネットワークのみに 接続します。日本国内ではFOMA ネットワークに接続します。	0	0	×	×
GSM	GSMネットワークおよびGPRS ネットワークのみに接続します。	×	×	0	0

# おしらせ

◆本機能の設定を変更すると、設定に応じて接続先の通信事業者の再検索が行われ、接続先が切り替わります。このとき、電波の状態やネットワークの状況によっては、切り替えに時間がかかったり、接続先が切り替わらない場合もあります。

### ローミング中の通信事業者名の表示について設定する

国際ローミング中に、現在接続している通信事業者名を待受画面に表示する かしないかを設定します。

- プ「ネットワーク名表示設定」→「ON」/「OFF」

# 海外でネットワークサービスを利用する

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットワークサービスの一部の機能を、海外から利用できます。

- ●留守番電話(海外)や転送でんわ(海外)を利用するには、あらかじめ留 守番電話サービス、転送でんわサービスのご契約が必要です。
- ネットワークサービスの詳細については、『国際サービスご利用ガイド』を ご覧ください。

# ■海外でネットワークサービスを利用できるように設定する

海外でネットワークサービスを利用するには、あらかじめ日本国内で遠隔操 作設定を行ってください。

1 1 65 69 C

2

#### 海外で留守番電話サービスの操作をする

海外で留守番電話サービスを操作するには、以下の番号をダイヤルしてください。

操作内容	ダイヤルする番号
留守番電話サービスを	「+」(②を1秒以上押す) -81-90310-
開始する	14110-②
留守番電話サービスを	「+」(@を1秒以上押す) -81-90310-
停止する	14100-⑥
伝言メッセージを再生	「+」(@を1秒以上押す) -81-90310-
する	14170-⑥
留守番電話サービスの	「+」(@を1秒以上押す) -81-90310-
設定を変更する	14160-⑥

#### 海外で転送でんわサービスの操作をする

海外で転送でんわサービスを操作するには、以下の番号をダイヤルしてください。

操作内容	ダイヤルする番号
転送でんわサービスを	「+」(@を1秒以上押す) -81-90310-
開始する	14210-②
転送でんわサービスを	「+」(@を1秒以上押す) -81-90310-
停止する	14200-@

# 海外でローミングガイダンスの操作をする

ローミングサービスの開始/停止を設定できます。

- 7
  「+」(② を1秒以上押す)−81−90310−18160の順にダイヤル



# 付録

メニュー一覧	. 142
ダイヤルボタンの文字割り当て	. 148
記号・特殊文字一覧	
絵文字一覧	. 150
顏文字一覧	. 151
区点コード一覧	
定型文一覧	
FOMA端末から利用できるサービス	. 157
オプション・関連機器のご紹介	. 157
データリンクソフトのご紹介	
故障かな?と思ったら、まずチェック	. 158
こんな表示が出たら	. 161
保証とアフターサービス	
保証について	162
アフターサービスについて	162
メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて	163
携帯電話機の吸収比率などについて	. 163

# メニュー一覧

● は、「設定リセット」(P.53) でお買い上げ時の設定に戻る項目を示しています。

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お買い上げ時の設定	参照ページ
メール	受信BOX	,	<ul><li>○[右] ①</li><li>○[左] ①</li><li>①</li></ul>	-	86
	送信BOX		<ul><li>○[右]②</li><li>○[左]①</li><li>②</li></ul>	-	86
	保存BOX		<ul><li>○[右]<sup>②</sup></li><li>○[左]<sup>①</sup></li><li>③</li></ul>	-	81
	新規メール作成		⊙[右]∰ ⊙[左]① ∰	-	78
	i モード問い合わ	)t	<ul><li>○[右]</li><li>⑤[左]</li><li>①</li><li>⑥</li></ul>	-	83
	メール選択受信		<ul><li>○[右]</li><li>⑤[左]</li><li>①</li><li>⑥</li></ul>	OFF	83
	SMS		<ul><li>○[右] ②</li><li>○[左] ① ②</li></ul>	SMS center設定: NTT DoCoMo 保存先設定: 本体	96
	メール設定	受信設定	<ul><li>●[右] <sup>®</sup> <sup>•</sup></li><li>●[左] <sup>•</sup> <sup>®</sup> <sup>•</sup></li></ul>	「メール機能について設定する」(P.90) をご覧ください。	90
		編集設定	⊙[右] ® ② ⊙[左] ① ® ②		90
		表示設定	⊙[右] ® ③ ⊙[左] ① ® ③		90
		その他の設定	<ul><li>○[右] ⑧ 億</li><li>○[左] ① ⑧ 億</li></ul>	-	91
i モード	iMenu	·	<ul><li>●①</li><li>○[左]②</li><li>①</li></ul>	-	67
	Bookmark		<ul><li>②</li><li>○②</li><li>○[左]②</li><li>②</li></ul>	-	69
	画面メモ		<ul><li>● ③</li><li>● [左] ②</li><li>④</li></ul>	-	70
	ラストURL		<ul><li>●</li><li>●</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li></li></ul>	-	68

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お買い上げ時の設定	参照ページ
i モード	Internet		<ul><li>●⑤</li><li>○[左]②</li></ul>	-	68
	メッセージ		<ul><li>●</li><li>●</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(<li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><l>(</l></li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(<li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><li>(</li><l></l></li></ul>	-	73
	i モード問い合わせ		<ul><li>●②</li><li>○[左]②</li></ul>	-	75
	i モード設定	ホームURL	<ul><li>●</li><li>●</li><li>●</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重)</li><li>(重</li></ul>	「i モードの設定を行う」(P.76) をご覧ください。	76
		表示設定	<ul><li>●</li><li>●</li><li>(2)</li><li>(3)</li><li>(2)</li></ul>		76
		証明書	<ul><li>● ③ ③</li><li>○ [左] ② ③ ②</li></ul>		76
		その他の設定	<ul><li>●</li><li>●</li><li>(4)</li><li>○</li><li>[左]</li><li>(2)</li><li>(3)</li><li>(4)</li></ul>		76
i アプリ	ソフト一覧	•	⊙[左] ᠍ ①	-	99
	α照明設定		⊙[左]③ ②	システム依存	100
	αバイブレータ		⊙[左]∰∰	システム依存	100
	自動起動失敗情報		⊙[左] ᠍	-	100
各種設定	着信/音量	音量設定	⊙[左]∰ むむ	電話着信音量: レベル2 メール着信音量: レベル2 受話音量: レベル2 ボタン確認音量: レベル2	48
		着信音設定	○[左]④ ① ②	電話:トロイメライ テレビ電話:トロイメライ メール:フレンチポップ SMS:フレンチポップ メッセージR:フレンチポップ メッセージF:フレンチポップ	48
		呼出時間設定	●[左] ∜ ∜ ③	無音時間設定: 0秒 時間内不在着信表示:表示する	48
		バイブレータ	⊙[左] ∰ ⑪ ∰	OFF	48
		電話帳画像着信設定	⊙[左] ﴿ ① ﴿	ON	48
		着信アンサー設定	⊙[左]∰ ၍ ∰	OFF	48

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お買い上げ時の設定	参照ページ
各種設定	時計	時刻設定	⊙[左] ∰ ② ①	-	49
		日付設定	⊙[左] ∰ ② ②	_	49
		時刻表示選択	●[左] ﴿ ② ③	24時間制	49
		時計表示設定	⊙[左] ⁴ ② ⁴	ON	49
	マナーモード	マナーモード選択	⊙[左] ∰ ∰ ①	マナーモード	49
		オリジナルマナー	○[左] ⑤ ③ ③	オリジナルマナー 1 / 2 設定 音量設定 着信音量: レベル0 ボタン確認音量: レベル0 受話音量: レベル2 メール着信音量: レベル0 アラーム音量: レベル0 着信音設定 マナーモード未設定時の「着信音設定」と同じ バイブレータ: パターン 1 通話中マイク感度: アップ 低電圧アラーム: OFF	49
	ディスプレイ	ウェイクアップ表示	⊙[左] ∰ ∰ ∮	内蔵画像	50
		待受画面	•[左] [4] [4] [2]	カレンダー: ON 画像: Illuminations	50
		配色パターン	⊙[左]∜ ∜ ፡ ③	グレー	50
		省電力モード	●[左] ∰ ∰ ∰	照明設定: レベル2 待ち時間: 10秒	50
		バイリンガル	⊙[左] ∜ ∜ ∜	Japanese	51
	通話	オートリダイヤル	●[左] ﴿ ﴿ 5 1	OFF	51
		プレフィックス設定	●[左] ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾	「WORLD CALL」(009130010) (ユーザ設定はリセットされません)	51
		通話時間	⊙[左] ∯ ᡚ ③	前回通話時間: 000:00:00 積算通話時間: 000:00:00 テレビ電話: 000:00:00	51
	ロック/セキュリ	オールロック	⊙[左] ∰ ∰ ⊕	-	58
	ティ	PIN設定	⊙[左]∜ ∜ ②	-	57
		端末暗証番号変更	⊙[左]∜ ∰ ∰	-	57

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お買い上げ時の設定	参照ページ
各種設定		ネットワーク接続モード選択	⊙[左]④ ② ①	オート	137
	信設定	ネットワーク検索	⊙[左] ④ ② ②	_	137
		優先ネットワーク設定	⊙[左] ﴿ ② ③	_	137
		ネットワーク切替	⊙[左] ∰ ∰ ∰	3G	138
		ネットワーク名表示設定	⊙[左] ﴿ ② ﴿	OFF	138
		接続先選択	⊙[左] ∰ ∰ ∰	i モード(FOMAカード) ユーザ設定:未登録状態	52
	テレビ電話	テレビ電話画面設定	⊙[左] ∰ ∰ ①	親画面相手画像表示	40
		画像品質設定	⊙[左] ﴿ ﴿ ﴿	標準	40
		色調切替	●[左] 4	通常	40
		発信時自画像送信	⊙[左] ﴿ ③ ﴿	自画像送信	40
		音声自動再発信	⊙[左] ﴿ ﴿ ﴿	OFF	40
	その他	オート着信	⊙[左]∰ ∰ 剩	OFF	53
		サイドボタン操作	⊙[左] ④ ② ②	閉じた時有効	53
		充電確認音	⊙[左]∰ ∰ ∰	ON	53
		文字入力方式	⊙[左] ∰ ∰ ∰	ワード予測:ON	53
		イルミネーション	⊙[左] ∰ ∰ ⑤	着信イルミネーション選択 カラー設定 電話:色1 テレビ電話:色2 メール:色3 SMS:色3 メッセージF:色4 メッセージF:色4 メッセージF: 0 運話中イルミネーション 電話:色1 テレビ電話:色2	53
		設定リセット	•[左] 4 9 4	_	53
		端末初期化	⊙[左] ④ ② ②	_	53

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お買い上げ時の設定	参照ページ
データ	マイピクチャ		⊙[左] ﴿ 1	ソート:新しい順	102
BOX	i モーション		⊙[左] ﴿ ②	一覧表示切替:ピクチャー覧	104
	メロディ		⊙[左] ﴿ ③	ソート:新しい順	107
	保存容量確認		●[左] 🗐 🔩	-	103
カメラ	フォトモード		⊙[左]億 ①	カメラ方向:外側カメラ 画像サイズ選択:メール大(176×144) 画像保存設定:メール(小) ホワイトバランス設定:オート 色調切替:通常 明るさ調節:0 ズーム:×1 フレーム選択:OFF シャッター音選択:シャッター音1	61
	ムービーモード		⊙[左]億 億	カメラ方向:外側カメラ 画像サイズ選択:サイズ大(176×144) 動画の全量設定:メール添付 動画保存設定:標準 ホワイトバランス設定:オート 明るさ調節:0 ズーム:×1 撮影種別設定:通常	63
サービス	サービス問い合わせ		⊙[左] ﴿ 1	-	119
	発信者番号通知		⊙[左] ② ②	※:ネットワークサービスご契約時の設定となります。	28
	留守番電話		⊙[左] ② ③	詳しくは『ネットワークサービス操作ガイド』をご 覧ください。	118
	キャッチホン		⊙[左] ② ④	- 見へたこり。	119
	転送でんわ		⊙[左] ② ⑤		120
	迷惑電話ストップ		⊙[左] ② ⑤		121
	追加サービス		○[左] ② ②	追加サービス: 未登録状態 応答メッセージ設定: 未登録状態	121
	サービスダイヤル	ドコモ総合案内	※ FOMA カードに	-	122
		ドコモ故障問合せ	よって異なる	-	122

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お買い上げ時の設定	参照ページ
電話帳	電話帳登録		<b>③ ⑤</b> <b>⊙</b> [左] ∰ ⑥	-	42
	電話帳検索		<ul><li>② ②</li><li>○[左] ③ ②</li></ul>	-	44
	指定着信拒否設定		<ul><li>○(差)</li><li>○(左)</li><li>●(差)</li></ul>	OFF	58
	電話帳登録件数		<ul><li>⑤ ④</li><li>○[左] ● ⑤</li></ul>	-	45
	グループ設定		<ul><li>○ ⑤</li><li>○ [左] ⑥ ⑤</li></ul>	FOMA端末 (本体): グループ0~19 FOMAカード: 0~10	45
	通話履歴	着信履歴	⊙ ⊙[左] ∰ ∰ ①	-	36
		リダイヤル	⊙(左) 戀 戀 ②	-	35
	自局番号表示		⊙[左] ⑫ ⊙[左] ⑱ ⑰	-	28 45
ツール	スケジュール		⊙[左] ② ④	-	111
	めざまし時計		⊙[左] ② ②	-	112
	電卓	<u> </u>	⊙[左] ② ③	-	113
	テキストメモ		⊙[左] ② ④	-	113
	定型文		⊙[左] ∰ ⑤	定型文:固定定型文初期化(フォルダ 1、2のみ) フォルダ名:フォルダ 1、2	114
	ユーザ辞書		⊙[左] ② ⑤	_	115

# ダイヤルボタンの文字割り当て

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード
<u>*1</u>	あいうえおぁいうえお	アイウエオアイウエオ
(°2)	かきくけこ	カキクケコ
(3)	さしすせそ	サシスセソ
(c.4)	たちつてとっ	タチツテトッ
(a.5)	なにぬねの	ナニヌネノ
(16) (16)	はひふへほ	ハヒフへホ
(a.7)	まみむめも	マミムメモ
-8	やゆよゃゅょ	ヤユヨヤユョ
49	らりるれろ	ラリルレロ
-0 case	わをんーゎ	ワヲン-ヮ <sup>*1</sup>
*	*2	
(B) (3.00/ (7)-)	"°,"·;5 <sub>*3</sub>	"°, °, °, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

ボタン	英字入力モード	数字入力モード
<u>(a1)</u>	♥8*4	1
(P2)	ABCabc	2
e3	DEFdef	3
(a4)	GHIghi	4
65	JKLjkl	5
(a)	MNOmno	6
(a7)	PQRSpqrs	7
(0 <del>8</del> )	TUVtuv	8
(e) (e)	WXYZwxyz	9
40		0+*5
(2)	.ne.jp .co.jp .ac.jp *6 wwwcom .html http:// https:// @docomo.ne.jp	* .ne.jp .co.jp .ac.jp <sup>*6</sup> wwwcom .html http:// https:// @docomo.ne.jp
(10) (10)	.@/!?(),:' <sup>-**7</sup> &¥	#.@/!?(),:'-**7&¥

- ※1:「ワ」の小文字は全角入力のときに入力できます。
- ※2:「漢字ひらがな入力モード」の「大文字入力」時に ② を 1 秒以上押す と、「区点入力モード」に切り替わります。
- ※4:SMS 本文入力時のみ有効です。SMS 本文入力時、「絵文字入力」はできませんが「♥」「☎」は入力できます。また、記号は半角文字として表示されますが、「♥」「☎」は常に全角文字として表示されます。
- ※5:「+」は、SMS宛先入力時や電話番号ダイヤル時に1秒以上押して入力できます。
- ※6:全角に切り替えた場合は表示されません(数字入力モードの「\*」は除く)。
- ※7:「全角入力モード」のときは「一」となります。
- 小文字は機能メニューの「小文字切替」を行った後か、文字を確定する前に ② を押すことで入力できます。

# 記号・特殊文字一覧

#### ■ 全角記号

 $\pm \times \div = \neq < > \leq \geq \infty \therefore \sigma^{-1}$  $\triangle \blacktriangle \triangledown \blacktriangledown \% \mp \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow \blacksquare \in$  $\exists \subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap \land \lor \neg \Rightarrow \Leftrightarrow$  $\forall$   $\exists$   $\angle$   $\bot$   $\bigcirc$   $\partial$   $\nabla$   $\equiv$   $\doteqdot$   $\ll$   $\gg$   $\sqrt{}$ ∞ ∝ ∵ ∫ ∬ Å ‰ # b ♪ † ‡ ¶ ○ ゎゐゑヮヰヱヴヵヶ A

B C A F Z H O I K A M N ΕΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩα βγδεζηθικλμν БВГДЕЁЖЗИЙКЛ мнопрстуфхцч ШШЪЫЬЭЮЯабвг деёжзийклмно +8♥

#### ■ 特殊記号

# ■ 半角記号

! " # \$ % & ' ( ) \* + ,
- . / : ; < = > ? @ [ ¥
] ^ \_ ` { | | } ~ . [ ] .

#### ■ 変換記号

「きごう」と入力して変換すると記号の候補が表示され、そこから記号を入力 することができます。また、以下のような記号名をひらがなで入力して記号 に変換することもできます。

記号名 (入力文字)	記号	記号名 (入力文字)	記号
あっと、	@	さんかく	△▲▽▼
あっとまーく		しゃせん	$\wedge$
いこーる	=	しかく	□■◇◆
えん	¥	たす	+
おす	8	どう	ヽヾゝゞ々〃
おなじ	<b>々</b> ∥	ぱーせんと	%
おなじく	//	ひく	_
おんぷ	Þ	ひしがた	♦
かける	×	ほし	<b>☆★</b> ※
かっこ	[] [] [] ""	まる	○●◎。.
	() () [] {} () ()<>«»	むげん	∞
	0 [] {} []	めす	우
から	~	やじるし	<b>→</b> ←↑↓
こめ	*	ゆうびん	₸
ころん	:	わる	÷
こんま			<u> </u>

# 絵文字一覧

#### ■ 絵文字 1

#### ■ 絵文字 2

### おしらせ

▼メールの本文などに絵文字を使用している場合、対応機種以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、受信側で絵文字が正しく表示されないことがあります。また、受信側がドモード端末であっても、絵文字2の対応機種でない場合は、正しく表示されないことがあります。

# 顔文字一覧

「かお」または「かおもじ」と入力するか顔文字の意味を入力して変換すると、顔文字の候補が表示され、そこから顔文字を入力することができます。

- ●「かお」と入力した場合は、「顔文字1」および「顔文字2」の候補を表示します。
- ●「かおもじ」と入力した場合は、「顔文字1」の候補を表示します。
- ●顔文字の意味を入力した場合は、「顔文字 1」の顔文字を表示します。

#### ■ 顔文字 1

意味(入力文字)	顏文字	意味(入力文字)	顔文字	意味(入力文字)	顔文字
あせあせ	(;^_^A	ぎゃはは	(^Q^)/^	ねてる	() zz
あは	(o^o^o)	きらーん	(☆。☆)	ねむい	\(~o~) /
ありがとう ありがとう	m () m	こあら	(-Q-)	はてな	( • • ?)
いかり	(``)	こそこそ	(•_•	ばんざい	\(^0^) /
いたた	(>_<)	こまった	(~~~) <i>\xi</i>	びくっ	(*_*)
いっぷく	(^!^)y~	さよなら	(^_^)/~	ひやあせ	(^o^;
いっぷく	(^ . ^) y-~~~	さよなら	(T_T) /~	ぶし	(^^) v
ういんく	(^)	じーっ	()	ぶたー	)^o^(
うん	(° _° )(° _° )	しくしく	(T_T)	ほし	☆彡
え	(@_@;)	ちゅ	(^3^)/	ぽりぽり	2 ^^)
えーん	(;_;)	ちゅ	(^ε^)-☆Chu!!	む	(ー_ーメ)
えへん	()	どき	(⊚-⊚;)	むか	(;+
おーい	(^0^) /	ども	\(^_^)( ^_^) /	めがてん	(··;)
が一ん	(;)!!	なぜ	(?_?)	めも	φ()
がんば	p(^^)q	にこ	(^-^)	わーい	(^0^)
かんぱい	(^^) /∇☆∇∖(^^)	にこ	(*^_^*)	わくわく	0(^-^)0
きこえない	()	ね	(^. ^) b		

### ■ 顔文字2

		顔文字の候補		
(^_^)	(;)	(T_T)	:-(	! (^^) !
(^^)	m () m	(' _')	:-0	(>_<)
(^o^)	<()>	(^_^)/	(^)	(*_*)
(*^_^*)	_( )_	(^^)/	(^-^)	(@_@)
(^_^;)	_(_^_)_	(^^)/~~~	(^_^) v	(?_?)
(^^;)	(;_;)	(^_^)/~	(^0^)	(=_=)
^^;	(/_;)	:-)	(~o~)	()

# 区点コード一覧

<区点コード一覧の見かた>

最初に「区点1~3桁目」の数字を入力してから、次に「区点4桁目」の数字を入力します。

●区点コード一覧の表示は、実際の見えかたが異なるものがあります。

区点		_	_			4桁		_	_	_	区点		_	_		点4			_			区点		_		点4		_	_		区点		_	_		54桁		_	_	_
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8		1~3桁目	-	1	2	3		5			8 9	)  1~	3桁目	0 1	2	3	-	5 6	7	8	9 1	~3桁目	0			3 4			7		9
010 011 012 013 014 015 016	!ヾ:: 〈+	[X <sup>1</sup> -X]	: 5/0/+	°, // ~ ) } ×	· 全=([-i	: 々 }	· メ	: O::]	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	? \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \	051 052 053 054 055 056 057	ゾトヒ	タドビポ	ザダナピマ	チニフミ	ジヂヌブム	スッネプ	ズツノヘモ	セヅハベャ	ゲゼテバペヤヮニンラバホコワ	τ 1 ( 1 τ 1 ι 1	60 61 62 63 64	要	唖穐斡粟	娃悪扱袷	阿握宛安	京屋 姐庵	挨葦飴暗	始 芦 絢 案	逢鯵綾闇	190 191 192 193 194 195 196	蟹慨馨拡赫	概蛙撹較	階涯垣格郭	<b>戒艮得市亥劉馭</b> 洛豈畫虬克隔釋	<b>盖厉没</b> 是	外該劃	穫	害骸各覚楽	芥崖浬廓角額唱
017 018 019 020 021 022	- △   \$\$ ★ →	8 ¢ ○ <b>♦</b> ↓	± .: £	× ₹ % © ■ ↓	÷♀#◇△ <b>■</b>		<i>≠,</i>	•	*	☆	058 060 061 062 063	苹	Α Λ	ヲ B M	ン「NΨ	Δ Ξ Ω	b E O	ァ フ ロ	H P	Θ I Σ T	- 1 1 1	64 65 66 67 68 69	威移井稲引	惟緯域芋	伊意胃育鰯胤隠	慰萎郁允	. 依易衣磯印 信格謂一咽	為違志	夷畏遺溢因	委異医逸姻	197 198 199 200 201 202	叶噛 勘	椛鴨粥	樺栢刈巻	3堅曷饱茅苅奥思:橙泽林堂五堆!	朱萱 或甚	電流	蒲冠	釜 寒 :	喝鰹鎌 刊干增
023 024 026 027	C ∠S	⊃ ⊥ %	^ 	٥	Ă	⇒	$\Leftrightarrow$		3		063 064 065 070 071	<i>θ</i> σ	ι τ Α Й	к U БК	λ φ Β	μ X Γ	v ψ Д	ξ ω Ε	0	ζη πρ Ж Э	1 1 1 1 1	70 70 71 72	5	卯	順隠 鵜鰻	、陰韻 窺姥	时 左碓浦	宇臼瓜	渦!	羽嘘	203 204 205 206 207	款竿諌舘	答	87.19.18.19.18.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.	〈貫美暖鑑岩頭〉	5 野鼠	完敢環肝関癌	官柑甘艦陥眼	莞	·棺看観館翫
028 029 031 032 033	4	5		7 A	#() 8B	ь 9С	0 D	•	‡ 2 F	-	072 073 074 075 076	бк	В	Ю г м	Я Д Н	0	ë П	ж р	3	ъь ий ту	i 1 i 1 i 1	73 73 74 75 76	云 曳衛閲	雲 永鋭厭		え餌		嬰穎悦	題記	映英越	207 208 209 210 211		奇既機	嬉期帰		き 立義 売量	ī 畿	祈	揮	器析務監
034 035 036 037 038	H R f p	I S	J T h r	Κ	L V j t	MW aku	N b l	0	P Z d n	Q e	077 078 080 081 082	фю ⊢ Т	я — —	ц <u> </u> +	٦ - -	⊒	Щ т	Ъ	ы ⊢ <b>∟</b> +	ь з —— На	1 1	77 78 78 78	掩 援	沿薗		お		i	猿	場場	212 213 214 215 216	鬼犠吉客	亀疑吃脚	為祇喫虐急	1義義 吉逆敗	支義る三ち	は は は は は は は は は は は は は は は は は い な	技掬杵休	擬菊黍及	引斯勒却吸时
039 040 041 042 043	z おごぞ	かさた	がざ	いきし	いぎじぢ	うくすっ	うぐずつ	せづ	えげぜて	,おこそで	083 130 131 132	100	① ① I	2 12 II	<u>П</u>	〔4〕 π7	(Ī5) V7	™ VI	Ť VIII '	8 9 18 10 VII IV	1 9 1	80 81 82 82	凹 央	岡	沖卸	か			臆 存 1	桶化	217 218 219 220 221	巨禦卿	窮拒魚供叫	笈拠亨(4)	级学享受	ル に に に に に に に に に に に に に	合定 共福	牛距 凶怯	去鋸 協恐	居漁 匡恭
046	とひぼ	どび	なぴまよを	ちにふみらん	ぎぬぶむり	ねぷめ	のへも	はべゃ	ばぺや	ぱほ	133 134 135 136 137 138	(2) X 1/1/2 km ⊕ ::	mg T	ing kg 金「	#12元に戦争	学 が m,	メー ドル だか	グラ ト 記: No. (代)	ンルペート	mm ci	7 1 <b>n</b> 1 日 1 和 1	83 84 85 86 87 88	仮家禍蝦我介何寡禾課牙会	科稼	価暇箇貨臥回拐	<b>佳果花迦芽</b> #	加架苛過蛾壊可歌茄霞質廻	嘉河荷蚊雅快	火華俄餓	珂菓峨	222 223 224 225 226	挟蕎業巾	教郷局錦	橋鏡曲斤衿	同覚兄響亟吹禁	· 王骥玉欠望/	短短	胸凝	脅 発 動	99. 明明 比 累
050		ア	ア	1	1	ゥ	ウ	I	I	才	139			Ų	J	_ 1	v	_	_			89	恢懐	戒	拐	改	好 ) 是	上人	121	1.3	226								7	九

区点	_			R	占	4桁	_				Ιs	点				Б	7占/	4桁目	-				区点	Т			Б	Z点4	1#7F	-			区点					区点	<b>∕1</b> ₩∓1	=		
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8			3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5			8 9	1~3		0	1 2	3	4	5	6		8 9
227	倶	句具	区愚	狗虞	玖喰	矩空	苦偶	躯寓	駆遇	駈隅		70	<b>^</b> +	察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	315	_		_	_	`-		_	. 1	9 調	35	7 5	中位		直思	抽樗寵弔町	昼	柱猪	注	虫衷
228 229	駒串	共燃	忠	真屈	限品	꺞	倘	禺	进	间隔		71 72	鮪	孤	蘋	敗	旭	晒珊	三産	傘算	参纂	量	316 317	須炊	監	凶数	厨翠	몰	吹凌	悪	盟 強	推り	<b>K</b> 35 <b>有</b> 35		注画	可 逝 化 ル	寿配田	一一一一	潴	猪	宁 :	著貯
230	"	湿掘	剽窟	(屑沓鍬	龗	轡	窪	能	陎	桑		73	潜	替	酸	鮫桟餐	斬	暫	娃	开	94¢	ш,	318	端	酷	図粋崇頗摺	厨翠嵩	逗衰数裾	枢	捣	雛:	据村	36		」っ	1. 化占明	見片	:帯	張	彫	徴:	製 排
231	栗郡	繰	桑	鍬	勲	莙	薫	熊訓	群	桑軍				,	-		į	,	,,,,				319	椙	菅	頗	雀寸	裾				· ·	36	1	陽早	明清	阴阴	텕	眺	聴	脹	懲 挑 揚 漿 勅 捗
232	郡					_						73   74	/±	±11	=	-			_	仕	仔姉	伺	320		澄	摺	寸		+				36		周	<b>柴</b> 走	鱼跗	3 31	長	頂陳	鳥!	勅 捗
232		卦	如	叔尺	区	が	ŦΙΙ		彦	±		74 75	使子施!	別屍	司市	史師	嗣志死至飼時	四思氏視歯	士指獅詞事	始支祉詩似	奶	姿斯糸誌	320					##	補	亩力	是 :	妻伟	36 II	3 [	直月	大ガ	九珍	貝	.   娯 つ	脒		
233	珪	<b>卦型敬罫芸</b>	袈契景茎迎決	形	祒	傾恵畦計戟結剣	刑慶稽詣撃血	兄慧系警激訣圈	<b>啓慰経軽隙月堅</b>	香鬼 经银行件嫌		76	施	嘗	枝	11111111111111111111111111111111111111	毙	眹	獅	祉	孜私	系	321	勢	姓	征	性	世成	瀬政盛醒斥跡節	畝整精青昔蹟説	星	清 槓	<b>₽</b> 36						Ī		津	墜 椎槻 佃
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継		77 J	紙諮	竖	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	322	勢栖	姓正	清	性措請	生	盛	精	聖	吉 製	36	4 1	追礼	阜貧	追掮	通	塚	栂椿	掴	摫 佃
235 236	緊迫	<b></b>	甇	荊	雷	計	韻	警	射船	類		78 79	諮字	資寺	賜兹	雌	題	遬	事	似	侍	児	323	西晚	誠	誓	請惜	逝	醒	責	静 :	斉 校 ⊏ ₹	発 36 責 36	5   7	貢币	白元	追生爪	級	弱炮	榗	滇.	呼 壷
237	珪携繋鶏傑	交	沙	潔	刚穴	結結	重	訣	月	件		80	7	次	以賜慈滋	沼	爾爾	璽	痔	磁	示	而	325	脆籍	隻績	征清誓席脊折	書	生逝戚赤	焃	疆	賀	音石切孔	₹   <sup>30</sup>	٠,	into in	四 /	Ι	. פיני	て			
238	検	人倦憲	(健懸	祁形桂荊鯨潔兼拳	係径渓蛍劇穴券捲犬	剣	喧	圏	堅	嫌		81	耳	自宍漆	詩雫疾	雌持治辞七	爾汐叱実写車酌	鹿執部:	痔式失篠	識嫉		些恶芝	326	接蝉扇	摂	折	責設千栴	窃占泉	節	説	雪:	絶き	36						Ι.	亭底	低	停 偵 廷 弟
239	建	憲	懸権	拳	捲尘	4±	тπ	TE	<b></b>			82	軸湿	突	栗	七	坚	執	失	嫉	至	悉	327 328	蝉	仙撰	先栓	芷	占	宣浅	専洗	尖.	ΠΨ	36	7 5	削貝	复	显堤	定機	帝	底碇	庭	廷弟 程締
240 241	肩	検見元	惟善	牽賢厳	不軒	献造	饼缝	硯険源	組野玄	県		83   84	温屎	漆芯	疾線	貝全	奏	胎組	條拴	偲劫	鴫室柴斜借	之者	328	帰帰	挺旋	性空	<b>倍</b>	叔線	浅	沈	采 7	替亰	36   <del>j</del> i 36	9 4	第五	氏丁耶	迁振	5 ほ	L	阷	(月)	程締
242	鹸	完	謙原	嚴	軒幻	遣弦	減	源	玄	験現		85	屡社	蕊紗	縞者	鰯	重	別遮釈朱受	髭	赦邪	褞	煮勺弱	330		繊	羡	箭腺銑	舛	船	薦	詮!	浅 斯			,x=	丁言	帝断金	通鼎	泥	摘	擢	敏 滴
243	絃	舷	言	諺	限							86	R	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	331	選	遷	銭	銑	姓閃	船鮮	前	註!	浅 野			内台	台记	笥 統	溺	哲	徹	撤	撤迭
243					Ċ	177	佃	+	пп	超		87 88	尺惹腫	芸	取酒	쟢	手儒	宏	炁	岩狩寿	珠授	種樹	332	全	禅	繕	膳	糎	2				37	2   1	) 铁缸	甲草	真牙	湖底殿	哲店澱	添田	纏電	甜貼
244	枕	孤	2	庫	狐	乎戸虎午碁候	個故誇呉語倖	古枯跨吾誤光	<b>呼</b> 湖 起	湿		89	脛綬	堊	囚	質舎謝爵守首収	層	Z	ᄡ	저	1又	133	332						噌	朔	旧:	措 曾		ع اد	FLA F	只方	π IZ	1 HX	. mx	Щ	电	
245	姑	一一一一	己股五梧交厚喉	庫胡互檎佼口坑	弧菰伍瑚侯	虎	誇	跨	釷	雇	2	90		宗繍	1就習酋	州	周修舟集渋縮	愁	拾	洲	秀	秋蹴	333	曽	楚	狙	疏	疎	噌礎	塑祖僧層	岨租創匝巣総送	措 曾租 素	<b>5</b> 37									兎 吐 登 苑 土 奴
246	顧御	鼓	菈	莡	缹	告	呉	吾	妙護公	後醐		91	終輯	繍	習	州臭酬汁祝	舟	愁蒐醜	拾衆什	襲住	秀讐充		334	曽組倉	楚蘇喪	訴壮挿	阻奏掻	疎遡爽操	鼠宋早窓装	僧	創 :	双惣倉	<b>曽</b> 37	4   1	者達猪	金女金者	石屋	徒砥	캎	杜努唐東当	渡:	登菟
247 248	四	一倍	12次	悩	坳促	<b>春</b>		設米	設い	助		92 93	粗從	週式	四矛	断	果	跳	1T 総	造	允統	十叔	335 336		光掃	垣	<b>癸</b>	炎	本	<b>眉</b> 曹	四 2	忽危槍	見 37 曹 37	5   5 6   3	佰及 化	达 召	形 銀	迎	奶刀	労由	<u></u>	工 奴唐 套
249	一効	鯉勾后	厚		台		1+	70		>)		94	従夙	戎宿	柔淑	裞	縮	獣粛	縦塾	重熟	銃出	叔術	337	漕	燥	争	痩	州藻	窓	糟走	総	宗事	37	7 3	2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100	到等	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	凍投灯	搭	策	视	唐姨棟
250		后	喉	坑	逅	好	孔	孝	宏情	工抗		95	沭	俊	蚴	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	338	漕草	燥荘	争葬像	痩蒼	藻	装	走	送 :	曹釗		8 3	盗 注	围没	易決	打	燈	当	痘	祷等
251 252	巧拘		幸佐	広昂港綱衡降拷酷狛	向垢庚晃溝耕講項濠鵠込	好康更甲考貢香豪	弘杭皇肯購高轟獄	孝恒校硬肱郊鴻麹	忻田	抗機		96 97	旬醇	楯順	殉処	春淳初藷	準所	潤暑	,盾曙	純渚	巡庶	遵緒	339	霜	騒臓	像萨	増贈足揃	憎造速存	<b>/</b> 中	/All	Bil i	9N <b>e</b>	37 38		答員	) 奇董	唐靜	到討		=	97K	逃 透
253	江	扭	<b>经</b>	選	光溝	崙	皇	一位	梗稿腔酵剛克	構糠膏鉱劫		98	醫	書	変	蕗	諸	酚	陷叙	岁	凉序	徐	341	捉		蔵測	渭	漫	促俗孫	側属	則則	即息	式   38	1 8	浴	知豆	百曜	き問	価	豆動萄督椴	踏同	逃堂銅篤
254	紅航	紘	絞	綱	耕	考	青	肱	腔	膏	2	99	恝	書鋤	薯除	傷			•••				342	卒	袖	其	揃	存	蓀	尊	損;	村道	38	2 1	童技	童河	(司导厉)	童	胴	葡督椴敦	道	銅馬
255	射	荒	征	衡	講	夏	購	郊	醋	鉱		00	**	勝	匠宵	升	償召小掌沼礁	哨少捷	商尚昇	唱庄昌	嘗床	奨廠	0.40	/the	,	_			n=E	n±		- L-	38	3   5	<b>鴻</b>	置 衫	导 彼	渍	特	督	禿	篤毒
256 257	000号	- 興	商標	埃	坦亭	台亭	員	海	则	」刻		01 02	安部	娼承	担抄	行辺	小学	少违	回見	造	休昭	胤晶	343	他柁	多舵	太楕	汰陀	詑駄	購	涅休	妥 /	隋 扩 対 而	]   38 計   38	4 2		売札	万 信 浄 吨		火檀	傾動	油.	鳶 苫豚 遁
258	告忽	鋼合国惚	穀	酷	儲	黒	獄	漉	腰	節		03	妾彰松照	裕	樟	樵	콢	消	渉	湘	焼	焦	345	岱	帯	得	怠	熊	戴	替	泰	帯服	台 38	6 i	頓 老	5 章	量 釒	ļ.				
259	忽	惚	幸攻浩絞行閤壕穀骨頃	狛	込							04	照	梢症肖	<b>½樟省菖</b>	傷升将招樵硝蒋醤冗	礁	消祥衝	渉称裳	湘章  訟	[焼笑証	焦粧詔	346	岱腿台宅諾	苔大	待袋第択	怠貸醍拓	態退題沢	唾騨戴逮鷹濯	堕体替隊滝	泰黛瀧	鲷化	ť						な	内縄		
260 261	l <sub>F</sub>	此昆	頃根	19梱	困混	坤痕	墾	婚艮	性	懇		05 06	紹詳	芦	農	将照	蕉	衝	袃	誸	訨	謟	347 348	自当	大托	第	髭	題	鷹	滝琢	瀧!	卓隆	<b>荻</b>   38 蜀   38	6	PW 25	## +:	<b>≠</b>	杂	那	囚	乍.	凪 薙
201	B	比	怄	1121	此	たさ	<b></b> 市口	R	471	5		07	跹	象示	賞乗	亮	鉦剰	鍾城	鐘場	障壌	鞘嬢	上常	349	世芸	拉茸	加	相		/隹	131	正	阵 /3	38	8	迹 剪	難が	示 耶 七	可怕	沙川	爬	呶	判析
261						Ĩ.,				些	3	08	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	350		叨	但	蛸達	只辰	奪	脱	巽!	医过			,,,,	· /.	•					
262	佐詐	叉鎖	赕	嵯	左	差	査	漟	瑳	砂		09	醸	錠	嘱	埴殖	飾	6th		_	4+	_	351	棚	谷	狸	鳕	楢	誰	丹	単!	漢 뇇	38		ht i			尼		迩	匂!	賑 肉
263 264	駐	頭虫	<b>妥</b>	坐	坐彩	控	負垃	惟	用 告	些砂最済		10	鈾	拭辰	植	雅曲	燭信	織温	職長	巴加	触寝	食審	352 353	棚担綻	谷探耽	븖	聚	樽淡誕談	奪誰湛鍛	脱丹炭団	異単短壇	二角 選	質 38 新 39		虹#	士 E 山 原	三字宝	入	加	忍	野	
265	哉災	塞采	唆裟妻犀剤	砕	左座彩砦材崎柵	差挫才祭罪埼窄	済	沙催栽細冴鷺索	<b>瑳</b> 再.歳菜.坂作	裁		12	蝕心	辱慎	振	心伸新秦針腎	<b>層信晋紳震訊</b>	森	唇榛芯	色娠浸薪	位深	帯	354	暖	机槽	百 胆 段	歎蛋男	談	虾X	ഥ	<b>~</b> 므 :	)+ E	"  "		,	u D	LE V		~の	701		
266	載	際榊	剤	在	材	罪	財	海	坂	阪削		13	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	深親	申診			_			ŧ	5			=	39							_		濡燃燃
267	堺	榊	着昨	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削		14	身	辛甚	進	針	震	亽	仁陣	刃	塵	壬	354	<b>≠</b> ⊓	ملاد	vii-	<b>1</b> #	99	値致	知蜘	地理	池 耳驰 翁	<u>≬</u> 39	1 1	なる とり かいこう かいこう かいこう かいこう かいこう かいこう いっぱい アイス	単えた	整殖	熱	集	念	捻	燃燃納能
268 269	昨	搾笹	<b>昨</b>	嵯坐宰砕在咲朔冊	怈刷	乍	朿	糸	銉	楼	3	15	寽	苉	Ø	育	計	迅	陴	拟			355 356	智畜	池竹	知符	性萎	置逐	玖	坳穿	<u></u>	弛 急	<b>を</b> 39	3 1	たり 脳	リショ	世人	平	製	念悩	辰	附月
	m.	_ =	~==	IIII	uhJ																		1 000		ıJ	つも	H	157,	1//	<u>+</u>	/K 2	4-J /I	1 00	- 1	n=4 /3	u< /1	~ "	U ===	`			

区点 1~3桁目	0	1	2			行目 5	6 7	7 8	3 9	区点 1~3桁目	0	1 2		区点4			7 8	3 9	区点 1~3桁目	0	1	2 (	区点 3 4	(4桁) 5		7 8	3 9	区点 1~3桁目	0	1 2		区点4			7	8 9
393 394 395 396	波拝倍	派排培	琶	破杯	はと		把芭背狽伯薄		<b>現</b> 相 解 是 配	433 434 435 436	望	某防睦翻	基 冒	紡北勃	肪僕没	膨調	某豸	兒貿	462 463 464 465	隆両糧厘	凌良	龍(	居斗意粦		虛	了療力	高 療 療 婦 機	506 507 508 509 510	叭吩咒咥		件 咏	呀	听咎咐	吭 [ 吃 [	吼呱哇	<b>吮</b> 啊 些 咸
397 398 399 400 401	11陪柏爆 畑	這泊縛函	<b>妹蝿白莫箱八</b>	-梅秤箔駁硲鉢鳩	引用是	萩 1			膜 漠	436 437 438 439 440	昧鱒繭	枚桝麿漫	更	摩槙又満		魔順末	<b>麻地</b> 放沫	里 妹 框 仮	466 467 468 469 470	瑠嶺齢漣	塁怜暦煉菇	涙玲歴簾連	<b>製料的</b>	令鈴烈	伶隷裂	例零 素	<sup>・</sup> 励麗 数	511 512 513 514 515	<b>唔售咯喻</b>	50更叕咸剌敖心哮哞啃嗚嘖	哭啖啻嗚	哺啗啾嗅	哢唸喘嗟			<b>俄御喙啼嗤噐</b> 唏啌喀喃嗔營
402 403 404 405	抜半	筏	閥叛	帆. ‡	九新般投番 7	<b>肇発高斑藩盤</b>	<b>苦醗蛤板販磐</b>	担じ かいき	半判版煩	440 440 441				a 未 : 脈 t	魅妙	巳釒	箕 山民 眼	甲密民務	470 470 471 472 473	露牢助		妻籍		る魯朗蝋	櫓楼郎	炉鄉六	路線線	516 517 518 519 520	嘴嚀嚼囹	放斯鼻聶多多鸣鸣喀嚓克感		噫嚏囈圉	噤嚥	嘯「嚮	<b>噬嚶屬</b>	n 操嚴口 圆宫嘴囂囮 圦
405 406 407 408 409	卑比誹枇	否泌費毘	妃疲避琵	庇皮非眉	Ť	悲风	扉 排 靜 髓 備	比尼月	巴被	442 442 443 444	夢 名免	無命棉		ď	5	椋ヶ鳴ヶ		良冥	473 474 475 476	枠		亙	委和宣鰕	お話言語	歪藁	賄膊	劦 惑 宛 湾	521 522 523 524 525	坏 #	山坎	が 根 堊 塰 壊	址垳埖毀墻	坏垤埣塒	拼堋堽	垂 垰 堙 蝉	8. 经货调壁壓以坡埆塲墹壑
410 411 412 413 414	肘百評	5鼻弼謬豹鰭瓶	終必俵廟品	庇皮非眉稗畢彪描彬	元筆票方斌	疋逼氷秒浜	髭桧漂苗瀕	医弧苗	<b>菱紐表蒜頻</b>	444 445 446 447	孟目紋	毛変り	孟盲の餅	網式	耗戻	摸 植蒙 们	模諸貴	变 妄 大 黙 問 悶	477 478 479 480 481	埀	弋乘	丐 Z	下 介 預 亳 什	、	、舒从	井芸	ノテス	526 527 528 529 530	<b>壗壻夭奢</b>	廣壼夲奠円壘壽夸奧妁	<b>壥夂夾獎妝</b>	壜夂竒奩佞	壌 复 変	能 多 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	出梦奎 妲	壺夥奚 姆 喪
415 415 416 417	府膚	怖芙	不扶	付力	なり	夫普 赴	婦浮阜	富之付品	事 撫					ķ	夜訳	爺 I 躍 i	耶 野靖 村	野 弥 卯 薮	486	亟 仂 佝 侑 俑 兌	仗佗佯俚	<b>亢仞佇來俐妈</b>	吉 侈	!	从伉侘俟倨	佚佻俎倔	古礼孚兒	531 532 533 534 535	婀娜	开至叟單子季	- 頻嫣	娶嫗嫐	嫆	<b>婪嫩</b> 嬶	媚嫖姨	<b>娉媼燗醸孳寇</b> 娚媾嫻孅孵寉
418 419 420 421 422	武伏 物粉	福	葡復腹分紛	複 和	夏 泫	淵:	楓店井貫		串仏	449 450 451 452	悠	<b>偷動憂裕</b>	(X) 前星秀 (A) 本	癒	優湧郵	勇涌雄	友がき	タ	487 488 489 490 491	倅偃傀 僮	假傚僉價	會傅僊僧	皆區專魚	(	僞熙	偖 僥 僧	門忽 替壽 何像 僣夢	536 537 538 539 540	是 寶 尹 原	寐过起矮寤將屈屏	野事 屎孱	寢對屓屬	寛尔 屮	寥り	寫九 爿	寰陀罗
422 423 424 425 426	幣僻片鞭	壁	弊癖編	柄語	ないがある		<b>丙閉護便</b>	并毕愈边	記 変	452 453 454 455 456	余揚窯養	与揺羊慾	<b>美雅麗</b> 印	預楊蓉沃	傭様要浴	幼洋謡翌	<b>妖容誦翼</b>	予庸用陽	492 493 494 495 496 497	偏兢冏ン几刎	競冑决處	儷兩冓冱凩刪	《嚴於冕中毛訓》	〈况 l 凵		回报	幕   県   川	541 542 543 544 545 546	嶢山	公侍号品登巒安新崟岬巉巖		崑嵬	峭崔差嶐	崢 嵶	必岐嶇	)峅崋崙嶄巉帚( 岾崕  崘嶂巍帙
426 426 427 428 429	報 穂俸抱	保募包	舗墓呆放	鋪慕報方	間戈奉明		步母峰	<b>有書</b>	輔 輔 防 庖	456 457 458	螺乱	裸列	京	頼濫	雷藍	洛顏	覧	羅酪	498 499 500 501 502	剞劒 勣	剔剱辦勦	剪劈劬飭匐	訓 剩割 劫	到 等 数 動	剿勁勸	到剽窃 计分距	副劔	547 548 549 550 551	<b>帑幟厕</b>	<b>帛童廂寥</b> 帶際廈廣	帷幇廐廝	幄幵廏廚	韓并 廛	幀 的	幎 惊 原 / 原 /	槶 一 解 廩
430 431 432 <b>154</b>	蜂亡	法褒	泡訪	烹 信 豊 芳	包衫	経路 1	抱魚に	<b>亨見</b>	<b>連</b> 第 三 長 表	458 459 460 461	履葎	李痢掠	型 理 裡 整 图	璃里流	離溜	陸 1 琉 f	津習品		503 504 505	ΙĖ	風の   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	卆 ナ 卻 శ	╫╨	井厖	卍厠	四本 厦 燮 I	ドリの原	552 553 554	彜 7	離七穹且	:弓	<b>廴</b> 弩彗很	廸弭彙徑	硼石	彭 :	排單 解 類 類 作 排 間 作 り は り り り り り り り り り り り り り り り り り

															1						
区点 1~3桁目 O	区点4桁E 0 1 2 3 4 5	<b>∄</b> 6789	区点 1~3桁目	0 1 2	区点4柱3 4 :	行目 5 6 7	8 9	区点 1~3桁目	0 1	2	区点4	4桁目 5 6	7	8 9	区点 1~3桁目	0	1 2	区点4 3 4	桁目   5 6	7	8 9
555 存	x 徨 徭 徼 忖 忻	忤 忸 忱 忝	604					653	耾 畤		畫畭	畸筐		疇明	_						
556 連	复忿怡恠怙怐	怩怎忽怛	605	榿 槁 槓 榧 樮 榑	<b>榾榠槹樒橢橙</b>	寨 槊 槝 容 榴 槞	榻 槃 纏 槭	654	疊 疉	魯	疔 疚	疝浆	疣	痂脂		羹ź	羌 澶 羸	羞譱翹 耨 聯 避 職 則 聳	羚翠	翕	羲 羹翔 翡
557 性	自 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時	恁 恪 恷 恟 恂 恬 恫 恙	606	樛 槿 權	槹 槲 乳	   縦 樓   標 橄 樸	樞槭	655	痃 疵	洹:	疸疼	疱 ∌		痒痉	-	翦属	翻翳	翹飜	耆耄	耋	耒 耘
558 協	留 性 恍 恣 恃 恤	恂怙恫恚	607	樔 槫 樊 樶 橸 橇	樒櫁柞	に 蒙 棲 横 樸	慣 橲 鳩 檐	656	痣 痞	痾	痿痼	瘁 痰	痺	痲痰		耙 非	調制	耨 耿 辩 聳	証 聊聲 聰	聖	聒 聘 聽
559 作 560	号 悍 惧 悃 悚 間 悄 惨 悖 快 慢 想 管 摩 愀 惴 惺	세枚亞棒	608 609	樶 橸 橇 檍 檠 檄	竹 恒 1 檢 檣	里焼镁	情 憺	657 658	瘋 瘍 瘻	瘉癇	瘟 瘧 癈	瘠脂	瘢痕	瘤瘡瘤		聚省	聖龍	幣 章 肅 肛	登 服育 肚	晶上肭	聹 聽 間 肬
561 惠	悄悛悖悗悒 ! ! ! ! ! ! !	悧 悋 惡 悸 悵 惘 慍 愕	610	<b>爆 柔 版</b>	盤櫃	翟檸檳	檬 櫞	659	痛 痛	癧	癬癰	/灰 7日	5 75E	7技 7自	708		号 酢	照曹	屁脳	上脉	育 脱胯 胱
562   12	豆惶 惷 愀 惴 惺	悺 愡 惻 惱	611	櫑 櫟 檪	欄櫪材	嬰欅蘖	櫺 欒	660	猫	7%		皀皃	飯	皋的	709	腔	肾 脣	脯腋	J_ 131	13-31	33 370
563 恩	、 と を に を に に に に に に に に に に に に に	慊愿 慎 愬 慘 慙 慚 慫	612	欖鬱欟	数 款 數 數	嬰 と と と い い い い い い い い い い い い い い い い	歇安	661	皖皓盍盖	皙	癸 發皚 皰	皀頻	頻輝	皺盂		B	隋 腆	脾腓	腑胼	腱	腮腥
564 [[	自博 慂 慄 慳 慷	慘慙慚慫	613	歉歐歙	歔欸	歌音發氏歸屬母气	歹 歿	662	盍盖	盒	蓋蓋	盥店	温	蘯覧			鬼膃	膈膊膩	膀離	膠	膕鷹
565 怪 566 刮	習傷性 博癒	標 慵 憙 憖 憫 憮 懌 懊	614		好 悠 9	音殞殤	殪 殫	663 664	眈眸睇	眄	眩眶	真體	訓	肤 着 睾 腱			室腹	順 膙臍 臑	肝脂 臘	隨機	膽腐臟
567 應	131 情情 情愿 情情 懷 懷 懷 懷 懷 懷 懷 懷 懷 懷 懷 懷 懷 懷 懷	M   M   M   M   M   M   M   M   M   M	616	殯 殲 殱 毫 毳	·	設成の一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、	毓 第 氛	665	1 時間	眶瞑	睨 睫	請贈	容曖	睾腱		臠湯	馬	臍臻舩	臙 君 船	: 量	翼 舊
568 泡	域 懶 懺 懿 懽 龙 戍 戌 戔 戛	惺懾戀戈	617	氣汞汕	汪汪汪	斤 沍 沚	沁沛	666	瞽瞻	朦	翠 嘉	矚彩	矣	矮石		舍 語	或 臺紙 舗	臻臾舩舫	异畜舶	舅解	艙 艘
569 戊	戊戌戌 溪 戛		618	汾汩汳泅泝沮		世決泓	沽 泗	667	砌础	礦	延 確 確	硅磁磁	硴磆	碆 硝	716	艝	漕 締	艤 艢	艨 薨 芟	艫	舮 艱
570	夏戡截戮戰	戲戳扁扎		泅源温	沱流。	口油 仁	ida ida	668	碚 碌	碣	傾處	悩促	開	链 鸧		艷	デザラ で で で で で で で で で で で で で	艤芍苴茉茖艢芒苳苙茲	<b>艨芫苺</b>	艫芻范	<b>舮</b>
571 扫 572 <b>扪</b>	Ŧ 扣 扛 扠 扨 扼 爪 抖 拔 抃 抔 拗	<b>抂 抉 找 抒</b> 拑 抻 拏 拿	620 621	汨泛	泯洵涎涸淤渾渤   深洳涕淆淕渣滿	目 洟 衍 洟 洌 浣 壽 濯 淌	洶涓渕 漁浤渊	669 670	碾碼磧		磊磬	麻鸡	钅礑	礙貓	718	苣苞	5萬百	且 冬 芒	苺莓	# 氾	苻 苹
573 折	N 抖 拔 抃 抔 拗 斥擔 拈 拜 拌 拊	拑 抻 拏 拿 拂 拇 抛 拉	622	治 洸 洙 浚 浹 浙	湿涕	西洌浣壽涅淹	涓 浤 渕 渊	671	礫祀	磚洞	磽 磴	礇碌	が一般	礙 貓 稍	720		古芭	茶茲	茱 荀	茹	荐 荅
574 控	だた 辞 辞 辞 辨 报 各 拮 拱 挧 挂 挈	拯拵捐挾	623	涵 沮 淦	涸淆	卒淞淌	淨淒	672	禊禝	禧	齊 禪	禮稱	禹	禺景	721		芒茗	荔卷	症報	答	英莖
575 <b>持</b>	各拮拱挧挂挈 旱搜捏掖掎掀 卓掟掵捫捩掾	拯 拵 掣 揭 捶 揆 揣	624	淅淺湯	淤淕	侖 淮 渭	淨湮湍	673	秕 秧	秬稱	秡 秣	稈 稚稷 稚	)棋	植根	722	茯 漠 莨	芸莎莲	荔 莊 莊 董 菎	(莚莵菽)	莟荵	
576   持	卓掟掵捫捩掾	揩揀揆揣	625	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	海 浴 注 流 流 流 流 流 流 流 流 流 流	秋深湿	淨湮湍溪	674	稟票穢穩	稱	 	稷 紹 紹	落穗	稺 穏		莨	董萱	菫 菎	菽翠	菘	萋菁
577 <b>排</b> 578 <b>指</b>	柔插 揶 揄 搖 搴 攝 揚 揚 搏 摧 摰	搆 搓 搦 搶 摶 摎 攪 撕	626 627	湃渺湎湿湿	別 꼐 %	卒侖秋兪倉權 淞淮渫游溲滬 灣滬	/ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	675 676	穢穩	龝需	様 弓 穸 審	穿 第	タを存	窕 窘		蒂森	iii 菠萝菜	菲萼萬蓍蓴	范 華	葬葫蓊	萸 蔆 葮
579 撐	晶 搗 搨 搏 摧 摰 堯 撥 撩 撈 撼	1号 1岁 1見 1別	628	,   	溽溯流	麗窟 滸	滕溏滾漿	677	窖寫	電竏	蜜蝇	竅站的	薩拉	婚婦	726	帯	声 存	茧 葯	施菩	茲	蓋 蒹
580	據 擒 擅 擇 撻	擘擂擱擧	629	滲 漱 滯	漲 滌			678	竦 竭	婶 :	笂 笏	笊色	笳	笘 笙		<b>蒿</b>	防禁嫌	蓍蒻	[薩瑟]	蓁蔟	
581 舉	型擠 擡 抬 擣 擯 罷 攀 擽 攘 攜 攅	攬擶擴擲攤變援支	630	漾 漓	滷澂澤濮	孱 濟 澎 澤 藩 灣 澤 麗 麗 麗 麗 麗 麗 麗 麗 麗 麗 麗 麗 麗 麗 麗 麗 麗 麗	澀 潯	679	答 范 筐	笨笄	笑 筐 笋		- ~~		728	蒡 ء	! 营	蓴 蔗	蔘 茈	萨	帶蔔
582 指 583 久	罷攀擽攘攜攢乙攷收攸畋效	攤 攣 攫 支 敖 敕 敍 敘	631 632	潜潛潭澳澣澡	選連,	番澎漕	濂濟	680 681	算 筰	<b>许</b>	旬 笋 筬 筮	筌 第 箝 篋	筵	筥筴箍笠	729	蓼	<b>藤 蕣</b>	蕘 蕈 蕋 蕕	** *	- **	幸杰
584 尚		放料放积	633	<b>海海湾</b>	漢 濛	貝冷消官速濺	凝養	682	筧 答 窓 影	第	(筬筝)	拍医	皇	押 登 管	731	夢譚	· 藻糖	蕋 蕕 薛 藪	薀殖商	薈蕷	薑 薊蕾 薐
585 園	被 敝 游 房 景 景 景 景 景 景 景 景 景 景 景 景 景 景 景 景 景 景	變斛斟斫旒旛旙无	634	// // // // // // // // // // // // //	海 潴 淡 炒 炒	麗 瀘 瀟	瀰瀾	683	箚 箋 箴 篆	篝	等 等	簑筐	葉 望	籠簀		藉	雪藏	薹 藐	藕磬	藥	藜藹
586 牙	放 敝 敲 數 斂 斃 筋 旃 旃 杲 昊 兴 族 族 族 芹 昊 兴 族 美 景 景 景 縣 張 旻 晞 暃 量 暖	杳 昵 昶 昴	635	瀏 濾 瀛 瀲 灑 灣	瀚炙烝 榮 爛	寫歷何壽爰 騰瀟炬帰焉歲 騰瀟炬 鬼熏烟	炸炳	684	簇 簓	篳	溼 簗	簍 箕	簣	簧糧		蘊	藻 蘋	藾 藺	蘆蘢	蘇	蘰 蘿
587 <b>易</b> 588 <b>局</b>	· · · · · · · · · · · · · ·	書暗陽陽	636	炮烟炼	烝烙	景烽 焜	焙煥	685	簟 簷	簫籤	簽籌籤	(監 難 米	籏	籀簡	734	<b>虎</b> 奶	<b>馬</b> 虔	號虧	虱 蚓蛆	一蚁	<b>蚩蠣蜆</b> 蜆螅蜈
588   <b>局</b> 589   <b>皀</b>		暉暄暘暝	637 638	熙人類	<b>榮煌</b> 烟嘉	爰 煬 焼 燎 敷	燻燎	686 687	縢 賴 給 粢	戦	截 龠 粡 粨	離和類	粃	<b>粐</b> 粤粮 籽		野	非蚶舌蛩	聖 55	蛆 蛆 蛛 蛯	蛤蜒	蠣螅蜆
590	= 莲 垸 塅 盲 曄 暸 曖 曚 曠	昿 曦 曩 曰	639	<b>燠 燬 燧</b>	煙 燼	联 烷 好	畑 尽	688	粭 粢 粽 糀	糅	糂稼	粳 粲 娇	製模	松 智 器		蜀	空虫虫虫	生 以 些	坏坑岭岭	5 城	蜴蜿
591 5	見曷 朏 朖 朞 朦	朧霸朮束	640	<b>愛屋</b>	( 煌燥 / は は に に に に に に に に に に に に に	闌爨爭	爬 爰	689	糲糴	糶	糾. 紆	1/m 12f		HOS III	738	蜷	<b>馬蚌话蜃请</b> 虔蚶蛩蜕蜥	號蚯蛬蜑蜩 虧蛄蛟蜉蜚	蛆蛛蜍蝠	列州	場場場
592 🕌	2 杁 朸 朷 杆 杞	杠杙杣杤	641	爲爻爼	燥爐片	曹 웛 曹	牴 牾	690	紂	紜	紕紊	絅 絋	、	維維	739		遑 磊	蝮 蝙			
593 村	· 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	<b></b>	642	爲犂 類型 類型 類 類 類 類 類 類 類 類 類	特 等 等 等 等 等 等 等 等	賣犧犹	犲 狃 狷 倏	691	紵 絆	絳	緩絎	絲紅	紧紧	總統		1		場蠅盤	螢 蝮	螺霉	螯螺蟆
594 <b>朸</b> 595 <b>桂</b>	加柯 枴 柬 枳 柩 氐 柮 枹 柎 柆 柧	枸柤柞柝檜栞框栩	643 644	狎 狄 狎 猗 猊 猜	游 狢 ¾ 猖 猝 ¾	艮 狄 狄 侯 猯 猩	狷 孫 雅 雅	692 693	經網綽	條綫	綏絽總網	総総制	緊縮	綣 綟 紅	741 742	<b>螽</b>	※ 端盤	雖 螢 蠏 蠍	蛩 蛭蟾 蝗	基	蟆 蠼 蟒 蟒
596 条	铁 榜 栲 桎 梳 栫	檜 栞 框 栩 桙 档 桷 桿 梃 檮 梹 桴	645	河 犹 朔 獎 獏 默	猫 淪 ¾	(侯蜀) (編) (編) (編) (編) (編) (編) (編) (編) (編) (編	短点	694	稇 辉 緝	緤	総緻	細維	『縅	松照		蠑螈	四 瑚	班場	蟾蟲衢	二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	班 郑壹 戀
597 集	接 榜 栲 桎 梳 栫 長 梏 梭 梔 條 梛 式 梠 梺 椏 梍 桾	桙 档 桷 桿 梃 檮 梹 桴	646	類珈玳	· 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	蜀獰獸白珥珮	珞 璢	695	縡 縒	縱	唇 網 網	縋勝	整網	繦原	744	一座	護城任祖籍	蠢衙衲	臺衢衫	蒙	<b>宝餐</b>
597 598 梵	è 梏 梭 梔 條 梛 * 梠 梺 椏 梍 桾	椁 棊 椈 棘	647	琅瑯琥	语 琲 玩 瑰 瑣 玩	法瑕琿	瑟 瑙	696	縵 縹	繃	縟縉縲	縺縺	具繝		745	祖神	任袵	衲 袂	袗 袓	∄袮	袙 袢
599 相	国 椦 棡 枠 棍	10 de 10 10		瑁 瑜 瑩	現瑣	馬瑶瑾	璋 璞	697	繙繚	繹	繪 繩	繼紹	語續	絡網		抱	菱製養養	袿 袱 裼 裴	裃 裕裨 裲	裔	裘 裙 褊
600   601   <b>核</b>	「	接 棗 棣 椥 椣 椡 棆 楹	649 650	壁瓊瓏瓠瓣	瓔珱瓧	: 瓲 瓰	혀 울리	698 699	辩 繿 纛	纈纜	續紅缺	纒級	[ 纓	纔維	747 748	装装架	麦 褂 <sup>左 邶</sup>	杨 装 振 湖	褶 補褫 襁	建襄	陣 褊褻 褶
602   権	胃 采 ′亿 ′桁 ′型 ′们 皆 楜 楸 楫 楔 楾	悟 相 悟 怪 楮 椹 棉 椽	651		20.00	st 瓲 瓰 丽 夢 壅	瓲 迫 甓 甞	700	概解	模罌	型 曇	罐网	空	罔罘		機		袿裼褥 襠 襭 装 褪 襞 襪	加定 竹笠	表	教 悄
	林椰橡楞楝榁	棋榲榮槐		<b>甦</b> 帮 争	運 画 町 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	i	副备	701	罟罠	罨	置霖	罐网	罕置羆	おいています。	750	TX	單層艦	褥襠襭	襯褙	襷	西 覃
113		>1 1/6										23 /14	- //(	. 12 40		<u> </u>					

区点				Σ	(点/	析目	_				区点				D	点	1桁	_			
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲	800		陜	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗
752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸	801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎
753		訖	飪	訌	訛	訝	訥	訶		詚	802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	雸	霆
754		詆	景	詼	韼	誫	謓	誅		誄	803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霻	霪	霰
755 756	海淀	誡諫	誑諳	誥諧	誦	消諱	誣謔	諄諠	諍諢	諂諷	804 805	霹靤	霽靦	霾靨	靄勒	靆靫	靈靱	靂靹	靉鞅	靜靼	靠鞁
757		課諛	語	寶	諤謚	群諡	護	謐	譯謗	巡謠	806	<b>職</b>		難					鞦	軽	<b></b>
758		瞬	謦	藹	謾		蜂	淵	設	靐	807				華			罪		禁韲	竟
759		譖	靐	譚	膽	陜	p=	Divid	DESC	DIED	808	韶		循		薽			額		頼
760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒	809			顫	顯	顰	ш.	ш	ш.	1000	1121
761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎	810	-	顱	顴		颪	颯	颱	颶	飄	飃
762	豐	豖	豢	豬		豺		貉		貊	811			飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝
763		貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲	812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
764			貶	賈	賁	賤	賣	費		賺	813	諲	饋	饑	饒	饌	饕	孂	馘	馥	馭
765		贄	贅繭	贊	贇	贏赱	贍	贐趁		贓	814		馼駻	駟駸	駛騁	駝	駘	駑	駭騙	駮騫	駱
766 767	趾	贔	贖跏	赧跚	赭跖				趙贻	跂跫	815 816	駲驅	軒驂	股驀	腭 驃	騏騾	騅驕	駢驍	騙驛	無驗	騷驟
768		跷	淵	蹠				鼦		ڝ	817		彩驥	無驤	骊驩	新品	骊	鼾	般	船	髀
769		踵				IME		山口	301	IIVII	818	體		整體	體		影	髱	髣	鬃	監
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	819		髮	髴	髱	髷	1	-125	7	-	1-3
771		蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋	820	_	髺	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	ΞŦ	鬧
772		躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬		軆	821	鬨	莧	鬪	齟	幽	閛	魄	魃	魏	魍
773		躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼		軫	822	魎	魑	魘	魴	鮓鯊	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
774		輊	輅	輕	輒					輛	823	鮠		鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
775 776		輦	輳越	輻	輹轢	轅轣	轂轤	輾臺	轌辟	轉姉	824 825	賜	鯢鰉	鯤鰓	鯔鰌	鯡鰆	鰺鰈	鯲鰒	鯱鰊	鯰鰄	鰕鰮
777		轎辯	轗辷	轜迚	轹迥	雅迢	1 油	<b>垩</b>		辣迴	826	鰮	<b>監</b>	鰤	鰡	離鰰	無鱇	鞍鰲	鮮鐘	鰾	<b></b> 鱚
778	覧		洒		逕			逞		逋	827		鱧	鱶	鱸	鳧		鴻	鴉	严順	鷹
779	盜		逵	逹	迸	~	, <u>,,,</u>	~=	200	,U.12	828	尝	鴆	鴪	詹	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈				,,,,	1113
781		遨	遯		隨	遲	邂	遽	邁	邀	830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
782	邊	邉	邏	邨	邯	邸	邵	뫷		扈	831		鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
783		酆	鄒	鄙	酆	鄰	豇	酖	酘	麒	832		鶺	鷠	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鸐
784 785		酪釀	酳醴	醒	醋	醉	榧	醢釋	醫犛	醯釖	833 834	鷯麋	鷽麞	鸚麒	鸛驫	鸞鹿	鹵	鹹麥	鹽麩	麁麸	塵麵
786		醵釜	闘	醺釼	醸釵	釁釶	釉鈞	棒釿	量鈔	觐	835	樂麭	<b>愛靡</b>	熈黌	幽黎	魔黏黴	麝蘊	麥黔	<b>数</b> 黜	<b> </b>	麪黝
787		靈	鉞	鉛	錏	蛇鉉	鉤	郭鉈		鈿	836	25 點	解黥	黃黨	※ 黯	細御	頻壓	お頭	温	和黻	糾鞴
788		鉐	衜	鉄	銍	銛	鉚	鋏	銹	貓	837	龍	離	艦	皷	鼕	黨	融	鼾	齊	靐
789	鋩	錏	鋺	鍄	錮						838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	鄙	齷
790		錙	錢	錚		錺		錻	鍜	鍠	839		齶	龕	龜	龠		_			
791		鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	840		堯	槇	遙	瑤	凜	煕			
792		鏥	鏅	鏃		鏐	鏈		鐚	鐔											
793		鐃	鐇	鐐		鐫	鐵		鐺	鑁											
794 795	鑒鎾	鑄鑽	鑛鐟	鑠鑼	鑢欒	鑞爨	鑪鑿	鈩閂	鑰閇	鑵閊											
796		製閑	製閘	難開	蓋	獎里	<b>登</b>	閭	内閼	悶											
797		國	開闊	濶	関	国	開		脳	闔											
798		盟	屋	闢	辉		院		陂	陌											
799				陜	陞			-		-											

# 定型文一覧

### ■ フォルダ1 (固定定型文)

No	日本語表現	英語表現
1	ごめんなさい	Sorry
2	ありがとう	Thank you
3	おめでとう!	Congratulations!
4	時間だよ!	It's time
5	もう少し待ってて	Wait a minute
6	今着いた!	Just arrived
7	予定変更!	Schedule change
8	どこにいるの?	Where are you?
9	がんばってね	Do your best

# ■ フォルダ2 (固定定型文)

No	日本語表現	英語表現
1	了解しました	All right
2	いつも大変お世話になります	I hope you are well
3	お疲れさまです	Well done
4	至急確認ください	Emergency
5	いかがでしょうか?	How do you think?
6	電話ください	Please call
7	遅れます	I will be late
8	留守電にメッセージを入れて ください	Leave a message on voice mail
9	よろしくお願い致します	Thank you for your help

# FOMA端末から利用できるサービス

ご利用になれる	サービス	電話番号
コレクトコール(料金着信払通	<b>通話</b> )	(局番なし) 106
一般電話の番号案内およびド語の番号案内(有料) (電話番号の案内を希望されな案内できません)		(局番なし) 104
電報の発信 (有料)	午前8時~午後10時	(局番なし) 115
時報サービス(有料)	•	(局番なし) 117
天気予報(有料)		知りたい地域の市外 局番+177
警察への緊急通報		(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報		(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたとき	の緊急通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル(有料)		(局番なし) 171

#### おしらせ

- コレクトコール (106) をご利用の際には、電話を受けた方に、通話 料と1 回の通話ごとの取扱手数料90 円 (税込94.5円) がかかります。(2006年2月現在)
- ●番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは、一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください。(2006年2月現在)
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は発信場所が特定できません。警察・消防機関側から確認等の電話をする場合があるため携帯電話からかけていることと、電話番号と明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないよう、移動せずに行い、通報後はすぐに電源を切らずに10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- ◆おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署に接続されないことがあります。接続されないときは、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。

# オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオブション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取扱いしていない商品もあります。

詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。 ・スイッチ付イヤホンマイク PO01\*1/PO02\*1

- · ステレオイヤホンセット P001\*1
- ・ 平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- ・ 平型ステレオイヤホンセット PO1
- · FOMA USB接続ケーブル
- ・FOMA ACアダプタ 01
- ・FOMA DCアダプタ 01
- · 電池パック N12
- ・ リアカバー N11
- ・データ诵信アダプタ NO1
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01※2
- ※1: FOMA N600iと接続するには、イヤホンジャック変換アダプタP001 が必要です。
- ※2: 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。

# データリンクソフトのご紹介

「FOMA N600iデータリンクソフト」を使って電話帳、ブックマークのデータをFOMA端末と接続したパソコンとの間で転送できます。

NECのインターネットホームページからFOMA N600i用のデータリンクソフトをダウンロードしてご利用いただけます。

● NEC「ワイワイもばいる」

#### http://www.n-keitai.com/

ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作環境、操作方法、制限事項 などの詳細については、上記ホームページ、またはデータリンクソフト のヘルプをご覧ください。

(FOMA端末のサイト機能ではダウンロードできません。ダウンロードするにはパソコンをお使いください。また使用料金は無料です。ダウンロード時に別途通信料が必要となります)

#### 動作環境および注意事項

パソコンとの接続には「FOMA USB接続ケーブル(別売)」が必要となります。その他の動作環境・対応OSについては、ダウンロードページの「ソフトウェアのご紹介し【動作環境】を参照してください。

なお、iモード・iアブリにてダウンロードした情報は、著作権法によりデータリンクソフトでもFOMA端末外に転送することができません。また、FOMA端末外への出力が禁止されているデータも転送することができません。

#### ■ 対応OS

Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP (各日本語版)

※上記OSが動作するPC/AT互換機

#### ■ ご使用にあたって

- ・ 日本電気株式会社(以下「弊社」といいます)は、お客様に対し、許諾 プログラムにおける一切の動作保証、使用目的への適合性の保証、使用 結果に関わる的確性や信頼性の保証をせず、かついかなる内容の瑕疵担 保義務も負いません。また、許諾プログラムに関し発生する問題はお客 様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
- ・弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償責任に基づく損害について一切責任を負いません。又、お客様は弊社に対し、何らの請求も行わないものとします。

データリンクソフトに関するお問い合わせ NFC(NFC NTTドコモターミナル営業本部)

#### 0120-102-001

受付時間: 平日 午前 9:00~12:00 午後 1:00~5:00 (ナ・日・祝日・NFC所定の休日を除く)

※ダイヤル番号をよくご確認の F、お間違いのないようおかけください。

# 故障かな?と思ったら、まずチェック

操作中に「故障かな?」と思った場合は、次の表を参考に対処してください。

● 海外利用時に「故障かな?」と思った場合は、まず P.160 を参照してください。

現象	チェックする箇所	参照ページ
FOMA 端末の電源 が入らない (FOMA 端末が使え	<ul><li>・電池パックが正しく取り付けられていますか。</li><li>・電池切れになっていませんか。</li></ul>	24 26
ない) 「圏外」の表示が出て 話中音(ツーツー音) が出る	<ul><li>サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。</li></ul>	27
ダイヤルしたが話中 音(ツーツー音)が 出てつながらない	<ul> <li>発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。</li> <li>市外局番を忘れていませんか。</li> <li>「圏付」の表示が出ていませんか。</li> <li>「しばらくお待ちください」の表示が出ていませんか。</li> </ul>	30 30 27 -
着信できない 着信音が鳴らない	<ul> <li>指定着信拒否設定中ではありませんか。</li> <li>公共モード設定中ではありませんか。</li> <li>マナーモード設定中ではありませんか。</li> <li>オールロック設定中ではありませんか。</li> <li>留守番電話サービスや転送でんわサービスの開始時間を「O秒」に設定していませんか。</li> <li>着信音量を「消去」に設定していませんか。</li> </ul>	58 31 49 58 118 120
着信音が鳴らない	・「呼出時間設定」の「無音時間設定」を長い時間(99秒など)に設定していませんか。 「無音時間設定」を短い時間に設定してください。	48

現象	チェックする箇所	参照ページ
メール着信音は鳴っ ているが、新着メー ルを受信していない	・「件数増加鳴動設定」を設定していませんか。圏外または電源が切れているときに留守番電話の件数が増えた場合、再び圏内になるか、電源を入れると留守番電話の件数が増えたことをメール着信音でお知らせします。	118
充電ができない (FOMA端末の充電	られていますか。	24
ランプが点灯しな  い)	りと差し込まれていますか。	26
	・ AC アダプタのコネクタと FOMA 端末がしっかりと接続されていますか。	26
ボタン確認音が出ない	<ul><li>「ボタン確認音量」を「レベルO」に設定していませんか。</li></ul>	48
	・マナーモード設定中ではありませんか。	49
エニーキーアンサー で音声電話/テレビ	<ul><li>「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」または「OFF」に設定していませんか。</li></ul>	48
電話に出ることがで きない	<ul><li>テレビ電話にエニーキーアンサーで出ることはできません。</li></ul>	_
通話中、相手の声が 聞こえにくい	<ul><li>・ 受話口と耳の位置がずれていませんか。</li><li>・ 受話口がシールなど何かでふさがれていま</li></ul>	18 18
	せんか。 ・ ハンズフリー中にスピーカが何かでふさが れていませんか。	18
	<ul><li>「受話音量」の設定を変更していませんか。 聞き取りやすい音量に変更してください。</li></ul>	48
	・「受話音量」を「レベルO」に設定していませんか。音量を変更してください。	48
通話中、相手の声が 大きすぎる	·「受話音量」の設定を変更していませんか。 聞き取りやすい音量に変更してください。	48
相手に自分の声が伝 わらない	<ul><li>・ 送話口が何かでふさがれていませんか。</li></ul>	18
「オールロック」と表 示される	・端末暗証番号を入力してオールロックを解除してください。	58

現象	チェックする箇所	参照 ページ
FOMA 端末を折り 畳んでいるときに、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・「サイドボタン操作」を「閉じた時無効」に 設定していませんか。	53
FOMA 端末を折り 畳んでいるときに、 むを押しても不在着 信などの確認ができ ない		
機能名やメッセージ などが英語で表示さ れる	・「バイリンガル」を英語表示に設定していま せんか。	51
ディスプレイが暗い	· 「省電力モード」の「照明設定」を「レベル 1」に設定していませんか。	50
電源を入れた直後に電話がかかってきたとき、電話帳に登録した名前が表示されず、電話番号が表示される	・電源を入れた直後はFOMAカードを読み込んでいることがあり、すぐに電話帳機能を使えないことがあります。	
② を 1 秒以上押し てから電源が入るま で時間がかかる	<ul><li>・電話帳などのデータがいっぱいのときは、 その確認に時間がかかるようになります。</li></ul>	_
② を押しても通話 が終わらない	・ ネットワークサービスなどで音声ガイダン スのボタン操作(② ~②、②、③)を 行った場合、② を押しても通話が終わら ないことがあります。もう一度 ② を押し てください。	_
ディスプレイに何も 表示されず、⊙[左]、 ⊙[右]が点滅する	・ 省電力モード中です。ボタンを押すと、省 電力モードが解除されます。	50
SMS を受信したと き電話帳に登録した 名前が表示されない	・電話帳の電話番号欄に送信元の電話番号を 正しく登録していますか。	42

現象	チェックする箇所	参照ページ
メールが自動振り分けされない	・相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、自動振分け設定には電話番号のみを登録してください。・相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」以外のときは自動振分け設定にはドメイン名まですべて登録しないと振り分けされません。	87 87
メールを自動で受信 しない	<ul><li>・メール設定の「メール選択受信設定」を 「ON」に設定していませんか。「OFF」に設 定してください。</li></ul>	90
i モード、i モード メール、i アプリに 接続できない	<ul> <li>「接続先選択」を「iモード」以外に設定していませんか。</li> <li>iモードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電源を入れ直してください。</li> </ul>	52 -
メールに [添付ファイル削除] と表示される	<ul> <li>i モードメールに対応していない添付ファイル の受信はできません。i モードセンターで自動 的に添付ファイルを削除し、本文のみをお届け します。</li> </ul>	_
パソコンなどから送信されたメールの添付ファイルが削除された	<ul> <li>FOMA端末以外から送信されたメールに添 付された画像ファイルは、500Kバイトま でのJPEG画像しか受信できません。</li> </ul>	_
内蔵カメラで撮影す ると画像がちらつく	<ul><li>・ 室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で 画面がちらつくことがあります。</li></ul>	_
ボタンを押したとき の画面の反応が遅い	· FOMA端末内に大量のデータが保存されて いるときなどに起こる場合があります。	_

## ■ 海外利用時の場合

現象	チェックする箇所	参照ページ
画面に「圏外」が表示されたままで国際 ローミングサービス が利用できない	外か、電波の弱い場所にいませんか。	-
	<ul> <li>「ネットワーク切替」でサービスに対応して いるネットワークに切り替えてください。</li> <li>「ネットワーク接続モード選択」でサービスに対</li> </ul>	138 137
	応している通信事業者を検索してください。 <ul><li>日本国内で「ネットワーク切替」を「自動」 に設定していた場合は、FOMA端末の電源 を入れ直してください。</li></ul>	-
テレビ電話が利用できない SMS が利用できない	・利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、「国際サービスご利用ガイド」 やWORLD WINGのホームページで確認してください。	_
i モードが利用できない	<ul><li>「ネットワーク切替」でサービスに対応しているネットワークに切り替えてください。</li></ul>	138
パケット通信が利用できない	<ul><li>「ネットワーク接続モード選択」でサービスに対応している通信事業者を検索してください。</li></ul>	137
	<ul><li>海外ではパソコンと接続したパケット通信によるデータ通信をご利用できません。</li></ul>	124
海外から帰国後、 「圏外」が表示された ままになっている	<ul><li>「ネットワーク切替」を「GSM」に設定していませんか。</li><li>海外で「ネットワーク切替」を「自動」に設定していた場合は、FOMA端末の電源を入れ直してください。</li></ul>	138
相手の電話番号が通 知されてこない 相手の電話番号とは 違う番号が通知され てくる 電話帳の登録内容や 発信者番号通知を利 用する機能が動作し ない	・ 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者によって、発信者番号が通知されずに「通知不可能」の着信となる場合や、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。	-

# こんな表示が出たら

● i モードエラーメッセージの中の(数字)については、i モードセンターより送信されたエラーを区別するためのコードです。

エラーメッセージ	説明/対処方法	参照 ページ
同じファイル名が 登録されています	<ul><li>静止画や動画、メロディなどは同じファイル名で保存できません。違うファイル名で編集してください。</li></ul>	1
該当するデータは ありません	・電話帳を検索したとき、検索条件を満たす 電話帳が登録されていない場合に表示され ます。	44
再生可能回数が終了 しました	<ul><li>再生回数が終了した i モーションを再生しようとしたときに表示されます。</li></ul>	I
再生可能期限が切れ ました	・ 再生可能期限が過ぎている i モーションを 再生しようとしたときに表示されます。	ı
再生可能日時が終了 しました	・ 再生可能期間が過ぎている i モーションを 再生しようとしたときに表示されます。	
操作内容をご確認ください	・サービスエリア外や電波が届かないところで、ネットワークサービスの操作をしようとしたときに表示されます。「『III』が表示されるところまで移動してネットワークサービスの操作をしてください。	ı
端末暗証番号が違い ます 端末暗証番号は4~ 8桁です	・端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末 暗証番号を間違えたときに表示されます。 正しい端末暗証番号を入力してください。 端末暗証番号を万一お忘れになったとき は、FOMA端末、ご利用中のFOMAカード、およびご契約されたご本人であるかど うかが確認できるもの(運転免許証など)を、ドコモショップなど窓口までご持参い ただくことが必要になります。	_

エラーメッセージ	説明/対処方法	参照 ページ
ネットワーク暗証番 号が誤っています	・ネットワーク暗証番号の入力が必要な機能で、ネットワーク暗証番号を間違えたときに表示されます。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。ネットワーク暗証番号を万一お忘れになった場合は、FOMA端末、ご利用中のFOMAカード、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)を、ドコモショップなど窓口までご持参いただくことが必要になります。	_
非対応データのため 取得できません	・ i モーション以外のデータや非対応の i モーションを取り込もうとしたときに表 示されます。	_
FOMAカード(UIM) が異なるためご利用 できません	<ul> <li>FOMAカード動作制限機能により保護されている画面メモ、メッセージR、またはメッセージFを選んで実行しようとしたときに表示されます。</li> </ul>	23
FOMAカード(UIM) を挿入してください	<ul> <li>FOMAカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。</li> </ul>	23
PINロック解除コードが ロックされています	<ul> <li>PIN ロック解除コードがロックされている ときに、電源を入れたりFOMAカードに関 係した操作をしようとしたときに表示され ます。ドコモショップなど窓口までお問い 合わせください。</li> </ul>	_
PIN1 コードが違い ます PIN2コードが違い ます	・ PIN1 / PIN2 コードの入力が必要な機能で、PIN1 / PIN2コードを間違えたときに表示されます。正しいPIN1 / PIN2コードを入力してください。	_

# 保証とアフターサービス

#### 保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書がついていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA 端末の故障・修理やその他取扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。なお、パソコン(Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP)をお持ちの場合は、専用のデータリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。また、FOMA端末の修理等を行った場合、iモード・iアブリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しいFOMA端末などに移行を行っておりません。

## アフターサービスについて

#### ● 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まず チェック」をご覧になってお調べください。

それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご 連絡の上、ご相談ください。

#### ● お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

#### ■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取扱い不良による故障・損傷等は有償修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となります。

#### ■ 以下の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ、結露・汗等による腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は 修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、修 理を実施できる場合でも保証対象外ですので有償修理となります。

#### ■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有償修理いたします。

#### ■ 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切り後6年間です。この部品保有期間を修理可能期間といたします。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

#### お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
- ・FOMA端末・FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさないFOMA端末・FOMAカードは使用できません。
- 改造(部品の交換・改造・塗装等)が施されたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態(ドコモ純正品状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
- ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シール が故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容 が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修 理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- ◆各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。 キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますと カードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。 使用箇所:スピーカ、受話□部
- ●電話機が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、電話機の状態によって修理できないことがあります。

#### ■メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

- ●お客様ご自身で携帯電話機等に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- ●携帯電話を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータ等が変化・消失等する場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の携帯電話を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータ等は一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。本FOMA端末はiモード公式サイトからダウンロードした画像・着信メロディを故障修理時に移し替えいたします(一部移し替えできないコンテンツもあります)。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります)。

# 携帯電話機の吸収比率などについて

### ■携帯電話機の比吸収率 (SAR) について

この機種FOMA N600iの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg\*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA N600iのSARの値は 1W/kg です。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをで参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index.html ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/product NECのホームページ http://www.n-keitai.com/lineup

※: 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則14条の2)で規 定されています。

## Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIOWAVES.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines of the destablish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.\* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified powerlevel, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 1.07W/kg, and when worn on the body, is 0.1W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at http://www.fcc.gov/oet/ fccid after search on FCC ID A98-FOMA-N600I.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

### Declaration of Conformity

The product "FOMA N600i" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1 (b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on www.neceurope.com.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.451W/kg. While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

- \* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for anyvariations in measurements.
- \*\*\* Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmittingat its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

#### Important Safety Information

#### AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

#### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

#### HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

#### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

#### INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

#### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

#### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

#### For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.



# 索引/クイックマニュアル

索引	 168
クイックマニュアル	

# 索引

ア		各部の主な機能と名称	18	サ	
アフターサービス 暗証番号 端末暗証番号 ネットアークフロード ・モードパスワード・PIN2コード イルミネーション インターネット技統 インターネットホームページ 引用行編集 ウェ文字一覧 オートリロック オリショナルマナー 音声量	162 56 56 56 56 53 68 90 50 150 53 51 58 157 49 40 48	画像表示示 できます できます できます できます できます できます できます できます	102 102 103 103 103 103 76 40 72 59 61 62 60 63 60 70	サービスダイヤルサービス場に合わせサイト表示・サイドボタン操作再読み込み色調み表信担動分配を開発を指揮を開発を開発を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を	122 119 67 53 67 40 49 58 76, 91 28 53 86 50 21 50 21
カ		削除	70	スイッチ付イヤホンマイク スケジュール	111
海外利用 海外用ネットワークサービス 帰国後の設定 国際ローミングサービス 出発前の準備 滞在先での利用について 電話をかける 電話をかける ネットワーク検続 ネットワーク接続モード選択 ネットワーク名表示設定 優先ネットワーク設定 顔文字一覧	131 138 135 132 133 135 136 136 137 137 137	タイトル編集 表示 保護/保護解除 保存 関連機器 記号・特殊文字一覧 キャッチホン クイックダイヤル クイックマニュアル 区点コード一覧 公共モード(電源OFF) 公共モード(ドライブモード) 国際電話	70 70 70 70 157 149 119 45 172 152 33	静止画撮影 画像サイズ選択 撮影時の設定 ズーム セルフタイマー設定 フレーム 選択 連続撮影 積算リセット 接続先選択 接続待ち時間設定	61 62 62 62 62 62 62 51 52 76 53 21
顔文字一覧 学習履歴クリア	151 53	四次电叫	04		

9		動画	104	保留	31
ダイヤルボタンの文字割り当て	148	再生中の操作 削除	106 104	₹	
端末暗証番号変更	57	タイトル名一覧の見かた	105	マイピクチャ	102
端末初期化	53	ピクチャー覧の見かた	105	待受画面	50
着信アンサー設定	48	保存容量確認	103	マナーモード	49
着信音選択	48	動画撮影 画像サイズ選択	63 63	マルチアクセス	110
着信履歴	36	画像リイス選択 撮影時の設定	63	迷惑電話ストップサービス	121
追加サービス	121 51	時計	49	メール一覧表示設定 メールセキュリティ	90 58
通話時間 定型文	114	時計表示設定	49	メールセキュリティ設定	91
定型文一覧	156	ナ		メール選択受信設定	90
だ宝文 見 ディスプレイ	20	ネットワーク切替	138	めざまし時計	112
データ通信	123	ネットワーク教室	137	メッセージー覧表示設定	76
データリンクソフト	157	ネットワークサービス	117	メッセージサービス	73
データBOX	101	ネットワーク接続モード選択	137	削除	74
テキストメモ	113	ネットワーク名表示設定	138	受信 ソート表示	73 74
テレビ電話画面設定	40	N.		表示	73
テレビ電話について	38	配色パターン	50	フィルタ機能	74
テレビ電話を受ける	39	バイブレータ	48	保護/保護解除	74
テレビ電話をかける 電源を入れる/切る	38 27	バイリンガル	51	メッセージR、メッセージF画面の見 i モード問い合わせ	かた 73 75
転送でんわサービス	120	パケット通信	124	メニュー一覧	142
電卓	113	発信時自画像送信	40	グニュー 見 メニュー機能	22
電池が切れたとき	26	発信者番号通知サービス	28	メロディ	107
電池パック	24	発信者番号の通知/非通知	34	再生中の操作	108
寿命について	25	発番号設定	30	削除	107
取り付けかた	24	ハンズフリー	30, 38	ダウンロード	72
取り外しかた	25	ブックマーク(Bookmark) 削除	69 69	保存容量確認 メロディー覧の見かた	103 108
添付ファイル設定	90 41	タイトル編集	69	メロディー真の発力で	107
電話帳 グループ設定	45	登録	69	文字入力	127
検索	44	表示	69	大文字/小文字を切り替える	129
自局番号表示	45	フレーム	62	入力モード切り替え	128
登録	42	プレフィックス設定	51	文字入力(編集)画面について 文字を削除する	128 129
登録件数	45 48	ホーム登録 ホーム表示	76 68	え子で削除する 予測変換	130
電話帳画像着信設定 電話を受ける	48 31	ホーム表示設定	76	文字入力方式	53
電話をかける	30	保証 保証	162		
CO O DIG	00	Nicht	102		

ヤ ユーザ辞書 優先ネットワーク設定 呼出時間設定 ラ ストURL リダイヤル 利用できるサービス 留守番電話サービス	115 137 48 68 35 157 118	電話帳登録 i モード設定はセット i モード設定リセット i モードみー変更 宛先追加 画像保存 再編集 自動振分け設定 受信メール削除 受信メール保護/保護解除	67 76 78 79 79 85 88 87 82 88, 89 88, 89	PINコード PIN設定 PINロック PIN1コード入力設定 PIN1 / PIN2コード変更 SMS (ショートメッセージ) 削除 転送 返信 保存 保存件数確認 FOMAカードからコピー	57 57 58 57 57 92 95, 96 95 95 92 96 96
ワード予測	53	選択受信 送信メール削除	83 88, 89	FOMAカード ヘコピー SMS作成	95 92
英字 FOMA N600i用CD-ROM FOMA USB接続ケーブル FOMAカード 暗証番号 機能差分 動作制限機能 取り付けかた/取り外しかた FOMAカード電話帳 i アブリ 起動 削除 自動起動失敗情報 自動起動設定	42 97 99 99 100	送信メール保護/保護解除ソート表示転送信を発展 同報送信 メールの 機能 回報 が できない アイファイン アイルタ機能 アインオルダー 野面 面の見かた フォルダ 追加 フォルダ 名編集 を アウナイズ設定 メールー	88, 89 88 84 79 79 91 80 88 86 87 87 87 84 90 86	SMS受信 SMS (ショートメッセージ) 送 SMS (ショートメッセージ) cente SSL証明書 SSL証明書設定 URL 削除 URL入力 URL及力 URL履歴 Web To機能 WORLD CALL WORLD WING	er設定 96 67, 70 76 68 68 68 68 71 34 24
ソフト情報 グラン定 通トレジョン ボモーション ドモーション ドモーション情報 ドモーション ドモーション ドモーション ドモーション ドモーション ドモーション ドモーション ドモーション ドモーション ドモーション	99 98 99 99 100 104 104 72 72 104, 105 85 65 67	メール詳細画面の見かた メール設定 メール設定はセット メール本文を読む メロディ保存 i モード問い合わせ i モードメール保存 Internet Mail To機能 Phone To機能	87 90 91 86 85 85 87 78 79 68 71	186(通知)/184(非通知)	34




## クイックマニュアル

### ■ クイックマニュアルの使いかた

- クイックマニュアルでは、FOMA端末の基本的な操作や表示について記載しています。また、クイックマニュアル(海外利用編)では、海外利用時に必要な設定や基本的な操作方法を記載しています。
- ●本書から切り離し、折り曲げたりして利用できます。
- 切り離すときは、ほかのページを切らないように 1 ページずつ切り離してください。また、ケガなどには十分にご注意ください。

#### キリトリ線に沿って切り離します。



## FOMA® N600i

#### クイックマニュアル

#### ●総合お問い合わせ (DoCoMo インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話、PHSからの場合 (局番なしの)151(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。 一般電話などからの場合

0120-800-000

#### ●故障お問い合わせ

ドコモの携帯電話、PHSからの場合 (局番なしの)113(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。 ※ダイセルの番号をよくご確認の F. お間違いないよう

#### 電話帳 電話帳を登録する

- 1. (5) → 「電話帳登録」→ 「本体」 または 「FOMA カード (UIM) I
- 2. 名前を入力→フリガナを確認・修正
- 3. 項目を選択してそれぞれを入力または選択
  - ・雷話番号
  - ・メールアドレス
  - ・グループ (グループ 0~19 から選択)\*1
  - 静止画<sup>※2</sup>
  - ・指定番号拒否設定(「ON」または「OFF」)\*2
  - ・メモリ番号(001~500から選択)\*3
  - ※1: FOMA カードの場合はグループ0~10
  - ※2: FOMA カードでは登録できません。
  - ※3: FOMA カードの場合は 001~050
- 4. (\*) [左] で保存して完了

#### ■ 着信履歴/リダイヤルから登録する

- 1. で着信履歴を表示/ でリダイヤルを表示→登録する番号を選択
- 2. [左]→「電話帳登録」

#### 電話帳を検索する 電話帳

- 1. (்) → 「雷話帳検索」→検索方法を選択
- 2. 検索する条件を指定して検索
  - ・「フリガナ検索」: フリガナの一部を入力\*\*→ ●
  - ・「名前検索」: 名前の一部を入力※→ ●
  - ・「電話番号検索」:電話番号の一部を入力\*→ ●
  - 「グループ検索 | : グループを選択→ ●
  - ・「メモリ番号(本体)」: FOMA 端末(本体)のメモリ番号を入力→ ●

  - 「行検索」:「ア行」~「ワ行」、「全検索」、「その他」を選択→⑥ ※: すべてを入力しなくても検索できます。
- 3. ◊ で検索結果一覧から名前を選択→ ●

#### 電話帳 電話帳を修正・削除する

#### ■ 電話帳を修正する

- 1. 修正したい電話帳を検索して呼び出す
- 2. → [左]→「電話帳編集」→必要な項目を修正→ [左]
- 電話帳を削除する
- 1. 削除したい電話帳を検索して呼び出す
- 2. → [左]→「電話帳削除」→「1件削除」

## 文字入力

#### 大文字/小文字を切り替える、 全角/半角を切り替える

- 1. 文字編集画面を表示中に (\*) [左]
- 2. 項目を選択

2

- ・大文字/小文字に切り替える:「大文字切替 | または「小文字切替 |
- ・全角/半角を切り替える:「全角切替」または「半角切替」

#### 文字入力 文字を入力する

〈例:「鈴木」と入力〉

② を3回 (「す」)→ ○ → ③ を3回、② (「ず」)→ ② を2回 (「き」)→ ○ → ○ で候補から「鈴木」を選択→ ●

#### 写真(静止画)を撮影する カメラ

- 1. (•) [左]→ 🚇 (カメラ)→[フォトモード]
- 2. 被写体を表示→ または [[: [2]] で撮影→ → ●

ij. 線

- 1. (•) [左]→ 🛄 (カメラ)→ [ムービーモード]
- 2. 被写体を表示→ または [ [ 2 ] で撮影開始
- 3. または [10] で撮影停止→ → ●

#### テレビ電話 テレビ電話をかける/受ける

#### ■ テレビ電話をかける

- 1. 相手電話番号をダイヤル→ ●
- 2. 相手がテレビ電話の場合、テレビ電話で通話
  - →お話が終わったら <sup>(全)</sup>

#### ■ テレビ電話を受ける

- 1. 雷話がかかってきたら 😩
  - 代替画像で出る場合:電話がかかってきたら ●
- 2. お話が終わったら 🖘

#### ■ テレビ電話中の操作

- ●:ハンズフリーへの切替/解除
- 「右]:内側/外側カメラの切替

#### メールを送信する/受信する メール

#### ■ メールを送信する

- 1. [右]→「新規メール作成」
- 2. 宛先を入力
  - ・宛先の入力欄を選択しアドレスを入力または [左]で [宛先]→ 「電話帳参照」で電話帳からアドレスを選択→ ●
- 3. 件名/本文を入力
  - ・件名/本文の入力欄を選択し文字を入力→ ●
- 4. (•) [左]→[送信]

#### ■ 受信したメールを見る

1. ● [右]→「受信 BOX」→フォルダを選択→表示したいメールを選択

#### ネットワークサービス 留守番電話サービス

#### ■ 伝言メッセージがあるかどうかを確認する

1. (•) [左]→ 2 (サービス)→ 「サービス問い合わせ」

#### FOMA 端末からご利用可能なサービス

コレクトコール (料金着信払通話)

(局番なし) 106 (局番なし) 104

一般雷話の番号案内および ドコモとご契約の携帯電話の番号案内(有料)

※電話番号の案内を希望されないお客様についてはご案内できません。 (局番なし) 115

電報の発信(有料)

※午前8時~午後10時

時報サービス (有料) (局番なし) 117

天気予報 (有料) 知りたい地域の市外局番 -177

警察への緊急涌報 (局番なし) 110

消防・救急への緊急涌報 (局番なし) 119

海上で事件・事故が起きたときの緊急通報 (局番なし) 118 災害用伝言ダイヤル(有料) (局番なし) 171

○おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署に接続されないことが あります。接続されないときは、お近くの公衆電話または一般電話から おかけください。

#### WORLD CALL(ドコモの国際電話サービス)

009130-010- 国番号 - 市外局番 - 相手先電話番号 の順にダイヤルして②

市外局番が「O」で始まる場合には、「O」を除いてダイヤルしてください。 ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要 な場合があります。

※FOMA サービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL! もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされ た方を除きます)。

7



## FOMA® N600i

#### クイックマニュアル (海外利用編)

#### 海外での紛失、盗難 利用累積額精算などについて

#### 海外での故障に関して

〈DoCoMo インフォメーションセンター〉(24 時間受付) コニパーサルナンバー

ユニバーサルナンバー用

〈ネットワークテクニカルオベレーションセンター〉 コニバーサルナンバー

ユニバーサルナンバー用 ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号 (表 1) -800-0120-0151 国際電話識別番号 (表 1) -800-5931-8600 ※滞在国内通話料がかかる場合があります。

※滞在国内通話料がかかる場合があります。

►記ユニバーサルナンバーがご利用できない場合● ト記ユニバーサルナンバーがご利用できない場合

アクセス番号(表2) -81-3-5366-3114 滞在回の国際電話 アクセス番号(表2) アクセス番号(表2) -81-3-6718-1414 ※日本向け通話料がかかります。

※日本向け通話料がかかります。 ※表1、表2の番号形態は変更になる場合があります。 ※600iからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつ ※600iからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつ ながります。(「+」は「0」ボタンを 1 秒以 ト押します。) ながります。(「+」は「0」ボタンを 1 秒以 ト押します。) ※ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表1)/主要 ※ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表1)/主要 国の国際電話アクセス番号(表 2)は、P.7をご覧ください。 国の国際電話アクセス番号(表 2)は、P.7をご覧ください。

#### 海外利用 ご利用の前に

- ●日本国内から海外に移動して、後にはじめて利用するときは、 FOMA 端末の電源を入れ直してください。
- ●ネットワークによる通信サービスの違いは、下の表のとおりです。

	音声電話 をかける/ 受ける	テレビ電 話をかけ る/受ける	の利用		メールの	パソコンなどと 接続して行う パケット通信	SMS 送受信
3G	0	0	0	0*2	0	×	0
GPRS	0	X *1	0	0*2	0	×	0
GSM	0	X*1	×	×	×	×	0

- : 利用できます。 ×:利用できません。
- ※1:テレビ電話の着信があっても、着信動作は行いません。 発信時は、「音声自動再発信」が「ON」に設定されている場合に、 音声電話で自動的にかけ直します。
- ※2:メッセージFは受信できません。
- ※上の表で「○」となっている通信サービスであっても、ご利用中の 通信事業者や地域によっては、利用できない場合があります。

#### 海外利用 出国前の準備

海外で本 FOMA 端末をご利用になるには、FOMA カード(緑色)を 取り付けておく必要があります。

■ 遠隔操作設定を行う

海外で留守番雷話・転送雷話を使うには、必ず日本国内で遠隔操作 設定を行います。

(a1) (a5) (a9) (**a**2) → (a1)

■ i モードの設定を行う

【日本国内から行う】

- → [iMenu] → [オプション設定] → [海外利用設定]
- →「利用する」

#### 【海外から行う】

● → 「iMenu」→ 「海外利用設定」→ 「利用する」

#### 電話をかける 海外利用

- 滞在国から日本の携帯電話・一般電話へかける
- ②を 1 秒以上押して「+」を表示→ ③ ④
- →市外局番の「O(ゼロ)」を除いた相手の電話番号→ ②
- 他の WORLD WING / WORLD WARKER 利用者へかける
- ②を1秒以上押して「+」を表示→③ ①
- →市外局番の「O(ゼロ)」を除いた相手の電話番号→ ②
- 滞在国内へかける

相手の電話番号を市外局番からそのままダイヤル→ ②

- 滞在国から他の国の携帯電話・一般電話へかける
- ② を 1 秒以上押して「+ | を表示→相手国の国番号 →市外局番の「O(ゼロ)」を除いた相手の電話番号→ ②

【音声電話】

電話がかかってきたら @ または ●

【テレビ電話】

カメラ画像で出るときは @

代替画像で出るときは ●

相手からの電話のかけかた

【日本からかけてもらう場合】

090-XXXX-XXXX または 080-XXXX-XXXX

【日本以外からかけてもらう場合】

国際アクセス番号 -81 (日本の国番号) -90-XXXX-XXXX

または -80-XXXX-XXXX

■ ネットワークの接続切り替え方法を設定する

お買い上げ時の設定: [3G]

1. (・) [左]→ (各種設定)→ [アプリケーション通信設定]→ 「ネットワーク切替し

2. 設定したい項目を選択

項目	海外での利用	日本国内での利用
自動	3G ネットワークに優先して 接続	FOMA ネットワークに接続
ЗG	3G ネットワークのみに接続	FOMA ネットワークに接続
GSM	GSM/GPRS のみに接続	ネットワークに接続しない

#### ■ 通信事業者の検索方法を設定する

お買い上げ時の設定: 「オート」

1. (•) [左]→ (各種設定)→[アプリケーション通信設定]→ 「ネットワーク接続モード選択」

2. 「マニュアル」→接続したい通信事業者を選ぶ

#### 海外利用 ネットワークサービスを利用する

#### ■ 留守番電話・転送でんわサービスを操作する

1. ② を 1 秒以上押して「+ | を表示→ ⑧ ④ ② ② ③ ④ ②

2. 以下のようにダイヤル

【留守番電話】

新しいメッセージの再生 🗐 🥞 🗐 ਉ 😩

保存メッセージの再生、設定変更など(\*) (4) (\*) (4) (6) (9) (6)

留守番サービス開始 (1) (4) (1) (1) (2) (2)

留守番サービス停止 (1) (4) (1) (2) (2) (2)

【 転送でんわ 】

転送サービス開始 (1) (4) (2) (1) (2) (6)

転送サービス停止 (1) (4) (2) (2) (2) (2) (2)

#### 海外利用 主要国の国番号

2006年2月現在

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アメリカ合衆国	1	カナダ	1
イギリス	44	韓国	82
イタリア	39	ギリシャ	30
インドネシア	62	シンガポール	65
オーストラリア	61	スイス	41

※この他の国の番号および詳細については、ドコモのホームページを確認してください。

#### 主要国のユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表1) 海外利用

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アメリカ合衆国	011	韓国	001
イギリス	00	シンガポール	001
イタリア	00	スイス	00
オーストラリア	0011	タイ	001
カナダ	011	台湾	00

※この他の国の番号および詳細については、ドコモのホームページを確認してください。

#### 海外利用 主要国の国際電話アクセス番号(表 2)

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アメリカ合衆国	011	カナダ	011
イギリス	00	韓国	001
イタリア	00	ギリシャ	00
インドネシア	001	シンガポール	001
オーストラリア	0011	スイス	00

※この他の国の番号および詳細については、ドコモのホームページを確認してください。

#### マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

#### こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

- ・航空機内・病院内
- ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- 運転中の場合
  - 運転中のFOMA端末ので使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。
  - ※ 車を安全なところに停車させてからで使用になるか、公共モードをご利用ください。
- ■満昌電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

#### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

#### プライバシーを守りましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

#### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

#### 【マナーモード/オリジナルマナーモード】→P.49

ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します(マナーモード)。バイブレータ・着信音の設定の変更もできます(オリジナルマナーモード)。 ただし、マナーモード/オリジナルマナーモードのどちらでも、カメラのシャッター音を消すことはできません。

#### 【公共モード (ドライブモード) / (電源OFF)】→P.31、P.33

電話をかけてきた相手に、運転中のため電話に出られないことを知らせるガイダンスを流し、電話を切ります。電話がかかってきても着信音が鳴らないの で安全に運転できます。

#### 【バイブレータ】→P.48

電話がかかってきたことを、振動で知らせます。

そのほかにも、留守番電話サービス(P.118)、転送でんわサービス(P.120)などのオプションサービスが利用できます。

#### 「ドコモ e サイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

iモードから

i Menu ⇒ 料金&お申込 ⇒ ドコモ e サイト

パケット通信料無料

パソコンから

My DoCoMo(https://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種手続き(ドコモ e サイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「My DoCoMo ID /パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「My DoCoMo ID /パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は下記総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。

#### 総合お問い合わせ先

⟨DoCoMo インフォメーションセンター⟩

- ■ドコモの携帯電話、PHS からの場合
- (局番なしの) 151 (無料)
- ※一般電話などからはご利用になれません。
- ──般電話などからの場合

#### (oto) 01 20-800-000

- ※ドコモの携帯電話、PHS からもご利用になれます。
- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

#### 海外での紛失、盗難、利用累積額精算などについて

〈DoCoMo インフォメーションセンター〉(24 時間受付)

- ●ユニバーサルナンバー
  - ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表1) -800-0120-0151
- ※滞在国内通話料がかかる場合があります。
- ●上記ユニバーサルナンバーがご利用できない場合
- 滞在国の国際電話 アクセス番号(表2) -81-3-5366-3114\*
- ※日本向け通話料がかかります。
- ※600iから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。 (「+」は「O」ボタンを1秒以上押します。)
- ※ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表1)/主要国の国際電話アクセス 番号(表2)は、取扱説明書P.134をご覧ください。



#### ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表1) -800-5931-8600

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

●なお、詳しくは FOMA 端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

海外での故障に関して 〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉(24時間受付)

※滞在国内通話料がかかる場合があります。

■ドコモの携帯電話、PHS からの場合

(局番なしの) 1 5 (無料)

※ドコモの携帯電話、PHS からもご利用になれます。

※一般電話などからはご利用になれません。 ──―般電話などからの場合

00 0120-800-000

●ユニバーサルナンバー

上記ユニバーサルナンバーがご利用できない場合

滞在国の国際電話 アクセス番号(表 2) -81-3-6718-1414\*

※日本向け通話料がかかります。
※表1、表2の番号形態は変更になる場合があります。

- ※600iから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。
- ([+]は[0]ボタンを1秒以上押します。)
- ※ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表1)/主要国の国際電話アクセス 番号(表2)は、取扱説明書P.134をご覧ください。

故障お問い合わせ先

#### マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

#### NTT DoCoMo グループ

株式会社 NTT ドコモ北海道

株式会社 NTT ドコモ東海

株式会社 NTT ドコモ中国

株式会社 NTT ドコモ東北 株式会社 NTT ドコモ北陸 株式会社 NTT ドコモ四国

株式会社 NTT ドコモ 株式会社 NTT ドコモ関西 株式会社 NTT ドコモ九州

製造元 日本電気株式会社



環境保全のため、不要になった電池は NTT DoCoMo この取扱説明書は再生紙を使用しています。 または代理店、リサイクル協力店等にお持ちください。



'06.2(1版)

# データ通信マニュアル

本マニュアルでは、FOMA N600iでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「N600i通信設定ファイル」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

## 日 次

FOMA端末から利用できるデータ通信について	
ご使用になる前に	
手順を確認する	3
パソコンの設定をする	4
FOMA PC設定ソフトについて	7
各種設定の方法	9
設定した通信を実行する	12
W-TCPの設定	14
接続先(APN)の設定	15
ダイヤルアップネットワークの設定	
ダイヤルアップの設定を行う	20
ATコマンド一覧	28

#### Windowsの表記について

- ・Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。
- ・Windows® 98SEは、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating systemの略です。
- · Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。
- · Windows® 2000 Professional & Microsoft® Windows® 2000 Professional operating svstemの略です。
- · Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、または Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- ・本書では、Windows® 98とWindows® 98SEをWindows 98と記載しています。
- ・本書では、Windows® Millennium EditionをWindows Meと記載しています。 ・本書では、Windows® 2000 Professional をWindows 2000と記載しています。
- ·本書では、Windows® XP Professional およびWindows® XP Home EditionをWindows XPと記載 しています。

#### Windows XPの操作手順について

本書では、Windows XP Service Pack 2に対応した内容となっております。お使いの環境に よっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

- ●本書の本文中においては、『FOMA N600i』を『FOMA端末』と表記させていただいております。あらかじめご了承 ください。
- ◆本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◆本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

# FOMA端末から利用できるデータ通信について


本FOMA端末では、パソコンと接続してパケット通信によるデータ通信を行えます。

パケット通信

受信最大384kbps、送信最大64kbpsの通信 速度でデータを送受信します。パケット通信は 通信時間や距離に関係なく、送受信されたデー タ量に応じて課金されます。データ量の大きい ファイルの送受信を行った場合、通信料金が高 額になりますのでご注意ください。FOMAネットワークに接続された企業内LANにアクセス し、データの送受信を行うこともできます。

#### ■パケット通信をするには

パケット通信はFOMA USB接続ケーブル (別売)を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」や「mopera」など、FOMAパケット通信に対応したアクセスポイントをご利用ください。



#### おしらせ

- 本FOMA端末は、64Kデータ通信には対応しておりません。「FOMA PC設定ソフト」の「かんたん設定」(P.9)では接続方法として「64Kデータ通信」という項目が表示されますが、64Kデータ通信はご利用になれません。
- ●海外ではパソコンと接続したパケット通信によるデータ通信をご利用できません。

#### ご利用にあたっての留意点

#### インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要となる場合があります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み手続き不要、月額使用料無料です。

### ご使用になる前に

#### 動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環 境は以下のとおりです。

パソコン本体	<ul> <li>PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器</li> <li>USBボート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1 準拠)</li> <li>ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color (65,536色)以上を推奨</li> </ul>
OS	· Windows 98、Windows Me、 Windows 2000、Windows XP (各日本語版)
必要メモリ※	・ Windows 98、Windows Me: 32Mバイト以上* ・ Windows 2000:64Mバイト 以上* ・ Windows XP:128Mバイト以 上*
ハードディスク容 量*	· 5Mバイト以上の空き容量**

※: 必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なることがあります。

#### おしらせ

- 「FOMA N600i通信設定ファイル」(ドライバ)はドコ モのホームページからダウンロードしてインストール することもできます。
- ◆FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- FOMA端末は、FAX通信には対応していません。

#### 必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- · FOMA USB接続ケーブル (別売)
- · 添付CD-ROM「FOMA N600i用CD-ROM」

#### おしらせ

● USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」 をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブルは コネクタ部の形状が異なるため使用できません。

#### 手順を確認する

データ通信ではダイヤルアップ接続によって、FOMAデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダやLANに接続できます。

- 添付の「FOMA N600i用CD-ROM」について
- N600i通信設定ファイル(ドライバ)、FOMA PC設定ソフトが入っています。
- N600i通信設定ファイルとは、FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル (別売) で接続して、パケット通信を行うときに必要なソフトウェア (ドライバ) です。N600i通信設定ファイルをインストールすることで、Windowsに各ドライバが組み込まれます。


FOMA PC設定ソフトを使うと、パケット通信の設定やダイヤルアップ作成を簡単に行うことができます。

#### |設定完了までの流れ

パケット通信を利用する場合の準備について説 明します。

## パソコンとの接続/N600i通信設定ファイル(ドライバ)のインストール

- ・パソコンとFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル (別売) で接続します。→P.3
- N600i通信設定ファイルをインストールします。
   →P4




※: FOMA端末とパソコンを接続してインターネットをするには、ブロードパンド接続や国際ローミング等に対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるブランセごいます。また、お申し込みが不要で今すぐインターネットに接続できる「mopera! もご利用いただけます。

切断します。→P.12

#### 取り付け方法

FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り付け 方法について説明します。



- **▼ FOMA端末の外部接続端子の端子**キャップを開ける
- 2 FOMA USB接続ケーブルのUSBコネクタを、パソコンのUSB端子に接続する
- 3 FOMA端末の外部接続端子の向きを確認して、FOMA USB接続ケーブルの外部接続コネクタをまっすぐ「カチッ」と音がするまで差し込む

FOMA USB接続ケーブルを接続するとFOMA端末の画面に「● / が表示されます。


#### おしらせ

- FOMA USB接続ケーブルのコネクタは無理に差し込まないでください。コネクタは、正しい向き、正しい 角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理に差し込まず、もう一度コネクタの形や向きを確認してください。
- FOMA端末に表示される「 」」は、N600i通信設定ファイルのインストールを行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。N600i通信設定ファイルのインストール前には、パソコンとの接続が認識されず、「 』」は表示されません。

切断します。→P.27

#### 取り外し方法

FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り外し方法について説明します。



- **▼ FOMA USB接続ケーブルの外部接続**コネクタのリリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く
- 2 パソコンのUSB端子からFOMA USB 接続ケーブルを引き抜く
- 3 FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを閉じる

#### おしらせ

- ◆ FOMA USB接続ケーブルの取り付け・取り外しを連続 して行う場合、FOMA端末がパソコンに正しく認識で きなくなることがありますので間隔をおいて行ってく ださい。
- 通信の切断・誤動作・データ消失の原因となるため、 データ通信中にFOMA USB接続ケーブルの取り外し は行わないでください。

## パソコンの設定をする

ここでは、パソコンとの接続から、N600i通信 設定ファイル(ドライバ)をインストールする までの手順を説明します。

#### FOMA端末とパソコンを接続する

- FOMA USB接続ケーブルをパソコンのUSB端子に接続する
- Windows を起動して、「FOMA N600i 用CD-ROM」をパソコンにセットする
- 3 FOMA端末の電源を入れて、パソコン と接続したFOMA USB接続ケーブ ルをFOMA端末に接続する

Windows 98、Windows Meの場合 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面 が表示される

Windows 2000、Windows XPの場合 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面 が表示される

# N600i通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

- Windows 2000またはWindows XPでN600i 通信設定ファイルのインストールを行う場合は、 必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- N600i通信設定ファイルのインストール手順は、OSによって異なります。ご利用になるパソコンのOSに合った説明を参照してください。Windows 98、Windows Meの場合はこのページを参照してください。Windows 2000、Windows XPの場合はP.5へ進みます。

# ● Windows 98 / Windows Me の場合

FOMA端末にFOMA USB接続ケーブ ルを接続する

「FOMA端末とパソコンを接続する」(P.4)の操作3でFOMA USB接続ケーブル(別売)をFOMA端末に接続すると、自動的に「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が表示されます。

Windows 98の場合

「次へ」をクリックする

2「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を選択し、「次へ」をクリックする

#### Windows 98の場合

「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックする



③「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「検索場所の指定」をチェックし、「参照」をクリックして検索するフォルダを指定し、「次へ」をクリックする

フォルダは、「<CD-ROMドライブ名>: ¥USB Driver¥Win98」を指定します。 CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。

#### Windows 98の場合

「検索場所の指定」をチェックしてフォルダ を指定し「次へ」をクリックする 「更新されたドライバ(推奨)」を選択し、「次 へ」をクリックする

4 ドライバ名を確認し、「次へ」をクリックする

ここでは「FOMA N600i」と表示されます。

5 「新しいハードウェアのインストール が完了しました。」と表示されたら、「完 了」をクリックする

#### Windows 98の場合

「新しいハードウェアデバイスに必要なソフト ウェアがインストールされました。」と表示さ れます。

6 ほかのドライバもインストールする

引き続き、操作1~5を参考にして、残りの5つのドライバ (P.6) をすべてインストールします。 操作5の終了後、「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が出なくなれば、ドライバのインストールは終了です。「インストールしたドライバを確認する」 (P.6) に進みます。

#### ● Windows 2000の場合

FOMA端末にFOMA USB接続ケーブ ルを接続する

「FOMA端末とパソコンを接続する」(P.4) の操作5で FOMA USB接続ケーブル (別売) をFOMA端末に接続すると、自動的に下の画面が表示されます。



- 2「次へ」をクリックする
- 3 「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックする
- 場所を指定」をチェックして「次へ」をクリックする

#### 5 検索するフォルダを指定し、「OK」を クリックする

フォルダは、「<CD-ROMドライブ名>: ¥USB Driver¥Win2000」を指定します。 CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。

「ドライバ名を確認し、「次へ」をクリックする

ここでは「FOMA N600i」と表示されます。

「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示される場合

「はい」 をクリックしてインストールを続ける (インストール作業および動作には影響あり ません)

- 7「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」を クリックする
- 🔉 ほかのドライバもインストールする

引き続き、操作1~7を参考にして、残りの3つのドライバ (P.6) をすべてインストールします。 操作7の終了後、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が出なくなれば、ドライバのインストールは終了です。「インストールしたドライバを確認する」(P.6) に進みます。

#### ● Windows XPの場合

**↑** FOMA端末にFOMA USB接続ケーブルを接続する

「FOMA端末とパソコンを接続する」(P.4) の操作3でFOMA USB接続ケーブル(別売)をFOMA 端末に接続すると、自動的に下の画面が表示されます。



? 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックする

3 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次へ」をクリックする



4 「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索」のチェックを外し、「次の場所を含める」をチェックして検索するフォルダを指定し、「次へ」をクリックする

フォルダは「<CD-ROMドライブ名>: ¥USB Driver¥Win2000」を指定します。 CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。ドライバはWindows 2000と共

## 「Windowsロゴテストに合格していません」と表示される場合

「続行」 をクリックしてインストールを続ける (インストール作業および動作には影響あり ません)

- 5「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」を クリックする
- 6 ほかのドライバもインストールする

引き続き、操作1~5を参考にして、残りの3つのドライバ (P6) をすべてインストールします。操作5の終了後、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が出なくなればドライバのインストールは終了です。

すべてのドライバのインストールが完了すると、タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」というメッセージが数秒間表示されます。「インストールしたドライバを確認する」(P.6) に進みます。

## インストールしたドライバを 確認する

N600i通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認します。

/ Windowsのコントロールパネルを開く

Windows 98、Windows Me、Windows 2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネ ル」を選択

#### Windows XPの場合

「スタート」→「コントロールパネル」を選択

#### 2 コントロールパネル内の「システム」 を開く

#### Windows Meの場合

コントロールパネルに「システム」アイコンが表示されないときは「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックする

#### Windows XPの場合

「パフォーマンスとメンテナンス」から「システム」アイコンをクリックする

#### **?** デバイスマネージャを開く

**Windows 98、Windows Meの場合** 「デバイスマネージャ」タブをクリックする

Windows 2000、Windows XPの場合
「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックする

# 4 各デバイスをクリックしてインストールされたドライバ名を確認する

「ポート(COMとLPT)」、「ユニバーサルシリアルバス(USB)コントローラ」、「モデム」の下にすべてのドライバ名が表示されていることを確認します。 ドライバ名を確認したら、「ダイヤルアップネットワークの設定」(P.16)へ進みます。

#### (Windows XP)



デバイス名	ドライバ名
ポート (COM/LPT)	· FOMA N600i OBEX Port
モデム	· FOMA N600i
ユニバーサルシリアル バス (USB) コントロー ラ、またはUSB (Universal Serial Bus) コントローラ	FOMA N600i     FOMA N600i Modem*     FOMA N600i OBEX*

※: Windows 98/Meのみ

#### おしらせ

◆上記の確認を行った際、すべてのドライバ名が表示されない場合や、間違って違うOS用の通信設定ファイルをインストールした場合は、アンインストール(P.7)の手順に従ってN60のi通信設定ファイルを削除してから、再度インストールしてください。

## N600i通信設定ファイルを アンインストールする

ドライバのアンインストールが必要な場合 (Windows をバージョンアップした場合など) は、以下の手順で行ってください。ここでは Windows XP を例にしてアンインストールを説明します。

- FOMA端末を接続している状態で「プログラムの追加と削除」を実行した場合は、FOMA端末が接続されているというメッセージが表示され、アンインストールを実行できません。
- Windows2000またはWindowsXPでN600i 通信設定ファイルのアンインストールを行う場 合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユー ザアカウントで行ってください。それ以外のア カウントでアンインストールを行うとエラーと なります。パソコンの管理者権限の設定操作に ついては、各パソコンメーカ、マイクロソフト 社にお問い合わせください。
  - FOMA端末とパソコンがFOMA USB接続ケーブルで接続されている場合は、 FOMA USB接続ケーブルを取り外す
  - Windowsの「プログラムの追加と削除」を起動する

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログ ラムの追加と削除」をクリックする

- ③「FOMA N600i USB」を選択して「変更と削除」をクリックする
- 4「OK」をクリックしてアンインストー ルする

アンインストールを中止する場合は 「キャンセル」 をクリックします。

5 「はい」をクリックしてWindowsを再 起動する

以上でアンインストールは終了です。 「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動を してください。

#### おしらせ

- Windowsの「プログラムの追加と削除」に「FOMA N600i USB」が表示されていない場合は、次のよう に操作をしてください。
  - ①「スタート」→「マイコンピュータ」を開く
  - ②CD-ROMアイコンを右クリックし、「開く」を選択 ③CD-ROM内の「USB Driver」→「Win98」または 「Win2000」フォルダを開く
  - ④ 「n600i\_un.exe」 ※をダブルクリックする ※お使いのパソコンの設定によっては「n600i\_un」と 表示されることがあります。

## FOMA PC設定ソフトについて

FOMA PC設定ソフトを使うと、簡単な操作で以下の設定ができます。

 FOMA PC設定ソフトを使わずに設定すること もできます。→P.16



FOMA端末とパソコンとの接続については、 P.3を参照してください。

#### かんたん設定

ガイドに従い操作することで、「FOMAデータ通信 用ダイヤルアップの作成」を行い、同時に「W-TCPの設定」などを行います。

#### W-TCPの設定

「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。

通信性能を最大限に活用するには、W-TCP設定による通信設定の最適化が必要となります。

#### 接続先(APN)の設定

パケット通信を行う際に必要な接続先(APN)の 設定を行います。

FOMAパケット通信の接続先には、電話番号は使用しません。あらかじめ接続先でとに、FOMA端末に APN (Access Point Name) と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号 (cid) を接続先電話番号欄に指定して接続します。moperaについてはAPN: mopera.netがcidの1番、mopera UについてはAPN: mopera.netがcidの3番に登録されていますが、その他のプロバイダや企業内LANに接続する場合はAPN設定が必要になります。cid [Context Identifier]…FOMA端末に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号。FOMA端末にAPN|登録をするときに設定します。

#### おしらせ

 N600i通信設定ファイルの確認でFOMA端末がCOM20 より大きい番号として認識されている場合は、APNの設定の際、APN情報の取得・書き込みができません。その場合は「ハイパーターミナル」を使って設定します。 「接続先 (APN)を設定する」→P.18

### FOMA PC設定ソフトをイン ストールする

- インストールする前に動作環境を確認してください。→P.2
- Windows 2000またはWindows XPで「FOMA PC設定ソフト」のインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- 600i シリーズより前に発売された FOMA 端末 に添付の「FOMA PC設定ソフト」をインストー ルされている場合は、あらかじめそれらのソフト をアンインストールしてください。
- ②「マイコンピュータ」からCD-ROMア イコンを右クリックし、「開く」を選択 する
- 「FOMA\_PCSET」フォルダを開き、 「setup.exe」をダブルクリックする
- **⊿「次へ」をクリックする**

セットアップをはじめる前に、現在使用中または常駐しているほかのプログラムがないことを確認してください。使用中のプログラムがあった場合は、「キャンセル」をクリックし、使用中のプログラムを終了させた後、インストールを再開してください。

旧W-TCP設定ソフトおよび旧APN設定ソフトがインストールされているという画面が出た場合は、P.8を参照してください。

5 「FOMA PC設定ソフト」の使用許諾 契約書の内容を確認の上、契約内容に 同意する場合は「はい」をクリックする

「いいえ」をクリックし、「はい」をクリックする と、インストールは中止されます。

#### 6 「次へ」をクリックする

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP設定」 常駐の可否を選択できます。

「W-TCP通信」の最適化の設定・解除を操作する機能で、常駐をおすすめします。

とくに問題がない場合は「タスクトレイに常駐する」を☑にしたまま「次へ」をクリックして、インストールを続行してください。「タスクトレイに常駐する」のチェックを外して設定した場合でもFOMA PC設定ソフトの「メニュー」、「W-TCP設定をタスクトレイに常駐させる」を選択することにより設定を変更できます。

(参考):「タスクトレイに常駐する」設定が有効になっている場合は選択できません。



デスクトップ右下のタスクトレイに表示されます。

# 7 インストール先を確認し、「次へ」をクリックする

変更がある場合は「参照」をクリックし、任意の インストール先を指定して「次へ」をクリックし ます

ハードディスクスペースの問題などで、違うドライブにインストールすることもできますが、そのままお進みください。

# プログラムフォルダのフォルダ名を確認し、「次へ」をクリックする

変更がある場合は新規フォルダ名を入力し、「次へ」をクリックします。



#### () 「完了」をクリックする

セットアップを完了すると、「FOMA PC設定ソフト」の操作画面が起動します。このまま各種設定をはじめられます。

# FOMA PC設定ソフトインストール時の注意

<旧W-TCP設定ソフトがインストールされている場合>



- 「アプリケーション (プログラム) の追加と削除」から旧W-TCP設定ソフトを削除してください。

## <旧APN設定ソフトがインストールされている場合>



・「はい」をクリックすると、旧APN設定ソフトの アンインストールが自動的に行われた後、FOMA PC設定ソフトがインストールされます。

## <FOMA PC設定ソフトがすでにインストールされている場合>



- ·「OK」をクリックすると、インストールが中止されます。すでにインストールされている「FOMA PC設定ソフト」を「アプリケーション(プログラム)の追加と削除」からアンインストールして、インストールし直してください。
- 古いバージョンの「FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合も同様の操作を行ってください。

#### <インストール途中で「キャンセル」を押した 場合>



インストールを継続する場合は「いいえ」を、意図的に中止する場合は、「はい」をクリックします。

### 各種設定の方法

通信設定をする前に、FOMA 端末が FOMA USB接続ケーブル (別売) によりご利用のパソコンに接続され、かつパソコンのデバイス上に通信設定ファイルが正しく認識されている必要があります。

- FOMA端末がCOM20より大きい番号として認識されている場合は、「FOMA PC設定ソフト」は動作しません。
- **1** 「スタート」→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」の順に開く

#### Windows XPの場合

「スタート」→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」を開く FOMA PC設定ソフトを起動すると下図の操作画面が表示されます。



### かんたん設定「mopera U またはmopera を利用したパケット通信設定方法」

- 最大 384kbps のパケット通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaを利用します。
  - パケット通信:受信最大 384kbps、送信最大 64kbps (一部機種を除く)のパケット通信が可能です。送受信したデータ量に応じて課金されますので、時間を気にせずデータ通信ができます。
- ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。「mopera U」を ご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)と なります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申 込不要、月額使用料無料です
- 「パケット通信」を利用して画像を含むサイトやインターネットホームページの閲覧、ファイルのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となりますのでご注意ください。
- **7**「かんたん設定」をクリックする
- 2「パケット通信」を選択し、「次へ」を クリックする
- [[mopera U] への接続」または [[mopera] への接続」を選択し、 「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダをご利用のお客様は、P.10を参照してください。

#### ✓ 「OK」をクリックする

パソコンに接続された FOMA端末から接続先 (APN) 設定を取得します。しばらくお待ちください。

#### √ 接続名を入力し、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかりやすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

接続名は、大文字・小文字等に注意し、正確に入力します。



# インカーが一名・パスワードを設定し、「次本」をクリックする

mopera Uまたはmopera接続の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄で接続できます。

(Windows 2000, Windows XP)



Windows 2000 およびWindows XPの場合は ユーザーの選択をします。

「すべてのユーザー」を選択するとWindowsに登録されているすべてのユーザーに対して接続が設定されます。

ユーザー名・パスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字等に注意し、正確に入力します。

#### 7 「最適化を行う」をチェックし、「次へ」 をクリックする

「パケット通信」に必要な「W-TCP設定」を最適化します。すでに最適化されている場合には、この画面は表示されません。

# 設定情報を確認し、「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容 に誤りがないことを確認してください。

「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」をチェックすれば自動的にショートカットが作成されます。

設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックし ます。



#### 「OK」をクリックする

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。 再起動の選択画面が表示された場合は「はい」をクリックします。 設定した通信を実行します。→ P.12

# かんたん設定「その他のプロバイダを利用したパケット通信設定方法」

- **7**「かんたん設定」をクリックする
- 2「パケット通信」を選択し、「次へ」を クリックする
- 3「その他」を選択し、「次へ」をクリックする
- √「OK」をクリックする

パソコンに接続されたFOMA端末から接続先 (APN) 設定を取得します。 しばらくお待ちください。

#### √ パケット通信設定を行う

端末設定取得が完了すると、「パケット通信設定」 画面が表示されます。

「接続名」の空欄に任意の接続名を入力してください。 接続名は、大文字・小文字等に注意し、正確に入 力します。

入力禁止文字 ¥/: \* ?!<> | "(半角のみ)は使用できません。

「発信者番号通知を行う」をチェックすると、通信 実行時に発信者番号を通知します。

「接続先 (APN) の選択」欄には標準でmopera Uに接続するためのAPN:mopera.netとmoperaに接続するためのAPN:mopera.ne.jpが設定されています。



#### 「接続先 (APN) 設定」をクリックする

お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uの接続 た (APN)「mopera.net」が登録されていますので、cid2または4~16番に接続先(APN)を設定してください。

「追加」をクリックして表示される「接続先(APN)の追加」画面で、ご利用のプロバイダのFOMAパケット通信に対応した接続先(APN)を正しく入力し、「OK」をクリックします。「接続先(APN)設定」画面に戻ります。

接続先には、半角文字で英数字、ハイフン(-)、ピリオド(.)のみ入力できます。



#### <mark>7</mark> 接続先を選択し、「OK」をクリックす る

操作5の画面に戻ります。

「接続先(APN)の選択」には、操作6で設定した接続先(APN)が表示されます。

#### ( 接続先 (APN) の選択」で接続先 (APN) を確認し、「次へ」をクリック する

#### <高度な設定 (TCP/IPの設定)をする場合>

「詳細情報の設定」をクリックすると「IPアドレス」、「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LAN等のダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を元に、各種アドレスを登録してください。

# ユーザー名・パスワードを設定し、「次へ」をクリックする

Windows 2000 およびWindows XPの場合は ユーザーの選択をしてください。

「すべてのユーザー」を選択するとWindowsに登録されているすべてのユーザーに対して接続が設定されます。

(Windows 2000, Windows XP)



ユーザー名・パスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字等に注意し、正確に入力します。

# 10 「最適化を行う」をチェックし、「次へ」 をクリックする

「パケット通信」に必要な「W-TCP設定」を最適化します。すでに最適化されている場合には、この画面は表示されませんので、操作11に進みます。

#### **||** 設定情報を確認し、「完了」 をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容 に誤りがないことを確認してください。

に誤りがないことを確認してください。 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」をチェックすれば自動的にショートカットが作成されます。

設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックし ます。



#### IOK」をクリックする

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。 再起動の選択画面が表示された場合は「はい」をクリックします。 設定した通信を実行します。→P.12

## 設定した通信を実行する

- FOMA USB接続ケーブル (別売) でデータ通信 をする場合、ダイヤルアップアイコンからの発信 は、アイコン作成時のFOMA端末のみ有効です。 したがって、異なるFOMA端末を接続する場合 は、再度、通信設定ファイルのインストールが 必要となります。
- デスクトップの接続アイコンをダブル クリックする



デスクトップに接続アイコンがない場合は次の操作を行ってください。

#### Windows 98/Windows Meの場合

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」 →「通信」→「ダイヤルアップネットワーク」 →接続先を開く

#### Windows 2000の場合

「スタート」 → 「プログラム」 → 「アクセサリ」 → 「通信」 → 「ネットワークとダイヤルアップ 接続」 →接続先を開く

#### Windows XPの場合

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワーク接続」 →接続先を開く

# 2「ダイヤル」をクリックし、接続を実行する

mopera Uまたはmoperaを選択した場合は「ユーザー名」・「パスワード」については空欄で接続できます。その他のプロパイダやダイヤルアップ接続の場合は、接続先によって指示された「ユーザー名」・「パスワード」を入力します。

「パスワードを保存する」をチェックすると、次回からは入力の必要がなくなります。




# 3 接続されたことを確認し、「OK」をクリックする

通常の状態で、ダイヤルアップを接続すると、以下のような接続画面が表示されます。 以前に「接続」のメッセージを表示しない設定に してあると、この画面は表示されません。



● パケット通信中には、通信状態によって FOMA 端末にアイコンが表示されます。



#### 切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されていない場合がありますので、以下の操作で確実に切断してください。

接続の画面が表示されます。



ダイヤルアップアイコン

#### 2「切断」をクリックする



#### おしらせ

●パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度と は異なる場合があります。

#### こんなときは

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

現象	チェックする箇所
「FOMA N600i」がパ ソコン上で 認識できない	<ul> <li>・ お使いのパソコンが動作環境(P.2)を満たしているかを確認してください。</li> <li>・ N600i通信設定ファイルがインストールされているか確認してください。</li> <li>・ FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。</li> <li>・ FOMA USB接続ケーブル(別売)がしっかりと接続されていることを確認してください。</li> </ul>
相手先に接続できない	・ID (ユーザー名) やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。 ・FOMA USB接続ケーブル(別売)がしっかりと接続されていることを確認してください。 ・接続先が発信者番号の通知を要求する場合は、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。 ・モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。 ・接続先の APN が正しいかどうかを確認してください。 ・上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスにいいばイダまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。

# FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

## FOMA PC設定ソフトのアンインストール手順を説明します。

● Windows 2000またはWindows XPで「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントでアンインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

#### アンインストールを実行する前に

「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールする前に、FOMA用に変更された内容を元に戻す必要があります。

(1) タスクトレイに常駐している「W-TCP設定」 を常駐させないようにする

デスクトップ右下のタスクトレイの「W-TCPアイコン」を右クリックして「常駐させない」をクリックする







(2) 起動中のプログラムを終了させる

「FOMA PC設定ソフト」や「W-TCP設定」が起動中にアンインストールを実行しようとすると、次のような画面が表示されます。アンインストールプログラムを中断し、それでれのプログラムを終了させてください。





# Windowsの「アプリケーションの追加と削除」を起動する

Windows 98、Windows Me、Windows 2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アプリケーションの追加と削除」アイコンをクリックする

Windows 98、Windows Me の場合は、「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」が表示されます。

#### Windows XPの場合

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」アイコンをクリックする

# ③ 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択して「変更と削除」をクリックする

「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」 を選択して



ここをクリック

# 4 削除するプログラム名を確認し、「はい」をクリックする

アンインストールが開始されます。



#### 「OK」をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが終了します。



#### おしらせ

 「W-TCP最適化」の解除 「W-TCP最適化」がされている場合は下の画面が出ます。アンインストールする場合は、通常は「はい」をクリックして、最適化を解除してください。



W-TCP最適化の解除は再起動後に行われます。



## W-TCPの設定

「W-TCP設定」はFOMAネットワークで「パケット通信」を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するための「TCPパラメータ設定ツール」です。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、このソフトウェアによる通信設定が必要です。

#### 最適化の設定と解除

#### <Windows XPの場合>

Windows XPの場合は、ダイヤルアップごとの 最適化設定が可能です。

#### **/** プログラムを起動する

(1) 「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合 プログラム起動後、「マニュアル設定」の「W-TCP設定」をクリックする



(2) タスクトレイから操作する場合

デスクトップ右下のタスクトレイの「W-TCPアイコン」をクリックし、プログラムを 記動する



#### 2 以下の操作を行う

現在開いているすべてのプログラムを終了させ画 面表示に従ってパソコンを再起動してください。 再起動した後、システム設定の最適化が有効にな ります。

(1) システム設定が最適化されていない場合 「最適化を行う」をクリックする 「W-TCP(ダイヤルアップ)設定」画面が表

「W-TCP(ダイヤルアップ) 設定」画面が表示されます。最適化するダイヤルアップを選択して「実行」をクリックすると、システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化が実行されます。



(2) システム設定が最適化されている場合

「W-TCP(ダイヤルアップ)設定」画面が表示される。

内容の変更等がある場合は設定を行ってください。



(3) 最適化を解除する場合

「システム設定」をクリックする 「W-TCP設定」画面が表示されます。 「最適化を解除する」をクリックしてください。



<Windows 98、Windows Me、Windows 2000の場合>

#### **/** プログラムを起動する

(1) 「FOMA PC 設定ソフト」から操作する場合 プログラム起動後、「マニュアル設定」の「W-TCP設定」をクリックする



(2) タスクトレイから操作する場合 デスクトップ右下のタスクトレイの「W-TCPアイコン」をクリックし、プログラムを 記動する



#### 2 以下の操作を行う

(1) 最適化されていない場合

「W-TCP設定」画面で「最適化を行う」をクリックし、最適化設定を有効にするために、現在開いているすべてのプログラムを終了させ再起動を実行してください。

(2) 最適化されている場合

「W-TCP設定」画面で「現在、最適化されています。」と表示される。

FOMA端末以外での通信等の理由から設定を解除する場合は、「最適化を解除する」をクリックします。最適化解除を有効にするために、現在開いているすべてのプログラムを終了させ再起動を実行してください。





## 接続先(APN)の設定

パケット通信の接続先(APN)を設定します。最大16件まで設定でき、cid(登録番号)の $1\sim16$ に登録して管理します。

- APN設定(FOMAパケット通信の接続先)は、 FOMA端末に登録される情報であるため、異なるFOMA端末を接続する場合は、再度APN登録をする必要があります。
- PC上のAPNを継続利用する場合は、同一APN 設定(cid設定)番号を端末に登録してください。
- お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先(APN) 「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uの接 続先(APN)「mopera.net」が登録されています ので、cidを設定するときは、cid2または4~ 16に接続先(APN)を設定します。
- 「FOMA PC設定ソフト」起動後、「接続先(APN)設定」をクリックする



# 2 FOMA端末設定取得画面で「OK」を クリックする

接続されたFOMA端末に自動的にアクセスして 登録されている接続先 (APN) 情報を読み込みます。 FOMA端末が接続されていない場合は起動しません

#### ₹接続先(APN)の設定をする



#### 接続先(APN)の追加・編集・削除

・接続先(APN)を追加する場合

「接続先(APN)設定」画面で、「追加」をクリックする

- ・登録済みの接続先(APN)を編集する場合 「接続先(APN)設定」画面で、対象の接続先(APN) を一覧から選択して「編集」をクリックする
- ・登録済みの接続先(APN)を削除する場合 「接続先(APN) 設定」画面で、対象の接続先(APN) を一覧から選択して「削除」をクリックする cid1 とcid3に登録されている接続先(APN)は 削除できません(cid3に登録されている接続先 (APN)を選択して「削除」をクリックしても、実際には削除されず、「mopera.net」に戻ります)。

#### ファイルへの保存

FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先(APN)設定を保存する場合は、ツールバーの「ファイル」メニューからの操作で、接続先(APN)設定の保存ができます。

#### ファイルからの読み込み

保存された接続先(APN)設定を再編集したり、FOMA端末に書き込んだりする場合には、ツールバーの「ファイル」メニューからの操作で、パソコンに保存されている接続先(APN)設定を読み込むことができます。

FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み 「接続先(APN)設定」画面で「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックすると、表示されている接続先 (APN)設定をFOMA端末に書き込むことができます。

#### ダイヤルアップ作成機能

「接続先(APN)設定」画面で追加・編集された接 続先(APN)を選択して「ダイヤルアップ作成」を クリックします。

FOMA端末設定書き込み画面が表示されますので、「はい」をクリックします。接続先(APN)への書き込み終了後、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。

任意の接続名を入力して「アカウント・パスワード の設定」をクリックします。

ユーザー名とパスワードを入力して(Windows 2000、Windows XPの場合は使用可能ユーザーの選択をして)[OK] をクリックします。mopera Uまたはmoperaの場合、ユーザー名、パスワードについては空欄でも構いません。

ご利用のプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で「詳細情報の設定」をクリックし、必要な情報を登録して、「OK」をクリックします。

設定入力後、「FOMA端末へ設定を書き込む」をク リックして上書きを確認してから、書き込みを実行 してください。

## ダイヤルアップネットワーク の設定

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信のダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。

#### ATコマンドについて

- ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。 FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張 コマンドの一部や独自のATコマンドをサポート しています。
- ATコマンドを入力することによって、「データ通信」やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)をすることができます。

#### COMポートを確認する

 接続先(APN)の設定を行う場合、N600i通信 設定ファイルのインストール後に組み込まれた [FOMA N600i](モデム)に割り当てられた COMポート番号を指定する必要があります。こ こではCOMポート番号の確認方法について説明 します。ここで確認したCOMポートは接続先 (APN)の設定(P.18)で使用します。

#### 接続先について<APN/cid>

- パケット通信の接続先には、電話番号を使用しません。接続には電話番号の代わりにAPN(P.18)を設定して接続します。
- APN設定とは、パソコンからパケット通信用の電 話帳を登録するようなもので、登録するときは、1 から16の登録番号(cid)を付与して登録し、そ の登録番号(cid)を接続先番号の一部として使用 します。お買い上げ時、cid1にはmopera.ne.jp、 cid3にはmopera.netが設定されていますので、 cidを設定するときは、2番または4~16番に設 定します。※1
- ◆ APNは「cid (1~16までの管理番号)」によって管理されます。接続する接続先番号を「\*99\*\*\*< cid番号>#」とするとcid番号の接続先に接続します。
- mopera に接続する場合は接続先番号を「\* 99 \* \*\*1#」に、mopera Uに接続する場合は、「\* 99 \* \* \* 3#」にすると、簡単に mopera または mopera Uを利用することができます。\*2
- APN設定は、携帯電話に相手先情報(電話番号など)を登録するのと同じように接続先を FOMA端末に登録します。携帯電話の電話帳と 比較すると以下のようになります。

		APN設定	携帯電話の 電話帳
登録するデー	タ	APN	電話番号
		cid	電話帳のメ モリ番号
		_	相手の名前
登録のしかた	パソコンを 使って登録 する	○ (FOMA PC設定ソフ トなどを使 用)	<ul><li>○(専用ソフトが必要)</li></ul>
	携帯電話を 使って登録 する	× (確認もで きません)	0
使いかた		cidを指定し て接続	電話帳から 検索してか ける
		_	FOMA端末 のダイヤから 直接電話 号を入力 てかける

※1:「ダイヤルアップネットワーク」の電話番号欄にAPNを入力して接続するのではなく、FOMA端末側に接続先(インターネットサービスプロバイダ)についてあらかじめAPN設定を行います。

※2:ほかのインターネットサービスプロバイダなどに接続する場合は、APNを設定し、cid番号の2番または4番以降に登録してください。APNの設定と登録方法について→P.18

# ● Windows 98/MeでCOMポートを確認する場合

- / 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を開く
- 2 コントロールパネル内の「モデム」を 開く

コントロールパネルに「モデム」アイコンが表示されないときは「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックします。



③ 「FOMA N600i」がセットアップされていることを確認し、「検出結果」タブをクリックする



4「FOMA N600i」が設定されている COMポートを確認し、「OK」をクリッ クする

確認したCOMポート番号は接続先(APN)の設定(P.18)で使用します。

プロパティ画面に表示される内容および COMポートの番号は、お使いのパソコンによって 異なります。



- Windows 2000でCOMポートを確認する場合
- 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を開く
- 2 コントロールパネル内の「電話とモデムのオプション」を開く



3「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番」を入力し、「OK」を クリックする 4 「モデム」タブをクリックして「FOMA N600i」の「接続先」欄のCOMポートを確認し、「OK」をクリックする

確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定(P.18)で使用します。

プロパティ画面に表示される内容および COMポートの番号は、お使いのパソコンによって 異なります。



- Windows XPでCOMポートを 確認する場合
- 「スタート」→「コントロールパネル」
  を開く



2 コントロールパネル内の「プリンタと その他のハードウェア」から、「電話と モデムのオプション」を開く



3 所在地情報」画面が表示された場合は、 「市外局番/エリアコード」を入力して 「OK」をクリックする 4「モデム」タブをクリックして「FOMA N600i」の「接続先」欄のCOMポートを確認し、「OK」をクリックする

確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の 設定(P.18)で使用します。

プロパティ画面に表示される内容および COMポートの番号は、お使いのパソコンによって 異なります。



#### 接続先(APN)を設定する

お買い上げ時

cid1:mopera.ne.jp cid3:mopera.net cid2、4~16:設定なし

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

- パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は最大16件設定でき、登録番号cid1~cid16(P.16)を付けて管理します。
- cid1にはmoperaに接続するための接続先(APN) 「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uに接続 するための接続先(APN)「mopera.net」があら かじめ設定されていますので、cidを設定するとき は、2または4~16に設定します。
- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続 番号に使用します。
- mopera Uまたはmopera以外の接続先 (APN) については、インターネットサービスプロバイダ またはネットワーク管理者にお問い合わせくだ さい。

<例:Windows XPの場合>

- **I** FOMA端末と FOMA USB接続ケーブルを接続する
- 2 FOMA端末の電源を入れてFOMA端末と接続したFOMA USB接続ケーブルをパソコンに接続する

3 パソコンで、「スタート」→「すべての プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」をクリックしてハイパーターミナルを記動する

Windows Me、Windows 2000の場合

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」 →「通信」→「ハイパーターミナル」の順に開く

#### Windows 98の場合

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」 →「通信」→「ハイパーターミナル」の順に開 いた後、「Hypertrm.exe」をダブルクリックす る

- 4「今後、このメッセージを表示しない」 をチェックし、「はい」をクリックする
- 5「名前」欄に任意の名前を入力し、 「OK」をクリックする

ここでは例として「sample」と入力します。



「接続方法」から「FOMA N600i」を選択し、[OK] をクリックする

#### 「FOMA N600i」のCOMポートを選択できる 場合

COMポートのプロパティが表示されるので 「OK」をクリックする

ここでは例として「COM3」を選択します。実際に「接続方法」で選択する「FOMA N600i」のCOMポート番号は、「COMポートを確認する」(P.16)を参照して確認してください。



## 「FOMA N600i」のCOMポートを選択できない場合

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」画 面を閉じ、以下の操作を行ってください。

- ど闭し、以下の操作を行ってくたさい。 (1)「ファイル」→「プロパティ」を選択
- 「sample のプロパティ」画面の「接続 の設定」タブの「接続方法」欄で「FOMA N600i」を選択

- (3) 「国 / 地域番号と市外局番を使う」の チェックを外す
- (4) 「OK」をクリックする



#### 7 接続先 (APN) を入力し、 4 を押す

AT+CGDCONT=<cid>, "PPP", "APN"の形式で入力する

<cid>: 2、4~16までのうち任意の

番号を入力する

すでにcidが設定してある場合は設定が上書きされますので注意してください。

"PPP": そのまま "PPP" と入力しま

す。 "APN":接続先(APN)を""で囲ん

で入力します。

「OK」と表示されれば、接続先(APN)の設定は 完了です。

例: cidの2番にXXX.abcというAPNを設定する場合

AT+CGDCONT=2,"PPP","XXX.abc"

┛と入力します。



 「OK」と表示されることを確認し、 「ファイル」メニューを開き、「ハイパーターミナルの終了」をクリックしてハイパーターミナルを終了する

「"sample" と名前付けされた接続を保存しますか?」と表示されますが、とくに保存する必要はありません。

#### おしらせ

 P.19の操作6以降、「ハイパーターミナル」で入力した ATコマンドが表示されないことがあります。このよう なときは、ATE1 
 L2入力すれば、以降に入力するAT コマンドが表示されるようになります。

#### おしらせ

#### ATコマンドで接続先 (APN) 設定をリセットする場合

・リセットを行った場合、cid=1の接続先(APN)設定が「mopera.nei」(初期値)に、cid=3の接続先(APN)設定が「mopera.net」(初期値)に戻り、cid=2、4~16の設定は未登録となります。

<入力方法>

AT+CGDCONT= ◀ (すべてのcidをリセットする場合)

ATコマンドで接続先 (APN) 設定を確認する場合 ・現在の設定内容を表示させます。

<入力方法>

AT + CGDCONT?

## ダイヤルアップの設定を 行う

- ここではパケット通信でmoperaに接続する場合を例に説明しています。
- mopera Uでは「\*99\*\*\*3#」、moperaでは「\*99 \*\*\*1#|を接続先の電話番号に入力してください。

#### 発信者番号の通知/非通知の設定について

パケット通信を行うときに、発信者番号の通知/非 通知設定(接続先にお客様の電話番号を通知する、 しないの設定)を行うことができます。電話番号は お客様の大切な情報なので、発信者番号を通知する 際には十分にご注意ください。

ダイヤルアップの接続先番号に186(通知する)/184(通知しない)を付けることで設定します(例:184\*99\*\*\*1#)。通知/非通知の設定をしない場合は、接続先にお客様の発信者番号が通知されます。

#### おしらせ

● ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまた はmoperaをご利用になる場合は、発信者番号を「通 知」に設定する必要があります。

# Windows 98、Windows Me でダイヤルアップの設定を行う

- 【スタート】→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ダイヤルアップネットワーク」の順に開く
- 2「ダイヤルアップネットワークへよう こそ」画面が表示されたら、「次へ」を クリックする

この画面はダイヤルアップネットワークをはじめて起動したときのみ表示されます。「次へ」をクリックして操作4に進んでください。 2回目以降は、この画面は表示されず、操作3の「ダイヤルアップネットワーク」画面が表示されま



3 ダイヤルアップネットワーク内の「新 しい接続」をダブルクリックする



√ 「接続名」欄に任意の名前を入力し、「次
へ」をクリックする

「モデムの選択」欄が「FOMA N600i」になっていることを確認します。「FOMA N600i」になっていない場合は、「FOMA N600i」を選択します。



5「電話番号」欄に接続先の番号を入力 し、「次へ」をクリックする

「市外局番」欄には何も入力しません。



画面はパケット通信でmoperaへ接続する場合の 例です。

接続名(任意の名前)を確認し、「完了」をクリックする



7 作成したダイヤルアップのアイコンを 選択して、「ファイル」メニューの「プロパティ」を開く



《「全般」タブで「電話番号」および「接続方法」を確認する

「市外局番とダイヤルのプロパティを使う」の チェックを外す

「接続方法」欄が「FOMA N600i」になっていることを確認します。「FOMA N600i」になっていない場合は、「FOMA N600i」を選択します。



画面はパケット通信でmoperaへ接続する場合の 例です。

「ネットワーク」タブをクリックして各種設定を行う

「ダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP:インターネット、Windows 2000/NT、Windows Me」を選択する

「使用できるネットワークプロトコル」欄は「TCP /IP」のみをチェックします。

#### Windows 98の場合

/IP」のみをチェックします。

「サーバーの種類」タブをクリックして各種 設定を行う

「ダイヤルアップサーバーの種類」欄には 「PPP: インターネット、Windows NT Server、 Windows 98」を選択してください。 「使用できるネットワークプロトコル」欄は「TCP



# // 「セキュリティ」タブをクリックして設定を確認、「OK」をクリックする

mopera Uまたはmoperaに接続する場合、ユーザー名とパスワードについては空欄で接続できます。

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、下画面のように「ユーザー名」、「パスワード」欄については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

#### Windows 98の場合

「OK」をクリックする



## Windows 2000でダイヤル アップの設定を行う

- 【「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順に開く
- 2 ネットワークとダイヤルアップ接続内の「新しい接続の作成」をダブルクリックする



3 「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番」を入力し、「OK」を クリックする

「所在地情報」画面は操作2で「新しい接続の作成」をはじめて起動したときのみ表示されます。 2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されるので、操作5に進んでください。

- 4「電話とモデムのオプション」画面が表示されてから、「OK」をクリックする
- 「ネットワークの接続ウィザード」画面 が表示されてから、「次へ」をクリック する
- 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- 7「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN)を使って接続します」を選択し、「次へ」をクリックする
- 《「電話回線とモデムを使ってインター ネットに接続します」を選択し、「次 へ」をクリックする
- 「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」欄が、「FOMA N600i」 になっていることを確認し、「次へ」を クリックする

「FOMA N600i」になっていない場合は、「FOMA N600i」を選択する

「FOMA N600i」以外のモデムがインストールされていない場合は、この画面は表示されません。



// 「電話番号」欄に接続先の番号を入力 し、「詳細設定」をクリックする

「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外してください。



画面はパケット通信でmoperaへ接続する場合の 例です。

|| 「接続」タブの中を画面例のように設定し、「アドレス」タブをクリックする

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、「接続の種類」、「ログオンの手続き」については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。



//2「アドレス」タブのIPアドレスおよびDNS(ドメインネームサービス)アドレスを画面例のように設定し、「OK」をクリックする

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合、「IPアドレス」、「ISPによるDNS(ドメインネームサービス) アドレスの自動割り当て」については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。



#作10の画面に戻るので、「次へ」をクリックする

#### 14「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmoperaに接続する場合、ユーザー名とバスワードについては空欄で接続できます。 mopera Uまたは mopera 以外のプロバイダに接続する場合、下画面のように「ユーザー名」、「バスワード」欄については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。



//5 「接続名」欄に任意の名前を入力し、「次へ」をクリックする



- **//** 「いいえ」を選択し、「次へ」をクリッ クする
- <mark>/7</mark>「完了」をクリックする
- 18 作成したダイヤルアップのアイコンを 選択し、「ファイル」メニューの「プロ パティーをクリックする



19「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上モデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデムーFOMA N600i」のみにチェックが付いていることを確認し、チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていない ことを確認します。チェックが付いている場合に は、チェックを外します。



画面はパケット通信でmoperaへ接続する場合の 例です。

20 「ネットワーク」タブをクリックして各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択する

コンポーネントは「インターネットプロトコル(TCP/IP)」のみをチェックします。



- 27 「設定」をクリックする
- 22 すべてのチェックを外し、「OK」をク リックする



23 操作20の画面に戻るので「OK」をク リックする

### Windows XPでダイヤル アップの設定を行う

- 【スタート】→「すべてのプログラム】→「アクセサリ】→「通信」→「新しい接続ウィザード」の順に開く
- 2 「新しい接続ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 3「インターネットに接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- 5「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- ∫「デバイスの選択」画面が表示された場合は、「モデムーFOMA N600i (COM x)」のみを選択し、「次へ」をクリックする

「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。 (COMX) は、「COMポートを確認する」(P.16) で表示されるCOMポートの番号です。



7 「ISP名」欄に任意の名前を入力し、「次へ」をクリックする



※「電話番号」欄に接続先の番号を入力し、「次へ」をクリックする



画面はパケット通信でmoperaへ接続する場合の 例です。

#### ●「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmoperaに接続する場合、ユーザー名とパスワードについては空欄で接続できます。

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、下画面のように「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワード)、「パスワードの確認入力」欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力してください。



**///**「完了」をクリックする

新しく作成した接続ウィザードが表示されます。



- 【フタート】→「すべてのプログラム】→「アクセサリ】→「通信」→「ネットワーク接続」を開く
- 12 作成したダイヤルアップのアイコンを 選択して、「ファイル」メニューの「プロパティーを開く



#### 13「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデムーFOMA N600i」のみにチェックが付いていることを確認し、チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックが付いている場合には、チェックを外します。



画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。

#### /4「ネットワーク」タブをクリックして、 各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000,Internet」を選択する

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。「QOSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、そのままにしておいてください。




- <u>//</u>5 「設定」をクリックする
- 16 すべてのチェックを外し、「OK」をクリックする



#### ダイヤルアップ接続を実行する

ここでは、設定したダイヤルアップを使って、 パケット通信のダイヤルアップ接続をする方法 について説明しています。

● パケット通信中には、通信状態によって FOMA 端末にアイコンが表示されます。



<例:Windows Meの場合>

**I** FOMA USB接続ケーブルでFOMA端 末とパソコンを接続する

「取り付け方法」→P.3

- 2「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」の順に選択し、「ダイヤルアップネットワーク」を開く
- 接続先のアイコンを選択し、「接続」を 開く



4 各項目を確認し、「接続」をクリックする

「電話番号」には、ダイヤルアップネットワークに 設定した接続先の番号が表示されます。

接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」・「パスワード」については空欄で接続できます。

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、「ユーザー名」、「バスワード」欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とバスワードを入力してください。



<接続中の状態を示す画面が表示されます> この間にユーザー名、パスワードの確認やログ オン処理が行われます。



#### <接続の完了>

ブラウザソフトを起動してサイトやインター ネットホームページを閲覧したり、電子メール などを利用できます。

この画面が表示されない場合は、接続先の設定 を再度確認してください。



#### <例:Windows XPの場合>

**↑** FOMA USB接続ケーブルでFOMA端 末とパソコンを接続する

「取り付け方法 I → P.3

- 2 「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワーク接続」を開く
- ? 接続先を開く

P.24の操作7で設定したISP名のダイヤルアップ の接続先アイコンを選択して、「ネットワークタス 分」→「この接続を開始する」を選択するか、接 続先のアイコンをダブルクリックする



#### 4 内容を確認し、「ダイヤル」をクリック する

以下の画面はmoperaに接続する場合の例です。 mopera Uまたはmoperaに接続する場合、ユーザー名とパスワードについては空欄で接続できます。



#### <接続中の状態を示す画面が表示されます>

この間にユーザー名、パスワードの確認などの ログオン処理が行われます。



#### <接続の完了>

接続が完了すると、デスクトップ右下のタスク バーのインジケータから、次のようなメッセー ジが数秒間表示されます。

ブラウザソフトを起動してサイトやインター ネットホームページを閲覧したり、電子メール などを利用できます。

この画面が表示されない場合は、接続先の設定 を再度確認してください。

通信状態については、P.25を参照してください。



#### こんなときは

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

現 象	チェックする箇所
「FOMA N600i」が パソコン上 で認識でき ない	<ul> <li>・ お使いのパソコンが動作環境(P.2)を満たしているかを確認してください。</li> <li>・ N600i通信設定ファイルがインストールされているか確認してください。</li> <li>・ FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。</li> <li>・ FOMA USB接続ケーブル(別売)がしっかりと接続されていることを確認してください。</li> </ul>
相手先に接続できない	・ID(ユーザー名)やパスワードの設定が 正しいかどうか確認してください。 ・FOMA USB接続ケーブル(別売)がしっ かりと接続されていることを確認してく ださい。 ・接続先が発信者番号の通知を要求する場 合は、電話番号に「184」を付加してい ないかどうかを確認してください。 ・モデムのプロパティで「フロー制御を使 う」にチェックが付いていることを確認 してください。 ・接続先の APN が正しいかどうかを確認 してください。 ・上記の確認を行っても相手先に接続でき ない場合は、インターネットサービスプ ロバイダまたはネットワーク管理者に設 定方法などについてご相談ください。

#### 切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは、通信回線が切断されない場合があります。以下の操作で確実に切断してください。ここではWindows XPを例に説明します。

# 夕スクトレイのダイヤルアップアイコンをダブルクリックする

インターネット接続の状態画面が表示されます。



ダイヤルアップアイコン

#### 2「切断」をクリックする

#### おしらせ

●パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは 異なる場合があります。

## ATコマンド一覧

### | FOMA端末から使用できるATコマンド

◆ ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。 [&F]: AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドです。

#### モデムポートコマンド一覧

FOMA N600i(モデム)で使用できるコマンドです。

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT -	_	本コマンドの後に本一覧表のコマンドを付加することで、FOMA端末のモデム機能を制御することができます。 ※ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。	AT OK
	DTEへの回路CD信号の動作 条件を選択します。	n=0: CDは常にON n=1: CDは相手モデムのキャリアに応じ て変化する(初期値)	AT&C1 OK
信	OTEから受け取る回路ER 言号がON /OFF遷移した ときの動作を選択します。	n=0: ERの状態を無視する(常に ON とみなす) n=1: ERが ON から OFF に変わると、オンラインコマンド状態になる n=2: ERが ON から OFF に変わると回線を切断し、オフラインコマンド状態になる (初期値)	AT&D1 OK
た 通 さ	すべてのレジスタを工場出 時時の設定値に戻します。 通信中に本コマンドが入力 された場合、回線切断処理 を行います。	n=0のみ指定可能(省略可)	(オフラインモード時) AT&F OK AT&F? ERROR AT&F=? ERROR (オンラインコマンドモード時) AT&F NO CARRIER (オフラインモードへ移行)
	回線接続時のベアラサービ ス設定を行います。	書式: AT+CBST= <speed>.<name>,<ce> <speed>116:64000 bps(初期値) 131:32000 bps 134:64000 bps <name> 1:data circuit synchronous (UDI or 3.1 kHz modem) (初期値) <ce> 0:transparent(初期値)  本コマンドは、+FCLASS=0の時のみ有効 です。</ce></name></speed></ce></name></speed>	AT+CBST=116,1,0 OK AT+CBST? +CBST:116,1,0
	、	リザルト: +CBC <bcs> <bcl> <bcs>          </bcs></bcl></bcs>	AT+CBC +CBC:0,80 OK AT+CBC? ERROR AT+CBC=? +CBC:(0-3),(0-100) OK
	《ケット発信時の接続先 (APN) を設定します。	P.34	P.34

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGEQMIN	PPP パケット通信確立時 にネットワーク側から通知 されるQOS(サービス品質) を許容するかどうかの判定 基準値を登録します。	AT+CGEQMIN= [パラメータ] (P.34) AT+CGEQMIN=? : 設定可能な値のリストを表示する AT+CGEQMIN? : 現在の設定値を表示する	P.34
AT+CGEQREQ	PPP パケット通信の発信 時にネットワークへ要求す る QoS (サービス品質)を 設定します。	AT+CGEQREQ = [パラメータ] (P.34) AT+CGEQREQ=? : 設定可能な値のリストを表示する AT+CGEQREQ? : 現在の設定値を表示する	P.34
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを 表示します。	_	AT+CGMR 12345XXXXXXXXXXX OK
AT+CGREG=n	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。 応答される通知により圏内 /圏外を表示します。	n=0: 通知なし (初期値) n=1: 通知あり 圏内・圏外が切り替わったときに通 知する AT+CGREG? : 現在の設定値を表示する +CGREG: <n> <stat> n: 設定値 stat: 0:パケット圏外 1:パケット圏内 4: 不明</stat></n>	AT+CGREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CGREG? +CGREG:1,0 OK AT+CGREG=? +CGREG: (0,1) OK (圏外)
[&F]		5:パケット圏内	+CGREG:1
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。	_	AT+CGSN 12345XXXXXXXXXXX OK
AT+CMEE=n	FOMA端末のエラーレポートの有無の設定を行います。	n=0: ERRORリザルトを用いる(初期値) n=1: +CME ERROR: <err>リザルトコードを使用し、<err>は数値を用いる n=2:+CME ERROR:<err>リザルトコードを使用し、<err>は文字を用いる AT+CMEE? : 現在の設定値を表示する 右記はFOMA端末や接続に異常がある場合のコマンドの実行例です。 +CME ERRORリザルトコードは下記のとおりです。 1: no connection to phone 10: SIM not inserted 15: SIM wrong 16: incorrect password 100: unknown</err></err></err></err>	AT+CMEE=0 OK AT+CNUM ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CNUM +CME ERROR:10 AT+CMEE=2 OK AT+CNUM +CME ERROR:SIM not inserted
AT+CNUM	FOMA端末の自局番号を表示します。	number: 電話番号 type: 129または145 129: 国際アクセスコード+を含まない 145: 国際アクセスコード+を含む	AT+CNUM +CNUM:,"+8190XX XXXXXX",145 OK
AT+CPAS	FOMA端末への制御信号が使用できるかどうかを表示します。	リザルト: +CPAS: <pas><pas>くpas&gt; 0: FOMA端末は制御信号の送受信が可能 1: FOMA端末は制御信号の送受信が不可能 2: 不明(制御信号の送受信は保証されない) 3: FOMA端末は制御信号の送受信が可能で着信中 4: FOMA端末は制御信号の送受信が可能で通信中</pas></pas>	AT+CPAS +CPAS:0 OK AT+CPAS? ERROR AT+CPAS=? +CPAS:(0-4)

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CPIN	例安 FOMA端末にPINコードを 入力します。	書式: AT+CPIN=' <pin>'': *AT+CPIN='<pin>'':: *AT+CPIN='<pin>'': *AT+CPIN-': *AT+CPINP: *AT+CPINP: *AT+CPINP: *AT+CPINP: *AT+CPINP: *AT+CPINP: *AT+CPINP: *BIND: *BIND: *BIND: *AT+CPINP: *AT-CPINP:  *AT-CPINP:  *AT-CPINP:  *AT-CPINP: *AT-CPINP:</pin></pin></pin>	(+CPIN?入力時に、+CPIN: READYが応答される状態) AT+CPIN="1234" ERROR (+CPIN?入力時に、+CPIN: READYが応答される状態) AT+CPIN="12345678", "1234" ERROR (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PINが応答される状態) AT+CPIN="1234" OK (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PILKが応答される状態; PIN1ロック状態) AT+CPIN="12345678", "1234" OK (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PUK2が応答される状態; PIN1ロック状態) AT+CPIN="12345678", "1234" OK (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PUK2が応答される状態; "1234" OK (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PUK2が応答される状態; "1234" OK
			AT+CPIN=? OK
AT+CR=n	回線接続時にCONNECTの リザルトコードを表示する 前に、ベアラサービス種別 を表示します。	n=0:表示しない(初期値) n=1:表示する <serv>:パケット通信を意味する</serv>	AT+CR = 1 OK ATD * 99 * * * 1 # +CR : GPRS CONNECT
AT+CRC=n  [&F]	着信時に拡張リザルトコー ドを使用するかどうかを設 定します。	n=0: +CRINGを使用しない(初期値) n=1: +CRING <type>を使用する AT+CRC? : 現在の設定値を表示する</type>	AT+CRC=0 OK AT+CRC? +CRC:0 OK
AT+CREG=n	圏内・圏外情報の表示に関するリザルト表示の有無を設定します。 ● OSによっては設定できない場合があります。	n=0:通知なし(初期値) n=1:通知あり 圏内・圏外が切り替わったときに通知する AT+CREG? :現在の設定値を表示する +CREG: <n><stat> n:設定値 stat: 0:音声圏外 1:音声圏内 4:不明 5:音声圏内</stat></n>	AT+CREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CREG? +CREG:1,0 OK (圏外) (圏外から圏内に移動 した場合) +CREG:1
AT+GMI	メーカ名(NEC)を表示し ます。	_	AT+GMI NEC OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CUSD	USSD信号を送出してネッ トワークサービスの設定変	書式:AT+CUSD= <n>,"<str>",<dcs></dcs></str></n>	AT+CUSD=0, "xxxxxxxxx" OK
	更や設定内容の確認をします。	<ul><li><n> 0: 中間リザルト<m>[<str><doc><li>送出しない(初期値)</li><li>1: 中間リザルト<m>[<str><doc></doc></str></m></li><li>を送出する</li><li>ー間リザルト</li><li><m>0: 設定完了</m></li></doc></str></m></n></li></ul>	AT+CUSD=1,"*148*1 *0000#",0 +CUSD:0,*148*7#",0
		1: ネットワークから情報要 求あり <str> 0~9、#、*のみUSSDとして許 容します。<str>は""で囲んでく</str></str>	AT+CUSD? +CUSD:0
		ださい。 <dcs> 0のみ入力できます(省略可)。</dcs>	OK AT+CUSD =?
[&F]			+CUSD:(0,1)
	T 1%=0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	0 => 4 (+7+0(+)	
AT+FCLASS=n	モード設定を行います。	n=0: データ(初期値)	AT+FCLASS=0 OK AT +FCLASS? O
AT+GMM	FOMA端末の製品名 (FOMAN600i) を表示し ます。	_	AT+GMM FOMAN600i OK
AT+GCAP	追加コマンドの一覧を表示 します。	-	AT+GCAP +GCAP:+CGSM, +FCLASS, +W
			OK
			AT+GCAP? ERROR AT+GCAP=? OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを 表示します。	-	AT+GMR Ver1.00 OK
AT+IFC=n,m	フロー制御方式を選択します。	m: DTE by DCE	AT+IFC=2,2 OK
		0: フロー制御なし 1: XON/XOFFフロー制御 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御	AT+IFC? +IFC: 2,2
		初期値はn,m =2,2 AT+IFC?:現在の設定値を表示する	OK
			AT+IFC=? +IFC: (0,1,2) ,(0,1,2)
[&F]			OK
АТА	FOMA端末が着信したモードに従って着信処理を行います。	-	RING ATA CONNECT
ATD	FOMA 端末に対してパラメータ、ダイヤルパラメータの指定に従って自動発信処理を行います。	ATD * 99 * * * < cid># : パケット通信 <cid> 1 ~ 16: + CGDCONT 設定した APN を表す</cid>	<パケット通信> ATD * 99 * * * 1# CONNECT
ATEn [&F]	コマンドモードにおいて DTEに対するエコーバック の有無を指定します。	n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(初期値)	ATE1 OK
[Cir.]	22 PWZ.GJEVE O.Q. 2.0		

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATHn	FOMA 端末に対してオンフック動作を行います。	n=0:回線を切断する(省略可)	(パケット通信中) +++ OK ATH NO CARRIER
ATIn	認識コードを表示します。	n=0: 「NTT DoCoMo」を表示する n=1: 製品名を表示する (+GMMと同じ) n=2: FOMA端末のバージョンを表示する (+GMRと同じ) n=3: ACMP信号の各要素を表示する n=4: FOMA端末の有する通信機能の詳細を表示する	ATIO NTT DoCoMo OK ATII FOMA N600i OK
ATOn	通信中にオンラインコマン ドモードから、オンライン データモードに戻ります。	n=0: オンラインコマンドモードからオン ラインデータモードに戻す(省略可)	ATO CONNECT
ATQn	DTEへのリザルトコードを 表示するかどうか設定しま す。	n=0:リザルトコードを表示する(初期値) n=1:リザルトコードを表示しない	ATQO OK ATQ1 (このとき、OKは応答 されません)
ATSO=n	FOMA端末が自動着信する までの呼び出し回数を設定 します。	n=0:自動着信しない(初期値) n=1-255:指定したリング回数で自動着 信する ATSO?:現在の設定値を表示する	ATS0=0 OK ATS0? 000 OK
ATS3=n	キャリッジリターン(CR) キャラクタの設定を行いま す。	n=13 : 初期値(n=13のみ指定可) ATS3? : 現在の設定値を表示する	ATS3=13 OK ATS3? 013
ATS4=n	ラインフィード (LF) キャラクタの設定を行います。	n=10 : 初期値 (n=10のみ指定可) ATS4? : 現在の設定値を表示する	ATS4=10 OK ATS4? 010 OK
ATS5=n [&F]	バックスペース (BS) キャラクタの設定を行います。	n=8 : 初期値 (n=8のみ指定可) ATS5? : 現在の設定値を表示する	ATS5=8 OK ATS5? 008 OK
ATS6=n	ダイヤルするまでのポーズ 時間 (秒) を設定します。	n=2~10 (初期値は5) (単位: 秒) ATS6?: 現在の設定値を表示する ※本コマンドは設定できますが、動作は致しません。	ATS6=5 OK ATS6? 005 OK ATS6=?
[&F]			ERROR
ATS7=n	発信時、設定時間以内に接続できなければ、回線を切断します。	n=1~120 (初期値は60) (単位: 秒) 121~255の指定は120とみなす ATS7?: 現在の設定値を表示する	ATS7=60 OK ATS7? 060 OK
ATS8=n	カンマダイヤルによるポー ズ時間(秒)を設定します。	n=0:ポーズしない n=1~255 (初期値は3)(単位:秒)	ATS8=3 OK ATS8?
[&F]		ATS8?:現在の設定値を表示する  ※本コマンドは設定できますが、動作は致しません。	003 OK ATS8=? ERROR

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS10=n [&F]	自動切断遅延時間設定 (1/10秒)	n=1~255 (初期値は1)(単位:10分の1秒) ATS10?: 現在の設定値を表示する ※本コマンドは設定できますが、動作は致しません。	ATS10=1 OK ATS10? OO1 OK ATS10=? ERROR
ATVn [&F]		n=0: リザルトコードを数値で返送する n=1: リザルトコードを文字で返送する (初期値)	ATV1 OK
ATXn	速度表示の有無を設定します。 また、ビジートーン、ダイ	n=1:ダイヤルトーン検出なし、ビジー	ATX1 OK
ATZ	設定を不揮発メモリの内容 にリセットします。 通信中に本コマンドが入力 された場合、回線切断処理 を行います。	-	(オンラインコマンド モード時) ATZ NO CARRIER (オフラインコマンド モード時) ATZ OK

#### ● ATコマンドの補足説明

#### ■ 動作しないコマンド

以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンド の動作はしません。

- ATT (トーン設定)
- ATP (パルス設定)

#### ■ コマンド名: +CGDCONT

パケット発信時の接続先 (APN) の設定を行います。 本コマンドは設定コマンドですが、&F、7によるリ セットは行われません。

#### **:** 生式

+CGDCONT=[ <cid>[ ."PPP"[ ."<APN>"] ] ]

#### ・パラメータ説明

パケット発信時の接続先(APN)を設定します。設 定例は以下のコマンド実行例を参照してください。 <cid>\*: 1~16

<APN>\*: 任意

※: <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通 信での接続先(APN)を管理する番号です。 FOMA端末では1~16が登録できます。 <cid>=1 にはmopera.ne.jpが、<cid>=3に はmopera.netが初期値として登録されていま すので、cidは2または4~16に設定します。 <APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の 文字列です。

#### ・パラメータを省略した場合の動作

+CGDCONT=: すべての <cid> に対し初期値を設

+CGDCONT=<cid>: 指定された <cid> を初期値 に設定します。

+CGDCONT=?: 設定可能な値のリスト値を表示し

+CGDCONT?: 現在の設定を表示します。

#### ・コマンド実行例

abc という APN 名を登録する場合のコマンド (cid が2の場合)

AT+CGDCONT=2."PPP"."abc" OK

#### ■ コマンド名: +CGEQMIN=[パラメータ]

#### ・概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知 されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの 判定基準値を登録します。

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されて いる4パターンが設定できます。

本コマンドは設定コマンドですが、&F、Zによるリ セットは行われません。

+CGEQMIN=[<cid>[ ,,<Maximum bitrate UL>[ ,<Maximum bitrate DL>]]]

#### ・パラメータ説明

<cid>\* : 1~16

<Maximum bitrate UL>\*: なし(初期値)

<Maximum bitrate DL>\*: なし(初期値)

※: <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通 信での接続先(APN)を管理する番号です。 FOMA端末では1~16が登録できます。 <cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3に はmopera.netが初期値として登録されていま すので、cidは2または4~16に設定します。

<Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL>は、FOMA端末と基地局間の上り および下り最低通信速度[kbps]の設定です。な し(初期値)の場合はすべての速度を許容しま すが、64および384を設定した場合はこれら の値以外での速度の接続は許容しないため、パ ケット通信がつながらない場合がありますので ご注意ください。

#### ・パラメータを省略した場合の動作

+CGEQMIN=:すべての<cid>に対し初期値を設定 します。

+CGEQMIN=<cid>: 指定された<cid>を初期値に 設定します。

#### ・コマンド実行例

以下の4パターンのみ設定できます。(1)の設定が 各cidに初期値として設定されています。

- (1) 上り / 下りすべての速度を許容する場合のコマ ンド (cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2  $\cap K$
- (2) Fり64kbps/下り384kbpsの速度のみ許容す る場合のコマンド (cidが4の場合) AT+CGEQMIN=4..64.384 OΚ
- (3) 上り 64kbps/ 下りはすべての速度を許容する 場合のコマンド (cidが5の場合) AT+CGEQMIN=5,,64 OΚ
- (4) 上りすべての速度/下り384kbpsの速度のみ許 容する場合のコマンド (cidが6の場合) AT+CGEQMIN=6...384

#### ■ コマンド名: +CGEQREQ=[パラメータ]

PPPパケット通信の発信時にネットワークへ要求す るQoS (サービス品質)を設定します。

設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パ ターンのみで初期値としても設定されています。 本コマンドは設定コマンドですが、&F、Zによるリ

#### ・書式

セットは行われません。 +CGEQREQ=[<cid>]

#### ・パラメータ説明

<cid>\* : 1~16

※: <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通 信での接続先(APN)を管理する番号です。 FOMA端末では1~16が登録できます。 <cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3に はmopera.netが初期値として登録されていま すので、cidは2または4~16に設定します。

#### ・パラメータを省略した場合の動作

+CGEQREQ=:すべての<cid>に対し初期値を設定 します。

+CGEQREQ=<cid>: 指定された <cid> を初期値 に設定します。

#### ・コマンド実行例

以下の1パターンのみ設定できます。各cidに初期値として設定されています。

上り64kbps/下り384kbpsの速度で接続を要求する場合のコマンド(cidが2の場合)

AT+CGEQREQ=2

OK

#### モデムポートコマンドの設定値の保存について

AT+CGDCONTコマンドによる接続先(APN)設定 (P.18)、AT+CGEQMIN/AT+CGEQREQコマンドによるQoS設定を除き、ATコマンドによる設定は、FOMA端末の電源OFF/ON時に初期化されてしまいますので、ご注意ください。これらの値は、電源OFF/ON後であっても、ATZ 🗾

と入力することにより、設定値を呼び戻すことができます。

### リザルトコード

#### ■ データ通信に関するリザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信が来ています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けることが できません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができ ません。
7	BUSY	話中音検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト。
100	RESTRICTI ON	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

#### ■ 拡張リザルトコード

#### · &EOの時

数字表示	文字表示	意 味
121	CONNECT 32000	FOMA端末-基地局間速度 32,000bpsで接続しました。
122	CONNECT 64000	FOMA 端末 - 基地局間速度 64,000bpsで接続しました。
125	CONNECT 384000	FOMA 端末 - 基地局間速度 384,000bpsで接続しまし た。

#### · &E1の時

数字表示	文字表示	意 味
5	CONNECT 1200	FOMA端末-PC間速度 1,200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末-PC間速度 2,400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末-PC間速度 4,800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末-PC間速度 7,200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA端末-PC間速度 9,600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末-PC間速度 14,400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA端末-PC間速度 19,200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA端末-PC間速度 38,400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA端末-PC間速度 57,600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA端末-PC間速度 115,200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA端末-PC間速度 230,400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA端末-PC間速度 460,800bpsで接続しまし た。

#### ■ 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
5	PACKET	パケットで接続

#### おしらせ

- ◆ ATVnコマンド (P.33) がn=1 に設定されている場合には文字表示形式 (初期値)、n=0に設定されている場合には数字表示形式でリザルトコードが表示されます。
- 従来の RS-232C で接続するモデムとのパソコンでの 処理上の互換性を保つため通信速度の表示はします が、FOMA端末-PC間はFOMA USB接続ケーブル(別 売)で接続されているため、実際の接続速度と異なりま す。
- 「RESTRICTION」(数字表示: 100) が表示された場合には、通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してください。

#### リザルトコードの表示例

#### ■ ATXOが設定されている場合

AT¥Vnコマンド(P.33)の設定に関係なく接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

CONNECT

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

1

#### ■ ATX1 が設定されている場合

 ATX1、AT¥VOが設定されている場合(初期値) 接続完了のときに、CONNECT <FOMA端末-PC 間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

1 21

· ATX1、AT¥V1が設定されている場合※

接続完了のときに、以下の書式で表示します。

CONNECT <FOMA端末-PC間の速度>PACKET <接続先APN> / <上り方向 (FOMA端末→無線基 地局間)の最高速度> / <下り方向 (FOMA端末←無 線基地局間)の最高速度>

以下の例は、mopera.ne.jpに、送信最大64kbps、 受信最大384kbpsで接続したことを表します。

文字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1 # CONNECT 460800

PACKET mopera.ne.jp /64/384

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

1 21 5

※: ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。ATX1、AT¥V0を設定した状態(初期値)でのご利用をおすすめします。

#### 切断理由一覧

リクエストの内容に関する切断理由は、以下の とおりです。

#### ■ パケット通信

値	理由
27	APNが存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークより切断されました。
33	要求したサービスオプションは申し込まれていません。
36	正常に切断されました。